

IQOS
ILUMA



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™

Intended Users

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

Tobacco and Nicotine

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, or are epileptic or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may

require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ or SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING Choking, Ingestion and Handling Hazard

- Keep IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- **CHOKING HAZARD** — SMARTCORE STICKS™ contain small metal parts with sharp edges.
- **INGESTION HAZARD**
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
 - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- **HANDLING HAZARD** — Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ immediately after use according to local waste disposal regulations.

WARNING Electronic and Battery Hazards

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™.
- Do not use IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ indoors, as indicated by symbol , using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and Power Adaptor

(supplied in the box), for charging purposes. Do not use accessories not approved by manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.iqos.com for details applicable to the mobility kit you purchased.

- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage. Refer to the Technical Data section of this User Guide for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fires).
- Do not use IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch them if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles), and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble

or repair any component of IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ or to replace any of the components or batteries.

- IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ Pocket Charger and Holder are not compatible with previous IQOS generations (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO). Do not attempt charging IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ Holder in any previous IQOS generation Pocket Charger. Do not attempt to charge any previous IQOS generation Holder in IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ Pocket Charger.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™.
- Device can only be operated >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter or any other flame source.

Battery Risks

IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ are powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.

- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

⚠ CAUTION Thermal Burn Risk

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove SMARTCORE STICK™ while in use.

⚠ CAUTION Allergic Reaction Risk

- Using IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.

Use of SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ devices.
- Never use IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ with a cigarette or similar products.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS device generations (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

Storage

- Device must be stored in a clean, dry, and cool place. Do not store in temperatures above 60°C.
- Store in a place inaccessible to children.

Reporting of adverse events or incidents

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty booklet). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information please go to www.iqos.com

TECHNICAL DATA

Holder:

IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™
Model C1402

Battery type: Li-ion
rechargeable battery
Input: 5 V  1.6 A

Pocket Charger:

IQOS ILUMA PRIME™
Model C1502

Battery type: Li-ion
rechargeable battery
Input: 5 V  2 A
Bluetooth® 5.0

Pocket Charger:

IQOS ILUMA™
Model M0001

Battery type: Li-ion
rechargeable battery
Input: 5 V  2 A
Bluetooth® 5.0

The IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ Pocket Chargers are marked with the symbol  followed by "SxxAxx," which indicates the IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ Pocket Chargers can only be charged using one of the approved Power Adaptor models listed below.

Power Adaptor:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

Output: 5 V  2 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0%

No load power consumption: <0.09 W

Use with Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA™ AND IQOS ILUMA PRIME™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g. by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA PRIME™ Pocket Charger (Model C1502):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Remove/peel off the rubber pad from the Pocket Charger Wrap Cover.
- Step 3: Remove the 2 screws.
- Step 4: Remove Wrap Cover by sliding and wiggling vertically slowly away from Metal Housing, then remove the 2 screws of the frame.
- Step 5: Detach all Flexible Printed Circuits and connector to remove the charger Printed Circuit Board.
- Step 6: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA™ Pocket Charger (Model M0001):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Remove Door Cover with fingers.
- Step 3: Open door and unscrew bottom and top screw.
- Step 4: Remove Charger Housing.
- Step 5: Unscrew the electronic circuit board (1 screw only).
- Step 6: Unplug battery connector on the circuit board. Do not cut battery wires.
- Step 7: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ Holder (Model C1402):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the Ring.
- Step 3: Open the retainer cap, slide out the assembly out from housing.
- Step 4: De-solder the battery tab and lifted it up.
- Step 5: Remove battery and dispose of according to local regulations.

Confirmation of Compliance

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ operate within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008. Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philip Morris Products S.A. and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Further information regarding the firmware license for IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ is available at www.iqos.com.

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης για την ασφάλεια που υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Οι παρούσες προειδοποιήσεις ασφάλειας και οι οδηγίες δεν δύνανται να καλύψουν όλες τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν και οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Οι παρούσες Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και οι Οδηγίες αφορούν τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™

Χρήστες

- Οι συσκευές IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ και οι ράβδοι καπνού SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες.
- Τα προϊόντα IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ σε καμία περίπτωση.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας, εκτός αν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του.

Καπνός και νικοτίνη

- Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική.
- Τα προϊόντα IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ ελλοχεύουν κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κάπνο είναι η διακοπή εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

- Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εμφανίσουν κοιλιακό άλγος, πόνο στο στήθος, αίσθημα πνιγμού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, ξηροστομία, ξηρολαιμία, ουλίτιδα, κεφαλαλγία, δυσφορία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό στο στόμα, αίσθημα παλμών, ερεθισμό στον λαιμό και εμετό.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν να αποκτήσουν καρδιακά προβλήματα, είναι διαβητικά, επιληπτικά ή εκδηλώνουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εγκύους ή κατά την περίοδο της γαλουχίας. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε την υποψία ότι είστε έγκυος, σταματήστε τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση στο IQOS ILUMA™ ή τα IQOS ILUMA PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενδέχεται να απαιτούν τη ρύθμιση της δόσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
- Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ή SMARTCORE STICKS™ δεδομένου ενός υπάρχοντος προβλήματος υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πνιγμού, κατάποσης και επικίνδυνος χειρισμός

- Να φυλάσσετε πάντα τα προϊόντα IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ — Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μικρά μεταλλικά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
 - Η κατάποση μιας ράβδου SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα εσωτερικά όργανα λόγω των μικρών μεταλλικών εξαρτημάτων με αιχμηρές άκρες που περιέχουν.
 - Η κατάποση μιας ράβδου SMARTCORE STICKS™ ελλοχεύει κίνδυνο δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.
 - Αν κάποιος καταπιεί μια ράβδο SMARTCORE STICKS™, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ — Να μην αποσυναρμολογείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ καθώς περιέχουν μικρά μεταλλικά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες. Να απορρίψετε πάντα τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ αμέσως μετά τη χρήση βάσει των τοπικών κανονισμών σχετικά με τη διάθεση απορριμάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή και μπαταρίες

Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν ή σε άλλο περιουσιακό στοιχείο:

- Μόνο οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ πρέπει να τις χρησιμοποιούν.

- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τις συσκευές IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ή τα αξεσουάρ τους αν έχουν υποστεί βλάβη, ανοιχτεί ή σπάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ αν υπάρχει διαρροή στη μπαταρία.
- Να φορτίζετε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως υποδηλώνει το σύμβολο , χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή Καλώδιο Φόρτισης (παρέχεται στο κουτί) και Μετασχηματιστή (παρέχεται στο κουτί). Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και στον ιστότοπο www.iqos.com για τις λεπτομέρειες που ισχύουν για το mobility kit που αγοράσατε.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να φορτίζεται μόνο υπό πολύ χαμηλή τάση. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για λεπτομέρειες.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).

- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ κοντά σε εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Το IQOS ILUMA™, το IQOS ILUMA PRIME™, ο Μετασχηματιστής και το Καλώδιο Φόρτισης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά. Μην τα αγγίζετε αν έχουν βραχεί ή βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη βάση με οποιοδήποτε υλικό καθαρισμού.
- Περιστασιακά να καθαρίζετε τη θύρα φόρτισης USB των IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ για την αποφυγή συσσώρευσης ξένων ουσιών (όπως σωματίδια σκόνης) και να επιθεωρείτε τη θύρα USB για την ύπαρξη ξένων υλικών προτού χρησιμοποιήσετε τον καλώδιο του USB.
- Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην υποβάλετε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ σε ισχυρά τραντάγματα, χτυπήματα ή πτώση.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν επιδέχονται επισκευή. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τις μπαταρίες.
- Ο Φορτιστής Τσέπης και η Βάση των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ δεν είναι συμβατά με τις προηγούμενες γενιές προϊόντων IQOS (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, και IQOS 3 DUO). Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε τη Βάση των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ με

οποιοδήποτε Φορτιστή Τσέπης IQOS προηγούμενης γενιάς. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε οποιαδήποτε Βάση IQOS προηγούμενης γενιάς με τον Φορτιστή Τσέπης των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε συνθήκες υπερβολικού κρύου, υπερβολικής ζέστης ή υγρασίας.
- Μην αγγίζετε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ ή/και τα αξεσουάρ τους αν υπερθερμαίνονται, βγάζουν σπινθήρες, καπνό, αναφλέγονται ή καίγονται. Εάν ισχύει και είναι εφικτό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος με προσοχή.
- Μην προσπαθήσετε να εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον θάλαμο θέρμανσης, εκτός από τις ράβδους SMARTCORE STICKS™.
- Η συσκευή λειτουργεί μόνο σε θερμοκρασίες $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, ούτε να ανάβονται με σπίρτα, αναπτήρες ή άλλους τρόπους ανάφλεξης.

Κίνδυνοι από την μπαταρία

Οι συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ λειτουργούν με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Εάν παρατηρήσετε διαρροή υγρών μπαταρίας, εφαρμόστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταρίας, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Σε περίπτωση εισπνοής ατμού από υγρό μπαταρίας, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών σας, και μην αγγίζετε τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος θερμικού εγκαύματος

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ασφαλείας και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή IQOS ILUMA™ ή IQOS ILUMA PRIME™ και τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή IQOS ILUMA™ ή IQOS ILUMA PRIME™ και τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη ή υγρασία.
- Μην αφαιρέσετε τη ράβδο SMARTCORE STICK™ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης

- Η χρήση της συσκευής IQOS ILUMA™ ή IQOS ILUMA PRIME™ και των ράβδων SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, τα ούλα, τον λαιμό ή το σώμα, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.
- Σταματήστε τη χρήση της συσκευής IQOS ILUMA™ ή IQOS ILUMA PRIME™ και των ράβδων SMARTCORE STICKS™ και αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς ενδεχομένως υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Χρήση των ράβδων SMARTCORE STICKS™

- Να χρησιμοποιείτε τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ μόνο με τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA™.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις συσκευές IQOS ILUMA™ ή IQOS ILUMA PRIME™ με τσιγάρα ή παρόμοια προϊόντα.
- Μην χρησιμοποιείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ με συσκευές IQOS προηγούμενης γενιάς (IQOS 3 DUO™ ή προγενέστερες).
- Μην τροποποιήσετε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία στις ράβδους SMARTCORE STICKS™, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.

Αποθήκευση

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.
- Να φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Αναφορά παρενεργειών ή συμβάντων

- Εάν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση των προϊόντων IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ή/και SMARTCORE STICKS™, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν απευθείας στο τοπικό σας τηλεφωνικό κέντρο (λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης Πελατών & Εγγύησης). Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iqos.com

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:

IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™
Μοντέλο C1402

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  1.6 A

Φορτιστής Τσέπης:

IQOS ILUMA PRIME™
Μοντέλο C1502

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Φορτιστής Τσέπης:

IQOS ILUMA™
Μοντέλο M0001

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Οι Φορτιστές Τσέπης των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ φέρουν το σύμβολο  ακολουθούμενο από το "ΣxxΑxx", το οποίο υποδηλώνει ότι οι Φορτιστές Τσέπης των συσκευών IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ μπορούν να φορτιστούν μόνο με τη χρήση ενός από τα εγκεκριμένα μοντέλα Μετασχηματιστών που αναφέρονται παρακάτω.

Μετασχηματιστής:

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V-240 V-50-60 Hz 0.3A

Έξοδος: 5 V  2 A

Ισχύς εξόδου: 10.0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0%

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: <0.09 W

Χρήση με Καλώδιο Φόρτισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ IQOS ILUMA™ ΚΑΙ IQOS ILUMA PRIME™

Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο, που εμφανίζεται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι η συσκευή και τα μεμονωμένα εξαρτήματα αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη σας, να μεταφέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πηγών και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα (π.χ. με καύση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να φέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός

εισαγωγέας του προϊόντος θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα επιστραφούν στα παραπάνω σημεία συλλογής, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Φορτιστής Τσέπης για IQOS ILUMA PRIME™ (Μοντέλο C1502):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση.

Βήμα 2: Αφαιρέστε/τράβήξτε αργά το μαξιλαράκι από καουτσούκ από το κάλυμμα του Φορτιστή Τσέπης.

Βήμα 3: Αφαιρέστε τις 2 βίδες.

Βήμα 4: Αφαιρέστε το κάλυμμα σύροντας και κουνώντας το κάθετα και με αργές κινήσεις, απομακρύνοντάς το από το μεταλλικό περίβλημα. Στη συνέχεια αφαιρέστε τις 2 βίδες από το πλαίσιο.

Βήμα 5: Αποσυνδέστε όλα τα εύκαμπτα τυπωμένα κυκλώματα και τον σύνδεσμο για να αφαιρέσετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του φορτιστή.

Βήμα 6: Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Φορτιστής Τσέπης IQOS ILUMA™ (Μοντέλο M0001):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση.

Βήμα 2: Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας με τα δάχτυλα.

Βήμα 3: Ανοίξτε τη θύρα και ξεβιδώστε τις δύο βίδες.

Βήμα 4: Αφαιρέστε το Περίβλημα του Φορτιστή.

Βήμα 5: Ξεβιδώστε την ηλεκτρονική πλακέτα κυκλώματος (1 βίδα μόνο).

Βήμα 6: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας στην πλακέτα κυκλώματος. Μην κόψετε τα καλώδια της μπαταρίας.

Βήμα 7: Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την και απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βάση για IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ (Μοντέλο C1402):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση.

Βήμα 2: Ανοίξτε τον δακτύλιο.

Βήμα 3: Ανοίξτε το καπάκι συγκράτησης, σύρετε το πλαίσιο έξω από το περίβλημα.

Βήμα 4: Αποσπάστε το πώμα της μπαταρίας και ανασηκώστε το.

Βήμα 5: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης

Δια της παρούσης, η Philip Morris Products A.E. υπευθύνως δηλώνει ότι οι συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ συμμορφώνονται με τις βασικές προϋποθέσεις και τους σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/EU. Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pmi.com/declarationofconformity

Οι συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 2.402 – 2.480 GHz με μέγιστη ραδιοσυχνότητα εξόδου κάτω των 10.0 dBm.

Η παρούσα συσκευή συμμορφούται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και έχει αξιολογηθεί με δοκιμές σε συνθήκες έκθεσης σε φορητές συσκευές βάσει του προτύπου EN 62311:2008.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η δε Philip Morris Products A.E. και οι θυγατρικές της έχουν λάβει σχετική άδεια για τη χρήση τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την άδεια του υλικολογισμικού για τις συσκευές IQOS ILUMA™ και IQOS ILUMA PRIME™ διατίθενται στον ιστότοπο www.iqos.com.

Το παρόν mobility kit δεν περιλαμβάνει όλες τις συσκευές που αναφέρονται στις παρούσες προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.







