

Parametry produktu

Modele: HXY-2210
Nazwa: magnetyczny ołówek ssący
Materiał: ABS

Funkcja zapobiegająca fałszywemu dotykowi: tak

Wejście: 5V-200mA
Czas ładowania: 60 minut

Stalówki: wymienne stalówki

Dotyczy modelu:


Ipad Air (5. generacja) A2588/A2589/A2591
Ipad mini (6. generacja) A2567/A2568/A2569
Ipad Air (generacja 4) A2316/A2324/A2325/A2072
Ipad Pro (11 cali) A1980/A2013/A1934/A1979
Ipad Pro11 cali (generacja 2) A2228/A2068/A2230/A2231
Ipad Pro11 cali (3. generacja) A2377/A2301/A2459/A2460
IPad Pro12,9 cala (3. generacja) A1983/A2014/A1895/A1876
IPad Pro12,9 cala (generacja 4) A2229/A2069/A2232/A2233
IPad Pro12,9 cala (5. generacja) A2378/A2379/A2461/A2462
Proszę potwierdzić, że powyższe modele i najnowsza wersja są powszechne, inne modele są nieprawidłowe i są dostępne na iPada.

Model można potwierdzić z tyłu urządzenia

instrukcje

1. Otwórz ustawienia Bluetooth - znajdź urządzenie o nazwie X-Pen i kliknij Połącz.

2. Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby dodać widżet baterii wyświetlający w czasie rzeczywistym pozostały poziom naładowania baterii.



Cechy produktu

1. 1 t jest przymocowany do boku iPada i może służyć do przechowywania pojemnościowego długopisu oraz wyświetlania mocy w czasie rzeczywistym
2. Wymienna główka długopisu, nie ma obaw o zużycie! (Główkę długopisu można wymienić)
3. Modny i prosty styl, materiał ABS, spokojny i luksusowy, nowatorski i trwały
4. Urządzenie może być używane nieprzerwanie przez 14 godzin (tylko w celach informacyjnych). W przypadku awarii zasilania trwającej 5 minut urządzenie nie będzie korzystać z funkcji inteligentnych. Automatyczne wyłączenie nie jest używane przez 120 minut


Jak używać

1. Przełącznik dotykowy/kluczykowy


Naciśnij górną część pojemnościowego pióra przez długi czas, aby uruchomić maszynę, a lampka kontrolna zaświeci się i rozpocznie się użytkowanie Naciśnij górną część pojemnościowego pióra, aby wyłączyć maszynę, a wskaźnik zgaśnie. Kliknij przycisk dotykowy/Głośność + w stanie domyślnym, aby zrobić zdjęcie w interfejsie aparatu Kliknij dwukrotnie dotyk/klawisz, aby powrócić do głównego interfejsu. Kliknij trzykrotnie dotyk/klawisz, aby powrócić do interfejsu wielointerfejsowego w tle.



2. Dzięki funkcji adsorpcji magnetycznej można ją zaadsorbować po delikatnym umieszczeniu



3. Wyjmowana i łatwa do wymiany główka długopisu, nie trzeba się martwić o zużycie! (Lekkie przekręcanie główek długopisu ułatwia wyjmowanie/instalowanie)




Instrukcje ładowania

1. Ładowanie za pomocą interfejsu typu C.



Przypomnienie o ładowaniu

Niebieskie światło zawsze świeci po włączeniu zasilania



Czerwone światło podczas ładowania



Niebieskie światło jest zawsze włączone po pełnym naładowaniu

