

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośny prysznic kempingowy PS-07



Gratulujemy zakupu Przenośnego prysznica PS-07. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem: do przenośnego prysznica, podlewania roślin, mycia zwierząt lub pojazdów.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie zanurzaj urządzenia poza oznaczoną granicę (czarny wskaźnik na podstawie pompy) ani nie dopuszczaj do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 60°C.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą, jeśli nie jest w nich zanurzona pompa zgodnie z instrukcją.
5. Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub konserwacją zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania (powerbanku lub adaptera).
6. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód ładowania, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
7. Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
8. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Nie używaj urządzenia w zanieczyszczonej wodzie.
12. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
13. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
14. Nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
15. Nie przykrywaj wlotów i wylotów pompy podczas pracy.
16. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
17. Nie używaj urządzenia w stanie snu lub obniżonej świadomości.
18. Nie ciągnij za przewód ani nie owijaj go ciasno wokół urządzenia.
19. Stosuj wyłącznie oryginalne ładowarki i adaptery producenta (5V, max. 2A).
20. Nie połykaj żadnych części urządzenia. W przypadku przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
21. Czyść urządzenie wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących.
22. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i rekreacyjnego, nie do zastosowań profesjonalnych ani komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.



1. Specyfikacja techniczna:

Model: YT70w

Napięcie wejściowe: DC 5V

Maksymalny przepływ wody: 8L na minutę

Średnica ujścia wody: 10 mm

Dolna podstawa
możliwa do wyciągnięcia



Należy upewnić się po otrzymaniu produktu, że paczka zawiera wszystkie akcesoria. W przypadku braku jakiegoś akcesorium, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Opis montażu:

1. Odkręć niebieską pokrywę znajdującą się na końcu węża i przykręć słuchawkę prysznicową (zwróć uwagę, że jest tam jedna biała podkładka, którą należy zainstalować).



2. Włóż końcówkę węża bez nakrętki do pompy (na około 2 cm długości).
3. Zanurz w ciepłej wodzie (nie może przekroczyć temperatury 60°C). Po pojawieniu się bąbelków naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a następnie włącz lub wyłącz urządzenie.



Trzy kolory diody oznaczają różny poziom naładowania:

- Zielony – pełne naładowanie;
- Niebieski – średni poziom energii;
- Czerwony – wymagane naładowanie.

3. Opis użytkowania:

Najpierw należy przygotować ciepłą wodę, która nie przekracza temperatury 60°C. Generalnie zaleca się, by temperatura wody nie przekraczała około 40°C.

Zanurz pompę w wodzie, tak by była w pełni pod wodą. Następnie po pojawieniu się bąbelków oraz wypuszczeniu powietrza przez pompę należy przytrzymać przycisk zasilania.

Pompa musi być wyłączona, gdy poziom wody w beczce jest niższy niż czarny wskaźnik na podstawie urządzenia, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu.

4. Instrukcja ładowania:

Należy pamiętać, by ładować urządzenie adapterem posiadającym parametry 5V 2A (najlepiej 5V 1A) lub powerbankiem.

Przycisk zasilania na pompie podczas ładowania świeci się na czerwono, po zakończonym ładowaniu zmienia kolor na zielony.

UWAGA: Po zakończonym ładowaniu należy odpowiednio zakryć wtyczkę wodoodporną!

NAZWA	Przenośny prysznic kempingowy z pompą
NAPIĘCIE ROBOCZE	DC 3,7V
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	DC 5V (należy używać adaptera lub powerbanka z parametrami nieprzekraczającymi 5V 2A)
CZAS ŁADOWANIA	Około 80 – 90 minut
UŻYTKOWANIE	Prysznic wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń / Podlewanie roślin / Mycie samochodu / Mycie zwierząt itp.

5. Sposoby montażu uchwytu:

Montaż prysznica może być przeprowadzony na różne sposoby. Przymocowanie na przyssawki do gładkiej powierzchni na ścianie pozwala na łatwe ściąganie (używane w tymczasowym montażu). Przymocowanie na lep lub wkręty do różnych typów powierzchni na ścianie ogranicza możliwość łatwego ściągnięcia uchwytu (używane w przypadku trwałego montażu).

Sposób montażu na przyssawkę

1. Zamocuj 4 przyssawki w otworach blaszki, na której jest zamontowany uchwyt.
2. Znajdź ceramiczną lub szklaną powierzchnię i bezpośrednio przymocuj przyssawki do powierzchni. Zwróć uwagę, by powierzchnia ściany była gładka. W celu lepszego przymocowania przyssawek zaleca się zwilżenie wodą miejsca montażu oraz przyssawek.

Sposób montażu na lep

1. Przytwierdź dwustronny mocny lep z tyłu blaszki i dociśnij go ręcznie, tak by go wyrównać na środku.
2. Uchwyt powinien być zamontowany w pozycji jak na grafice – otwartą pozycją do góry. Mocowanie na lep musi być przytwierdzone do czystej powierzchni ściany (przed przylepieniem należy dokładnie wyczyścić wybraną powierzchnię, nie mogą się na niej znajdować krople wody ani drobinki kurzu lub pyłu).

Sposób montażu na wkręty

1. Najpierw należy wywiercić dwa otwory w ścianie zgodnie z odpowiednią pozycją.

2. Umieść plastikową osłonę wkrętów w wywierconych otworach w ścianie.

3. Ustaw blaszkę z uchwytem w taki sposób, by dopasować go do wywierconych otworów i przykręć ją na wkręty.

