

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: KC11 WiFi

Spis treści

1. [Opis Produktu](#)
 2. [Przygotowanie do Pierwszego Użycia](#)
 3. [Instalacja Aplikacji](#)
 1. [Pobranie aplikacji „IWFCam”](#)
 2. [Połączenie Kamera-Telefon \(Tryb AP\)](#)
 4. [Konfiguracja Sieci \(Tryb IP\)](#)
 5. [Podgląd na Żywo w Aplikacji](#)
 6. [Uwagi Bezpieczeństwa](#)
 7. [Warunki Użytkowania](#)
-

I. Opis Produktu

Kamera HD WiFi (ang. *HD WiFi Camera*) to kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie do monitoringu z możliwością zapisu na kartę Micro SD oraz obsługą transmisji przez sieć Wi-Fi.



Element	Funkcja
Przycisk ON/OFF (ang. <i>On/Off button</i>)	- Podłącz urządzenie do zasilania (3,7 V–5 V, 1 A–2 A). - Po podłączeniu kamera włącza się automatycznie. - Aby włączyć/wyłączyć, naciśnij przycisk raz; aby wyłączyć, przytrzymaj 3 s.
Przycisk RESET (ang. <i>Reset button</i>)	Przytrzymaj 6 s, aż diody zgasną i rozpocznie się wolne miganie niebieskiej diody – wejście w tryb AP (<i>Access Point</i> , punkt dostępowy).
Gniazdo karty TF (ang. <i>TF card slot</i>)	Włóż kartę Micro SD (maks. 128 GB) do zapisu nagrań. Karta nie jest dołączona.

II. Przygotowanie do Pierwszego Użycia

1. Ładowanie akumulatora

Naładuj kamerę przez minimum 2 godziny przed pierwszym użyciem.

2. Sprawdzenie zasięgu

Podczas konfiguracji trzymaj kamerę w odległości ≤ 5 m od routera lub telefonu.

III. Instalacja Aplikacji

3.1. Pobranie aplikacji „IWFCam”

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego (Android/iOS).



Uwaga: Jeżeli nie widzisz kodu, odwiedź stronę www.iwfcam.com lub wyszukaj „IWFCam” w sklepie Google Play/App Store.

3.2. Połączenie Kamera–Telefon (Tryb AP)

Tryb AP (ang. *Access Point* – punkt dostępowy) umożliwia bezpośrednie połączenie kamery z telefonem bez użycia routera.

1. Włącz kamerę – po ok. 10 s niebieska dioda zacznie migać wolno (tryb AP).
2. Na telefonie wejdź w **Ustawienia Wi-Fi**.
Znajdź sieć o nazwie **BKxxxx** (hasło: brak) i się połącz.
3. W aplikacji **IWFCam** kamera powinna pojawić się automatycznie jako urządzenie online.

Wskazówka: Jeśli telefon pyta o potwierdzenie połączenia, zaakceptuj je, aby utrzymać stabilne połączenie.

IV. Konfiguracja Sieci (Tryb IP)

Tryb IP (ang. *Internet Protocol*) pozwala kamerze łączyć się z siecią domową, co umożliwia zdalny dostęp.

1. Otwórz aplikację **IWFCam** z połączonym punktem AP.
2. Kliknij ikonę  obok nazwy kamery i wybierz „**Wi-Fi Config**”.
3. Z listy wybierz swoją sieć 2,4 GHz (ang. *2.4 GHz network*) i wpisz hasło do routera.
4. Poczekaj, aż kamera przejdzie proces konfiguracji i wykaże status „**Online**” (stałe światło niebieskiej diody).

Uwaga:

- Kamera **NIE** wspiera sieci 5 GHz.
- Podczas konfiguracji trzymaj urządzenie ≤ 5 m od routera.

V. Podgląd na Żywo w Aplikacji

1. Po statusie **Online**, dotknij nazwy kamery w aplikacji.
2. System zaproponuje zmianę hasła (zalecane dla bezpieczeństwa).
3. Przejdiesz do ekranu podglądu na żywo, gdzie można dostosować:
 - **Jasność** (ang. *Brightness*)
 - **Tryb nocny** (ang. *Night Mode*)
 - **Rozdzielczość** wideo (ang. *Video Resolution*)
 - **Dźwięk i mikrofon** (ang. *Sound & Microphone*)
 - Tryb **Zdjęć i Nagrywania wideo** (ang. *Photo & Video Recording*)

VI. Uwagi Bezpieczeństwa

- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół kamery – nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 - Unikaj przegrzania: nadmierne ciepło może uszkodzić elektronikę (niemające pokrycia gwarancyjnego).
 - Nie wystawiaj kamery na bezpośrednie działanie wody, wilgoci ani kurzu.
-

VII. Warunki Użytkowania

1. Zgodność z prawem

Użytkowanie zgodne z lokalnym prawem. Zakazane działania nielegalne – pełna odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

2. Bateria

Czas pracy zależy od intensywności użycia. Przed dłuższym korzystaniem naładuj kamerę.

3. Zakres temperatur

- Przechowywanie: -10 °C do 60 °C
- Praca: 0 °C do 45 °C (optymalnie temperatura pokojowa)

4. Wilgotność

20%–80% (bez kondensacji). Nie wodoodporna – stosować w suchych warunkach.

5. Inne

Chronić przed wstrząsami, wibracjami, silnymi polami magnetycznymi oraz łatwopalnymi materiałami.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.