



Kontroler bezprzewodowy GameSir X2 Pro Black z uchwytem na telefon

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania


Kontroler GameSir X2 Pro Xbox *1
Etui *1
Wklęsła nakładka na kciuk *2
Wypukła nakładka na kciuk *2
Instrukcja obsługi *1
Naklejka GameSir *1

Wymagania systemowe


- Telefon z systemem Android (Android 8.0 lub nowszy) z portem typu-C
- Długość 110-179 mm
- OTG wł.*

*Telefony z systemem Android, takie jak Huawei, Xiaomi, Samsung i Google, mają domyślnie włączoną funkcję OTG. W przypadku innych telefonów należy zapoznać się z ich wymaganiami.


Opis produktu




Instalacja telefonu





Wymywanie telefonu



Ładowanie telefonu przez kontroler



Zamiana pozycji przycisków ABXY



Ustawienia tylnych przycisków



BRAK WSTĘPNIE USTAWIONYCH WARTOŚCI PRZYCISKÓW

1) Ustaw wartość przycisków M1 / M2: Przytrzymaj jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 / M2 przez 3 sekundy. Gdy wskaźniki LED 1 i LED 2 migają jednocześnie, dotknij przycisku, który chcesz zmapować na przycisk M1 / M2. Wskaźniki LED 1 i LED 2 migną jednocześnie dwa razy i zgasną, wskazując, że wartość przycisku M1 / M2 została ustawiona.

2) Anuluj wartość przycisku M1 / M2: Przytrzymaj jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 / M2 przez 3 sekundy. Gdy wskaźniki LED 1 i LED 2 migają jednocześnie, naciśnij przycisk M1 / M2. Wskaźniki LED 1 i LED 2 migną jednocześnie dwa razy i zgasną, wskazując, że wartość przycisku M1 / M2 jest anulowana.

Kalibracja joysticków i spustów

Przytrzymaj jednocześnie przyciski Widoku + LT przez 3 sekundy, aż wskaźniki LED 1 i LED 2 zaczną szybko migać naprzemiennie, a następnie zwolnij przyciski. Powoli obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Następnie naciśnij trzykrotnie jednocześnie przyciski LT i RT do ich maksymalnego skoku.

Na koniec naciśnij jednocześnie przyciski LB+RB. Wskaźniki LED 1 i LED 2 przestaną migać, wskazując zakończenie kalibracji.

Aplikacja GameSir

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację GameSir. Po pomyślnym połączeniu telefonu komórkowego z kontrolerem można bezpośrednio wejść do aplikacji GameSir i korzystać z takich funkcji jak test kontrolera, ustawienia układu przycisków i aktualizacja oprogramowania sprzętowego.



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.