


INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZWIJAKA DO BĘBNÓW KABLOWYCH AMSTEIN AMR-1500



1. Przeznaczenie urządzenia

Rozwijak AMSTEIN AMR-1500 służy do stabilnego i bezpiecznego rozwijania kabli z bębnow o masie do 1500 kg i średnicy od 600 mm do 1600 mm. Znajduje zastosowanie głównie w instalacjach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

2. Zawartość zestawu

- 2 x prowadnice rozwijaka z rolkami
 - 1 x rura łącząca (nierdzewna, grubościenna)
 - 2 x blokady rury łączącej
 - Wbudowane uchwyty transportowe
 - Maty antypoślizgowe (zintegrowane)
-

3. Montaż rozwijaka

1. Ustawienie podstaw:

- Ustaw obie prowadnice równolegle względem siebie na płaskim i stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że maty antypoślizgowe mają pełny kontakt z podłożem.

2. Połączenie rurą:

- Włóż nierdzewną rurę do gniazd montażowych obu prowadnic.
- Zablokuj rurę przy pomocy mechanizmów blokujących znajdujących się na końcach prowadnic.

3. Regulacja rozstawu rolek:

- Ustaw odpowiednią szerokość rolek dla średnicy używanego bębna (600–1600 mm).
-

4. Załadunek bębna

1. Wytocz bęben na rozwijak, prowadząc go po najazdach prowadnic.
 2. Upewnij się, że bęben ułożony jest centralnie i równomiernie opiera się na rolkach.
-

5. Rozwijanie kabla

1. Rozwijaj kabel płynnie i stopniowo.
 2. Rolki stalowe z łożyskami zapewniają lekki obrót bębna i redukują opory.
-

6. Środki ostrożności

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 1500 kg.
 - Zawsze blokuj bęben przed niekontrolowanym rozwijaniem.
 - Ustawiaj rozwijak wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.
 - Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.
-

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	AMR-1500
Wymiary	950 x 180 x 90 mm
Waga	31 kg
Średnica bębna	600–1600 mm
Maks. obciążenie	1500 kg

8. Konserwacja i przechowywanie

- Czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji korozyjnych.
- Nie wymaga dodatkowej konserwacji – stal ocynkowana zapewnia odporność na korozję.

Producent:

MALAM ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP.J.
UL.ABRAHAMA 5, 84-300 LĘBORK

sklep@malam.pl