



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Triadyn SoloLift 2-in-1 TRD-BLK-1L



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

PRZED MONTAŻEM

- Sprawdź, czy wszystkie niezbędne akcesoria są dołączone i nieuszkodzone.
- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji.



OSTRZEŻENIE

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI PONIŻEJ 3. ROKU ŻYCIA. WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.
- Nieprawidłowa instalacja, taka jak używanie produktu do monitorów przekraczających dopuszczalne obciążenie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, może spowodować uszkodzenia lub poważne obrażenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym montażem lub nieodpowiednim użytkowaniem.





OSTROŻNOŚĆ I KONSERWACJA

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się, stać, wisieć ani bawić się na żadnej części monitora ani stojaka.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Używanie go na zewnątrz może prowadzić do uszkodzeń i obrażeń.
- Sprawdź, czy uchwyt jest bezpieczny i stabilny w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące).

Wymiary produktu




Części i osprzęt




UWAGA: Nie wszystkie części i elementy montażowe zostaną wykorzystane.

Montaż podstawy



OPCJA A - Montaż na zacisk



1. Zamocuj zacisk (2) do podstawy (1) za pomocą śrub (A). Dokręć je przy użyciu klucza imbusowego 4 mm (D).




2. Przymocuj stojak do blatu, dokręcając zacisk.




OPCJA B - Instalacja za pomocą przepustu kablowego



1. Zdejmij płytkę zaciskową (2-3) z zacisku (2) za pomocą klucza imbusowego 5 mm (E). Zamontuj długą śrubę (B) do podstawy (1).




2. Usuń plastikową osłonę z otworu (jeśli występuje). Przelóż długą śrubę (B) z podstawą (1) przez płytkę zaciskową (2-3) oraz otwór w blacie. Następnie dokręć nakrętkę motylkową (C).




Montaż uchwytu VESA do monitora / laptopa

1. Zainstaluj dolne ramię (3) i górne ramię (4) do podstawy (1). Przymocuj ramiona, dokręcając wewnętrzną śrubę za pomocą klucza imbusowego 4 mm (D).






OPCJA A: Instalacja Monitora

Ważna uwaga: Początkowe ciśnienie sprężyny gazowej jest ustawione na minimalny poziom. Po zawieszeniu monitora należy trzymać go obiema rękami i opuszczać go powoli i delikatnie. NIE pozwól, aby nagle spadł.





OPCJA B: Instalacja tacki na laptopa

Zamontuj tackę na laptopa (5) do ramienia. Przyklej podkładki (K) do tacki, aby zapobiec zarysowaniom laptopa.




Regulacja napięcia w sprężynie

Sprężyna gazowa jest wstępnie ustawiona na minimalne napięcie. W zależności od wagi Twojego monitora, może być konieczne dostosowanie napięcia ramienia za pomocą klucza imbusowego 6 mm (F).




Organizacja kabli

Przeprowadź kable przez spód ramienia.




Regulacja obrotu pionowego



Regulacja kąta nachylenia

Poluzuj śrubę nachylenia, następnie ustaw urządzenie pod żądanym kątem. Na koniec ponownie dokreć śrubę.



Regulacja obrotu poziomego i ustawienie urządzenia na stanowisku pracy

