

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Zestaw lampek rowerowych przód/tył **Importer:** IMPORTER: SANDICOM SP. Z O.O., KURTA ALDERA 44, 41-506 CHORZÓW POLAND
biuro@sandicom.pl

Opis: Lampka do czytania na szyję

SPECYFIKACJA:

- Model: VNT-NRL01
- Moc: 0,5 W
- Typ LED: 2 * SMD 3030 (ciepły i biały)
- Waga na jednostkę: 140g
- Napięcie/prąd wejściowy: 5 V1 A maks.
- Rozmiar: 10 * 7,4 * 1,1 cala
- Poziom wodoodporności: do użytku w pomieszczeniach, nie wodoodporny
- Lumeny: niski: 20 lumenów, średnie: 40 lumenów, wysokie: 80 lumenów
- Czas pracy: 6-80 godzin
- Czas ładowania: 2,5-3 godziny
- Zastosowany materiał: ABS
- Temperatura światła i kolor: żółty (3000 K), biały ciepły (4000 K) i biały zimny (6000 K). biały (6000K)
- 3 tryby oświetlenia: niska 30%-średnia 50%-wysoka 100%

Ładowanie: Podłącz do źródła zasilania za pomocą dołączonego przewodu USB. Lampkę można naładować za pomocą standardowej ładowarki sieciowej, samochodowej, laptopa lub power banku. Prąd ładowania: 5V 1A. Poziom naładowania baterii sygnalizowany jest na obudowie urządzenia. W urządzeniu znajduje się akumulator litowo-jonowy, nie należy otwierać, rozkręcać lampki grozi to ogniem lub wybuchem. Podczas ładowania nigdy nie zostawiaj bez nadzoru, nie ładuj w łatwopalnym miejscu.



Działanie:

- 1.Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać odpowiednią temperaturę światła
2. wskaźnik ładowania będzie czerwony podczas ładowania, jest w pełni naładowany, gdy zmieni kolor na zielony
3. naciśnij „przycisk jasności”, aby wybrać odpowiednią jasność.


Bezpieczeństwo/zgodności/ostrzeżenia:

- Produkt nie jest zabawką.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
- Myć ściereczką nasączoną w roztworze wody i płynu do naczyń. Szmatka powinna być lekko wilgotna. Nie należy czyścić urządzenia alkoholem lub innymi środkami chemicznymi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem.
- W lampce znajduje się akumulator litowo-jonowy, nie należy otwierać, rozkręcać lampki grozi to ogniem lub wybuchem. Podczas ładowania nigdy nie zostawiaj lampki bez nadzoru, nie ładuj lampki w łatwopalnym miejscu. Lampka podczas pracy może się nagrząć, przed wyjęciem z uchwytu wyłącz lampkę i odczekaj chwilę.
- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu (0-30° C), które nie jest narażone na działanie deszczu, rosy, kurzu, bezpośredniego światła słonecznego, promieni ultrafioletowych, uszkodzeń spowodowanych przez sól, wysokiej temperatury lub wysokiej wilgotności.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (sześć miesięcy lub dłużej), należy przechowywać go z w pełni naładowaną baterią. Jeśli baterie pozostaną w stanie naturalnego rozładowania przez dłuższy czas, może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa.



Producent: Shenzhen Jinlida Technology Co. LTD / **adres:** 1002 Plant 4, Wener Science and Technology Park, No. 11, Aobei Village, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

 Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Wyprodukowano w Chinach