

LAMPA WARSZTATOWA AKU LED COB

AG121H



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niezawodna, doświetlająca lampę LED dla majsterkowiczów wyposażona w silne diody COB LED - niezastąpiona w warsztatach i serwisach czy garażach majsterkowiczów. Wyposażona w wygodny, fizyczny włącznik wraz z płynną regulacją mocy światła oraz wbudowany akumulator, który znacznie ułatwia doświetlanie przestrzeni roboczej z dala od gniazdka. Obrotowa podstawa (w płaszczyźnie 360 stopni) została wyposażona w mocny magnes umożliwiający zamocowanie lampy na metalowej powierzchni. Lampa posiada również dodatkowy hak, dzięki któremu łatwo zawieszisz ją na ścianie.

Cechy produktu:

- Niezawodna lampa warsztatowa COB LED.
- Jest bardzo wygodna i praktyczna. Przyda się w każdej sytuacji wymagającej poręcznego, dodatkowego źródła światła.
- Wysokiej jakości diody COB LED emitują silne i jasne światło, które jest bardzo energooszczędne i trwałe. Dzięki zastosowaniu technologii LED latarka daje dużo więcej światła w porównaniu do tradycyjnych żarówek, a przy tym jest dużo oszczędniejsza.
- Obudowa lampy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa dającego gwarancję odporności na trudne warunki eksploatacji.
- Lampa posiada fizyczny włącznik, wyposażony dodatkowo w płynną regulację mocy światła.
- Wyposażona w silny uchwyt magnetyczny na podstawie pozwalający na przytwierdzenie lampy do metalowych powierzchni.
- Obrotowa podstawa umożliwia manipulowanie ustawieniem lampy w płaszczyźnie 360 stopni.
- Wbudowany pojemny akumulator oraz kabel USB do ładowania - możesz jej używać z dala od źródła zasilania.
- Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca!

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: akumulatorowe (1800 mAh)
- Kabel USB do ładowania w zestawie!
- Moc: 8W
- Typ światła: LED COB
- Strumień światła (regulowana): 40-400lm
- Kąt padania światła: 120 stopni
- Płynna regulacja mocy światła
- Magnes w podstawie
- Obrotowy korpus (360 stopni)
- Długość: 37,5 cm
- Średnica (spód): 3,5 cm
- Średnica (góra): 2,6 cm
- Kolor: czarny

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. Użytkowanie lampy:

Zdejmij zaślepkę z portu USB i podłącz dołączony w zestawie kabel USB do portu USB komputera/ladowarki, aby naładować wbudowany akumulator.

Proces ładowania jest sygnalizowany **czerwoną diodą**, zaś pełne naładowanie – **zieloną**.

Aby włączyć lampę – przesunąć okrągły przycisk na froncie obudowy w prawą stronę.

Aby zwiększyć natężenie światła, przesuwaj przycisk w prawą stronę.

Aby zmniejszyć natężenie światła, aż do wyłączenia, przesuwaj przycisk w lewą stronę.

Obrotowy korpus wyposażony w magnes na spodzie, umożliwia zaczeplenie lampy do metalowej powierzchni oraz jej ustawienie pod dowolnym, pożądanym kątem.

UWAGA: Nie używaj lampy przy podłączonym kablu USB, aby nie uszkodzić akumulatora.

2. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
- **Nigdy nie kieruj wzroku bezpośrednio w źródło światła! Grozi to jego uszkodzeniem bądź chwilowym oślepieniem.**

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

