



MINI PUMP

Instrukcja obsługi

✉ E-mail: cyclami@outlook.com


🌐 Web: www.cyclami.com

📍 Adres: 7/F, Second Industrial Building, No. 16 Jingle Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, China

Nadmuchiwana pompka MINI

Lista

- ① Pompka MINI
- ② Wąż powietrza
- ③ Zawór amerykański
- ④ Zawór francuski
- ⑤ Igła kulkowa
- ⑥ Tuleja ochronna
- ⑦ Kabel ładowający Type-C




Specyfikacja

Prąd roboczy	2~6A
Akumulator	350 mAh 7,4V
Metoda ładowania	Type-C 5V 1,5A
Rozmiar produktu	69*42*28mm
Waga	128g
Maksimum	MAX 100 PSI
Godziny pracy	Cerca de 250s com carga completa

Funkcja




Przełączanie zaworu



③ Odpowiedni FV



④ Odpowiedni AV



⑤ Kulka

Użycie produktu

Przycisk długiego
naciśnięcia
Uruchom zasilanie



Kliknij ponownie
Rozpocznij
napełnianie



Kliknij, aby zatrzymać
Naciśnij i przytrzymaj,
aby wyłączyć



Unikaj zatykania portów
podczas pompowania



* Przed podłączeniem pompy powietrza do zaworu należy uruchomić pompę powietrza!

Przestrogi

1. Produkt będzie wytwarzał wysoką temperaturę podczas pompowania, jest to normalne zjawisko, należy założyć silikonowy rękaw, aby zapobiec poparzeniom.
2. Podczas procesu pompowania, cały proces naciskania połączenia, jeśli usłyszysz dźwięk wycieku powietrza, dostosuj postawę lub kąt nacisku, aż dźwięk wycieku powietrza zniknie.
3. Jeśli pompka nie była używana przez dłuższy czas lub gdy jest używana po raz pierwszy, przed użyciem należy upewnić się, że jej moc jest wystarczająca.
4. Nadmuchiwana pompka nie jest zabawką, nie pozwalaj dzieciom jej dotykać ani nawet używać.
5. Nie nadmuchuj urządzenia podczas ładowania.
6. Pełne naładowanie zajmuje około 25 minut, wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
7. W przypadku problemów z jakością lub użytkowaniem produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub na nasz adres e-mail: cyclami@outlook.com.