



Instrukcja użytkowania czyścików Raypath.



BARDZO WAŻNE!

Przed pierwszym użyciem należy wszystkie czyściki wyprać minimum 3 razy. Dopiero wtedy bardzo dobrze spełniają swoje właściwości czyszczące. Wszystkie czyściki należy prać w pralce automatycznej lub wirnikowej w temp. do 60°C, nie używając płynów zmiękczających. Pierzemy w proszku lub płatkach mydlnych. Czyściki różowe do kurzu nie muszą być często prane wystarczy je wytrzepać.

Brudnych czyścików nie zostawiamy do wyschnięcia, ponieważ kruszy się włos!

Czyściki można namoczyć i wyprać następnego dnia. Nie suszymy w suszarkach automatycznych. Podczas mycia lub prania dywanów, na których są trudne do usunięcia plamy, możemy użyć szarego mydła – nacierając nim plamę. Po około 10 min. zbieramy resztki mydła wypłukaniem i wykręconym czyścikiem. Do usuwania nalotu kamienia z baterii, czyszczenia srebra, miedzi itp. używamy soku z cytryny.



DODATKOWE ZALETY:

KOLOR BIAŁY: Pochłania zapach - jest to istotne przy myciu lodówki, kuchenki mikrofalowej, myciu naczyń, psów, kotów itd.

KOLOR BEŻOWY: Rozładowuje napięcie elektrostatyczne na czyszczonych elementach np. telewizor, komputer itp.

KOLOR RÓŻOWY: Przy polerowaniu wytwarza powłokę antystatyczną, która skutecznie chroni przed osadzaniem kurzu. Usuwa kurz z rozmaitych powierzchni nie powodując unoszenia się go w powietrzu. Ma to duże znaczenie dla osób cierpiących na alergię.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA RĘKAWIC:

RĘKAWICA BIAŁA: Mokra wykręcona rękawica służy do mycia wszystkich powierzchni, które dobrze tolerują wodę tzn. po zetknięciu z nią nie zmieniają barwy, kształtu itp. Po umyciu powierzchnie wycieramy sunbeam'em, zbierając resztki wody i zabrudzeń. Możemy czyścić nią zwierzęta.

RĘKAWICA PIELĘGNACYJNA(BEŻOWA): Rękawicę beżową używamy lekko wilgotną. Myjemy nią wszystkie powierzchnie, które nie tolerują nadmiaru wody np. sprzęt elektroniczny (telewizory, komputery, klawiatura,) surowe drewno, obrazy, ramy, wyroby ze skóry, kwiaty żywe i sztuczne, odświeżamy tapicerowane meble. Resztę wilgoci zbieramy sunbeam'em, kwiaty pozostawiamy wilgotne.

RĘKAWICA RÓŻOWA: Rękawicę różową używamy na sucho. Służy ona do zbierania i usuwania kurzu z pomieszczeń oraz polerowania, nabłyszczania umytych powierzchni. Nawet, jeśli powierzchnia jest matowa warto zrobić na niej powłokę antystatyczną, brudzi się wtedy znacznie wolniej. Zakurzoną rękawicę najlepiej wytrzepać, a od czasu do czasu wyprać.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA PODUSZEK PODŁOGOWYCH:

PODUSZKA PODŁOGOWA BIAŁA: Służy do mycia wszystkich powierzchni dużych i małych, które po zetknięciu z wodą nie ulegają zniszczeniu. Można nią czyścić np. płytki ceramiczne, panele ściennie oraz prać dywany i wykładziny dywanowe. Najdokładniej ze wszystkich poduszek rozbija brud na cząsteczki. Służy do gruntownego czyszczenia powierzchni.

PODUSZKA PODŁOGOWA PIELEGNACYJNA(BEŻOWA): Poduszkę beżową używamy do mycia dużych powierzchni z surowego drewna, podłogi z desek, mozaiki drewniane, parkiety, panele itp. Możemy jej również użyć do czesania włosa dywanu.

PODUSZKA PODŁOGOWA BIAŁA NOVA: Podobnie jak poduszka biała służy do mycia ceramiki ściennej, podłogowej, elewacji mrozoodpornych, paneli plastikowych, drewnopodobnych, do ścian pokrytych emulsją, tapet zmywalnych, powierzchni lastrykowo-marmurowych np. nagrobków itp. Używamy również do odświeżania dywanów na wilgotno. Służy do bieżącego czyszczenia wymienionych powierzchni. Zostawia mało wilgoci, a umyta powierzchnia jest czysta i błyszcząca bez wycierania jej do sucha.

PODUSZKA PODŁOGOWA RÓŻOWA: Poduszkę różową używamy na sucho i na suchych powierzchniach. Służy do polerowania, nabłyszczania, zbierania i usuwania kurzu z dużych powierzchni np. podłogi, ściany sufitu, meble itp. Używamy jej do zmiatania.



PRANIE DYWANU I TAPICERKI: Do prania dywanu używamy poduszki białej. Przygotowujemy mydliny z szarego mydła lub płatków mydlnych. Zamoczoną i wykręconą poduszką pierzemy dywan. Po wypraniu płuczemy poduszkę w czystej wodzie i zbieramy mydliny z dywanu lub wykładziny. Po wypraniu dywanu używamy poduszki białej nowej w celu zebrania resztek zabrudzeń i wilgoci oraz poduszki beżowej, która wyczesze włos. W ten sam sposób pierzemy kanapy, fotele, wersalki itp. Chcąc odświeżyć dywan używamy samej poduszki białej nowej, którą w tym przypadku należy zmoczyć.



MYCIE SAMOCHODU: Do mycia karoserii samochodu używamy mokrej rękawicy lub poduszki podłogowej białej. Umytą powierzchnię wycieramy sunbeam'em, a suchy samochód polerujemy rękawicą lub poduszką różową. Wnętrze samochodu(deska rozdzielcza, fotele, sufit, drzwi)czyszczymy rękawicą beżową. Szyby samochodu po umyciu białą rękawicą wycieramy sunbeam'em.



MYCIE OKIEN: Okna i lustra (tzn. ramy i szkło) myjemy ekspressem do pielęgnacji okien lub poduszką białą. W miejscach mało dostępnych możemy użyć białej rękawicy. Używając ekspresu lub poduszki zrobimy to szybko i bez większego wysiłku. Wodę z szyb ściągamy gumką, obrzeża okna wycieramy sunbeam'mem.

Żyjemy w zgodzie z naturą !!!

