



Instrukcje użytkowania

1. Wersja tabletu iPad nie może być niższa niż 12.2;
2. Otwórz Ustawienia-Notatka-wyłącz funkcję rysowania piórem Apple Pencil;
3. Otwórz Ustawienia-Bluetooth, zamknij połączenie z oryginalnym rysikiem Apple Pen.
- (Po wprowadzeniu powyższych ustawień będziesz mógł normalnie korzystać z produktu.)



1. Przejdź do Ustawień > Apple Pencil > Wyłącz Apple Pencil.



2. Ustawienia > Notatki > Wyłącz opcję „Rysuj tylko za pomocą Apple Pencil”.

Korzystanie z Bluetootha

1. Otwórz Ustawienia - Bluetooth - podłącz ołówek;
2. Przesuń w lewo na głównym interfejsie – Edytuj – dodaj komponenty baterii;
3. Funkcja: kliknięcie wstecz, dwukrotne kliknięcie - wykonywanie wielu zadań jednocześnie.



1. Otwórz Ustawienia - Bluetooth - podłącz ołówek.




2. Przesuń palcem w lewo na głównym interfejsie – Edytuj – dodaj komponenty baterii.

Jak używać


1. Naciśnij i przytrzymaj górną część pojemnościowego pióra przez 3 sekundy do uruchomienia maszyny, kontrolka zapala się będzie biały i zacznie działać, naciśnij i przytrzymaj górną część pojemnościowego pióra przez 3 sekundy, aby je wyłączyć, a lampka kontrolna zgaśnie.



2. Posiada funkcję adsorpcji magnetycznej, dzięki czemu można ją lekko przyłożyć i zaadsorbować na tablecie, takim jak Apple Pencil.




3. Zdejmowana i łatwa w wymianie główka długopisu, nie trzeba się martwić o zużycie! (Przekręć główkę długopisu, aby łatwo ją wyjąć/założyć).



Jak ładować

1. Do ładowania należy używać przewodu ładującego typu C. Jeden koniec należy podłączyć do interfejsu USB rysika, a drugi koniec do interfejsu USB komputera lub tabletu. (RYC. 1)
2. Podłącz jeden koniec kabla adaptera do interfejsu USB rysika, a drugi koniec podłącz do źródła zasilania 5 V DC. Naładuj adapter źródłowy. (RYC. 2)
3. Podłącz bezpośrednio 5V zasilacz mobilny z interfejsem USB do rysika w celu naładowania. Proces ładowania, zaświeci się biała lampka ładowania, a cały czas ładowania wynosi około 5-10 minut. (RYC. 3)



Monit o zasilanie

Państwo	Kontrolka	Poziom baterii
praca	Świeci się światło	5%-30%
	Świeci się kontrolka AB	30%-70%
	Świeci się kontrolka ABC	70%-100%
Niski moc	Lampka miga	Mniej niż 5%
Opłata	Lampka miga	5%-30%
	Światło A jest włączone, światło B miga	30%-70%
	Światło AB jest włączone, światło C miga	70%-99%
Pełny	Świeci się kontrolka ABC	Ponad 90%

