

TERMOMETR GRILLOWY

SPECYFIKACJA

- Zakres: od -50 do 300 °C (-58 do 572 °F)
- Dokładność: ± 1 °C (0 do 150 °C / 32 do 302 °F, $\pm 2 \sim 3$ °C w pozostałych zakresach)
- Mierzenie temperatury TP1/TP2
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Precyzja: 0.1 °C / 0.1 °F
- Alarm
- Czas reakcji: poniżej 95 °C / 203 °F, $\leq 3s$
- Zasilanie: 1x CR2032 3V

OBSŁUGA

WŁĄCZENIE

Aby włączyć termometr, podłącz sondę do termometru lub otwórz sondę do kąta około 60 stopni. Na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualna zmierzona temperatura.

POMIAR

Umieść głowicę sondy w obiekcie na głębokość większą niż 10 mm. Odczytaj wartość temperatury po jej ustabilizowaniu. Po pomiarze wytrzymaj sondę wilgotną szmatką. Naciśnij $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{UP}}$, aby zmienić mierzenie temperatury na sondę zewnętrzną.

Zmiana °C / °F

Aby zmienić jednostkę temperatury między stopniami Celsjusza i Fahrenheita, przytrzymaj przycisk $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{UP}}$ przez 2 sekundy.

FUNKCJA HOLD

Podczas pomiaru naciśnij przycisk $\frac{\text{HOLD}}{\text{SET}}$, aby zatrzymać wartość temperatury na ekranie LCD.

ALARM

1. Przytrzymaj przycisk $\frac{\text{HOLD}}{\text{SET}}$, aby ustawić wartość temperatury, przy której włączy się alarm.
2. Naciśnij $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{UP}}$, aby zwiększyć wartość temperatury alarmowej (przytrzymaj, aby zwiększyć szybciej). Naciśnij , aby zmniejszyć wartość (przytrzymaj, aby zmniejszyć szybciej).
3. Przytrzymaj $\frac{\text{HOLD}}{\text{SET}}$, aby zatwierdzić ustawioną wartość temperatury alarmowej.
4. Naciśnij $\frac{\text{CAL}}{\text{DOWN}}$, aby włączyć alarm (wyświetli się napis 'Alarm'); naciśnij ponownie, aby wyłączyć alarm


Kiedy temperatura osiągnie ustawioną wartość ekran zacznie migać na czerwono i z termometru będzie się wydobywał dźwięk. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć alarm; naciśnij $\frac{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}{\text{UP}}$, aby sprawdzić pozostałe temperatury.

WYŁĄCZENIE

Po zmierzeniu temperatury, wyjmij sondę i odczekaj chwilę aż ostygnie (jeśli jest gorąca). Następnie, aby wyłączyć termometr przechyl sondę do około 30 stopni. Termometr wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności.

KALIBRACJA

Gdy termometr jest włączony, włóż sondę do miksru lodu i zimnej wody, przytrzymaj $\frac{\text{CAL}}{\text{DOWN}}$ przez 2 sekundy, wartość temperatury ustawi się na 0 °C.



UWAGA

ZAGROŻENIE POŁKNIECIEM: Ten produkt zawiera baterię.

ŚMIERĆ lub poważne obrażenia mogą wystąpić w przypadku połknięcia.

Połknięcie baterii może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w czasie nawet 2 godzin.

TRZYMAJ nowe i używane baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli istnieje podejrzenie połknięcia baterii lub jej umieszczenia wewnątrz ciała.

