




CALM
Instrukcja Montażu




< Wylącznie w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić.
Przed instalacją i użytkowaniem mebli należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość!

Specyfikacja techniczna


Wymiary produktu	Zewnętrzne :1020x1020x2260mm Wewnętrzne :890x930x2050mm		
Maks. Udźwig produktu	130KG	Maks. Udźwig blatu stołu	25KG
Urządzenie z czujnikiem	Centralny system oświetlenia wykrywający obecność człowieka		
Efekt izolacji akustycznej	Głośność wygłuszenia 25dB±5dB		

Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają charakter poglądowy i w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego produktu. W celu uzyskania dokładnych informacji należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. W przypadku znalezienia brakujących narzędzi lub napotkania problemów z instalacją, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.




Do montażu przygotuj



Lista części



Nr.	Część	Nr.	Część
①	Główny korpus ramy x1	②	Górne szklane drzwiczki x1
③	Dekoracyjna osłona zawiasu x1 (Etykieta nr 1)	④	Dekoracyjna osłona zawiasu x3 (Etykieta numer 2,3,4)
⑤	Krawędź drzwi przednich x2 (Etykieta nr 1,2)	⑥	Tylne wykończenie krawędzi szyby x2 (Etykieta nr 3,4)
⑦	Przewód zasilający produktu x1	⑧	Uchwyt x1
⑨	Przewód zasilający produktu x1	⑩	Przyssawka x2
⑪	Młotek bezpieczeństwa x1	⑫	Przekrój x2

Schemat montażu




Kroki Instalacji


Krok 1 Otwórz pudełko




Krok 2 Podłącz zasilacz silnika





Krok 3 Podnieś główną część ramy



Krok 4 Wymowa nie uchwytu




Krok 5 Zamontuj klamkę drzwi





Krok 6

Wyjmij wszystkie obiekty znajdujące się w ramce





Krok 7

Dokręć dolny hamulec





Krok 8

Zainstaluj pokrywę dekoracyjną



Krok 9



Zamontuj ozdobną osłonę zawiasu



Krok 10

Zamontuj lewą górną klapkę



B x2 G x1



Krok 11


Zamontuj prawą górną klapkę

B x2 G x1



Krok 12


Zamontuj przyssawki







Krok 13

Zamontuj górne szklane drzwiczki



A x8 F x1 H x1






Krok 17 Odłącz przewód zasilający silnika i włącz zasilanie produktu.

! Ponownie podłącz przewód zasilający silnik




Krok 18 Włącz zasilanie produktu



! Po podłączeniu zasilania należy włączyć zasilacz.


Korzystanie z zaślepek

E x1



! Zaślepkę można nakleić na odsłonięty okrągły otwór

Instrukcja obsługi



Uwaga Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód blokujących ruch kapsuły konferencyjnej podczas procesu podnoszenia i upewnij się, że długość kabla zasilającego jest wystarczająca, aby kapsuła konferencyjna mogła poruszać się w górę i w dół.

- Funkcja podnoszenia:
- a. Naciśnij przycisk "▲", aby podnieść kapsułę na maksymalną wysokość, a aktualna wysokość zostanie wyświetlona na ekranie.
 - b. Naciśnij przycisk "▼", aby dostosować wysokość kapsuły. Można ręcznie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby obniżyć go do najniższej pozycji.
 - c. Podczas pracy urządzenia można nacisnąć dowolny przycisk, aby zatrzymać proces podnoszenia



- Funkcja resetowania:
- a. Po osiągnięciu najniższej pozycji naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼" przez 5 sekund lub dłużej, aby przejść do stanu resetowania, aż system podnoszenia osiągnie najniższy poziom i zatrzyma się.
 - b. W najniższym położeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼" przez 5 sekund lub dłużej, aby przejść do stanu resetowania, aż system podnoszenia osiągnie najniższe położenie i zatrzyma się.

- Obsługa kodu:
- a. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "E01" lub "E02", przed rozpoczęciem normalnego użytkowania należy odczekać co najmniej 18 minut.
 - W przypadku pojawienia się innych kodów i braku reakcji po naciśnięciu przycisku "▼" należy sprawdzić, czy przewód połączeniowy nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Na wyświetlaczu pojawi się "r5t" a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼", aby zresetować urządzenie.
 - c. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności biurko nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Korzystanie z blatu



Korzystanie z przełącznika



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się z dostawcą, u którego produkt został poddany bezpiecznemu dla środowiska recyklingowi.