


JAK WYKONAĆ

TERMONASZYWKĘ?

5 MIN • ŻELAZKO • IGŁA I NITKA • CIENKA SZMATKA • TERMONASZYWKA




1

**POŁÓŻ TERMONASZYWKĘ
NA MATERIALE
i PRZYSZYJ
W 2 MIEJSCACH**

żeby nie przesunęła się
podczas aplikacji

**ODWRÓĆ CAŁOŚĆ
MATERIAŁEM DO
GÓRY**

2



3

**POŁÓŻ CIENKĄ
SZMATKĘ NA
MATERIALE**

**PRZYCIŚNIJ
ROZGRZANYM
ŻELAZKIEM
(125-145 STOPNI)
PRZES 20-25 SEKUND**

4

UWAGA! Najpierw sprawdź
dopuszczalną temperaturę
prasowania materiału, na którym
ma być naszywka.



5

GOTOWE!

UWAGA! Termonaszywka uzyskuje pełną odporność po 48h.
W tym czasie nie należy jej prać ani wyginać.