

Thank you for choosing Savio product!

If our product meets your expectations, share your opinion with other people on the portal ceneo.pl, social media or on the website of the store where you made the purchase. If you want to show our device on SAVIO Facebook Page, we will be very pleased.

If there is something that we could improve on our products, please write to us at support@savio.net.pl

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your expectations.

Before starting the use of purchased device it is recommended to read the whole manual.

1. Main product features:

- Outemu Blue/Red/Brown Switches (depends on a model)
- Backlit keycaps in blue/red/green (depends on a model)
- Key strokes lifetime up to 50 000 000
- Keycaps are made with "double injection" technology, that prevents them from rubbing away
- N-Key Rollover (Full Anti-Ghosting) – a function that allows pressing many keycaps at once
- Metal keyboard surface ensures good durability
- Proper balance and rubber feet prevent the keyboard from moving
- Backlit keycaps with the possibility of choosing one of 10 types of backlit.

2. Package contents:

- Mechanical keyboard
- User manual

3. Technical specification:

- Keyboard type: Mechanical
- Keyboard layout: US (87 keys)
- Interface: USB
- Switches: OUTEMU Blue / Red / Brown (depending on the model)
- Switch lifespan: 50 000 000 keystrokes
- Keyboard dimensions: 357x125x38 mm
- Weight: 830 g
- Cable length: 1.5 m
- Anti-ghosting: Full
- Compatibility: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10 / 11

4. Device installation:

- Connect the keyboard to a USB port in your computer.
- An operating system will detect the keyboard and will install the drivers automatically.
- The keyboard is ready to use.

5. Activation mode of multimedia keys:

	Music		Next track
	Volume down		Play/pause
	Volume up		E-mail
	Mute		Internet browser
	Stop		Lock/Unlock keyboard
	Previous track		Calculator

6. Keyboard has 10 modes of backlit:

To activate backlit mode press the **FN + INS(Insert)**. Every **FN + INS(Insert)** keys combination press will make a change in the backlit mode. Keyboard also is able to lower or enhance the backlit. To do so press keys **FN + arrow up/down**. It is also possible to regulate the speed of backlit change by pressing **FN + arrow left/right**.

	Change backlit		Backlit intensity change
	Change effects		speed

7. Type of backlit for games:

Depending on a game, the keyboard enables you to illuminate only some of the keys. To Activate the backlit predefined for games press the key combination **FN + 1-9 key**.

	First Person Shooter		CrossFire
	Call of Duty		Real Time Strategy
	League of Legends		Car Race
	Special 1		Special 2

	User mode		Default backlit of keys
--	-----------	--	-------------------------

8. Setting the user mode:

The user mode lets the user set the backlit for the chosen keys

- Press **FN + HM (Home)**.
- Choose keys, that you want to backlit, and press them.
- Press **FN + HM (Home)**, to save the user mode.
- The user mode will be saved under the 9 number.
- Press **FN + 9**, to turn on the user mode.

9. Changing WSAD to arrow keys mode

Keyboard has a possibility to change the functionality of WSAD keys to arrow keys. To Activate this mode, press **FN + W**, to get back to the previous setting do the same key sequence.



10. Windows key lock

To lock the WINDOWS key, press **FN + WINDOWS**. Backlit of the WINDOWS key means it's blocked and deactivated. To return to previous settings, press **FN + WINDOWS** again. Reactivating the key will turn off the key backlit.



11. Safety conditions:

- Use the product in accordance with its intended use, as improper use may damage the product.
- Do not expose the device to moisture, heat or sunlight, do not use the product in a dusty environment.
- The device should be cleaned only with a dry cloth.
- Independent repairs and modification result automatic loss of the warranty.
- Hitting or dropping may damage the product.



Klawiatura mechaniczna
model: TEMPEST RX

POLSKI

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!

Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją opinią z innymi osobami na portalu ceneo.pl, w mediach społecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz również pochwalić się naszym urządzeniem na profilu SAVIO na Facebooku.

Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres: support@savio.net.pl

Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować produkt do Twoich oczekiwań.

Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.

1. Główne cechy klawiatury:

- Przełączniki: Outemu Blue/Red/Brown (w zależności od modelu)
- Podświetlenie klawiszy w kolorze niebieskim/czerwonym/zielonym (w zależności od modelu)
- Żywność klawiszy do 50 000 000 kliknięć
- Klawisze wykonane w technologii „double injection” zapobiegające ścieraniu się klawiszy podczas użytkowania
- N-Key Rollover (Full Anti-Ghosting) – funkcja umożliwiająca naciśnięcie wielu klawiszy w jednym momencie
- Metalowa powierzchnia klawiatury zapewniająca wydłużoną trwałość
- Odpowiednie wyważenie oraz gumowe stopki zapobiegające przemieszczaniu się klawiatury podczas użytkowania
- Podświetlane klawisze wraz z możliwością wyboru jednego z 10 trybów podświetlenia

2. Zawartość opakowania:

- Klawiatura mechaniczna
- Instrukcja obsługi

3. Specyfikacja techniczna:

- Typ klawiatury: Mechaniczna
- Układ klawiszy: US (87 klawiszy)
- Interfejs: USB
- Przełączniki: OUTEMU Blue / Red / Brown (w zależności od modelu)
- Żywność klawiszy: 50 000 000 kliknięć
- Wymiary klawiatury: 357x125x38 mm
- Waga klawiatury: 830 g
- Długość kabla: 1.5 m
- Anti-ghosting: Pełny
- Kompatybilność: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10 / 11

4. Instalacja klawiatury:

- Podłącz klawiaturę do portu USB w swoim komputerze
- System operacyjny wykryje i zainstaluje automatycznie sterownik dla klawiatury.
- Klawiatura jest gotowa do użycia.

5. Tryb aktywacji klawiszy multimedialnych

	Muzyka		Następny utwór
	Zmniejszenie głośności		Odwrotanie / pauza
	Zwiększenie głośności		E-mail
	Wyciszenie		Przeglądarka internetowa
	Stop		Blokada klawiszy
	Poprzedni utwór		Kalkulator

6. Tryb wyboru podświetlenia:

Klawiatura posiada 10 trybów podświetlenia. Aby aktywować tryb podświetlenia należy wcisnąć klawisze **FN + INS (Insert)**. Każdorazowe wcisnięcie klawiszy **FN + INS (Insert)** spowoduje zmianę trybu podświetlenia. Klawiatura posiada również możliwość zmniejszenia lub zwiększenia natężenia podświetlenia, w tym celu należy wcisnąć klawisze **FN + strzałka do góry/w dół**. Można także regulować szybkość zmieniających się efektów poprzez naciśnięcie klawiszy **FN + strzałka w lewo/w prawo**.

	Zmiana podświetlenia		Zmiana natężenia podświetlenia
			Zmiana szybkości efektów

7. Tryb aktywacji podświetlenia dla wybranych gier:

W zależności od wybranych gier klawiatura zapewnia możliwość podświetlenia tylko niektórych klawiszy. Aby aktywować podświetlenie zdefiniowane dla gier naciśnij klawisze **FN + klawisze 1-9**.

	First Person Shooter		CrossFire
	Call of Duty		Real Time Strategy
	League of Legends		Car Race
	Special 1		Special 2
	Tryb Użytkownika		Przywrócenie podświetlenia klawiszy do ustawień fabrycznych

8. Ustawienie trybu użytkownika:

Tryb użytkownika pozwala na ustawienie podświetlenia dla wybranych klawiszy przez użytkownika.

1. Naciśnij **FN + HM (Home)**.
2. Wybierz klawisze, które chcesz podświetlić, poprzez ich wcisnięcie.
3. Naciśnij **FN + HM (Home)**, aby zapisać tryb użytkownika.
4. Tryb użytkownika zostanie zapisany pod numerem 9.
5. Naciśnij **FN + 9**, aby włączyć tryb użytkownika.

9. Tryb zmiany klawiszy WSAD na strzałki

Klawiatura posiada możliwość zmiany funkcjonalności klawiszy WSAD na strzałki. Aby aktywować ten tryb naciśnij klawisze **FN + W**, aby powrócić do ustawień wcześniejszych wykonaj tą samą sekwencję klawiszową.



10. Blokada klawisza Windows

Aby zablokować klawisz WINDOWS, naciśnij klawisz **FN + WINDOWS**. Podświetlenie klawisza WINDOWS oznacza jego blokadę i dezaktywację. Aby powrócić do poprzednich ustawień, naciśnij ponownie klawisz **FN + WINDOWS**. Ponowna aktywacja klawisza spowoduje wyłączenie podświetlenia klawisza.



11. Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać go produktu w zakurzonej otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.

Warranty:

The warranty covers a period of 24 months. Independent repairs and modifications result in automatic loss of the warranty. Warranty card is available for download on our website: www.savio.net.pl/en/service

Gwarancja:

Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia, skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Karta gwarancyjna dostępna jest do pobrania na stronie: www.savio.net.pl/servis

Information for customers and contractors and communication regarding complaints:

Pursuant to Article 13 section 1 and 2 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak Sp. z o.o., with its registered seat at ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów becomes the Administrator of your personal data. The Specialized for General Data Protection (SODO) can be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, via e-mail address: sodo@elmak.pl, and by phone at +48 (17) 854 98 14. Your personal data will be processed in order to perform the contract, in accordance with Article 6 (1)(b) of the aforementioned regulation, to the extent resulting from tax laws and financial regulations. Receipts of your personal data include entities authorized by legal regulations to obtain personal data as well as processing entities providing services to Elmak Sp. z o.o. Your personal data will be stored on the basis of Administrator's legitimate interest. You have the right to access your data, and the right to rectify, delete or limit processing of your data. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the processing violates the GDPR. The processing of personal data is voluntary; however, a failure to provide such data may result in a refusal to conclude or termination of a contract. Your personal data will not be subjected to automated decision making, including profiling referred to in Article 22 section 1 and 4 of the GDPR of April 27, 2016.

Klawiatura informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RGDO) informujemy, że Administratorom przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów. Ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, pocztą elektroniczną pod adresem: sodo@elmak.pl, oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17) 854 98 14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Elmak Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Posiadając Państwo prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa, ze przetwarzania danych nie ma przepisy RGDO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Information of the utilization of electrical and electronic equipment

This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded with other household waste. Use equipment should be handed over to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authorities for information about disposal methods available in your area. Waste electrical equipment may contain hazardous substances (e.g. mercury, lead, cadmium, chromium, phthalates) which can get into dust and groundwater when leaking from used appliances. Environmental pollution with these substances leads to their bioaccumulation, causing lesion of disease in living organisms, which would pose a risk to human and animal health or life. Households may contribute to environmental protection by proper waste collection. In such way, hazardous substances from the equipment are neutralized and valuable secondary raw materials are reused for production of new equipment.

Informacja o użyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia należy przekazywać do lokalnego punktu zbierania tego typu punktu lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Zniszczenie sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne (m. in. rtęć, ołów, kadm, chrom, ftalany), które wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do powietrza, gleby i wód gruntowych. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego tymi substancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobowe w organizmach żywych, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska poprzez prawidłową zbiorów odpadów. W taki sposób niebezpieczne substancje ze sprzętu zostają zneutralizowane, a cenne surowce wtórne wykorzystane do produkcji nowych urządzeń.

HU Az Ön nyelven található felhasználati kézikönyv a következő címen érhető el:

www.savio.net.pl/en/download

GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

www.savio.net.pl/en/download

SK Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese:

www.savio.net.pl/en/download

CZ Použivatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na:

www.savio.net.pl/en/download

DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter:

www.savio.net.pl/en/download

RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la:

www.savio.net.pl/en/download

LT Vartotojo kalbą įsų kalba galima rasti

www.savio.net.pl/en/download

LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē:

www.savio.net.pl/en/download

EE Kasutusjuhendi leiate oma keeles all:

www.savio.net.pl/en/download

BG Можете да намерите ръководството за потребителя на вашия език под:

www.savio.net.pl/en/download

FR L'aydât kâttôppôan omalla kielellä osoitteesta:

www.savio.net.pl/en/download

FR Vous pouvez trouver le manuel d'utilisation dans votre langue sur:

www.savio.net.pl/en/download

ES Puede encontrar el manual de usuario en su propio idioma en:

www.savio.net.pl/en/download

NL U kunt de gebruikershandleiding in uw taal vinden op:

www.savio.net.pl/en/download

HR Korisnici priručnik na vašem jeziku dostupan je na:

www.savio.net.pl/en/download

ANvändarmandirnen på ditt språk finns på:

www.savio.net.pl/en/download

Polny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.savio.net.pl/de-pobrania



PRODUCER:
Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów
www.savio.net.pl