



Użytkowanie




- " " Włącz / wyłącz
- " VΛ " Ustawienia poziomów jasności świecenia
- " M " Wybór temperatury barwowej
- " " Włącz / wyłącz nocne oświetlenie (dostępne 3 poziomy)



USB power output The power input

- Insert the power adapter input wire into the interface(DC 5V) behind the desk lamp base.
- After connecting the OUTPUT of USB power supply, it can charge other devices(OUTPUT 5V 2.1A)




- Podpora do smartphona

Lampa sprawdza się również w funkcji wygodnej podpora pod smartphone


Ładowanie bezprzewodowe

Ładowanie bezprzewodowe jest dostępne tylko gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Gdy świeci na czerwono oznacza, że funkcja ładowania bezprzewodowego jest gotowa do użycia. Kiedy wskaźnik umieszczony pod przyciskami dotykowymi świeci na niebiesko oznacza to działający proces ładowania indukcyjnego.

Niepoprawne umieszczenie telefonu z możliwością ładowania indukcyjnego w polu ładowarki



Poprawne umieszczenie telefonu z możliwością ładowania indukcyjnego w polu ładowarki



Główne funkcje

- Lampa biurkowa LED
- Kalendarz
- Pomiar temperatury
- 5 barw światła & 5 poziomów jasności
- Ładowanie bezprzewodowe oraz z portu USB
- Wyświetlanie daty
- Nowoczesny design

Specyfikacja

Obsługa	Dotyk
Lumen	500LM
Temperatura barwowa	3000-6000K (5 trybów)
Jasność	5 trybów
Zasilacz	18W
Materiał	ABS+PS
Ekran LCD / Bateria	(lithium ion)
Dodatkowe funkcje	Ładowanie indukcyjne (10W) USB port ładowania (5V/2A) Kalendarz, godzina

Deklaracja zgodności (skrótowa)

Producent: Prolech Sp. z o.o., Stary Pułków 58B, 08-400 Garwolin, Polska
Producent deklaruje, że wyrób: Lampa biurkowa z ładowarką indukcyjną LB-13, marka BLOW, kod produktu 44-153# jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2014/30/EU, 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE. Deklaracja zgodności jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego koła nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiorcze i recyklingowi.

BLOW




Lampka biurkowa
z ładowarką indukcyjną

LB13

Instrukcja


44-153#

Przyciski





Obsługa funkcji wyświetlacza LCD

Ustawienia daty i godziny




Funkcja Alarm / Drzemka




W czasie trwania alarmu, dotknięcie jakiegokolwiek przycisku wyłącza dźwięk

Przyciski do obsługi oświetlenia




FAQ

Q Jak ustawić dzień tygodnia / rok?




Q Jak ustawić datę/miesiąc?



Q Jak wybrać skalę temperatury?




Q Jak włączyć/wyłączyć podświetlenie LCD ?



Q Bateria i zasilacz

Kalendarz LCD jest zasilany z baterii



2.Aby skorzystać z funkcjonalności lampy, należy ją podłączyć do źródła zasilania

