

# Instrukcja obsługi



## Objaśnienie przycisków

- ① Wyłącz / rytm muzyki
- ② Zmniejsz głośność / przewiń do tyłu
- ③ Zwiększ głośność / przewiń do przodu
- ④ Ustawienia zegara
- ⑤ Ustawienia budzika
- ⑥ Ustawienia jasności
- ⑦ Tryb światła

## Instrukcja

1. Nawiązywanie połączenia z głośnikiem Bluetooth: wyszukaj w ustawieniach Bluetooth swojego urządzenia głośnik o nazwie "NH-69C" i połącz się z nim.

2. Ustawienia zegara: jeśli połączysz urządzenie z IOS z głośnikiem czas zostanie zsynchronizowany automatycznie.

Telefony z systemem android wymagają ręcznej zmiany czasu w lampce. W tym celu wciśnij ustawienia zegara (przycisk numer 4) i ustaw godzinę przyciskiem "przewiń do tyłu", ustaw minuty przyciskiem "przewiń do przodu".

W celu potwierdzenia wciśnij jeszcze raz przycisk ustawień zegara.

Przytrzymaj przycisk "ustawienia zegara" w celu formatu godziny 12/24h.

3. Ustawienia budzika: W celu ustawienia godziny budzika wciśnij przycisk ustawień budzika (przycisk numer 5) i ustaw godzinę przyciskiem "przewiń do tyłu", natomiast minuty przyciskiem "przewiń do przodu".

W celu potwierdzenia wciśnij jeszcze raz przycisk ustawień budzika - symbol budzika zapali się na ekranie.

Przytrzymaj przycisk "ustawienia budzika" w celu wyłączenia ekranu.

4. Ustawienia światła: Wciśnij przycisk "tryb światła" w celu włączenia światła.

Wciśnij przycisk "ustawienia jasności" w celu zmiany jasności pomiędzy 5 trybami świecenia.

Przytrzymaj przycisk "tryb światła" w celu wyłączenia światła.

Wciśnij dwukrotnie przycisk z literką M (wyłącz / rytm muzyki) w celu aktywacji światła do rytmu muzyki.

## Informacje dodatkowe

1. Ekran zegara jest w pełni podświetlony od 6:00 do 20:00, automatycznie przyciemnia się po godzinie 20:00, wchodzi w tryb uśpienia.

2. Podczas bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego konieczne jest zrównanie środka telefonu z pierścieniem wykrywania ładowania bezprzewodowego.

3. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas użytkowania, skontaktuj się z nami, a my będziemy do Twojej dyspozycji.

## Aplikacja mobilna

W celu pełnego skorzystania ze wszystkich dostępnych funkcji prosimy pobrać darmową aplikację HappyLighting-Life ze sklepu Play lub App Store

## Specyfikacja

napięcie wejściowe: 5V /2A

Moc diody LED: 2W

Moc urządzenia dźwiękowego: 3 W

Materiał: ABS + PC

Kolor produktu: biały / czarny / jasnoszary

Częstotliwość robocza: 100-205 KHZ

Rozmiar produktu: 22,9 x 23,2 x 8,4 cm