

## Instrukcja użytkowania

PRZEŁĄCZNIK KVM HDMI 2.0 USB SWITCH 4K/60HZ 4xUSB

**Model:** JL-4K0201K2

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Instalacja i środki ostrożności Aby uniknąć porażenia prądem oraz uszkodzenia produktu, przestrzegaj następujących zasad:

- 1.Ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel sygnałowy, nie podłączaj i odłączaj za często.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych. Przechowuj urządzenie w suchym oraz dobrze wentylowanym miejscu.
- 3.Trzymaj z daleka od przedmiotów zawierających ciecz.
- 4.Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła oraz urządzeń wytwarzających ciepło.
- 5.Nie wkładaj obcych obiektów do portów urządzenia.
6. Zutyliźuj urządzenie zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Prawidłowa utylizacja produktu: Produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do recyklingu. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony.



W zestawie:

- przełącznik
- 2 kable usb 3.0
- kabel zasilający 5V

### Działanie

Przełącznik KVM pozwala podłączyć 2 komputery do 1 monitora i używając jednocześnie jednego zestawu klawiatury z myszką. Nie wymaga żadnych sterowników - urządzenie w 100% automatyczne **Plug and Play**.

### Specyfikacja

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Wejście video      | HDMI                    |
| Wyjście video      | HDMI                    |
| Przesył danych     | USB 3.0                 |
| Rozmiar            | 131X63X15MM             |
| Waga (netto)       | 78g                     |
| Kierunek działania | Z 2x HDMI na HDMI + usb |

### Podłączenie

Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone

- 1) Podłącz źródła obrazu do wejść HDMI (input) przełącznika za pomocą przewodu do HDMI
- 2) Podłącz odbiornik sygnału za pomocą kabla HDMI do wyjścia HDMI (Output)
- 3) Podłącz kable USB 3.0 do wejść USB 3.0

Włącz pozostałe urządzenia i ciesz się przesyłem obrazu i danych!