

# Mikrofon bezprzewodowy

Instrukcja obsługi

CEFC




WYPRODUKOWANO W CHINACH

# Wstęp


Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Ten produkt to inteligentny mikrofon bezprzewodowy zapewniający profesjonalną jakość nagrywania. Podłącz i graj, nie wymaga aplikacji. Wiele zastosowań: Można go używać do transmisji na żywo w Internecie, nagrywania wideo vlogów, wywiadów programowych, nagrywania, nauczania wideo i innych okazji.

Mikrofon bezprzewodowy składa się z dwóch części, jedna to nadajnik mikrofonu, druga to odbiornik. (Patrz jak na obrazku poniżej)





(Nadajnik mikrofonu)



(odbiornik)

## Schemat identyfikacyjny



1 Wiatroodporna siatka

2 Wskaźnik mikrofonu

3 Port ładowania mikrofonu/  
gniazdo słuchawkowe monitora

4 Klips do mikrofonu

5 Klucz przełączający

(6) port do podłączenia telefonu


7) Wskaźnik odbiornika

8) Port odbiornika typu C



# Jak używać


krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu za pomocą portu.



Uwaga: z telefonów komórkowych marki oppo/vivo/iqoo/realm można normalnie korzystać tylko po przejściu do ustawień (wyszukaj „OTG” – włącz zasilanie OTG)


Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania mikrofonu, kontrolka

zaświeci się na zielono, co oznacza, że rozruch zakończył się pomyślnie,




Przełącz klucz

krok 3: Czerwona lampka kontrolna odbiornika zawsze się świeci,  
następnie otwórz aparat telefonu, aplikację na żywo lub inne aplikacje,  
a następnie użyj mikrofonu do odbioru dźwięku,




Wskaźnik zawsze włączony





Specjalna notatka:

Do korzystania z portu: w odbiorniku nie ma baterii i nie ma potrzeby ładowania podczas działania. Jeśli telefon ma niski poziom energii podczas Live, można go naładować bezpośrednio przez port,



# OUI

## Nadajnik mikrofonu

(Cztery kolejne trafienia, aby przywrócić tryb domyślny)

Funkcjonować	przycisk	PROWADZONY
zasilanie włączone	Przycisk uruchamiania 3S	Miga zielone światło
Wyłącz	Naciśnij przycisk zamknięcia 3S	Wszystkie światła zgaszone
niepodłączony		Miga zielone światło
Połączony		Włącza się zielone światło
Zmniejsz hałas/ wyłącz redukcję szumów/pogłos	Kliknij przycisk, aby przełączyć cykl (domyślny tryb redukcji szumów podczas uruchamiania)	Ciągle zielone światło: zielone światło miga raz na każde kliknięcie
Wyłączyć dźwięk	Kliknij dwukrotnie, aby wyciszyć mikrofon i kliknij dwukrotnie ponownie, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu	Zielony błysk oddechu
Zmutować	Przełącznik cyklu z trzema kliknięciami: głos dziecka, głos męski, głos kobiecy	Stałe czerwone światło: czerwone światło miga raz na trzy kliknięcia
ładowanie		Czerwone światło świeci się stale
w pełni naładowana		Wszystkie światła zgaszone
niski poziom baterii		Czerwone światło miga raz na 5 sekund

## Odbiorca

Funkcjonować		PROWADZONY
zasilanie włączone	Podłącz port telefoniczny i włącz zasilanie	Czerwone światło świeci się stale
wyłącz	Wyciągnij wyłącznik zasilania portu telefonicznego	Światło gaśnie.
niezjednoczeni		Miga czerwone światło
połączony		Czerwone światło świeci się stale



## Odbiorca

Funkcjonować	Jak używać	Światło
Zasilanie włączone	Podłącz urządzenie	Włączone czerwone światło
Wyłącz	Odłącz urządzenie	Wyłącz światło
Łączenie w parę		Czerwone światło miga powoli-
Sparowane		Włączone czerwone światło

Uwaga: jeśli jeden z dwóch mikrofonów miga i nie jest podłączony, wyłącz mikrofon, który został pomyślnie podłączony, następnie odłącz odbiornik, następnie włącz mikrofon, który nie został podłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 8 sekund aż zacznie szybko migać, a następnie podłącz odbiornik. Połączenie powiodło się (nie trzeba używać zbyt dużej siły przy włączaniu i wyłączaniu).

## Lista rzeczy do spakowania

### Zawartość opakowania

- (1) Nadajnik mikrofonu
- (2) odbiornik
- (3) kabel ładujący
- (4) Instrukcja obsługi