

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI HERMETYCZNEJ LAMPY LED LH-40A i LH-50A

Serdecznie dziękujemy za zakup energooszczędnej hermetycznej lampy LED marki LEDLUMEN®. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru w całym okresie użytkowania.



MIEJSCE ZASTOSOWANIA HERMETYCZNYCH LAMP LH-40A i LH-50A

Hermetyczna lampa LED LH-40A i LH-50A może być stosowana do oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, garderoby a także oświetlenia garaży, piwnic, magazynów, domów i budynków. Lampę można stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LAMP

Model	LH-40A	LH-50A
Napięcie	AC 220-240V	AC 220-240V
Moc	40 W	50 W
Oddawanie barw	Ra>80	Ra>80
Typ diody	SMD 2835	SMD 2835
Strumień świetlny	4000 lm	5000 lm
Ilość diod	144	175
Żywotność	50 000 h	50 000 h
Kąt świecenia	145°	145°
Materiał dyfuzora i obudowy	Poliwęglan	Poliwęglan
Stopień szczelności	IP65	IP65
Odporność na uderzenia	IK08	IK08
Wymiary (mm)	1210x35x50	1510x35x50

OBŚŁUGA TECHNICZNA

1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o zwracanie się do producenta.
2. Samodzielne przeróbki lub naprawa oprawy skutkują utratą gwarancji i mogą być niebezpieczne dla użytkownika.

GWARANCJA











Hermetyczne lampy LED LH-40A i LH-50A objęte są gwarancją producenta. Prosimy o zachowanie paragonu lub faktury, jest ona podstawą do rozpatrzenia reklamacji. W wypadku reklamacji prosimy o dostarczenie towaru do punktu sprzedaży lub wysłanie bezpośrednio na adres producenta z dołączoną kopią dokumentu zakupu.

UWAGA!

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Lampa nie jest zabawką dla dzieci.
- Przy zakupie lampy marki LEDLUMEN® prosimy o sprawdzenie czy jest sprawna, kompletna oraz czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o zaznajomienie się z niniejszą instrukcją.

CZYSZCZENIE I SERWISOWANIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należy odłączyć ją od źródła zasilania a następnie poczekać 10-20 minut aby oprawa ostygła. Nie należy czyścić oprawy wodą a tym bardziej zanurzać jej w wodzie. Do czyszczenia wykorzystujemy czystą wilgotną lub suchą szmatkę. Nie można używać rozpuszczalników, benzyn i tym podobnych środków. Może to uszkodzić powłokę lakierniczą.



OPERATION MANUAL FOR LED TRI-PROOF LAMPS LH-40A and LH-50A

Thank you for purchasing the energy saving LED tri-proof lamp brand LEDLUMEN®.
We hope that you will be satisfied with it throughout the whole time of use.



PLACE OF USE LH-40A AND LH-50A LAMPS

LED tri-proof lamps **LH-40A** and **LH-50A** can be used for lighting corridors, staircases, wardrobes and lighting garages, cellars, warehouses, houses and buildings. The lamp can be used only indoors.

MAIN PARAMETERS

Model	LH-40A	LH-50A
Voltage	AC 220-240V	AC 220-240V
Power	40 W	50 W
Color rendering	Ra>80	Ra>80
Diode type	SMD 2835	SMD 2835
Luminous flux	4000 lm	5000 lm
Number of LEDs	144	175
Lifetime	50 000 h	50 000 h
Beam angle	145°	145°
Diffuser and housing material	Polycarbonat	Polycarbonat
Protecting Rating	IP65	IP65
Impact Protection	IK08	IK08
Dimensions (mm)	1210x35x50	1510x35x50

TECHNICAL SUPPORT

1. If you have any questions, please contact with manufacturer.
2. Self modifications or repair of the lamp result in loss of warranty and can be dangerous.

WARRANTY

The LED tri-proof lamps **LH-40A** and **LH-50A** are offered with a manufacturer's warranty. Please keep the receipt or invoice, it is the basis for the complaint. In case of complaint, please provide the product to the point of sale or send directly to the manufacturer with a copy of the purchase document.

NOTE!

- The warranty does not cover mechanical damage and caused by disregard of these instructions. In such cases, we do not assume responsibility for damages.
- The lamp is not a toy for children.
- When buying a lamp brand LEDLUMEN® please check it is complete, and that does not have mechanical damage.
- Before operation, please read this manual.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the lamp, disconnect it from the power source and then wait 10-20 minutes to cool setting. Do not clean the lamp with water and do not immerse in water. For cleaning use a clean damp or dry cloth. You can not use solvents, petrol and similar products. This can damage the paint.

