






W przypadku łączenia monitora do sieci internetowej za pomocą kabla LAN, należy umieścić adapter z zestawu do gniazda LAN w monitorze.



4 żyły kolor do koloru

|                     |            |                     |
|---------------------|------------|---------------------|
| Przekroje przewodów | <30m       | 0,5mm <sup>2</sup>  |
|                     | >30m ≤50m  | 0,75mm <sup>2</sup> |
|                     | >50m ≤100m | 1mm <sup>2</sup>    |

Stacja zewnętrzna



**UWAGA!**

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)  
Wszystkie połączenia należy lutować!

\*Gniazdo na UNIFON