

Akumulatorowe lampki magnetyczne

• Wstęp



Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Nasz produkt jest wyrobem wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Stanowi ona nieodłączną część produktu i zawiera istotne informacje dotyczące uruchamiania oraz użytkowania produktu. Zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości związanych z użytkowaniem urządzenia zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazać innym użytkownikom.

• Objaśnienie symboli



Przeczytać instrukcję obsługi!



Napięcie stałe



Przestrzegać komunikatów ostrzegawczych i uwag dotyczących bezpieczeństwa!



Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo wypadku niemowląt i dzieci!



Niebezpieczeństwo wybuchu!



Opakowanie i urządzenie poddać ekologicznej utylizacji!



Szkody środowiskowe związane z nieprawidłową utylizacją akumulatorów!



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV) – klasa ochrony III.



Produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.



Umieszczając znak CE producent deklaruje, że urządzenie elektryczne spełnia wymogi dyrektyw europejskich.



Opakowanie z drewna mieszanego z certyfikatem FSC.



Uniwersalna magistrala szeregową (USB)

• Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Akumulatorowe lampki magnetyczne są produktem specjalnym, który wolno użytkować w temperaturze poniżej -21°C bez utraty właściwości funkcjonalnych. Dzięki temu można je stosować w szufladach i szafach w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, takich jak dom, garaż czy szopa ogrodowa. Akumulatorowe lampki magnetyczne są wyjątkowo przyjazne i łatwe w obsłudze. Akumulatorowe lampki magnetyczne pozwalają oświetlać ciemne zakamarki, w szczególności w miejscach, w których źródło prądu nie jest bezpośrednio dostępne. Z lampek nie wolno korzystać podczas ładowania. Dozwolone jest wyłącznie takie użytkowanie artykułu, jakie zostało opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest