

Spieniacz do mleka

Środki ostrożności dotyczące używania

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Nie wolno go używać w celach komercyjnych.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i są świadome potencjalnych zagrożeń.

- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod nadzorem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Przed użyciem należy ładować produkt przez 3 godziny.

Instrukcja instalacji:

- Wyrównaj plastikowy koniec głowicy mieszającej ze szczeliną na górze produktu i naciśnij go, aby go zamocować.

Instrukcja użytkowania

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby rozpocząć pracę. Naciśnij przycisk raz, aby zwiększyć bieg. Następnym krokiem jest rozpoczęcie pracy. Pierwszy bieg jest wolny, drugi bieg jest średni, a trzeci bieg jest szybki, naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby automatycznie wyłączyć.

Instrukcje ładowania

1. Do ładowania należy używać zasilacza DC-5V/1A.
- 2: Czerwone światło zawsze świeci się podczas ładowania, a zielone światło zawsze świeci się po pełnym naładowaniu.
- 3: Po wyświetleniu zielonego światła można je wyciągnąć, aby uniknąć długiego czasu ładowania.

Instrukcje czyszczenia

Podczas czyszczenia głowicy mieszającej (część rury ze stali nierdzewnej) należy wyczyścić korpus urządzenia razem, a korpus urządzenia należy przetrzeć szmatką.

Sugestie i wskazówki

1: Zaleca się używanie pojemnika w kształcie kubka. Efekt jest lepszy. Podczas użytkowania głowica mieszająca powinna być skierowana w dół, trzymać korpus urządzenia ręką, przechylić o 45 stopni. Rozpoczynając pracę od pierwszego biegu wysłać, a następnie w zależności od potrzeby, do trzeciego biegu.

Parametry:

- Napięcie wejściowe: 5 V
- Prąd wejściowy: 5 V/1 A, 800 mAh
- W zestawie:

- 1 * Trzepaczka do spieniania mleka, 3 * 16,5 cm
 - 1 * Głowica miksera do pieczenia, 3,5 * 13,5 cm
 - 1 * Głowica mieszająca do spieniania mleka, 2 * 9,5 cm
 - 1 * Głowica mieszająca S, 1,5 * 11,5 cm,
 - 1 * Kabel ładujący USB, 45 cm
- Prędkość mieszania: 6000/7000/8000
Czas ładowania: 3 godziny

Deklaracja zgodności

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Spieniacz do mleka

Marka: BLOW

Kod produktu: 44-595#

Firma Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt Spieniacz do mleka o kodzie 44-595# jest zgodny z dyrektywami: 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102, 1935/2004/EC, 10/2011/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem strony internetowej www.prolech.com.pl



Opis urządzenia

- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Poziomy prędkości
- 3 Uchwyt
- 4 Głowica mieszająca
- 5 Głowica mieszająca

Spieniacz do mleka

Precautions for use

The appliance is intended for household use only. It must not be used for commercial purposes. The appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.

- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are supervised.
- Children must not play with the appliance.
- Charge the product for 3 hours before use.

Installation instructions:

- Align the plastic end of the mixing head with the slot on the top of the product and press it to fix it.

Instructions for use

Press the power button once to start working. Press the button once to increase the gear. The next step is to start working. The first gear is slow, the second gear is medium, and the third gear is fast, press the power button for 2 seconds to automatically turn off.

Charging instructions

1. Please use the DC-5V/1A power supply for charging.
- 2: The red light is always on when charging, and the green light is always on after full charge.
- 3: After the green light is displayed, you can pull it out to avoid long charging time.

Cleaning instructions

When cleaning the mixing head (stainless steel tube part), the machine body should be cleaned together, and the machine body should be wiped with a cloth.

Suggestions and tips

1: It is recommended to use a cup-shaped container. The effect is better. When using, the mixing head should be pointing down, hold the device body with your hand, tilt it 45 degrees. Starting from the first gear, send, and then depending on the need, to the third gear.

Parameters:

Input voltage:5V

input current: 5V/1A,800mAh

Included:

- 1 * Milk Frothing Whisk, 3*16.5cm
- 1 * Baking Mixer Head,3.5*13.5cm
- 1 * Milk Frothing Mixing Head, 2*9.5cm
- 1 * S Mixing Head,1.5*11.5cm,
- 1 * USB Charging Cable, 45cm

Mixing speed :6000/7000/8000

Charging Time: 3 Hours



Device description

- 1 On/Off switch
- 2 Speed levels
- 3 Handle
- 4 Mixing head
- 5 Mixing heads

Declaration of Conformity

Producer: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLAND

Product name: Milk frother

Brand: BLOW

Item number: 44-595#

The company Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland hereby declares that the Milk frother product with the code 44-595# complies with the directives: 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102, 1935/2004/EC, 10/2011/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the website www.prolech.com.pl



RoHS

