



Instrukcja obsługi

Podgrzewacz do butelek, model: BWT-3001

1. Aby włączyć urządzenie podłącz pod źródło zasilania, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy, zapali się czerwone światło.
2. Aby zmienić tryb mocy podgrzewania naciśnij przycisk przełącznika.
3. Automatyczna zmiana mocy:
 - Jeśli zostawimy włączony podgrzewacz na czerwonym biegu czyli na pierwszym, automatycznie po 30 minutach podgrzewacz przełączy się na drugi bieg (niebieski)
 - Jeśli zostawimy włączony podgrzewacz na drugim biegu (niebieskim) po 30 minutach automatycznie włączy się 3 bieg (zielony)
4. Aby całkowicie wyłączyć: naciśnij i przytrzymaj przycisk. Podgrzewacz nie wyłączy się automatycznie jeśli zostawimy go na 3 biegu (niebieskim)

Wartość znamionowa: napięcie 5V

Prąd: 2A

Moc: 10W

Materiał: tkanina Oxford, flanela, dzianina bawełniana, silikon

Średnica wewnętrzna płaszczka grzewczego wynosi od 450 mm do 850 mm.

Ładowanie: USB

Norma wykonawcza:

GB4706.1-2005/GB4706.55-2008

Wysoka temperatura 60°C,

1 bieg



niska temperatura 40°C,

2 bieg



średnia temperatura 50°C,

3 bieg

