

H303

Czujnik pomiaru tętna



Model:H303

► Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i informacje o produkcie

⚠ Uwaga

Niezauważenie potencjalnych zagrożeń wymienionych poniżej może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet wypadków śmiertelnych.

Ostrzeżenie dotyczące baterii

Produkt wykorzystuje baterię guzikową CR2032. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może skrócić okres trwałości baterii, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar, oparzenia chemiczne, wyciek baterii lub ryzyko obrażeń.

- Nie wolno demontować, modyfikować, dziurawić ani uszkadzać urządzenia lub baterii.
- Nie narażać urządzenia ani baterii na działanie ognia, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w pobliżu suszarki, w samochodzie w bezpośrednim świetle słonecznym lub w innych środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Nie zanurzać baterii w wodzie lub innych płynach.
- Podczas wyjmowania baterii guzikowej nie należy używać ostrych przedmiotów.
- Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanek miękkich, a nawet śmierć. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

- W przypadku wszczepienia urządzeń elektronicznych, takich jak rozrusznik serca, przed użyciem czujnika tętna należy skonsultować się z lekarzem.
- Dane z czujnika tętna mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do diagnostyki medycznej, monitorowania, leczenia lub zapobiegania jakiegokolwiek choroby. Magene nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek błędów w danych.

► Nasz produkt

Czujnik tętna monitoruje tętno podczas uprawiania sportu. Obsługuje bezprzewodowe protokoły ANT+ i Bluetooth, umożliwiając wysyłanie danych tętna do aplikacji mobilnej, komputera rowerowego, zegarka sportowego lub dowolnego innego inteligentnego urządzenia obsługującego standardowe protokoły ANT+ i Bluetooth. Rejestrując każde uderzenie serca, umożliwia naukowy i przyjemny trening.

① Zatrzaśki elektrod czujnika tętna




② Pozycja obrotowa uchwytu baterii

► Noszenie czujnika tętna

* Aby uniknąć błędów w zebranych danych tętna, należy umieścić czujnik tętna we właściwym kierunku. Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż pod klatką piersiową. Powinien on przylegać do ciała na tyle, by pozostać na swoim miejscu podczas aktywności.

1. Zwiłż obszary elektrod na odwrotnej stronie paska.



2. Wciśnij zatrzaski czujnika odpowiednio do gniazd zatrzaskowych na pasku. Czujnik tętna należy umieścić we właściwym kierunku.



3. Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj haczyk do drugiego końca paska.



4. Przesuń czujnik tuż pod klatkę piersiową i pozwól elektrodom zetknąć się ze skórą.




Ilustracja miejsca docelowego dla mężczyzn



Ilustracja miejsca docelowego dla kobiet

5. po prawidłowym założeniu czujnik włączy się automatycznie, przednia dioda LED zacznie migać (wyłączy się po 10 razach), wybierz prawidłowy identyfikator ANT ID lub Bluetooth ID na komputerze rowerowym, zegarku i aplikacji, a dane tętna zostaną przesłane.



ANT ID, Bluetooth ID

► Parowanie i ustawienia

Parowanie czujnika tętna z urządzeniem ANT+

Przed sparowaniem czujnika tętna ze zgodnym urządzeniem należy go założyć.

Czujnik powinien znajdować się w odległości nie większej niż 3 metry od parowanego urządzenia i ponad 10 metrów od innych urządzeń ANT+.

Po zakończeniu wstępnego parowania kompatybilne urządzenie automatycznie zidentyfikuje włączony czujnik.

Parowanie czujnika tętna z urządzeniem Bluetooth


Przed sparowaniem czujnika tętna z kompatybilnym urządzeniem należy go założyć.

Czujnik powinien znajdować się w odległości do 3 metrów od parowanego urządzenia i ponad 10 metrów od innych urządzeń Bluetooth.

Czujnika nie można znaleźć bezpośrednio za pomocą Bluetooth w telefonie i można go połączyć tylko z urządzeniem Bluetooth lub aplikacją w tym samym czasie.


Po zakończeniu wstępnego parowania kompatybilne urządzenie automatycznie zidentyfikuje włączony czujnik.

► Wymiana baterii



1. Za pomocą monety obróć strzałkę na pokrywie baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pozycji blokady do pozycji otwarcia. Następnie można otworzyć uchwyt baterii.
2. Wyjmij zużytą baterię.
3. Umieść nową baterię w uchwycie baterii. Ustaw strzałkę w pozycji otwarcia i dociśnij pokrywę baterii (patrz rysunek poniżej). Po wciśnięciu całej pokrywy do uchwytu baterii, użyj monety, aby obrócić znacznik strzałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji blokady.

***Po wymianie baterii może być konieczne ponowne sparowanie czujnika tętna.**



► Najczęściej zadawane pytania

1. Z jakimi aplikacjami, komputerami rowerowymi i zegarkami sportowymi jest kompatybilny czujnik tętna?

Czujnik tętna można podłączyć do aplikacji peryferyjnych, komputerów rowerowych i zegarków sportowych obsługujących standardowe protokoły Bluetooth lub ANT+.

2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli dane tętna są nieprawidłowe lub nie są wyświetlane.

- Podczas noszenia czujnika tętna sprawdź, czy dioda LED miga. Jeśli nie, wymień baterię.
- Zwilż elektrody na pasku i wyreguluj długość paska, aby dobrze przylegał.
- Należy nosić bawełniane ubrania. Elektryczność statyczna wytwarzana przez sztuczne włókna zakłóca sygnały tętna.
- Trzymaj się z dala od środowisk, które mogą wpływać na czujnik tętna.

3. Podczas uprawiania jakich sportów mogę korzystać z czujnika tętna?

Czujnik tętna może być używany podczas uprawiania sportów takich jak jazda na rowerze, bieganie i fitness. Nie można go używać podczas pływania.

4. Dlaczego otrzymuję komunikat „Parowanie odrzucone” lub dane nie są wyświetlane po podłączeniu czujnika tętna do Bluetooth w telefonie?

Czujnik tętna obsługuje tylko wyszukiwanie i łączenie za pośrednictwem aplikacji sportowej, jeśli chcesz połączyć go z telefonem. Czujnika nie można podłączyć bezpośrednio przez Bluetooth w telefonie.

5. Jak długo działa bateria czujnika tętna?

Żywotność baterii 1000 godzin.

► Konserwacja czujnika tętna

Uwaga:

- Nagromadzenie zbyt dużej ilości potu i soli na pasku może zmniejszyć dokładność danych mierzonych przez czujnik tętna.
- Pasek należy myć czystą wodą po każdym użyciu.
- Nie wkładaj paska do pralki ani suszarki.
- Pasek należy suszyć na powietrzu, wieszając go lub kładąc na płasko.

► Specyfikacja

Zakres tętna	30~240BPM
Typ baterii	3V CR2032
Okres trwałości baterii	1000 godzin
Bezprzewodowy protokół transmisji	Ant+ i Bluetooth
Temperatura pracy	-10°C~50°C
Stopień ochrony	IP67
Waga	16g
Wymiary czujnika	62.3*35.1*11.5mm
Długość paska	64~86cm(±2cm)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Qingdao Magene Intelligence Technology Co, Ltd. Strona internetowa: www.magenefitness.com

Wsparcie posprzedażowe: support@magenefitness.com