

Dane techniczne:

- bateria: 2600mAh (9,62Wh); Li-Ion
- wbudowany wskaźnik pojemności
- element grzewczy: 11.5W - włókno węglowe
- element grzewczy umieszczony jest na kolanach, udach i pośladkach
- tryby pracy: 33% (LO), 66% (MED), 100% (HI)
- czas pracy: 6h (LO), 3h (MED), 2h (HI)
- materiał: 94% poliester, 6% spandex
- ładowarka sieciowa: 8.4V, 1A
- rozmiary: M, L, XL
- waga bez baterii: 380g
- waga z baterią: 490g
- w komplecie wygodny pokrowiec

Cechy:

- Element grzewczy zbudowany z włókna węglowego zapewnia niespotykaną odporność i trwałość oraz dzięki emisji fal podczerwonych posiada właściwości lecznicze
- Bezpieczna i wydajna bateria Li-Poly zapewnia długi czas pracy systemu ogrzewania
- Zamykana kieszeń do przechowywania baterii daje wygodę użytkowania na co dzień
- Element grzewczy umieszczony jest na kolanach, udach i pośladkach co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła
- Termoaktywna tkanina zapewnia szybkie odprowadzanie wilgoci i posiada własności biostatyczne dzięki czemu dodatkowo wspomaga pracę systemu grzewczego

Czyszczenie i konserwacja:

Zastosowany element grzewczy jest odporny na wilgoć. Jednakże silne pranie w detergencie może spowodować uszkodzenia mechaniczne elementu grzewczego. Dlatego zalecamy czyszczenie powierzchniowe przy użyciu szmatki lub szczoteczki, z małą ilością detergentu oraz delikatne płukanie. Jeżeli zajdzie potrzeba mocniejszego prania należy ściśle owinąć końcówkę kabla zasilającego. Nie wolno czyścić z podłączonym do nich akumulatorem!



Ważne:

Przed pierwszym użyciem należy naładować do pełna akumulator.

Jeżeli akumulator będzie przechowywany przez dłuższy czas bez używania należy wcześniej naładować go do pełna oraz powtarzać ładowanie co 3 miesiące.

Jeżeli nastąpi mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator. Uszkodzony element należy przesłać do serwisu celem dokonania naprawy lub wymiany.

RoHS
Compliant



INSTRUKCJA

Ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia:

Podłącz akumulatory do gniazd ładowarki sieciowej a następnie podłącz ładowarkę do prądu. Czas ładowania akumulatorów wynosi około 5-6 godzin.

Uruchomienie i eksploatacja:

Każdorazowo przed uruchomieniem upewnij się, że wbudowany przewód połączeniowy nie jest uszkodzony mechanicznie. Upewnij się również, że podłączany akumulator nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

Podłącz akumulator z przewodem wbudowanym w rękawiczkę. Umieść akumulator w kieszeni i zapnij kieszeń zamkiem błyskawicznym.

Aby uruchomić funkcję grzania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POWER.

Urządzenie zostanie włączone z siłą grzania 100%. Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku POWER powodują przełączanie na 66%, 33% i ponownie 100%, co sygnalizowane jest zapalaniem się odpowiednich diod.

Aby wyłączyć funkcję grzania naciśnij długo przycisk POWER

