

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SAFE BOX USER MANUAL

MODEL:SS-25

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-25



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate



www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



TECHNICAL PARAMETERS




Model	SS-25
Working Voltage Range	4.2-7Vdc
Working Undervoltage Point	4.6V plus or minus 0.20V
Quiescent Current	Less than 35uA
Product Size	350*250*250 mm
Net Weight	8.20 kg
Gross Weight	9.05 kg
Working Power	4 x AA(1.5V) batteries

PARTS LIST

English Manual*1	
Emergency Key*2	
Expansion Bolt*4	
External Power Box*1	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Use the configured emergency key to open the door for the first time. The operation steps are as follows:

1. Slide to right to open the emergency lock cover.		4. Install batteries into battery box.	
2. Insert the emergency key into the keyhole and rotate it 65° counterclockwise.		5. Make sure the battery matches '+' and '-' . (not including 4 alkaline 1.5V batteries)	
3. Turn the handle clockwise to open the door.		6. Weak power, emergency method: Emergency key	

DESCRIPTION:

1. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", personal password needs to be set by yourself.
2. Red light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Yellow light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. In the state of opening the door, press internal setting button of the door, buzzer will sound, and the yellow indicator light will be on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm. If the buzzer sounds long "beep" and the light goes off, the password has been set successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid. If you enter wrong password, the yellow light will on and 'beep' will sound three times, just re-enter the correct password.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press number key "0" twice , then press the internal setting button. The buzzer sounds and the yellow indicator light on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm, the buzzer will sound and the indicator light will off which shows the management password has been set successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. **Emergency Key + Knob:** Under the following situations like the first time using, forget password or battery is out of power.
2. **Password + Knob:** Daily unlock. Enter your personal password or management password, press "#", and then turn the knob clockwise.
3. **Password + Knob + External Power Box:** If the internal battery is dead, the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter personal password or management password, press "#", then turn the knob anticlockwise to open the door.

HOW TO REMOVE THE SHELF

Gently push 4 bendable iron strips under the shelf, when strips are showing a vertical , you can easily take out the shelf.

LOW BATTERY ALERT

1. The system uses four 1.5V alkaline batteries. If the voltage is insufficient, the buzzer will remind the user to replace the battery when the battery is low with 6 beeps sounds.
2. If the battery voltage is insufficient, you can use the emergency power supply or the mechanical emergency key to open the door.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1. Alarm on setting: In the standby state, press "" key, buzzer will sound once, and the yellow indicator light on. Then it activates vibrating alarm state.
2. Conditions for the automatic alarm to sound: ①The safe will alarm when it is hit by a certain external force or vibration; ②Enter wrong password for three consecutive times.
3. The duration of the alarm sound: automatically stop after 1 minute.
4. Alarm cancellation setting: ①Enter correct password, the green indicator light on. It immediately stops the alarm sound and turn off the vibration alarm; ②Open the door with the key and take out battery.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
- * Mount the safe by running screws from the safe inside and securing to anchors
- * Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

1. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.
2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the

battery runs out.

3. Do not place the product on an unsafe overhead to avoid falling, damaging the product or injuring people.
4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.
6. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

AFTER-SALES SERVICE

1. If the product you received has other problems such as usage problems, please feel free to contact us, and reply to online customer service within 24 hours to serve you.
2. Our products support 90 days for no reason to return or exchange.
3. I wish you a happy online shopping.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COFFRE-FORT

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SS-25

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COFFRE-FORT

MODÈLE : SS-25



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!



Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce coffre-fort. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



PARAMÈTRES TECHNIQUES



Modèle	SS-25
Plage de tension de fonctionnement	4,2-7 Vcc
Point de sous-tension de fonctionnement	4,6 V plus ou moins 0,20 V
Courant de repos	Moins de 35uA
Taille du produit	350*250*250 mm
Poids net	8,20 kg
Poids brut t	9,05 kg
Puissance de travail ^l	4 piles AA (1,5 V)

LISTE DES PIÈCES

Manuel en anglais*1	
Clé d'urgence*2	
Boulon d'expansion*4	
Boîtier d'alimentation externe*1	

OUVRIR VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Utilisez la clé d'urgence configurée pour ouvrir la porte pour la première fois. Les étapes de l'opération sont les suivantes :

1. Faites glisser vers la droite pour ouvrir le verrou d'urgence couverture.		4. Installez les piles dans le boîtier des piles.	
2. Insérez la clé de secours dans la serrure et faites-la tourner de 65° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.		5. Assurez-vous que la batterie correspond aux bornes « + » et « - » (sans compter les 4 alcalines Piles de 1,5 V)	
3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte		6. Faible puissance, méthode d'urgence : clé d'urgence	

DESCRIPTION:

1. Ce produit dispose de 2 jeux de mots de passe. Mot de passe d'origine : « 123456 », le mot de passe personnel doit être défini par vous-même.
2. Voyant rouge : indicateur normal ou indicateur de mot de passe erroné.
3. Feu vert : déverrouillage et allumage pendant 6 à 7 secondes.
4. Voyant jaune : indicateur de batterie faible.

PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE PERSONNEL

1. Lorsque la porte est ouverte, appuyez sur le bouton de réglage interne de la porte, un buzzer retentit et le voyant jaune s'allume.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour confirmer. Si le buzzer émet un « bip » long et que le voyant s'éteint, le mot de passe a été défini avec succès. Remarque : une fois votre mot de passe défini; veuillez tester le nouveau mot de passe pour vous assurer qu'il est valide. Si vous saisissez un mot de passe incorrect, le voyant jaune s'allume et un « bip » retentit trois fois. Il vous suffit de ressaisir le mot de passe correct.

GÉRER LES PARAMÈTRES DU MOT DE PASSE

1. En état d'ouverture de la porte, appuyez deux fois sur la touche numérique « 0 » du , puis appuyez sur bouton de réglage interne. Le buzzer retentit et le voyant jaune voyant lumineux allumé.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour confirmer, le buzzer retentira et le voyant lumineux s'éteindra, ce qui indique le mot de passe de gestion a été défini avec succès.

Remarque : ne définissez pas de mot de passe personnel identique au code de gestion .

TROIS FAÇONS D'OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Clé d'urgence + bouton : Dans les situations suivantes comme la première Durée d'utilisation prolongée, mot de passe oublié ou batterie déchargée.
2. Mot de passe + bouton : déverrouillage quotidien. Entrez votre mot de passe personnel ou mot de passe de gestion, appuyez sur "#", puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Mot de passe + bouton + boîtier d'alimentation externe : si la batterie interne est morte, la clé est endommagée ou perdue. Insérez le boîtier d'alimentation externe, entrez le code personnel mot de passe ou mot de passe de gestion, appuyez sur « # » dans le sens , puis tournez le bouton inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.

COMMENT RETIRER L'ÉTAGÈRE

Poussez doucement 4 bandes de fer pliables sous l'étagère, lorsque les bandes sont montrant une verticale, vous pouvez facilement retirer l'étagère.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V. Si la tension est insuffisante, le buzzer rappellera à l'utilisateur de remplacer la batterie lorsque la batterie est faible avec 6 bips sonores.
2. Si la tension de la batterie est insuffisante, vous pouvez utiliser l'alimentation de secours l'alimentation ou la clé mécanique de secours pour ouvrir la porte.

PARAMÈTRES DE VIGILANCE ET DÉSACTIVATION

1. Réglage de l'alarme : en mode veille, appuyez une fois et le ^{***} touche, le buzzer retentira voyant jaune s'allume. Ensuite, l'alarme vibrante s'active
État.
2. Conditions pour que l'alarme automatique retentisse : Le coffre-fort déclenchera une alarme lorsque il est frappé par une certaine force ou vibration externe ; Entrez un mot de passe incorrect pour trois fois consécutives.
3. Durée de l'alarme sonore : s'arrête automatiquement après 1 minute.
4. Réglage de l'annulation de l'alarme : Entrez le mot de passe correct, le voyant vert voyant lumineux allumé. Il arrête immédiatement le son de l'alarme et éteint le alarme de vibration ; Ouvrez la porte avec la clé et retirez la batterie.

COMMENT FIXER AU MUR OU AU SOL

- * Percez des trous de taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez
- * Montez le coffre-fort en faisant passer les vis de l'intérieur du coffre-fort et en les fixant à ancrés
- * Utilisez des outils de perçage appropriés en fonction du type de sol sur lequel vous montez le coffre-fort (bois, carrelage ou béton)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

1. Réduisez le risque de vol, le coffre-fort doit être fixé au mur ou au sol pour assurer la sécurité.
2. Veuillez prendre bien soin de la clé de secours et la conserver dans un endroit secret. placez-le loin du coffre-fort. Ne mettez pas la clé de secours dans le coffre-fort, que la clé de secours ne soit pas utilisée pour ouvrir le coffre-fort lorsque le

la batterie est épuisée.

3. Ne placez pas le produit sur un objet dangereux afin d'éviter toute chute, tout endommagement du produit ou toute blessure.

4. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

les composants électroniques internes et les empêcher de fonctionner

correctement.

RAPPEL CHALEUREUX

1. Parce qu'il est entièrement fait à la main, les joints de soudure à l'intérieur ou les taches de rouille sont phénomène normal.

2. Veuillez conserver les clés de secours, les clés de l'armoire secrète et l'alimentation externe.

Coffre-fort pour boîte de fournitures.

3. La clé de secours ne peut pas ouvrir le coffre-fort d'autres marques ou du même modèle. marque, qui est unique.

(Veuillez ne pas essayer, pour éviter d'endommager le coffre-fort et la clé non appariée ne peut pas être retiré)

4. Le film protecteur sur le couvercle du bouton peut être déchiré.

5. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé de secours et ne modifiez pas sa position.

direction, ce qui peut éviter que le pêne de verrouillage ne se bloque et le fonctionnement du bouton sera plus fluide.

6. La porte ne se ferme pas : assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles. Si la porte

les boulons sont étendus, réentrez le code utilisateur et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rétracter.

SERVICE APRÈS-VENTE

1. Si le produit que vous avez reçu présente d'autres problèmes tels que des problèmes d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter et à répondre au service client en ligne dans les 24 heures.

24 heures pour vous servir.

2. Nos produits bénéficient d'un remboursement ou d'un échange sous 90 jours sans motif.

3. Je vous souhaite un bon shopping en ligne.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Safe

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:SS-25

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Safe

MODELL:SS-25



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!



Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Safe entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.



TECHNISCHE PARAMETER




Modell	SS-25
Betriebsspannungsbereich	4,2–7VDC
Arbeitsunterspannungspunkt	4,6 V plus oder minus 0,20 V
Ruhestrom	Weniger als 35µA
Produktgröße	350*250*250 mm
Nettogewicht	8,20 kg
Bruttogewicht ^T	9,05 kg
Arbeitsleistung ^R	4 x AA (1,5 V) Batterien

TEILELISTE

Englisches Handbuch*1	
Notruftaste*2	
Spreizbolzen * 4	
Externes Netzteil*1	

DAS ERSTE ÖFFNEN IHRES SAFES

Mit dem konfigurierten Notschlüssel können Sie die Tür zum ersten Mal öffnen. Die Bedienung erfolgt wie folgt:

1. Nach rechts schieben, um das Notschloss zu öffnen Abdeckung.		4. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.	
2. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn 65° gegen den Uhrzeigersinn.		5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit „+“ und „-“ übereinstimmt. . (ohne 4 Alkali-Batterien 1,5V Batterien)	
3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen .		6. Schwache Leistung, Notfallmethode: Notfallschlüssel	

BESCHREIBUNG:

1. Dieses Produkt verfügt über 2 Passwortsätze. Werksseitiges Passwort: „123456“, das persönliche Passwort muss von Ihnen selbst festgelegt werden.
2. Rotes Licht: Normale Anzeige oder Anzeige für falsches Passwort.
3. Grünes Licht: Entsperren und 6–7 Sekunden lang leuchten.
4. Gelbes Licht: Anzeige für niedrigen Batteriestand.

PERSÖNLICHE PASSWORTEINSTELLUNG

1. Drücken Sie beim Öffnen der Tür die interne Einstelltaste der Tür. Ein Summer ertönt und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf.
2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues 3-12-stelliges Passwort ein. Drücken Sie zur Bestätigung „#“. Wenn der Summer einen langen „Piepton“ ertönt und das Licht erlischt, wurde das Passwort erfolgreich festgelegt. **Hinweis:**

Nachdem Ihr Passwort festgelegt wurde, testen Sie das neue Passwort, um sicherzustellen, dass es gültig ist. Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, leuchtet das gelbe Licht auf und es ertönt dreimal ein „Piepton“. Geben Sie das richtige Passwort einfach erneut ein.

PASSWORTEINSTELLUNGEN VERWALTEN

1. Drücken Sie im Zustand des Öffnens der Tür die Zifferntaste „0“ zweimal auf die interne , dann drücken Einstelltaste. Der Summer ertönt und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet.
2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues 3-12-stelliges Passwort ein. Drücken Sie "#", um Bestätigen Sie, der Summer ertönt und die Kontrollleuchte erlischt, was bedeutet Das Verwaltungskennwort wurde erfolgreich festgelegt.

Hinweis: Das persönliche Passwort muss nicht mit dem Verwaltungscode identisch sein.

DREI MÖGLICHKEITEN, DEN SAFE ZU ÖFFNEN

1. **Notschlüssel + Knopf:** Unter den folgenden Situationen wie die erste Nutzungsdauer, Passwort vergessen oder Batterie leer.
2. **Passwort + Knopf:** Tägliches Entsperren. Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein oder Verwaltungskennwort, drücken Sie "#", , und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn.
3. **Passwort + Knopf + Externes Netzteil:** Wenn die interne Batterie leer ist, der Schlüssel ist beschädigt oder verloren. Externe Powerbox einstecken, persönliche Daten eingeben Passwort oder Verwaltungspasswort, drücken Sie „#“ gegen den , dann drehen Sie den Knopf Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

SO ENTFERNEN SIE DAS REGAL

Schieben Sie vorsichtig 4 biegsame Eisenstreifen unter das Regal, wenn die Streifen Wenn die Anzeige vertikal ist, können Sie das Regal leicht herausnehmen.

WARNUNG BEI SCHWACHEM BATTERIESTAND

1. Das System verwendet vier 1,5-V-Alkalibatterien. Wenn die Spannung nicht ausreicht, Der Summer erinnert den Benutzer daran, die Batterie zu ersetzen, wenn die Batterie leer ist leise mit 6 Pieptönen.
2. Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht, können Sie die Notstromversorgung nutzen oder dem mechanischen Notschlüssel zum Öffnen der Tür.

VIGILANZEINSTELLUNG UND DEAKTIVIERUNG

1. Alarm einschalten: Im Standby-Modus einmal drücken, und die Taste, Summer ertönt gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf. Dann wird der Vibrationsalarm aktiviert Zustand.
2. Bedingungen für den automatischen Alarm: Der Safe löst einen Alarm aus, wenn es wird von einer bestimmten externen Kraft oder Vibration getroffen; Geben Sie ein falsches Passwort ein für drei Mal hintereinander.
3. Dauer des Alarmtons: Automatische Beendigung nach 1 Minute.
4. Alarmabbrucheinstellung: Korrektes Passwort eingeben, die grüne Kontrollleuchte leuchtet. Es stoppt sofort den Alarmton und schaltet das Vibrationsalarm; Öffnen Sie die Tür mit dem Schlüssel und nehmen Sie die Batterie heraus.

SO MONTIEREN SIE DAS GERÄT AN WAND ODER BODEN

- * Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Anker
- * Montieren Sie den Tresor, indem Sie Schrauben von der Tresorinnenseite her eindrehen und an Anker
- * Verwenden Sie je nach Art des Bodens, den Sie verlegen möchten, geeignete Bohrwerkzeuge. sicher (Holz, Fliesen oder Beton)

SICHERHEIT UND KONFORMITÄT

1. Reduzieren Sie das Diebstahlrisiko, der Safe muss an der Wand oder am Boden befestigt werden, um für Sicherheit sorgen.
2. Bitte bewahren Sie den Notschlüssel gut auf und bewahren Sie ihn an einem geheimen Platzieren Sie den Notschlüssel nicht in dem Safe. Legen Sie den Notschlüssel nicht in den Safe, unabhängig davon, ob der Notschlüssel zum Öffnen des Safes verwendet wird, wenn der

Batterie ist leer.

3. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine unsichere Höhe, um ein Herunterfallen, eine Beschädigung des Produkts oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.

4. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Bedienfeld, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

die internen elektronischen Komponenten beschädigen und deren Funktion beeinträchtigen.

richtig.

Herzliche Erinnerung

1. Da es sich um reine Handarbeit handelt, sind Lötstellen oder Rostflecken im Inneren normales Phänomen.

2. Bewahren Sie Notschlüssel, Schrankschlüssel und externe Stromversorgung bitte Vorratskiste sicher.

3. Der Notschlüssel kann den Tresor anderer Marken oder des gleichen Typs nicht öffnen. Marke, die einzigartig ist.

(Bitte versuchen Sie nicht, um Schäden am Safe und den nicht übereinstimmenden Schlüssel zu vermeiden kann nicht herausgenommen werden)

4. Die Schutzfolie auf der Knopfbedeckung kann abgerissen werden.

5. Vor dem Schließen der Tür darf der Notschlüssel nicht abgezogen oder verstellt werden.

Richtung, die verhindern kann, dass der Schlossriegel blockiert, und die Bedienung des Knopfes wird glatter sein.

6. Die Tür schließt nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind. Wenn die Tür Riegel ausgefahren sind, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um ziehen Sie sie zurück.

KUNDENDIENST

1. Wenn das von Ihnen erhaltene Produkt andere Probleme wie Nutzungsprobleme aufweist, können Sie sich gerne an uns wenden und dem Online-Kundendienst innerhalb von antworten

24 Stunden für Sie da.

2. Unsere Produkte können 90 Tage lang ohne Angabe von Gründen zurückgegeben oder umgetauscht werden.

3. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Online-Einkauf.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CASSAFORTE

MANUALE D'USO

MODELLO:SS-25

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASSAFORTE

MODELLO:SS-25



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa cassaforte. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarla. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



PARAMETRI TECNICI




Modello	SS-25
Intervallo di tensione di lavoro	4,2-7 Vcc
Punto di sottotensione di lavoro	4,6 V più o meno 0,20 V
Corrente di riposo	Meno di 35uA
Dimensioni del prodotto	350*250*250 millimetri
Peso netto	8,20 kg
Peso lordo ^T	9,05 kg
Potenza di lavoro ^R	4 batterie AA (1,5 V)

ELENCO DELLE PARTI

Manuale inglese*1	
Chiave di emergenza*2	
Bullone di espansione*4	
Scatola di alimentazione esterna*1	

APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Utilizzare la chiave di emergenza configurata per aprire la porta per la prima volta. I passaggi operativi sono i seguenti:

1. Scorrere verso destra per aprire il blocco di emergenza copertina.		4. Installare le batterie nel vano batterie.	
2. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e ruotarla di 65° in senso antiorario.		5. Assicurarsi che la batteria corrisponda ai poli '+' e '-' (esclusi 4 alcalini) Batterie da 1,5 V)	
3. Girare la maniglia in senso orario per aprire la porta.		6. Potenza debole, metodo di emergenza: tasto di emergenza	

DESCRIZIONE:

1. Questo prodotto ha 2 set di password. Password originale di fabbrica: "123456", la password personale deve essere impostata da te.
2. Luce rossa: indicatore normale o indicatore di password errata.
3. Luce verde: sblocca e si accende per 6-7 secondi.
4. Luce gialla: indicatore di batteria scarica.

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE

1. In fase di apertura della porta, premere il pulsante di impostazione interna della porta, verrà emesso un segnale acustico e la spia gialla si accenderà.

2. Inserisci una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per confermare.

Se il cicalino emette un lungo "bip" e la luce si spegne, la password è stata impostata correttamente. **Avviso:** dopo aver impostato

la password, testa la nuova password per assicurarti che sia valida. Se inserisci una password errata, la luce gialla si accenderà e verrà emesso un "bip" tre volte, reinserisci semplicemente la password corretta.

GESTISCI LE IMPOSTAZIONI DELLA PASSWORD

1. Nello stato di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0" del , quindi premere pulsante di impostazione interna. Il cicalino suona e il giallo spia luminosa accesa.
2. Inserisci una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per confermare, il cicalino suonerà e la spia si spegnerà, il che indica la password di gestione è stata impostata correttamente.

Avviso: non impostare la password personale uguale al codice di gestione

TRE MODI PER APRIRE LA CASSAFORTE

1. **Chiave di emergenza + manopola:** nelle seguenti situazioni come la prima tempo di utilizzo, password dimenticata o batteria scarica.
2. **Password + Manopola:** Sblocco giornaliero. Inserisci la tua password personale o password di gestione, premere "#", e poi girare la manopola in senso orario.
3. **Password + Manopola + Scatola di alimentazione esterna:** se la batteria interna è scarica, la chiave è danneggiata o persa. Inserire la scatola di alimentazione esterna, immettere i dati personali password o password di gestione, premere "#" in senso , quindi gira la manopola antiorario per aprire la porta.

COME RIMUOVERE IL RIPIANO

Spingere delicatamente 4 strisce di ferro pieghevoli sotto lo scaffale, quando le strisce sono mostrando una verticale, è possibile estrarre facilmente lo scaffale.

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V. Se la tensione è insufficiente, il cicalino ricorderà all'utente di sostituire la batteria quando la batteria è basso con 6 segnali acustici.
2. Se la tensione della batteria è insufficiente, è possibile utilizzare l'alimentazione di emergenza alimentazione o chiave meccanica di emergenza per aprire la porta.

IMPOSTAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA

1. Impostazione dell'allarme: in modalità standby, premere una  chiave, il cicalino suonerà volta e la spia gialla si accende. Quindi attiva l'allarme vibrante stato.
2. Condizioni per l'attivazione dell'allarme automatico: ÿLa cassaforte emetterà l'allarme quando viene colpito da una certa forza esterna o vibrazione; ÿInserisci password errata per tre volte consecutive.
3. Durata del suono della sveglia: si interrompe automaticamente dopo 1 minuto.
4. Impostazione di annullamento dell'allarme: ÿInserisci la password corretta, il tasto verde spia accesa. Interrompe immediatamente il suono dell'allarme e spegne il allarme vibrazione; ÿAprire la portiera con la chiave ed estrarre la batteria.

COME MONTARE A PARETE O A PAVIMENTO

- * Praticare fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si stanno utilizzando
- * Montare la cassaforte facendo passare le viti dall'interno della cassaforte e fissandole a ancore
- * Utilizzare utensili da trapano adatti a seconda del tipo di pavimento su cui si sta montando il sicuro (legno, piastrelle o cemento)

SICUREZZA E CONFORMITÀ

1. Ridurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere fissata al muro o al pavimento per garantire la sicurezza.
2. Si prega di prendersi cura della chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto luogo lontano dalla cassaforte. Non mettere la chiave di emergenza nella cassaforte, anche se la chiave di emergenza non verrà utilizzata per aprire la cassaforte quando la

la batteria si scarica.

3. Non posizionare il prodotto su una superficie non sicura per evitare cadute, danni al prodotto o lesioni alle persone.

4. Non versare liquidi sul pannello di controllo, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche. i componenti elettronici interni e impedirne il funzionamento

correttamente.

CALOROSAMENTE PROMEMORIA

1. Poiché è puramente fatto a mano, all'interno della saldatura o macchie di ruggine sono fenomeno normale.

2. Si prega di conservare le chiavi di emergenza, le chiavi segrete dell'armadietto e l'alimentazione esterna cassetta di sicurezza per le forniture.

3. La chiave di emergenza non può aprire la cassaforte di altre marche o dello stesso marchio, che è unico.

(Si prega di non tentare, per evitare danni alla cassaforte e alla chiave non abbinata non può essere rimosso)

4. La pellicola protettiva sulla copertura della manopola può essere strappata.

5. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza o regolarne la posizione.

direzione, che può evitare che il bullone di bloccaggio si inceppi e il funzionamento della manopola sarà più fluido.

6. La porta non si chiude: assicurati che non ci siano ostacoli. Se la porta i bulloni sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per ritrattarli.

SERVIZIO POST- VENDITA

1. Se il prodotto ricevuto presenta altri problemi, ad esempio problemi di utilizzo, non esitate a contattarci e a rispondere al servizio clienti online entro

24 ore per servirti.

2. I nostri prodotti sono garantiti 90 giorni senza motivo per resi o cambi.

3. Ti auguro un felice shopping online.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAJA DE SEGURIDAD

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:SS-25

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJA DE SEGURIDAD

MODELO:SS-25



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!



¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta caja fuerte. Lea todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.



PARÁMETROS TÉCNICOS



Modelo	SS-25
Rango de voltaje de trabajo	4,2-7 V CC
Punto de subtensión de trabajo	4,6 V más o menos 0,20 V
Corriente de reposo	Menos de 35uA
Tamaño del producto	350*250*250 milímetros
Peso neto	8,20 kilos
Peso bruto ^a	9,05 kilos
Poder de trabajo ^a	4 pilas AA (1,5 V)

LISTA DE PIEZAS

Manual en inglés*1	
Llave de emergencia*2	
Perno de expansión*4	
Caja de alimentación externa*1	

ABRIR SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Utilice la llave de emergencia configurada para abrir la puerta por primera vez. Los pasos de operación son los siguientes:

1. Deslice hacia la derecha para abrir la cerradura de emergencia. cubrir.		4. Instale las baterías en la caja de las baterías.	
2. Inserte la llave de emergencia en la cerradura y gírela 65° en sentido antihorario.		5. Asegúrese de que la batería coincida con '+' y '-' (sin incluir 4 pilas alcalinas) Pilas de 1,5 V)	
3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.		6. Potencia débil, método de emergencia: Tecla de emergencia	

DESCRIPCIÓN:

1. Este producto tiene 2 conjuntos de contraseñas. Contraseña original de fábrica: "123456", la contraseña personal debe ser configurada por usted mismo.
2. Luz roja: indicador normal o indicador de contraseña incorrecta.
3. Luz verde: desbloquea y enciende durante 6-7 segundos.
4. Luz amarilla: indicador de batería baja.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PERSONAL

1. En el estado de apertura de la puerta, presione el botón de configuración interna de la puerta, sonará un timbre y se encenderá la luz indicadora amarilla.

2. Ingrese una contraseña nueva de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Presione "#" para confirmar. Si el timbre emite un pitido largo y la luz se apaga, la contraseña se ha configurado correctamente.

Nota: Después de configurar su contraseña,

pruebe la nueva contraseña para asegurarse de que sea válida. Si ingresa una contraseña incorrecta, la luz amarilla se encenderá y sonará un pitido tres veces. Solo vuelva a ingresar la contraseña correcta.

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑAS

1. En el estado de apertura de la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces en el [], luego presione botón de configuración interna. Suena el timbre y se enciende la luz amarilla.
luz indicadora encendida.

2. Ingrese una nueva contraseña de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Presione "#" para Confirmar, sonará el timbre y se apagará la luz indicadora que muestra
La contraseña de administración se ha establecido correctamente.

Aviso: No configure la contraseña personal con el código de administración

TRES FORMAS DE ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Llave de emergencia + Perilla: En las siguientes situaciones como la primera
tiempo de uso, olvidé la contraseña o la batería se agotó.

2. Contraseña + Perilla: Desbloqueo diario. Ingrese su contraseña personal o
Contraseña de administración, presione "#" [], y luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

3. Contraseña + Perilla + Caja de Alimentación Externa: Si la batería interna está agotada,
La llave está dañada o perdida. Inserte la caja de alimentación externa, ingrese su contraseña personal.
Contraseña o contraseña de administración, presione "#" en [], Luego gira la perilla
sentido antihorario para abrir la puerta.

CÓMO QUITAR EL ESTANTE

Empuje suavemente 4 tiras de hierro flexibles debajo del estante, cuando las tiras estén
mostrando una vertical, puedes sacar el estante fácilmente.

ALERTA DE BATERÍA BAJA

1. El sistema utiliza cuatro baterías alcalinas de 1,5 V. Si el voltaje es insuficiente, El timbre recordará al usuario que debe reemplazar la batería cuando la batería esté agotada. Sonido bajo con 6 pitidos.
2. Si el voltaje de la batería es insuficiente, puede utilizar la energía de emergencia. suministro o la llave mecánica de emergencia para abrir la puerta.

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE VIGILANCIA

1. Configuración de la alarma: en el estado de espera, presione ******* Tecla, sonará un timbre una vez y se encenderá la luz indicadora amarilla. Luego, se activa la alarma vibratoria. estado.
2. Condiciones para que suene la alarma automática: La caja fuerte sonará cuando es golpeado por cierta fuerza externa o vibración; Ingrese una contraseña incorrecta para tres veces consecutivas.
3. Duración del sonido de la alarma: se detiene automáticamente después de 1 minuto.
4. Configuración de cancelación de alarma: Ingrese la contraseña correcta, el botón verde luz indicadora encendida. Detiene inmediatamente el sonido de la alarma y apaga el Alarma de vibración; Abra la puerta con la llave y saque la batería.

CÓMO MONTAR EN LA PARED O EN EL SUELO

- * Perfore agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando
- * Monte la caja fuerte colocando los tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándolos. anclas
- * Utilice herramientas de perforación adecuadas según el tipo de piso que esté montando. caja fuerte (madera, baldosas u hormigón)

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

1. Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe estar fijada en la pared o en el suelo. garantizar la seguridad.
2. Cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto. No coloque la llave de emergencia en la caja fuerte, ya sea que no se vaya a utilizar para abrir la caja fuerte o no.

La batería se agota.

3. No coloque el producto sobre una superficie insegura para evitar que se caiga, se dañe o lesione a otras personas.

4. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Los componentes electrónicos internos y evitar que funcionen.

adecuadamente.

RECORDATORIO CALIENTE

1. Debido a que es puramente artesanal, las juntas de soldadura internas o las manchas de óxido son fenómeno normal.

2. Guarde las llaves de emergencia, las llaves secretas del armario y las fuentes de alimentación externas. Caja de suministro segura.

3. La llave de emergencia no puede abrir la caja fuerte de otras marcas o la misma marca, que es única.

(Por favor, no lo intente, para evitar dañar la caja fuerte y que la llave no coincida) no se puede sacar)

4. La película protectora de la cubierta de la perilla se puede quitar.

5. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni ajuste su dirección, lo que puede evitar que el perno de bloqueo se atasque y el funcionamiento de la perilla. Será más suave.

6. La puerta no se cierra: Asegúrese de que no haya obstrucciones. Si la puerta no se cierra,

Los pernos están extendidos, vuelva a ingresar el código de usuario y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para retractarlos.

SERVICIO POSTVENTA

1. Si el producto que recibió tiene otros problemas, como problemas de uso, no dude en contactarnos y responder al servicio de atención al cliente en línea dentro de

24 horas para servirle.

2. Nuestros productos tienen una garantía de 90 días sin motivo para devolución o cambio.

3. Te deseo una feliz compra en línea.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SEJF

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:SS-25

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEJF

MODEL:SS-25



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego sejf. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed jego użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



PARAMETRY TECHNICZNE



Model	SS-25
Zakres napięcia roboczego	4,2-7 V prądu stałego
Punkt podnapięciowy roboczy 4,6 V plus lub minus 0,20 V	
Prąd spoczynkowy	Mniej niż 35uA
Rozmiar produktu	Wymiary: 350*250*250 mm
Masa netto	8,20 kg
Masa brutto ^T	9,05 kg
Moc robocza ^R	4 baterie AA (1,5 V)

LISTA CZĘŚCI

Instrukcja w języku angielskim*1	
Klucz awaryjny*2	
Śruba rozporowa*4	
Zewnętrzna skrzynka zasilająca*1	

PIERWSZE OTWIERANIE SEJFU

Użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego, aby otworzyć drzwi po raz pierwszy. Kroki operacji są następujące:

1. Przesuń w prawo, aby otworzyć blokadę awaryjną okładka.		4. Zainstaluj baterie w pojemniku na baterie.	
2. Włóż klucz awaryjny do zamka i obróć go o 65° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.		5. Upewnij się, że bateria pasuje do biegunów „+” i „-” (nie wliczając 4 alkalicznych) baterie 1,5 V)	
3. Aby otworzyć drzwi, przekręć klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.		6. Słaba moc, metoda awaryjna: Klucz awaryjny	

OPIS:

1. Ten produkt ma 2 zestawy haseł. Oryginalne hasło fabryczne: „123456”, hasło osobiste należy ustawić samodzielnie.
2. Czerwone światło: wskaźnik normalny lub wskaźnik błędnego hasła.
3. Zielone światło: odblokuj i zaświeć się na 6-7 sekund.
4. Żółte światło: wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

USTAWIENIE HASŁA OSOBISTEGO

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień drzwi, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zapali się żółta lampka kontrolna.
2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3-12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby potwierdzić. Jeśli brzęczyk wyda długi dźwięk „beep”, a światło zgaśnie, hasło zostało ustawione pomyślnie. Uwaga: Po ustawieniu hasła przetestuj nowe hasło, aby upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło, zaświeci się żółte światło i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, po prostu wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI HASŁA

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij dwukrotnie klawisz numeryczny „0” , następnie naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień. Rozlegnie się dźwięk brzęczyka i żółty kontrolka świeci.
2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3-12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby potwierdzić, rozlegnie się dźwięk brzęczyka, a kontrolka zgaśnie, co oznacza hasło zarządzania zostało ustawione pomyślnie.

Uwaga: Nie ustawiaj hasła osobistego takiego samego jak kod zarządzania .

TRZY SPOSOBY OTWIERANIA SEJFU

1. Kluczyk awaryjny + pokrętło: W następujących sytuacjach, takich jak pierwsza czas korzystania, zapomnienie hasła lub rozładowana bateria.
2. Hasło + pokrętło: Odblokowanie codzienne. Wprowadź swoje osobiste hasło lub hasło zarządzania, naciśnij "#" , a następnie przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Hasło + pokrętło + zewnętrzny zasilacz: Jeśli wewnętrzna bateria jest rozładowana, klucz jest uszkodzony lub zgubiony. Włóż zewnętrzny power box, wprowadź dane osobowe hasło lub hasło zarządzania, naciśnij "#" w kierunku przeciwnym do , następnie przekręć pokrętło ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

JAK USUNĄĆ PÓLKĘ

Delikatnie wsuń 4 giętkie paski żelazne pod półkę, gdy paski będą pokazując pion, możesz łatwo wyjąć półkę.

ALARM O NISKIM POZIOMIE BATERII

1. System wykorzystuje cztery baterie alkaliczne 1,5 V. Jeśli napięcie jest niewystarczające, brzęczyk przypomni użytkownikowi o konieczności wymiany baterii, gdy bateria się wyczerpie niski z 6 sygnałami dźwiękowymi.
2. Jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające, można skorzystać z zasilania awaryjnego zasilania lub mechanicznego klucza awaryjnego do otwierania drzwi.

USTAWIANIE I DEZAKTYWACJA CZUJNOŚCI

1. Alarm w ustawieniu: W stanie gotowości naciśnij raz, a żółta "★" klawisz, brzęczyk zabrzmi kontrolka zaświeci się. Następnie aktywuje się alarm wibracyjny parstwo.
2. Warunki uruchomienia automatycznego alarmu: Sejf uruchomi alarm, gdy: zostanie uderzony przez pewną siłę zewnętrzną lub wibrację; Wprowadź nieprawidłowe hasło dla trzy razy z rzędu.
3. Czas trwania dźwięku alarmu: automatyczne wyłączenie po 1 minucie.
4. Ustawienia anulowania alarmu: Wprowadź prawidłowe hasło, zielony kontrolka zapala się. Alarm natychmiast się zatrzymuje i wyłączy alarm wibracyjny; Otwórz drzwi kluczem i wyjmij baterię.

JAK MONTOWAĆ NA ŚCIANIE LUB PODŁODZE

- * Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy dla używanych kotew
- * Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i zabezpieczając je kotwice
- * Użyj odpowiednich narzędzi wiertniczych w zależności od rodzaju podłogi, na której chcesz zamontować urządzenie. bezpieczny (drewno, płytki lub beton)

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

1. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży, sejf należy przymocować do ściany lub podłogi. zapewnić bezpieczeństwo.
2. Prosimy o zachowanie ostrożności przy przechowywaniu klucza awaryjnego w miejscu niedostępnym dla osób niepełnosprawnych. umieść z dala od sejfu. Nie wkładaj klucza awaryjnego do sejfu, jeśli klucz awaryjny nie będzie używany do otwarcia sejfu, gdy

bateria się wyczerpie.

3. Nie umieszczaj produktu na niebezpiecznych powierzchniach nad głową, aby uniknąć upadku, uszkodzenia produktu lub zranienia osób.
4. Nie wylewaj płynów na panel sterowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem. wewnętrzne elementy elektroniczne i uniemożliwiają ich działanie odpowiednio.

SERDECZNE PRZYPOMNIENIE

1. Ponieważ jest to produkt w całości wykonany ręcznie, wewnątrz spoin lutowniczych lub płam rdzy nie ma normalne zjawisko.

2. Proszę zachować klucze awaryjne, klucze do szafek tajnych i zewnętrzne źródło zasilania. bezpieczne pudełko na zapasy.

3. Kluczem awaryjnym nie można otworzyć sejfu innej marki ani tego samego marka, która jest wyjątkowa.

(Proszę nie próbować, aby uniknąć uszkodzenia sejfu i niedopasowania klucza nie można wyjąć)

4. Folię ochronną na pokrywie pokrętki można zerwać.

5. Przed zamknięciem drzwi nie wyjmuj klucza awaryjnego ani nie zmieniaj jego położenia. kierunek, który może zapobiec zakleszczeniu się rygla i obsłudze pokrętki będzie płynniejsza.

6. Drzwi się nie zamykają: Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód. Jeśli drzwi po wysunięciu śrub należy ponownie wprowadzić kod użytkownika i przekręcić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wycofaj je.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

1. Jeśli otrzymany produkt ma inne problemy, takie jak problemy z użytkowaniem, skontaktuj się z nami i odpowiedz na wiadomość do obsługi klienta online w ciągu 24 godziny na doręczenie.
2. Nasze produkty są objęte 90-dniowym wsparciem technicznym bez możliwości zwrotu lub wymiany.
3. Życzę udanych zakupów online.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KLUISDOOS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:SS-25

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLUISDOOS

MODEL:SS-25



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!



Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van deze safebox. Lees alle instructies voordat u deze gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.



TECHNISCHE PARAMETERS



Model	SS-25
Werkspanningsbereik	4,2-7V gelijkstroom
Werkingsonderspanningspunt 4,6 V plus of min 0,20 V	
Ruststroom	Minder dan 35uA
Productgrootte	350*250*250mm
Netto gewicht	8,20kg
Brutogewicht ^T	9,05kg
Werkvermogen ^R	4 x AA (1,5 V) batterijen

ONDERDELENLIJST

Engelse handleiding*1	
Noodsleutel*2	
Expansiebout*4	
Externe voedingsdoos*1	

UW KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Gebruik de geconfigureerde nood sleutel om de deur voor de eerste keer te openen. De bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Schuif naar rechts om de noodvergrendeling te openen omslag.		4. Plaats de batterijen in de batterijdoos.	
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai deze 65° tegen de klok in.		5. Zorg ervoor dat de batterij overeenkomt met '+' en '-' (exclusief 4 alkalische 1,5V batterijen)	
3. Draai de hendel met de klok mee om de deur te openen.		6. Zwakke stroom, noodmethode: Noodsleutel	

BESCHRIJVING:

1. Dit product heeft 2 sets wachtwoorden. Oorspronkelijk fabriekswachtwoord: "123456", persoonlijk wachtwoord moet door uzelf worden ingesteld.
2. Rood lampje: normale indicator, of indicator voor verkeerd wachtwoord.
3. Groen lampje: ontgrendeld en 6-7 seconden brandend.
4. Geel lampje: indicator voor lage batterijspanning.

PERSOONLIJKE WACHTWOORDINSTELLING

1. Druk bij het openen van de deur op de interne instelknop van de deur. Er klinkt een zoemer en het gele indicatielampje gaat branden.
2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3-12 cijfers in. Druk op "#" om te bevestigen. Als de zoemer een lange "piep" laat horen en het lampje uitgaat, is het wachtwoord succesvol ingesteld. **Let op:** Nadat uw wachtwoord is ingesteld, test u het nieuwe wachtwoord om er zeker van te zijn dat het geldig is. Als u een verkeerd wachtwoord invoert, gaat het gele lampje branden en klinkt er drie keer een "piep", voer gewoon het juiste wachtwoord opnieuw in.

WACHTWOORDINSTELLINGEN BEHEREN

1. Druk in de staat van het openen van de deur tweemaal op de cijfertoets "0" op , druk dan op de interne instelknop. De zoemer klinkt en het gele indicatielampje brandt.
2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3-12 cijfers in. Druk op "#" om bevestigen, de zoemer zal klinken en het indicatielampje zal uitgaan wat aangeeft Het beheerwachtwoord is succesvol ingesteld.

Let op: Stel geen persoonlijk wachtwoord in dat gelijk is aan de beheerscode .

DRIE MANIEREN OM DE KLUIS TE OPENEN

1. **Noodsleutel + knop:** In de volgende situaties, zoals de eerste tijd gebruikt, wachtwoord vergeten of de batterij is leeg.
2. **Wachtwoord + Knop:** Dagelijks ontgrendelen. Voer uw persoonlijke wachtwoord in of beheerwachtwoord, druk op "#", en draai vervolgens de knop met de klok mee.
3. **Wachtwoord + Knop + Externe voedingsdoos:** Als de interne batterij leeg is, de sleutel is beschadigd of verloren. Plaats de externe voedingsdoos, voer persoonlijke wachtwoord of beheerwachtwoord, druk op "#" tegen de klok , draai dan aan de knop in om de deur te openen.

HOE DE PLANK TE VERWIJDEREN

Duw voorzichtig 4 buigzame ijzeren strips onder de plank, wanneer de strips los zijn. Door de verticale weergave kunt u de plank er gemakkelijk uithalen.

WAARSCHUWING VOOR LAGE BATTERIJ

1. Het systeem gebruikt vier 1,5V alkalinebatterijen. Als de spanning onvoldoende is, de zoemer zal de gebruiker eraan herinneren de batterij te vervangen wanneer de batterij leeg is laag met 6 pieptonen.
2. Als de accuspanning onvoldoende is, kunt u de noodstroomvoorziening gebruiken levering of de mechanische nood sleutel om de deur te openen.

WAAKZAAMHEIDSINSTELLING EN DEACTIVERING

1. Alarm aan-instelling: Druk in de stand-bystand één keer op "x" toets, zoemer zal klinken en het gele indicatielampje gaat branden. Vervolgens wordt het trilalarm geactiveerd staat.
2. Voorwaarden voor het automatisch afgaan van het alarm: yDe kluis zal alarmeren wanneer het wordt geraakt door een bepaalde externe kracht of trilling; yVoer een verkeerd wachtwoord in voor drie keer achter elkaar.
3. Duur van het alarmgeluid: stopt automatisch na 1 minuut.
4. Instelling voor het annuleren van het alarm: yVoer het juiste wachtwoord in, de groene indicatorlampje aan. Het stopt onmiddellijk het alarmgeluid en schakelt de trilalarm; yOpen de deur met de sleutel en verwijder de batterij.

HOE MONTAGE AAN DE MUUR OF VLOER

- * Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt
- * Monteer de kluis door de schroeven van binnenuit de kluis te draaien en vast te zetten aan ankers
- * Gebruik de juiste boorgereedschappen, afhankelijk van het type vloer waarop u de vloer monteert. veilig (hout, tegels of beton)

VEILIGHEID EN NALEIVING

1. Om het risico op diefstal te verminderen, moet de kluis aan de muur of vloer worden bevestigd om veiligheid garanderen.
2. Zorg goed voor de nood sleutel en bewaar deze op een geheime plaats. plaats uit de buurt van de kluis. Leg de nood sleutel niet in de kluis, of de nood sleutel zal niet worden gebruikt om de kluis te openen wanneer de

batterij is leeg.

3. Plaats het product niet op een onveilige plek boven uw hoofd om te voorkomen dat het valt, het product beschadigd raakt of mensen gewond raken.
4. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken. de interne elektronische componenten en voorkomen dat ze werken

op de juiste manier.

WARMTE HERINNERING

1. Omdat het puur handgemaakt is, kunnen er binnenin soldeerpunten of roestvlekken ontstaan normaal verschijnsel.
2. Houd nood sleutels, geheime kastsleutels en externe stroomsleutels bij de hand. voorraadkast veilig.
3. De nood sleutel kan de kluis van andere merken of dezelfde niet openen merk, dat uniek is.
(Probeer dit niet, om schade aan de kluis en de niet-passende sleutel te voorkomen kan niet worden verwijderd)
4. De beschermfolie op de knopafdekking kan worden afgescheurd.
5. Verwijder de nood sleutel niet en verstel de nood sleutel niet voordat u de deur sluit. richting, die kan voorkomen dat de grendel vastloopt, en de bediening van de knop zal soepeler zijn.
6. De deur gaat niet dicht: Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn. Als de deur bouten worden uitgeschoven, voer de gebruikerscode opnieuw in en draai de knop met de klok mee om trek ze in.

SERVICE NA VERKOOP

1. Als het product dat u hebt ontvangen andere problemen heeft, zoals gebruiksproblemen, neem dan gerust contact met ons op en reageer binnen 24 uur op de online klantenservice. 24 uur per dag voor u klaar.
2. Onze producten kunnen gedurende 90 dagen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd of geruild.
3. Ik wens u veel plezier bij het online winkelen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SAFE BOX

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:SS-25

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODELL:SS-25



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!



Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna kassaskåp. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



TEKNISKA PARAMETRAR




Modell	SS-25
Arbetsspänningsområde	4,2-7 VDC
Arbetsunderspänningspunkt	4,6V plus eller minus 0,20V
Stilla ström	Mindre än 35uA
Produktstorlek	350*250*250 mm
Nettovikt	8,20 kg
Bruttovägt	9,05 kg
Arbetskraft r	4 x AA(1,5V) batterier

DELLISTA

Engelsk manual*1	
Nödnyckel*2	
Expansionsbult*4	
Extern strömbox*1	

ÖPPNA DITT SKÅP FÖR FÖRSTA GÅNGEN

~~Använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren för första gången. Operationsstegen är som följer:~~

1. Skjut åt höger till det öppna nödlåset täcka.		4. Sätt i batterierna i batterilådan.	
2. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och vrid den 65° moturs.		5. Se till att batteriet matchar "+ " och "- " (exklusive 4 alkaliska 1,5V batterier)	
3. Vrid handtaget medurs för att öppna dörren		6. Svag kraft, nödmetod: Nödläge	

BESKRIVNING:

1. Denna produkt har 2 uppsättningar lösenord. Originallösenord från fabrik: "123456", personligt lösenord måste ställas in av dig själv.
2. Rött ljus: normal indikator eller fel lösenordsindikator.
3. Grönt ljus: lås upp och tänd i 6-7 sekunder.
4. Gult ljus: svagt batteriindikator.

INSTÄLLNING AV PERSONLIG LÖSENORD

1. När dörren öppnas, tryck på den interna inställningsknappen på dörren, summern ljuder och den gula indikatorlampan kommer att lysa.
2. Ange ett nytt 3-12-siffrigt lösenord inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att bekräfta. Om summern låter ett långt "pip" och lampan slocknar, har lösenordet ställts in . Om du anger fel lösenord tänds den gula lampan och ett pip hörs tre gånger, skriv bara in rätt lösenord igen.

HANTERA LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR

1. När dörren öppnas, tryck på sifferknappen "0" två gånger på den interna, tryck sedan på inställningsknappen. Summern ljuder och den gula indikatorlampa tänd.
2. Ange ett nytt 3-12-siffrigt lösenord inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att bekräfta, summern ljuder och indikatorlampan släcks vilket visar hanteringslösenordet har ställts in.

Observera: Ställ inte in personligt lösenord på samma sätt som hanteringskoden.

TRE SÄTT ATT ÖPPNA SKÅPET

1. **Emergency Key + Knop:** Under följande situationer som den första tidsanvändning, glöm lösenord eller batteriet är slut.
2. **Lösenord + ratt:** Daglig upplåsning. Ange ditt personliga lösenord eller hanteringslösenord, tryck på "#", och vrid sedan ratten medurs.
3. **Lösenord + ratt + extern strömdosa:** Om det interna batteriet är slut, nyckeln är skadad eller borttappad. Sätt i den externa strömdosan, ange personlig lösenord eller hanteringslösenord, tryck "#" moturs för, vrid sedan på knappen att öppna dörren.

HUR MAN BORTTAGAR HYLLAN

Tryck försiktigt 4 böjbara järnlistor under hyllan, när remsorna är visar en vertikal kan du enkelt ta ut hyllan.

VARNING FÖR LÅG BATTERI

1. Systemet använder fyra 1,5V alkaliska batterier. Om spänningen är otillräcklig, summern påminner användaren om att byta ut batteriet när batteriet är igång låg med 6 pipljud.
2. Om batterispänningen är otillräcklig kan du använda nödströmmen försörjning eller den mekaniska nödnyckeln för att öppna dörren.

INSTÄLLNING AV VÄKHET OCH DEAKTIVERING

1. Larm på inställning: I standby-läge, tryck en **"*"** tangenten, ljuder summern gång, och den gula indikatorlampan tänds. Sedan aktiverar den vibrerande larm ange.
2. Villkor för att det automatiska larmet ska ljuda: **•** Skåpet larmar när den träffas av en viss yttre kraft eller vibration; **•** Ange fel lösenord för tre gånger i följd.
3. Larmljudets varaktighet: stoppas automatiskt efter 1 minut.
4. Inställning av larmavbrytning: **•** Ange korrekt lösenord, det gröna indikatorlampa tänd. Den stoppar omedelbart larmet och stänger av vibrationslarm; **•** Öppna dörren med nyckeln och ta ut batteriet.

HUR MAN MONTERAR VÄGG ELLER GOLV

- * Borra hål i lämplig storlek för de ankare du använder
- * Montera kassaskåpet genom att skruva in skruvarna från kassaskåpets insida och säkra det ankare
- * Använd lämpliga borrarverktyg beroende på vilken typ av golv du ska montera säker (trä, kakel eller betong)

SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Minska risken för stöld, kassaskåpet måste fästas på vägg eller golv till säkerställa säkerheten.
2. Ta väl hand om nödnyckeln och förvara den hemligt placera bort från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, om nödnyckeln inte kommer att användas för att öppna kassaskåpet när

batteriet tar slut.

3. Placera inte produkten på en osäker ovanför för att undvika att falla, skada produkten eller skada människor.

4. Spill inte vätska på kontrollpanelen, eftersom det kan orsaka elektriska stötar de interna elektroniska komponenterna och hindra dem från att fungera ordentligt.

VARMT PÅMINNELSE

1. Eftersom det är rent handgjorda, inuti lödfog eller rostfläckar är normalt fenomen.

2. Behåll nödnycklar, hemliga skåpnycklar och extern ström leveransbox säker.

3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåpet av andra märken eller liknande varumärke, vilket är unikt.

(Försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och den oöverträffade nyckeln kan inte tas ut)

4. Skyddsfilmen på knopplocket kan rivas av.

5. Innan du stänger dörren, ta inte bort nödnyckeln eller justera den riktning, vilket kan undvika att låsbulten fastnar, och vredmanövrering blir smidigare.

6. Dörren stängs inte: Se till att det inte finns några hinder. Om dörren bultarna förlängs, skriv in användarkoden igen och vrid ratten medurs till dra tillbaka dem.

EFTERSÄLJSSERVICE

1. Om produkten du fick har andra problem såsom användningsproblem, var god kontakta oss och svara till kundtjänst online inom

24 timmar att betjäna dig.

2. Våra produkter stödjer 90 dagar utan anledning att returnera eller byta.

3. Jag önskar dig en trevlig onlineshopping.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support