



PODŁĄCZENIE

1. Podłącz monitor oraz kamerę do zasilania, korzystając z oryginalnych zasilaczy zawartych w zestawie, zwróć uwagę, czy lampka LED zaświeci się po podłączeniu zasilania.
2. Po uruchomieniu urządzeń naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do menu.
3. Wybierz ikonę , poruszając się po menu za pomocą przycisków lewo/, prawo/ oraz góra/ i dół/, następnie wybierz opcję , po czym wybierz numer kamery od 1  do 4 np. 1 i potwierdź naciskając **OK**.





4. Gdy na monitorze wyświetli się parowanie, a światełko LED na kamerze zacznie migać, przytrzymaj przycisk parowania (nr. 24 na opisie przycisków) z tyłu kamery, dopóki na monitorze nie pojawi się z niej obraz.

KONFIGURACJA DATY I CZASU


1. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do menu.
2. Przejdź w ustawieniach na ikonę , korzystając z przycisków lewo/prawo /.
3. Wybierz ikonę zegara  i ustaw poprawną godzinę korzystając z przycisków lewo/prawo / i góra/ i dół/.
4. Zatwierdź przyciskiem **OK**.

1


OPIS PRZYCISKÓW I FUNKCJI



- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Głośność +/Przycisk góra | 9. Mów/Wstecz |
| 2. Jasność -/Przycisk lewo | 10. LED mikrofonu |
| 3. Jasność +/Przycisk prawo | 11. LED Wł./ładowanie |
| 4. Głośność -/Przycisk dół | 12. LED głośność |
| 5. OK/Menu | 13. Złącze zasilania |
| 6. Wł./Wył. | 14. Głośnik |
| 7. Przełącz kamerę | 15. Podstawka |
| 8. Włącz kotyśankę | 16. Przycisk Reset (pod podstawką) |



17. Czujnik zmierzchu
18. LEDy IR
19. Obiektyw
20. LED włócznika
21. Mikrofon



22. Głośnik
23. Złącze zasilania
24. Przycisk parowania
25. Czujnik temperatury

2



KONTAKT:

 **+48 85 677 70 55**

 biuro@zintronic.pl

 www.zintronic.pl/wsparcie-techniczne



Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od **poniedziałku do piątku** w godz. **8.00-16.00**

IMPORTER:

Zintronic
ul. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska
www.zintronic.pl



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy -dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem „CE”, a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej LVD 2014/35/EU, dyrektywą EMC 2014/30/EU, dyrektywą radiową RED 2014/53/EU, dyrektywą RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU oraz dyrektywą WEEE 2012/19/EU. W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ryzyko uduszenia

Dzieci mogą zaplątać się w przewody. Przewody zasilające powinny być zawsze utrzymywane w odległości większej niż 1 metr od łóżeczka i poza zasięgiem dziecka. Monitory dla niemowląt oraz kamery z przewodami zasilającymi nigdy nie powinny być zawieszane na łóżeczku, ani w jego pobliżu. Produkt nie jest zabawką i powinien być trzymany poza zasięgiem dzieci. Produkt zawiera małe elementy — zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i montażu urządzenia.

Przeczytaj i zachowaj instrukcję

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny zostać przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania monitora video dla niemowląt.

Produkt nie zastępuje odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Woda i wilgoć

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Urządzenie nie powinno być narażone na deszcz, wilgoć, kapanie ani zachlapanie. Na produkcie ani w jego pobliżu nie powinny być umieszczane przedmioty wypełnione cieczą, takie jak szklanki czy wazony. Produkt nie powinien być używany w pobliżu wody.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA:

- **Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.**
- **Jeśli monitor dla niemowląt nie działa prawidłowo lub został uszkodzony.**

Skontaktuj się z serwisem

W celu inspekcji i naprawy skontaktuj się z serwisem Zintronic, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub zagrożenia.

NIE

Podjmuj prób naprawy lub regulacji żadnych funkcji elektrycznych lub mechanicznych urządzenia, ponieważ takie działanie spowoduje utratę gwarancji.

Wentylacja

Monitor dla niemowląt nie powinien być używany na łóżku, sofie ani w innych podobnych miejscach, które mogłyby blokować wentylację urządzenia.

Trzymaj z dala od źródeł ciepła

Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak świeca, kominek, grzejnik, rejestr ciepła, kuchenka lub inne urządzenia emitujące ciepło. Urządzenia nie należy również pozostawiać w bezpośrednim świetle słonecznym.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Aby używać monitora i kamery razem, konieczne jest ustanowienie połączenia radiowego między nimi, a zasięg może być ograniczony przez warunki środowiskowe.
- Każdy duży metalowy obiekt, taki jak lodówka, lustro, metalowa szafa na dokumenty, metalowe drzwi lub zbrojony beton pomiędzy jednostką dziecka a jednostką rodzica może blokować sygnał radiowy.
- Siła sygnału może być również osłabiona przez inne solidne konstrukcje, takie jak ściany, lub przez urządzenia radiowe i elektryczne, takie jak telewizory, komputery, telefony bezprzewodowe lub komórkowe, świetlówki lub ściemniacze światła.
- Użycie innych urządzeń pracujących w paśmie 2,4 GHz, takich jak sieci bezprzewodowe (routery Wi-Fi), systemy Bluetooth lub kuchenki mikrofalowe, może powodować zakłócenia pracy tego urządzenia. W takim przypadku należy trzymać monitor dziecięcy w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od tych urządzeń lub wyłączyć je.

UMIEJSCOWIENIE MONITORA DLA DZIECKA

Wybierz miejsce dla kamery, które zapewnia wyraźny widok na obszar, który chcesz monitorować, wolny od kurzu i nie znajdujący się w bezpośredniej linii światła silnego źródła światła lub bezpośredniego światła słonecznego.

Unikaj instalowania kamery w miejscach, gdzie między kamerą a monitorem znajdują się grube ściany lub inne przeszkody.

Trzymaj przewody poza zasięgiem dziecka. Nigdy nie umieszczaj kamery ani przewodów w odległości mniejszej niż 1 metr (3 stopy) od łóżeczka lub kojca. NIGDY nie używaj przedłużaczy z zasilaczami AC – używaj wyłącznie dostarczonych zasilaczy AC

Zintronic

BM3
Baby Monitor



INSTRUKCJA OBSŁUGI