

Instrukcja obsługi

Mikrofon

Model: S13

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Opis elementów](#)
3. [Jak sparować mikrofon?](#)
4. [Informacje o pracy wskaźników LED](#)

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Ten produkt to inteligentny, bezprzewodowy mikrofon, który zapewnia profesjonalną jakość nagrań. Jest to urządzenie typu **plug & play**, które nie wymaga instalacji aplikacji.

Zastosowanie


- Transmisje na żywo
- Nagrywanie vlogów
- Wywiady
- Rejestrowanie dźwięku
- Nauczanie online i inne sytuacje

Zawartość zestawu

Mikrofon składa się z trzech elementów:

1. Pudełko ładującego
2. Nadajnika mikrofonu
3. Odbiornika

2. Opis elementów




- 1 Siatka wiatrochronna
- 2 Wskaźnik mikrofonu
- 3 Port ładowania Type-C mikrofonu
- 4 Klips mikrofonu
- 5 Przycisk włączania/wyłączania
- 6 Port Type-C lub Lightning do podłączenia telefonu
- 7 Wskaźnik odbiornika
- 8 Port ładowania odbiornika
- 9 Port ładowania Type-C w pudełku ładującym
- 10 Wyświetlacz LED

3. Jak sparować mikrofon?**

Krok 1: Podłączenie odbiornika do telefonu

1. Włóż odbiornik do portu telefonu.



2. Jeśli używasz telefonu marki **Oppo / Vivo / iQOO / Realme**, konieczne może być włączenie funkcji **OTG** w ustawieniach urządzenia.

- Wyszukaj w ustawieniach: "**OTG**"
- Włącz zasilanie **OTG**

⚡ Krok 2: Włączenie mikrofonu



1. Naciśnij **przycisk zasilania** na mikrofonie.
2. Wskaźnik świetlny mikrofonu zmieni kolor na **zielony**, co oznacza, że mikrofon jest włączony.

UWAGA

Odbiornik jest zasilany na bieżąco poprzez port USB/Lightning. Jeżeli telefon jest rozładowany, jest możliwość ładowania za pośrednictwem dodatkowego portu znajdującego się w odbiorniku.

4. Informacje o pracy wskaźników LED

Nadajnik mikrofonu

Funkcja	Przycisk	Wskaźnik LED
Włączenie	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy	Czerwone i zielone światło migają na przemian
Wyłączenie	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy	Wszystkie światła gasną
Brak połączenia	-	Czerwone i zielone światło migają na przemian
Połączony	-	Zielone światło świeci stale
Redukcja szumów	Funkcja AI Noise Reduction	Zielone światło
Pogłos	Naciśnij 3 razy, aby włączyć/ wyłączyć pogłos	Zielone i czerwone światło miga raz, następnie zielone światło świeci stale
Tryb wyciszenia	Naciśnij 2 razy, aby włączyć/ wyłączyć wyciszenie	Zielone światło miga
Ładowanie	-	Czerwone światło świeci stale
Pełne naładowanie	-	Wszystkie światła gasną
Niski poziom baterii	-	Czerwone światło miga co 10 sekund

Funkcja	Wskaźnik LED
Włączenie	Światło miga automatycznie po podłączeniu do portu telefonu
Wyłączenie	Automatyczne wyłączenie po odłączeniu
Brak połączenia	Światło miga
Połączony	Światło świeci stale

Spreest