

Skrócona Instrukcja Obsługi

Bezprzewodowy Sekator Elektryczny ADM 21V (SKU: 466)

1. Zawartość Zestawu

- Sekator elektryczny ADM 21V
 - 2× akumulatory litowe 21V/3 Ah
 - Szybka ładowarka
 - Walizka ochronna
 - 2× klucze montażowe
 - Ostrzałka
 - Instrukcja obsługi
-

2. Bezpieczeństwo

1. Przed pracą noś okulary ochronne, rękawice i obuwie z antypoślizgową podeszwą.
 2. Nie używaj sekatora w deszczu ani w warunkach dużej wilgotności.
 3. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy.
 4. Nigdy nie kieruj ostrzy na osoby.
 5. Przechowuj akumulatory poza zasięgiem dzieci.
-

3. Przygotowanie do Pracy

1. Naładuj akumulatory do pełna (1–1,5 h).
 2. Włóż jeden akumulator do komory aż do zatrzaśnięcia.
 3. Za pomocą klucza zamontuj ostrza w uchwycie i dokręć śrubę.
 4. Sprawdź, czy blokada bezpieczeństwa jest zwolniona.
-

4. Obsługa Sekatora

1. Włącz sekator przyciskiem zasilania.
2. Przyłóż ostrza do gałęzi o średnicy do 30 mm.

3. Delikatnie naciśnij spust, aż ostrza wykonają cięcie.
4. Zwolnij spust i poczekaj, aż ostrza się cofną.
5. Przesuwaj sekator wzdłuż kolejnych gałęzi, nie forsując narzędzia.

5. Regulacja i Funkcje

- **Automatyczne cofanie ostrzy** po puszczeniu spustu.
- **Sygnalizacja dźwiękowa** informuje o pełnym naładowaniu lub awarii.
- **Blokada bezpieczeństwa** zapobiega przypadkowemu włączeniu.

6. Czyszczenie i Konserwacja

1. Wyłącz sekator i wyjmij akumulator.
2. Zetrzyj resztki soku i kory z ostrzy za pomocą ściereczki.
3. Nasmaruj ostrza cienką warstwą oleju ogrodniczego.
4. Naostrzyć ostrza ostrzałką w zestawie, jeśli cięcia stają się mniej precyzyjne.
5. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w dołączonej walizce.

7. Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Sekator się nie włącza	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
Ostrza nie tną czysto	Ztępiełe ostrza	Naostrz ostrza
Automatyczne wyłączanie	Przegrzanie lub blokada bezpieczeństwa	Poczekaj na chłodzenie, zwolnij blok

8. Przechowywanie Akumulatorów

- Przechowuj w temperaturze 15–25 °C.
- Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania.
- Używaj oryginalnej ładowarki ADM.

Życzymy wygodnej i bezpiecznej pracy!