

# **Instrukcja obsługi**

---

Automatyczny laserowy czytnik  
kodów kreskowych HD77



## Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650 +/- 20 nm
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** tak
- **Potwierdzenie (dźwięk):** tak

## Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 300 skanów na sekundę
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędu:** 1/5 milionów
- **Odczytywane kody :** UPC, EAN, Code128, Code39, Code39Full ASCII, Coda bar, industrial/interleaved 2 of 5 Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China post, GS1 Databar, Code32
- **Interfejs:** USB
- **Pamięć kodów:** 100 000 kodów
- **Temperatura pracy:** -10 do 50 (Celsjuszy)
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 60 (Celsjuszy)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

## Cechy charakterystyczne:

- Ergonomiczny kształt i niska waga
- Szybki odczyt standardowych kodów 1D
- Możliwość pracy w trybie zapamiętywania
- Bezprzewodowa komunikacja radiowa oraz Bluetooth

## W skład zestawu wchodzi:

- Czytnik kodów kreskowych
- Kabel USB
- Odbiornik USB
- Instrukcja
- Karta z podstawowymi kodami sterującymi (włączanie trybu zapamiętywania, przesył danych, itp.)



## Kody sterujące — ustawienia czytnika



Tryb Bluetooth



Tryb 2.4G



Połączenia kablowe włączone



Połączenia kablowe wyłączone



Ustawienia Fabryczne



Połącz z odbiornikiem



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie Danych



Pokaż ilość pamięci




Czyszczenie wszystkich Danych



Ilość baterii

## Kody sterujące — ustawienia czytnika



Wyłączenie na 50 sekund



Wyłączenie na 2 minuty




Wyłączenie na 5 minut



Wyłączenie na 30 minut



Wyłączenie dźwięku



Niski ton dźwięku



Średni ton dźwięku



Wysoki ton dźwięku



Wstaw Enter



Wstaw podwójny Enter



Wstaw TAB



Wstaw pusty obszar

## Kody sterujące — ustawienia czytnika



USB-HID



USB-VIRTUAL COM



Podstawowy tryb HID



Wyłączenie czytnika