

COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600


**CORP ILUMINAT PORTABIL MINI
AVARIE LED 3W****Prezentare generala:**

- Se utilizeaza pentru iluminarea:
 - traseelor de iesire in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in diverse locuri (holuri, birouri, locuinte, garaje, depozite, restaurante, hoteluri etc).
 - in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii cu energie electrica (corturi de camping, la pescuit nocturn etc.)
- Corpul de iluminat functioneaza in regim nepermanent (doar in lipsa tensiunii de retea).
- Corpul de iluminat intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica si comutatorul nu este in pozitia OFF.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-42080	CORP ILUM.PORTABIL MINI AVARIE LED 3W

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN 50015; EN 60598; EN 61000; EN 61547	
Tensiunea nominala de alimentare	5 V cc	
Putere	3 W (20 leduri SMD)	
Pozitii comutator	1- OFF - 2	
Acumulator	Li-Ion 3.7 V 1200 mAh	
Timp de incarcare acumulator	10-12 ore	
Timp de descarcare	1: 5-6 ore; 2: 3-4 ore	
Montaj	pe perete, portabil (maner)	
Material carcasa	masa plastica	
Culoare	alb-portocaliu	
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C	
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : <95	

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

Alte precizari:

- Corpul de iluminat se livreaza cu cablu micro USB, pentru alimentarea la tensiunea 5 V cc.
- Timpul de descarcare difera in cazul in care corpul se afla intr-o incapere cu o temperatura sub 0 °C sau peste 40 °C.

Instructiuni de utilizare:

- Incarcarea bateriei se face utilizand cablul micro USB din dotare.
- Ledul de culoare rosie (charge) se aprinde atunci cand bateria se incarca.
- In momentul incarcarii corpul de iluminat nu functioneaza, indiferent de pozitia comutatorului.
- La intreruperea energiei electrice, corpul de iluminat se aprinde, daca comutatorul nu este in pozitia OFF.
- La utilizarea corpului de iluminat in locuri unde nu exista posibilitatea conectarii cu energie electrica se respecta urmatoarele etape:

- se incarca bateria corpului de iluminat;
- la scoaterea stecherului din priza se trece comutatorul pe pozitia OFF;
- pentru aprinderea corpului de iluminat se trece comutatorul de pe pozitia OFF pe o pozitie cu luminozitate scazuta (1) sau mare (2), in functie de nevoie.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.