

## Better Contacto

Derivador de corriente

*Light Connector*

21704

### INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer este instructivo antes de hacer uso del Better Contacto. Sigue las medidas de seguridad para un correcto uso.

1

Para hacer uso de tu Better Contacto, únicamente conecta directamente a la luz eléctrica, puedes utilizar las 4 terminales a la vez.

#### Medidas de seguridad

**1.** No conectes el Better Contacto cerca de ninguna fuente de calor, de vapor o cerca de gases corrosivos.

**2. No conectes adaptadores de carga rápida, ni de baja calidad. Asegúrate de conectar dispositivos de 1 A (Amperes) en la entrada USB.**

**3.** Conecta directamente a la corriente eléctrica, evita conectar el Better Contacto a extensiones.

**4.** Mantén alejado el Better Contacto de materiales inflamables como papel, ropa o cualquier otro material que pueda incendiarse.

**5. Riesgo de descarga eléctrica: Nunca introduzcas los dedos, ni insertes ningún objeto dentro del Better Contacto cuando esté conectado.**

**6. Conecta únicamente aparatos con características eléctricas similares a este producto.**

**7. No conectes aparatos de alta potencia como, licuadoras, secadoras o planchas para cabello.**

**8.** Evita que el Better Contacto tenga contacto con agua o cualquier otro líquido en cualquier momento.

**9.** No utilices el Better Contacto si hay señales visibles de daños, o si se ha caído al agua.

**10.** No dejes al alcance de los niños o mascotas.

**11.** Si el Better Contacto no va a ser utilizado por un período de tiempo prolongado, guarda el Better Contacto, (preferentemente en su empaque original) en un lugar limpio, fresco, libre de humedad y lejos de la luz solar.

**IMPORTANTE:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

**Información eléctrica:** 127 V~ 60 Hz 15A **Voltaje de alimentación:** 5V 1A

HECHO EN CHINA PARA **BETTERWARE DE MÉXICO**. IMPORTADO POR: **BETTERWARE DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.** Luis Enrique Williams No. 549 Parque Industrial Belenes Norte C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México. R.F.C. BME9501252P0 Atención al cliente: 01 800223 8837