

191mm



MANUAL DE INSTRUCCIONES. MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Modelo: WJ-150A -1

Conecte las tenazas o agarres según se muestra en la figura:

1. Las tenazas o agarres de color rojo en la terminal positiva de la batería donante y de la batería receptora, respectivamente.
2. Las tenazas o agarres negros, conéctelos de la siguiente forma, primero conecte al chasis del vehículo receptor y la otra tenaza o agarre negro al terminal al negativo de la batería donante.
3. Dar arranque.
4. Desconectar exactamente al revés de la forma en que los cables fueron conectados, desconectando primero las tenazas agarres negras y luego las rojas.




ATENCIÓN: consulte el manual de instrucciones antes de instalar o usar el producto.
ATENÇÃO: consultar o manual de instruções antes de instalar e usar o produto.



Conecte as garras conforme indicado na figura:


1. Conecte as garras vermelhas ao terminal positivo da bateria fornecedora e da bateria receptora, respetivamente.
2. Conecte uma garra preta ao chassis do veículo receptor, e a outra garra preta ao terminal negativo da bateria fornecedora.
3. Ligue o motor.
4. Para desconectar as garras, realize exatamente o mesmo procedimento de conexão no sentido contrário, desconectando primeiro as garras pretas e logo as vermelhas.

Agarres de batería
Aderências da bateria




Bateria Receptora
Bateria receptora

Terminales
Negativos
Terminais
negativos



Bateria Emisora
Bateria emissora



Terminales
Positivos
Terminais
Positivos

PAÍS DE ORIGEN/ORIGEM: CHINA

47mm



BATERÍAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS



Use gafas de protección mientras este usando estos cables.

Consulte el manual de su automóvil y el paquete de cable impulsador para detalles más completos.

1. Conecte una abrazadera a la terminal del acumulador "muerto", conectado al iniciador o solenoide (Positivo (+) Post).
2. Conecte la otra punta del cable con abrazadera del mismo color al lado Positivo (+) Post, del acumulador bueno.
3. Conecte otra abrazadera al lado Negativo (-) Post del acumulador "bueno"
4. Conecte la abrazadera que sobra al bloque del motor del coche inmovilizado, tan lejos del acumulador como sea posible.
5. Empiece el coche e inmediatamente saque las abrazaderas, proceda al reverso, sacando primero la abrazadera en el bloque del motor.



AS BATERIAS PRODUZEM GASES EXPLOSIVOS



Utilize óculos de segurança ao utilizar os cabos.

As baterias produzem gases explosivos

Utilize óculos de segurança ao utilizar os cabos.

Consulte o manual do veículo e a embalagem dos cabos para mais informações.

1. Conecte uma garra ao terminal da bateria esgotada conectado ao dispositivo de partida ou solenoide (polaridade positiva).
2. Conecte a outra extremidade do cabo com a garra da mesma cor à polaridade positiva da bateria boa.
3. Conecte outra garra à polaridade negativa da bateria boa.
4. Conecte a garra restante ao bloco do motor do veículo parado, o mais distante possível da bateria.
5. Ligue o motor do veículo e remova imediatamente as garras, começando com a garra do bloco do motor.

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FAABELLA S.A. C.U.I.T. 30-6557552-9 - Sucacha 1111 P. 10 (1080) - Buenos Aires. Tel: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDOR S.A. - CNPJ: 03.439.140/0008-64 - SAZ 15-11-2085-2301. - Chile: SDIMAC S.A. RUT 76.792.430-K. - Av. Pte. Eduardo Frei M. 3892, Rancía, Santiago. Tel.: 56-2-7728-1000 / MPERVAL S.A. RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7874, La Grana - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FAABELLA RETAL S.A. RUT 77.261.280-K. - Manuel Rodríguez Norte 7200, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HPERMERCADOS TOTIUS S.A. RUT 76.677.210-6. - Retamal Co. 420, Sotomayor, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211. - Colombia: SDIMAC COLOMBIA S.A. C.U.I.T. 30-6557552-9. - NIT: 800.262.110-2. - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57-1-3904100 / FAABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8. - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá. Tel.: 57-1-3908002 Nacional: 01-8000-113252 - Puntos de Mapeamiento del Hago S.A. RUC 2012273922. Av. Argemiro Este No. 105546. 2. Surquillo - Lima - Perú. Tel: 51-1-2115500 / SACA FAABELLA S.A. RUC 2010012856. - Av. Paseo de la República 3220 San Isidro Lima - Tel.: 51-61-512-3333 / HPERMERCADOS TOTIUS S.A. Av. Argemiro Este 1816, oficina 5, Pao 10, Surquillo - Lima - RUC 2050856934 - Tel.: 51-61-513-3355 - Uruguay: Hornecenter Sotomayor S.A. RUT 21.699.665-0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2634-7105

México: COMERCIALIZADORA SDIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD0161207R2A. Tel.: +52 55 1516 4400.

VZ0191010