



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO 14714 / 14716

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
01 800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-6557252-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5400. - Brasil: CONSTRUEDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2045-2500 - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.621.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-4 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Céd. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT. 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A-32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252 - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665.0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SODIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD1612072RA, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20191031



INSTRUCCIONES PARA HINCHAR LA CAMA DE AIRE FLOCADA

PREPARACIÓN: Desenrolle la cama en un área lisa sin objetos ni desechos. El lado flocado debe estar situado hacia arriba y el lado de PVC sobre el suelo. Enrosque la válvula de paso situada en un lado de la cama cerca de la advertencia.

NOTA: Por favor, lea las instrucciones atentamente antes de usar esta cama de aire.

dos maneras de hinchar la cama de aire

HINCHADO:

Bomba de aire de pie incluida

Sitúe la bomba de pie y quite el tapón de goma blanca del puerto de aspiración. Baje el área de la bomba de pie para hinchar la cama. Asegúrese de bajar la bomba hasta el fondo. Su pie debe cubrir completamente el puerto de aspiración mientras baja la bomba de pie, lo que evitará que el aire se escape de la cámara de hinchado al puerto de aspiración. Suba le pie completamente del agujero para que el puerto de aspiración llene la cámara. Continúe hasta que la cama alcance el grado de firmeza necesario, pero no se exceda en la presión. Introduzca el tapón de goma blanca en el puerto de aspiración y enrosque la cubierta de plástico. La cama de aire está preparada para su uso.

Bomba de aire

Abra la cubierta superior de la válvula de paso; hinche la cama con una bomba de aire y cierre la válvula cuando esté hinchado. (FIG. 2)

Notas: La bomba no está incluida.

Después del uso, puede ser necesario añadir aire a la cama de aire para aumentar la firmeza; añada aire de acuerdo con la firmeza deseada.

DESHINCHADO:

Abra la cubierta interior de la válvula de paso para deshinchar. (FIG.3)



FIG 1




FIG 2




FIG 3

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

1. Mantenga lejos de fuentes de calor y del fuego.
2. Evite los objetos cortantes y con aristas, o podría dañarse la cama de aire.
3. No hinche demasiado ni salte en la cama de aire, podría disminuir sensiblemente la duración de la cama de aire.
4. La cama de aire no es un dispositivo salvavidas, no la use en el agua.

REPARACIÓN:

Si la superficie de la cama de aire está dañada, use el kit de reparación incluido.

Para efectuar la reparación:

1. Deshinché completamente la cama de aire.
2. Limpie y seque el área dañada.
3. Ponga el parche de reparación y elimine las burbujas de aire.

Notas: No use nunca otras colas líquidas o telas adhesivas, use sólo parches iguales al incluido.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Si la cama de aire está sucia, use un paño limpio y seco y elimine cuidadosamente la suciedad de la superficie. Asegúrese de secar la cama de aire antes de guardarla.

Notas: No use detergentes fuertes que puedan dañar la cama de aire.

2. Una vez deshinchada, doble cuidadosamente la cama de aire y guárdela en un lugar seco lejos de productos químicos y objetos pesados o cortantes.





INSTRUÇÕES PARA ENCHER O COLCHÃO INFLÁVEL ONDULADO

PREPARAÇÃO: Abra o colchão inflável em uma área livre de objetos e de detritos. O lado ondulado deve estar virado pra cima e o lado de PVC deve estar apoiado no pavimento. Aperte a válvula aparafusada localizada na lateral do colchão próximo ao sinal de aviso.

NOTA: Por favor leia essas instruções cuidadosamente antes de usar o colchão de ar.

duas maneiras de encher o seu colchão de ar

ENCHIMENTO:

Bomba tipo pedal embutida

Posicione a bomba tipo pedal e remova o plugue branco de borracha da porta de sucção. Aperte a bomba de pedal para baixo a fim de encher o colchão.

Certifique-se em pressionar a bomba para baixo. O seu pé deve cobrir completamente a porta de sucção ao pressionar a bomba tipo pedal, ela evitará que o ar fuja da câmara de enchimento por meio da porta de sucção. Afaste completamente o seu pé do orifício de modo que a porta de sucção possa abastecer a câmara. Continue até que o colchão esteja rígido mas que não haja uma pressão exagerada. Insira o plugue de borracha branco na porta de sucção e aparafuse a cobertura. O colchão de ar está pronto para ser usado.

Bomba de ar

Abra a cobertura superior da válvula aparafusada; encha o colchão com a bomba de ar e feche a válvula quando inflada. (FIG. 2)

Nota: A bomba de ar não está incluída.

Após o uso, o colchão de ar pode necessitar de novo enchimento para aumentar a firmeza, adicione mais ar de acordo com a firmeza desejada.

ESVAZIAMENTO:

Abra a cobertura superior da válvula aparafusada para o esvaziamento. (FIG.3)



FIG 1




FIG 2




FIG 3

AVISO DE SEGURANÇA:

1. Mantenha-se longe das fontes de calor e umidade.
2. Evite objetos cortantes e pontiagudos, ou o colchão de ar pode ser danificado.
3. Não encha demais ou pule em cima do colchão de ar, pois tal comportamento pode diminuir a sua duração.
4. O colchão de ar não é um dispositivo de segurança, não o use na água.

CONERTO:

Se a superfície do colchão de ar estiver danificada, use o kit de conserto fornecido.

Para consertar:

1. Esvazie completamente o colchão de ar.
2. Limpe e seque a área danificada.
3. Aplique o kit de reparo e esvazie quaisquer bolhas de ar.

Nota: Nunca use cola líquida ou tecido adesivo, use somente o kit de conserto conforme fornecido.

LIMPEZA & ARMAZENAMENTO:

1. Se o colchão de ar estiver sujo, use um tecido úmido e limpe bem a superfície. Certifique-se de secar bem o colchão de ar antes de guardá-lo.

Nota: Não use detergentes muito fortes porque podem danificar o colchão de ar.

2. Uma vez esvaziado, dobre-o cuidadosamente e armazene em um lugar seco, fresco e livre de produtos químicos e objetos pesados e pontiagudos.

