




For use with LLR25970/LLR25971

Mounting Instructions


Directives de montage / Instrucciones de Instalación

Sit-to-Stand Base

Base assis-debout
Base para Trabajar Sentado O de Pie
LLR25930/25931



Column Stage	2
Max. Weight Capacity	275lbs / 125KG
Height Range	26.6 - 45.1" / 675 - 1145mm
Width Range	41.9 - 51.6" / 1064 - 1310mm




Accessory List

Image	Spec	No./Qty.
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 8 +1
	M5*20mm	d x 6 +1
	M6*33mm	e x 4
	M4*20mm	f x 14+1
	M6*12mm	g2 x 2+1
	120*50mm	h x 2
	28*18mm	i x 2

Component List


A x 1 Lifting Columns	B x 1 Adjustable Frame	C x 1 Foot with Leveling Glides
D x 1 Top Support Bracket	E x 1 Control Box LLR25930/25931	F x 1 Cable Management Tray

Step 1: Put Lifting Column (A) on Adjustable Frame (B).




Step 2: Insert Top Support Bracket (D) to Adjustable Frame (B) and use Screw (e) to assemble.

b		x 1
e		x 4




Step 3: Use Screw (c) to assemble Foot (C) to Lifting Column (A). Insert Wire Clip (i) in Adjustable Frame (B).

a		x 1
c		x 4




Step 4: Use Screw (g2) to connect the frame to desk frame (LLR25970/25971).

a		x 1
g2		x 2



Step 5: Adjust Adjustable Frame (B) to the desired size for the top panel. Use Screw (d) to assemble Top Support Bracket (D) and Adjustable Frame (B) to top pane. And use Screw (f) to assemble Bracket (h) to connect the main desk top and side desk top.

d	 x 6
f	 x 12



Easy to configure length using measure:
each graduated scale represents tabletop 48"/42"/36".


!!! WARNING

For three-leg applications, user/installer MUST use the control box included with LLR25930/LLR25931. The control box included with LLR25970/LLR25971 will not operate all three legs.


If you have already used frame LLR25970/LLR25971, please make sure to use the control box included with LLR25930/LLR25931 to replace your current control box for new three-leg applications.

Step 6: Use Screw (f) to assemble Control Box (E) to the desired location on main desk top.

f	 x 2
---	--




Connect the Control Box (E) with Hand Controller (H) and Power Cord (G).



Step 7: Use Screw (c) to assemble Cable Management Tray (E) to Adjustable Frame (B).

a		x 1
c		x 4



1. Make sure no obstacles are in the desk's moving path.
2. Make sure the desktop is not touching any walls.
3. Make sure all cords are appropriate length to accommodate the change in height.
4. Make sure to INITIALIZE the Hand Controller before using
(Following the "USER MANUAL" to use your desk)

NOTE: The height display on Hand Controller including 1" thickness top.



À utiliser avec LLR25970/LLR25971

Mounting Instructions


Directives de montage / Instrucciones de Instalación

Sit-to-Stand Base


Base assis-debout

Base para Trabajar Sentado O de Pie

LLR25930/25931



Montants	2
Charge maximale	275lbs / 125KG
Limites de hauteur	26.6 - 45.1" / 675-1145mm
Limites de largeur	41.9 - 51.6" / 1064-1310mm




Liste des accessoires

Illustration	Mesures	Qté
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 8 +1
	M5*20mm	d x 6 +1
	M6*33mm	e x 4
	M4*20mm	f x 14 +1
	M6*12mm	g2 x 2 +1
	120*50mm	h x 2
	28*18mm	i x 2

Éléments


A x 1 Vérins	B x 1 Armature ajustable	C x 1 Pied avec patin d'ajustement
D x 1 Support supérieur	E x 1 Boitier de contrôle LLR25930/25931	F x 1 Serre-fils

Étape 1 : Insérer le vérin (A) dans l'armature (B).




Étape 2 : Insérer le support supérieur (D) dans l'armature (B) à l'aide de la vis (e).

b		x 1
e		x 4




Étape 3 : Fixer le pied (C) au vérin (A) à l'aide de la vis (c). Insérer la bague de fixation (i) dans l'armature extensible (B).

a		x 1
c		x 8




Étape 4 : Utiliser la vis (g2) pour fixer le châssis à l'armature (LLR25970/25971).

a		x 1
g2		x 2



Étape 5 : Ajuster l'armature (B) selon les dimensions du pupitre. Positionner le support supérieur (D) dans l'armature (B) à l'aide de la vis (d), puis relier le pupitre principal au pupitre latéral avec le support (h) et la vis (f).

d	 x 6
f	 x 12



Utiliser les gradations sur l'armature pour faciliter cette étape (120/106/91 cm).


!!! AVERTISSEMENT

Vous DEVEZ utiliser le boîtier de commande de la trousse LLR25930/LLR25931 pour les pupitres à trois pieds; le boîtier de la trousse LLR25970/LLR25971 n'est pas compatible avec cet usage.


Si vous avez déjà installé l'armature LLR25970/LLR25971, assurez-vous d'utiliser le boîtier de commande provenant de LLR25930/LLR25931 pour optimiser les trois pieds.

Étape 6 : Poser le boîtier de commande (E) à l'endroit désiré à l'aide de la vis (f).

f	 x 2
---	--




Relier le boîtier de commande (E) à la télécommande (H) et y brancher le fil d'alimentation (G).



Étape 7 : Fixer le serre-fil (E) à l'armature (D) à l'aide de la vis (c).

a		x 1
c		x 4



1. Dégagez tout obstacle qui pourrait bloquer le mouvement de l'armature.
2. Le pupitre ne devrait pas toucher aux murs.
3. Assurez-vous que les fils sont assez longs pour atteindre la hauteur maximale du pupitre.
4. Vous devez INITIALISER le boîtier de commande avant de pouvoir utiliser l'armature (consultez le MODE D'EMPLOI pour savoir la marche à suivre).

REMARQUE : L'épaisseur du pupitre est calculée dans l'affichage de la hauteur.



Para usar con LLR25970/LLR25971

Mounting Instructions


Directives de montage / Instrucciones de Instalación

Sit-to-Stand Base


Base assis-debout

Base para Trabajar Sentado O de Pie

LLR25930/25931



Etapa de Columna	2
Capacidad de Peso Máx.	275lbs / 125KG
Rango de Altura	26.6 - 45.1" / 675 - 1145mm
Rango de Ancho	41.9 - 51.6" / 1064 - 1310mm




Lista de Accesorios

Imagen	Especificaciones	No./Cantidad
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 8 +1
	M5*20mm	d x 6 +1
	M6*33mm	e x 4
	M4*20mm	f x 14+1
	M6*12mm	g2 x 2+1
	120*50mm	h x 2
	28*18mm	i x 2

Lista de Componentes


A x 1 Columnas Elevadoras	B x 1 Armazón Ajustable	C x 1 Pata con Deslizadores de Nivelación
D x 1 Ménsula de Soporte Superior	E x 1 Caja de Control LLR25970/25971	F x 1 Bandeja de Control de Cables

Paso 1: Coloque la columna elevadora (A) en la armazón ajustable (B).




Paso 2: Inserte la ménsula de soporte superior (D) en la armazón ajustable (B) y use el tornillo (e) para armar.

b		x 1
e		x 4




Paso 3: Use el tornillo (c) para instalar la pata (C) en la columna elevadora (A). Inserte el clip de alambre (i) en la armazón ajustable (B).

a		x 1
c		x 8




Paso 4: Use el tornillo (g2) para conectar la armazón en la armazón del escritorio (LLR25970/25971).

a		x 1
g2		x 2



Paso 5: Ajuste la armazón ajustable (B) hasta el tamaño deseado para el panel superior. Use el tornillo (d) para instalar la ménsula de soporte superior (D) y la armazón ajustable (B) en el panel superior y use el tornillo (f) para armar el soporte (h) para conectar el tablero principal y el tablero lateral del escritorio.

d	 x 6
f	 x 12



Longitud fácil de configurar usando medidas:
cada escala graduada representa un tablero de mesa de 48"/42"/36".


!!! ADVERTENCIA

Para aplicaciones de tres patas, el usuario o instalador DEBE usar la caja de control incluida con LLR25930/LLR25931. La caja de control incluida con LLR25970/LLR25971 no operará las tres patas.


Si ya ha usado la armazón LLR25970/LLR25971, por favor asegúrese de usar la caja de control incluida con LLR25930/LLR25931 para reemplazar su caja de control actual para nuevas aplicaciones de tres patas.

Paso 6: Use el tornillo (f) para armar la caja de control (E) en el lugar deseado en el tablero principal del escritorio.

f	 x 2
---	--




Conecte la caja de control (E) con el controlador manual (H) y el cable de alimentación (G).



Paso 7: Use el tornillo (c) para instalar la bandeja de control de cables (E) en la armazón ajustable (B).

a		x 1
c		x 4



1. Asegúrese de que no haya obstáculos en el área de movimiento del escritorio.
2. Asegúrese de que el tablero del escritorio no haga contacto con ninguna pared.
3. Asegúrese de que todos los cables tengan la longitud adecuada para dar lugar al cambio de altura.
4. Asegúrese de INICIALIZAR el controlador manual antes de usar este producto (Siga el "MANUAL DEL USUARIO" para usar su escritorio)

NOTA: La visualización de la altura en el controlador manual incluye 1" de espesor en la parte superior.



Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST. Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST. Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide. Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316** De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia. Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.