

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


CAR REFRIGERATOR

MODEL:BCD32 BCD42 BCD52

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: (BCD32 BCD42 BCD52)



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Error Code	Problems	Solution Method
Symbol	Er0	Temperature sensor cutting out	Change the temperature sensor line
	Er1	Battery protection cutting out	1.Change/charge the battery 2. Lower battery protection switch to lower setting
	Er2	Fan overload cutting out	clean fan or change the fan
	Er3	Motor start error(the rotor is blocked or the differential pressure in refrigeration system is too high)	Disconnect power for 30 minutes then re-start
	Er4	compressor speed error protection .	Reduce load on refrigeration system increase temperature setting.change the main controller
	Er5	Thermal cut-out (Overload or internal temp too high)	Move refrigerator to a well ventilated place, allow compressor to cool. then re-start . Ensure all vents and internals are clean. Clean with compressor air
	Er9	Temperature sensor disconnection	1.Tighten the temperature sensor line 2.Change the temperature sensor line
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.		
	This symbol, placed before a safety comment , indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident . To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.		

**CORRECT DISPOSAL:**

This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/ EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union . This applies to the product and all accessories marked with this symbol.

Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste , but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices .

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference .
- 2)This product must accept any interference received , including interference that may cause undesired operation .

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party. responsible for compliance could void the user's authority to operate the product .

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules , These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation .

This product generates , uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception ,which can be determined by turning the product off and on , the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures .

- Reorient or relocate the receiving antenna .
- Increase the distance between the product and receiver.

- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Key Product Features


- High efficiency and energy saving DC compressor, high reliability, long service life , fast refrigeration speed , can be used for refrigeration and deep freezing;
- Adopt fluorine-free environmental insulation layer,high efficiency, low energy consumption .
- The outer box is made of high-quality plastic parts , and the appearance is beautiful;

Notes For Using

- ⚠ Warning: Do not use your refrigerator if any cabling is damaged , frayed or there is exposed wiring.
 - ⚠ Warning: Do not attempt to touch the power plug or continue to operate your refrigerator if it is wet or your hands wet .
 - ▲ When using the refrigerator in the vehicle or boat, please be sure that the electricity has a fuse if using mains power.
 - ▲ Good Ventilation: Your refrigerator requires good ventilation around it , space on the back of the refrigerator at least $\geq 200\text{mm}$, side of the refrigerator $\geq 100\text{mm}$ ▲ Avoid the heat: The refrigerator should be placed in the area where with good ventilation , kept away from heat and avoid direct sunlight.
 - ▲ Stable placement: The location of the refrigerator should be flat and sturdy, when placed it in the car, please use a strap to tighten the cabinet and make sure the refrigerator fixed.
 - The installation of the DC power source in the boat should be handled by a qualified & professional person .
 - Please make sure the power should be off when charging with a high-speed battery.
 - Make sure the voltage connection is right at all times , at the bottom of the products , the approved voltage parameters should be marked on the label .
 - Don't place any electrical devices inside the refrigerator.
- Avoid Moisture: The refrigerator should avoid the moisture in case of rusting;

Do not rinse with water in case of insulation failure and electrical leakage failure .

Interior Dimension




Serial number MODEL	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Functione Description&Operation Method

Using of DC12V/24V

Plug the DC power connector into the inlet of the refrigerator




Insert the DC Plug into the cigarette lighter




Using of AC100 -240V,50/60Hz


AC connector plugin AC power line insert AC connector inlet




Plug the power connector on the adapter into the inlet of the refrigerator



Plug the AC power line into the home outlet(AC 100-240V,50/60Hz)



Part Name



1) ON/OFF

Press  for 5 seconds, car fridge will enter the standby mode.

Note: After shutting down the car fridge and restarting, there are 3 minutes delay for the compressor to start to work.

2) Temperature Set

Press the Δ / ∇ to flash to display the control temperature, and then press the Δ / ∇ to change the value and memorize; if you do not press any key, the

temperature in the box will be restored after 5 seconds.

Note: The cabinet temperature in the fridge > the setting temperature(+3°C), and compressor turned on. When the cabinet temperature in the fridge =the setting temperature, compressor stops working.

3) Parameter Functions

°C: Celsius degree

°F: Fahrenheit degree

ECO: Energy saving mode

HH: Fast cooling mode

Press the SET button enter the setting state, at the same time flash F, then Press the SET button to change the parameter selection, and display in order F,C,ECO,HH.

4) Different Light Indicators

After the car fridge is turned on, the POWER indicator is red; when 3 minutes

later, the POWER indicator will turn green, which means the compressor starts

working. When press SET button to ECO mode, the ECO/ MAX indicator is green, when press SET button to HH(MAX) mode, the ECO/ MAX indicator is red.

Note: Factory default is MAX mode.

5) Battery Protection Function

Selecting the Low, Med, High position of the switch(next to the DC power socket), you can choose different levels for battery protection. In the

below sheet you can find the voltages when the compressor stops running(cut-out)and when the compressor restarts.

Battery protection	12V cut out	12V cut in	24V cut out	24V cut in
LOW	10.2±0.3V	11.2±0.3V	21.6±0.3V	23.0±0.3V
MED	10.7±0.3V	11.7±0.3V	22.6±0.3V	24.0±0.3V
High	11.7±0.3V	12.7±0.3V	24.6±0.3V	26.0±0.3V

Note:The voltage as above form refers input voltage of the compressor, not battery output voltage .

All of our car fridges are designed with DC12V/24V, can be used on AC100-240V with AC adapter.

6) Power Memory Function

After restart ,the temperature set will be the same with the one you set before power off .

Different Error Situation & How To Fix

1) Error Situation

- The refrigerator does not work
 - Check if the power supply is connected correctly (whether the plug is loose , whether the positive and negative poles are connected incorrectly)
 - Check if the ventilation conditions are normal .
 - Check if the fuse is blown
 - Check if the power switch on the control panel is turned on .
- Abnormal noise in the refrigerator
 - The car refrigerator is not placed evenly
 - Hit the wall or other items
 - internal parts loose or fall off
- Condensation on the surface of the refrigerator

— When the ambient humidity is >75% , the surface of the cabinet may be slightly condensed. The higher the humidity, the greater the probability of occurrence will be , which is normal .

- Refrigerator cooling is not good

— The food storage is too large, placed crowded , cold air flow is not smooth — The door is not closed

— The door sealing strip is damaged or deformed , and the sealing property is deteriorated ;

— Poor ventilation in the car

— Put too much hot food

— Improper working mode of the refrigerator

— Sunlight or near heat source

— improper temperature setting

- Similar to the sound of running water in the refrigerator

— This is the flow sound of the refrigerant , which is normal .

- There will be a loud sound when the compressor starts up

— When the compressor starts, the sound will be slightly larger, and the sound will decrease after the speed is stable, which is normal.

Cleaning & Maintenance

• Cleaning method:

Clean the appliance inside and out with a clean damp cloth every two weeks . If it is dirty, wipe it with a neutral detergent and then wipe it dry with a damp cloth. If there is too much water, you can use the drainage pipe at the bottom of the tank to drain .

It is forbidden to wash the refrigerator directly with water in order to avoid the decrease of electrical insulation and the rust of sheet metal .

The following things will damage the coated surface, plastic parts , such as alkaline detergent , soap, grinding powder, hot water,brushes, toluene water, gasoline, alcohol .

• Maintenance of plastic parts:

To properly protect the seals , clean the plastic parts frequently and try to avoid heavy impact during use. If oil(Animal or vegetable oil) is attached plastic parts for a long time ,the plastic will easily deteriorate and crack and smells bad.

Do not store products inside the refrigerator if the unit is not on .

Technical Parameters:

MODEL	BCD32	BCD42	BCD52
CAPACITY	32L	42L	52L
CLIMATIC CATEGORY	T,ST,N,SN		
PROTECTIVE CLASSIFICATION OF ELECTRIC SHOCK RESISTANCE	Ⅲ		
RATED VOLTAGE DC (V)	DC12V/24V		
ADAPTER INPUT	AC100-240V , 50/60Hz , 2.5A		
ADAPTER OUTPUT	DC14.5V 6A		
DC FUSE (A)	15A		
TOTAL INPUT POWER(W)	55W		
RATED CURRENT FOR DC (A)	4.6A/2.3A		
REFRIGERANT (g)	32g	42g	
FOAM VESICANT	C5H10/C-Pentane		
TEMPERATURE ADJUSTMENT RANGE	-20℃ to 10℃		

Due to product improvements and technical updates, the parameters are subject to change without notice, detailed information is in accordance with the final product.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÉFRIGÉRATEUR DE VOITURE

MODÈLE : BCD32 BCD42 BCD52


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÉFRIGÉRATEUR DE VOITURE

MODÈLE : (BCD32 BCD42 BCD52)



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Symbole	Erreur Code	Problèmes	Méthode de résolution
	Er0	Défaillance du capteur de température	Changer la ligne du capteur de température
	Er1	Coupure de la protection de la batterie	1. Changer/charger la batterie 2. Abaisser l'interrupteur de protection de la batterie sur un réglage inférieur
	Er2	Coupure de surcharge du ventilateur	nettoyer le ventilateur ou changer le ventilateur
	Er3	Erreur de démarrage du moteur (le rotor est bloqué ou la pression différentielle dans le système de réfrigération est trop élevée)	Débranchez l'alimentation pendant 30 minutes, puis redémarrez
	Er4	protection contre les erreurs de vitesse du compresseur.	Réduisez la charge sur le système de réfrigération, augmentez le réglage de la température. Modifiez le contrôleur principal
	Er5	Coupe-circuit thermique (Surcharge ou température interne trop élevée)	Déplacez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, laissez le compresseur refroidir, puis redémarrez. Assurez-vous que tous les événements et les pièces internes sont propres. Nettoyez avec de l'air comprimé.
	Er9	Déconnexion du capteur de température	1. Serrez la ligne du capteur de température 2. Changez la ligne du capteur de température
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.		
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, , indique un indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.		



ÉLIMINATION CORRECTE :

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Cela s'applique à la produit et tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets normaux. déchets ménagers mais doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux normes

limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la , FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre interférences nuisibles dans une installation résidentielle. utilise

génère et, s'il n'est pas installé et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. Ce produit et utilisé conformément aux instructions, peut

causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit , l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes . •

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception . • Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. •

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Principales caractéristiques du produit

- Compresseur CC à haute efficacité et économie d'énergie, haute fiabilité, longue durée de vie
- durée de vie vitesse de réfrigération rapide, peut être utilisé pour la réfrigération et la profondeur congélation ;
- Adopter une couche d'isolation environnementale sans fluor, haute efficacité, faible consommation d'énergie. •

Le boîtier extérieur est composé de pièces en plastique de haute qualité et l'apparence est beau;

Notes d'utilisation

- ⚠ Avertissement : N'utilisez pas votre réfrigérateur si un câblage est endommagé, effiloché ou il y a du câblage exposé.
- ⚠ Avertissement : n'essayez pas de toucher la fiche d'alimentation ou de continuer à utiliser votre réfrigérateur s'il est mouillé ou si vos mains sont mouillées.
- ▲ Lorsque vous utilisez le réfrigérateur dans le véhicule ou le bateau, assurez-vous que le

l'électricité est équipée d'un fusible si elle est raccordée au secteur.

- ▲ Bonne ventilation : votre réfrigérateur nécessite une bonne ventilation autour de son , espace

à l'arrière du réfrigérateur au moins ≥ 200 mm du côté du réfrigérateur

≥ 100 mm Évitez la chaleur : Le réfrigérateur doit être placé dans la zone

directe du soleil. où avec une , à conserver à l'abri de la chaleur et éviter la lumière

- ▲ bonne ventilation Placement stable : L'emplacement du réfrigérateur doit être plat et robuste, lorsqu'il est placé dans la voiture, veuillez utiliser une sangle pour serrer l'armoire et


assurez-vous que le réfrigérateur est réparé.

- L'installation de la source d'alimentation CC dans le bateau doit être effectuée par une personne qualifiée et professionnelle.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée lors du chargement d'une batterie à grande vitesse.
- Assurez-vous que la connexion de tension est correcte à tout moment , au fond de les produits, les paramètres de tension approuvés doivent être marqués sur l'étiquette .
- Ne placez aucun appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur.

Eviter l'humidité : Le réfrigérateur doit éviter l'humidité en cas de rouille;

Ne pas rincer à l'eau en cas de défaut d'isolation et de fuite électrique échec .

Dimensions intérieures




En série nombre MODÈLE	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	
BCD32	503	261	294	327	165	125	
BCD42	503	261	364	327	165	195	
BCD52	503	261	434	327	165	265	


Description de la fonction et méthode de fonctionnement

Utilisation de DC12V/24V

Branchez le connecteur d'alimentation CC dans l'entrée du réfrigérateur




Insérez la prise DC dans l'allume-cigare




Utilisation de AC100-240V,50/60Hz


Connecteur secteur enfichable Insert de ligne d'alimentation secteur Entrée de connecteur secteur




Branchez le connecteur d'alimentation de l'adaptateur dans l'entrée du réfrigérateur



Branchez le câble d'alimentation secteur sur la prise de courant domestique (CA 100-240 V, 50/60 Hz)



Nom de la pièce



1) MARCHE/ARRÊT

Appuyez pendant 5 secondes et le réfrigérateur de voiture entrera en mode veille.

Remarque : après avoir éteint le réfrigérateur de la voiture et l'avoir redémarré, il reste 3 minutes de délai pour que le compresseur commence à fonctionner.

2) Réglage de la température

Appuyez sur  pour faire clignoter la température de contrôle, puis appuyez sur le / pour changer la valeur et la mémoriser ; si vous n'appuyez sur aucune clé, la

la température dans la boîte sera rétablie après 5 secondes.

Remarque : la température de l'armoire dans le réfrigérateur > le réglage température (+3 °C) et compresseur allumé. Lorsque l'armoire température dans le réfrigérateur = le réglage température, le compresseur cesse de fonctionner.

3) Fonctions de paramètres

°C : degré Celsius °F : degré Fahrenheit

ECO : Mode économie d'énergie HH : Mode refroidissement rapide

Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans l'état de réglage, en même temps, F clignote, puis appuyez sur le bouton SET pour modifier la sélection des paramètres, et afficher dans l'ordre F,C,ECO,HH.

4) Différents indicateurs lumineux

Après que le réfrigérateur de la voiture soit allumé, le voyant POWER est rouge ; lorsque 3 quelques minutes

plus tard, l'indicateur POWER deviendra vert, ce qui signifie que le compresseur commence

Fonctionnement. Lorsque vous appuyez sur le bouton SET pour passer en mode ECO, l'indicateur ECO/MAX (MAX), l'indicateur est rouge.

Remarque : le paramètre par défaut est le mode MAX.

5) Fonction de protection de la batterie

Sélection de la position basse, moyenne et haute du commutateur (à côté de l'alimentation CC) (prise), vous pouvez choisir différents niveaux de protection de la batterie. Dans le

ci-dessous vous pouvez trouver les tensions lorsque le compresseur s'arrête en marche (coupure) et lorsque le compresseur redémarre.

Batterie protection	Coupure 12V	Coupure 12V	Coupure 24V	Coupure 24V
FAIBLE	$10,2 \pm 0,3 \text{ V}$	$11,2 \pm 0,3 \text{ V}$	$21,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$23,0 \pm 0,3 \text{ V}$
AVEC	$10,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$11,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$22,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$24,0 \pm 0,3 \text{ V}$
Haut	$11,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$12,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$24,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$26,0 \pm 0,3 \text{ V}$

Remarque : la tension indiquée ci-dessus fait référence à la tension d'entrée du compresseur et non à la tension de sortie de la batterie.

Tous nos réfrigérateurs de voiture sont conçus avec DC12V/24V, peuvent être utilisés sur AC100-240V avec adaptateur secteur.

6) Fonction de mémoire d'alimentation

Après le redémarrage, la température réglée sera la même que celle que vous avez définie avant la mise hors tension.

Différentes situations d'erreur et comment les résoudre

1) Situation d'erreur

• Le réfrigérateur ne fonctionne pas

- Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement connectée (si la prise est lâche, si les pôles positifs et négatifs sont mal connectés)
- Vérifiez si les conditions de ventilation sont normales.
- Vérifiez si le fusible est grillé. —

Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation du panneau de commande est allumé.

• Bruit anormal dans le réfrigérateur

- Le réfrigérateur de la voiture n'est pas placé uniformément
- Frappez le mur ou d'autres objets —

les pièces internes se détachent ou tombent

• Condensation sur la surface du réfrigérateur

— Lorsque l'humidité ambiante est > 75 %, la surface de l'armoire peut être légèrement condensé. Plus l'humidité est élevée, plus la probabilité d'occurrence sera , ce qui est normal.

• Le refroidissement du réfrigérateur n'est pas bon

— Le stockage des aliments est trop grand, placé de manière , le flux d'air froid n'est pas encombrée — La porte n'est pas fermée

— Le joint d'étanchéité de la porte est endommagé ou déformé, la , et l'étanchéité propriété est détériorée ;

— Mauvaise ventilation dans la voiture

— Mettre trop de nourriture chaude

— Mauvais fonctionnement du réfrigérateur

— Lumière du soleil ou source de chaleur à

proximité — réglage de température inapproprié

• Similaire au bruit de l'eau qui coule dans le réfrigérateur — Il s'agit du bruit d'écoulement du réfrigérant, ce qui est normal.

• Il y aura un bruit fort lorsque le compresseur démarre — Lorsque le compresseur démarre, le son sera légèrement plus fort et le le son diminuera une fois la vitesse stable, ce qui est normal.

Nettoyage et entretien

• Méthode de nettoyage :

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon propre et humide toutes les deux semaines. S'il est sale, essuyez-le avec un détergent neutre, puis essuyez-le avec un chiffon humide. S'il y a trop d'eau, vous pouvez utiliser le drain tuyau au fond du réservoir pour vidanger.

Il est interdit de laver le réfrigérateur directement avec de l'eau afin d'éviter la diminution de l'isolation électrique et la rouille des tôles.

Les éléments suivants endommageront la surface revêtue, les pièces en plastique, telles que comme détergent alcalin, savon, poudre à mousser, eau chaude, brosses, toluène eau, essence, alcool .

• Entretien des pièces plastiques :

Pour protéger correctement les joints, , nettoyez fréquemment les pièces en plastique et essayez de évitez les chocs violents pendant l'utilisation. Si de l'huile (animale ou végétale) est appliquée pièces en plastique pendant une longue période, le plastique se détériorera et se fissurera facilement et ça sent mauvais.

Ne stockez pas de produits à l'intérieur du réfrigérateur si l'appareil n'est pas allumé.

Paramètres techniques :

MODÈLE	BCD32	BCD42	BCD52
CAPACITÉ	32L	42L	52L
CATEGORIE CLIMATIQUE	T, ST, N, SN		
PROTECTEUR CLASSIFICATION DE CHOC ÉLECTRIQUE RÉSISTANCE	III		
TENSION NOMINALE CC (V)	12 V/24 V CC		
ADAPTATEUR D'ENTRÉE	AC100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A.		
SORTIE ADAPTATEUR	DC14,5V 6A		
FUSIBLE CC (A)	15A		
PUISSANCE D'ENTRÉE TOTALE (W)	55 W		
COURANT NOMINAL POUR DC (UN)	4,6A/2,3A		
RÉFRIGÉRANT (g)	32g	42g	
Ils ont vésiqué le poêle	C5H10/C-Pentane		
TEMPÉRATURE PLAGE DE RÉGLAGE	-20 à 10		

En raison des améliorations du produit et des mises à jour techniques, les paramètres sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, les informations détaillées sont conformes au produit final.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AUTOKÜHLSCHRANK

MODELL: BCD32 BCD42 BCD52


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AUTOKÜHLSCHRANK

MODELL: (BCD32 BCD42 BCD52)



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Symbol	Fehler Code	Probleme	Lösungsmethode
	Er0	Temperatursensor schaltet ab	Wechseln der Temperaturfühlerleitung
	Er1	Batterieschutz schaltet ab	1. Batterie wechseln/laden 2. Batterieschutzschalter auf niedrigere Stellung bringen
	Er2	Lüfterüberlastungsabschaltung	Lüfter reinigen oder Lüfter austauschen
	Er3	Motorstartfehler (der Rotor ist blockiert oder der Differenzdruck im Kühlsystem ist zu hoch)	Trennen Sie das Gerät für 30 Minuten vom Stromnetz und starten Sie es dann neu.
	Er4	Schutz vor Kompressordrehzahlfehlern.	Reduzieren Sie die Belastung des Kühlsystems und erhöhen Sie die Temperatureinstellung. Ändern Sie den Hauptregler.
	Er5	Thermosicherung (Überlastung oder Innentemperatur zu hoch)	Stellen Sie den Kühlschrank an einen gut belüfteten Ort und lassen Sie den Kompressor abkühlen. Starten Sie ihn dann neu. Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsschlitze und Innenteile sauber sind. Reinigen Sie mit Kompressorluft
	Er9	Unterbrechung des Temperatursensors	1. Temperaturfühlerleitung festziehen 2. Temperaturfühlerleitung wechseln
	Achtung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.		
	Dieses Symbol steht vor einem Sicherheitshinweis, einer , bezeichnet eine Warnung oder einer Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten angezeigte Empfehlung.		



KORREKTE ENTSORGUNG:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für die Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen bei einer Sammelstelle für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt. verantwortlich für die Einhaltung könnte die Benutzer Berechtigung zur Bedienung des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den

Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen Diese , Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt

es nicht gemäß den Anweisungen verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn installiert und verwendet wird, kann es

Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht keine Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.

Empfang, der durch Aus- und Wiedereinschalten des Produkts festgestellt werden kann. ,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: folgende Maßnahmen: •

Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. • Abstand

zwischen Produkt und Empfänger vergrößern.

- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Receiver ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Wichtige Produktmerkmale

- Hocheffizienter und energiesparender DC-Kompressor, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer schnelle Kältegeschwindigkeit, kann für Kälte- und Tiefkühlung verwendet werden Einfrieren;
- Nehmen Sie fluorfreie Umweltisolationsschicht, hohe Effizienz, niedrige Energieverbrauch.
- Die Außenbox besteht aus hochwertigen Kunststoffteilen und das Aussehen ist Schön;

Hinweise zur Verwendung

- ⚠ Achtung: Benutzen Sie den Kühlschrank nicht, wenn die Kabel beschädigt, ausgefranst oder oder die Kabel liegen frei.
- ⚠ Warnung: Versuchen Sie nicht, den Netzstecker zu berühren oder weiter zu betreiben Ihren Kühlschrank, wenn er nass ist oder Ihre Hände nass sind.
- ▲ Bei Verwendung des Kühlschranks im Fahrzeug oder Boot ist darauf zu achten, dass Die

Bei Verwendung mit Netzstrom ist der Strom mit einer Sicherung ausgestattet.

- ▲ Gute Belüftung: Ihr Kühlschrank benötigt eine gute Belüftung um seinen Platz

auf der Rückseite des Kühlschranks mindestens 200mm seitlich am Kühlschrank
100mm Vermeiden Sie die Hitze: Der Kühlschrank sollte in dem Bereich platziert werden
vermeiden. wo mit guter Belüftung, vor Hitze geschützt aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung
▲ Stabile Platzierung: Der Standort des Kühlschranks sollte eben und
stabil, wenn Sie es ins Auto stellen, verwenden Sie bitte einen Gurt, um das Gehäuse festzuziehen
Und


Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank repariert ist.

- Die Installation der Gleichstromquelle im Boot sollte von
eine qualifizierte und professionelle Person.
- Bitte stellen Sie sicher, dass beim Laden mit einem Hochgeschwindigkeitsakku die Stromversorgung
ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannungsanschluss jederzeit richtig ist, am Ende von
Die zugelassenen Spannungsparameter müssen auf den Produkten angegeben sein.
das Etikett.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte in den Kühlschrank.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit: Der Kühlschrank sollte die Feuchtigkeit vermeiden im Falle von
Rosten;

Bei Isolationsfehlern und Stromlecks nicht mit Wasser spülen.
Versagen .

Innenmaße




Modell \ Seriell Nummer	Innenmaße						Gewicht kg
	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm	
BCD32	503	261	294	327	165	125	
BCD42	503	261	364	327	165	195	
BCD52	503	261	434	327	165	265	


Funktionsbeschreibung und Betriebsmethode

Verwendung von DC12V/24V

Stecken Sie den Gleichstromstecker in den Eingang des Kühlschranks




Stecken Sie das DC-Plugin in den Zigarettenanzünder




Verwendung von AC100 -240 V, 50/60 Hz


AC-Stecker-Stecker AC-Stromleitungsstecker AC-Steckereingang




Stecken Sie den Netzstecker des Adapters in den Eingang des Kühlschranks



Stecken Sie das Wechselstromkabel in die Haushaltssteckdose (Wechselstrom 100–240V, 50/60Hz).



Teilname



1) EIN/AUS

5 Sekunden lang drücken, der Autokühlschrank wechselt in den Standby-Modus.

Hinweis: Nach dem Ausschalten des Autokühlschranks und dem Neustart verbleiben 3 Minuten Verzögerung bis der Kompressor zu arbeiten beginnt.

2) Temperatureinstellung

Drücken Sie  um die Kontrolltemperatur anzuzeigen, und drücken Sie dann Mit /  können Sie den Wert ändern und speichern; wenn Sie keine Taste drücken, Schlüssel, die

Die Temperatur in der Box wird nach 5 Sekunden wiederhergestellt.

Hinweis: Die Innentemperatur im Kühlschrank ist > der eingestellten

Temperatur (+3°C) und Kompressor eingeschaltet. Wenn der Schrank

Temperatur im Kühlschrank = die Einstellung

Temperatur, Kompressor funktioniert nicht mehr.

3) Parameterfunktionen

°C: Grad Celsius °F: Grad Fahrenheit

ECO: Energiesparmodus HH: Schnellkühlmodus

Drücken Sie die SET-Taste, um in den Einstellungszustand zu gelangen. Gleichzeitig blinkt F.

Drücken Sie dann die SET-Taste, um die Parameterauswahl zu ändern.

Anzeige in der Reihenfolge F, C, ECO, HH.

4) Verschiedene Lichtanzeigen

Nach dem Einschalten des Autokühlschranks die POWER-Anzeige leuchtet rot; wenn 3 Minuten

Später wird die POWER-Anzeige grün, was bedeutet, dass der Kompressor beginnt

Funktioniert. Wenn Sie die SET-Taste drücken, leuchtet die Anzeige für , die ECO/MAX-Anzeige den ECO-Modus grün, wenn Sie die SET-Taste drücken, leuchtet die Anzeige für , die ECO/MAX den HH(MAX)-Modus rot.

Hinweis: Die Werkseinstellung ist der MAX-Modus.

5) Batterieschutzfunktion

Durch Auswahl der Positionen Low, Med, High des Schalters (neben dem DC-Netzteil) Steckdose) können Sie verschiedene Stufen für den Batterieschutz wählen. Im

Unten finden Sie die Spannungen, wenn der Kompressor stoppt
läuft (Abschaltung) und wenn der Kompressor neu startet.

Batterie Schutz	12V Unterbrechung	12V Unterbrechung	24V Unterbrechung	24V Unterbrechung
NIEDRIG	$10,2 \pm 0,3 \text{ V}$	$11,2 \pm 0,3 \text{ V}$	$21,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$23,0 \pm 0,3 \text{ V}$
MIT	$10,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$11,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$22,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$24,0 \pm 0,3 \text{ V}$
Hoch	$11,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$12,7 \pm 0,3 \text{ V}$	$24,6 \pm 0,3 \text{ V}$	$26,0 \pm 0,3 \text{ V}$

Hinweis: Die obige Spannung bezieht sich auf die Eingangsspannung des Kompressors und nicht auf die Batterieausgangsspannung.

Alle unsere Autokühlschränke sind mit DC12V/24V ausgelegt und können verwendet werden auf AC100–240V mit AC-Adapter.

6) Power-Memory-Funktion

Nach dem Neustart ist die eingestellte Temperatur dieselbe, wie die von Ihnen vor dem Ausschalten.

Verschiedene Fehlersituationen und deren Behebung

1) Fehlersituation

- Der Kühlschrank funktioniert nicht
 - Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist (ob der Stecker richtig lose , ob Plus- und Minuspol falsch angeschlossen sind)
 - Überprüfen Sie, ob die Belüftungsbedingungen normal sind.
 - Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. — Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf dem Bedienfeld eingeschaltet ist.
- Ungewöhnliche Geräusche im Kühlschrank
 - Der Autokühlschrank ist nicht gleichmäßig platziert
 - Gegen die Wand oder andere Gegenstände schlagen — Innenteile sich lösen oder abfallen
- Kondensation auf der Oberfläche des Kühlschranks

— Wenn die Luftfeuchtigkeit >75% beträgt, kann die Oberfläche des Gehäuses leicht kondensiert sein. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens wird , was normal ist.

- Die Kühlung des Kühlschranks ist nicht gut

— Der Lebensmittelvorrat ist zu groß, eng platziert und glatt , Kaltluftstrom ist nicht

— Die Tür ist nicht geschlossen

— Die Türdichtungsleiste ist beschädigt oder verformt und ihre , und die Versiegelung Eigenschaften sind beeinträchtigt;

— Schlechte Belüftung im Auto

— Zu viel heißes Essen hineingeben

— Falscher Betriebsmodus des Kühlschranks

— Sonnenlicht oder Nähe einer Wärmequelle

— falsche Temperatureinstellung

- Ähnlich dem Geräusch von fließendem Wasser im Kühlschrank – Dies ist das Fließgeräusch des Kühlmittels und ein normales Geräusch.

- Beim Starten des Kompressors ist ein lautes Geräusch zu hören — Wenn der Kompressor startet, ist das Geräusch etwas lauter und die Der Ton wird leiser, wenn die Geschwindigkeit stabil ist, was normal ist.

Reinigung & Wartung

- **Reinigungsmethode:**

Reinigen Sie das Gerät innen und außen alle zwei

Wochen. Wenn es schmutzig ist, wischen Sie es mit einem neutralen Reinigungsmittel ab und wischen Sie es dann trocken mit einem feuchten Tuch. Wenn zu viel Wasser vorhanden ist, können Sie den Abfluss verwenden Rohr am Boden des Tanks zum Ablassen.

Es ist verboten, den Kühlschrank direkt mit Wasser zu waschen, um zu vermeiden die Abnahme der elektrischen Isolierung und das Rosten von Blechen.

Folgende Dinge beschädigen die lackierte Oberfläche, Kunststoffteile, wie als alkalisches Reinigungsmittel, Seife, Schleifpulver, heißes Wasser, Bürsten, Toluol Wasser, Benzin, Alkohol.

- **Pflege von Kunststoffteilen:**

Um die Dichtungen richtig zu schützen, , Reinigen Sie die Kunststoffteile regelmäßig und versuchen Sie, vermeiden Sie starke Stöße während des Gebrauchs. Wenn Öl (tierisches oder pflanzliches Öl) angebracht ist Kunststoffteile für eine lange Zeit, der Kunststoff wird leicht abgenutzt und brechen und riecht schlecht.

Lagern Sie keine Produkte im Kühlschrank, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.

Technische Parameter:

MODELL	BCD32	BCD42	BCD52
KAPAZITÄT	32L	42L	52L
KLIMAKATEGORIE	T, ST, N, SN		
SCHUTZ KLASSIFIZIERUNG VON STROMSCHLAG WIDERSTAND	III		
NENNSPANNUNG DC (V)	DC12V/24V		
ADAPTER-EINGANG	AC100-240V, 50/60Hz, 2,5A		
ADAPTER-AUSGANG	Gleichstrom 14,5 V, 6 A		
DC-SICHERUNG (A)	15A		
GESAMTEINGANGSLEISTUNG (W)	55 W		
Bemessungsstrom für Gleichstrom (A)	4,6A/2,3A		
KÄLTEMITTEL (g)	32 g	42 g	
Sie haben den Herd verschmutzt	C5H10/C-Pentan		
TEMPERATUR EINSTELLBEREICH	-20ö bis 10ö		

Aufgrund von Produktverbesserungen und technischen Aktualisierungen können die Parameter ohne Vorankündigung geändert werden. Detaillierte Informationen entsprechen dem Endprodukt.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

FRIGORIFERO PER AUTO

MODELLO:BCD32 BCD42 BCD52


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se risparmiano addirittura la metà rispetto ai marchi più noti.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRIGORIFERO PER AUTO

MODELLO: (BCD32 BCD42 BCD52)



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Simbolo	Errore Codice	Problemi	Metodo di soluzione
	Er0	Sensore di temperatura che si spegne	Cambiare la linea del sensore di temperatura
	Er1	Protezione della batteria che si interrompe	1. Cambiare/caricare la batteria 2. Abbassare l'interruttore di protezione della batteria su un'impostazione inferiore
	Er2	Interruzione del sovraccarico della ventola	pulire la ventola o sostituirla
	Er3	Errore di avvio del motore (il rotore è bloccato o la pressione differenziale nel sistema di refrigerazione è troppo alta)	Scollegare l'alimentazione per 30 minuti, quindi riavviare
	Er4	protezione da errore di velocità del compressore.	Ridurre il carico sul sistema di refrigerazione, aumentare l'impostazione della temperatura, cambiare il controller principale
	Er5	Interruttore termico (Sovraccarico o temperatura interna troppo alta)	Spostare il frigorifero in un luogo ben ventilato, lasciare raffreddare il compressore, quindi riavviarlo. Assicurarsi che tutte le prese d'aria e le parti interne siano pulite. Pulire con aria compressa.
	Er9	Disconnessione del sensore di temperatura	1. Stringere la linea del sensore di temperatura 2. Cambiare la linea del sensore di temperatura
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.		
	Questo simbolo, posizionato prima di un commento sulla , indica un sicurezza, tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre la raccomandazione mostrata di seguito.		



SMALTIMENTO CORRETTO:

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolto nell'Unione Europea. Ciò vale per la prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti. I rifiuti domestici ma devono essere portati in un punto di raccolta per riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. utilizza

genera e, se non installato e può irradiare energia a radiofrequenza. Questo prodotto utilizzato in conformità con le istruzioni, può

causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato. il ricevitore è collegato. •

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Caratteristiche principali del prodotto

- Compressore DC ad alta efficienza e risparmio energetico, elevata affidabilità, lunga durata
- durata di servizio velocità di refrigerazione rapida, può essere utilizzato per la refrigerazione e la profonda

congelamento; • Adotta uno strato isolante ambientale privo di fluoro, alta efficienza, basso consumo energetico. • La

scatola esterna è realizzata con parti in plastica di alta qualità e l'aspetto è Bellissimo;

Note per l'utilizzo

⚠ Attenzione: non utilizzare il frigorifero se uno qualsiasi dei cavi è danneggiato o sfilacciato. oppure ci sono cavi elettrici scoperti.

⚠ Attenzione: non tentare di toccare la spina di alimentazione o di continuare a utilizzare l'apparecchio. il frigorifero se è bagnato o se hai le mani bagnate.

▲ Quando si utilizza il frigorifero nel veicolo o in barca, assicurarsi che IL

l'elettricità è dotata di fusibile se si utilizza la corrente elettrica di rete.

▲ Buona ventilazione: il frigorifero necessita di una buona ventilazione attorno allo spazio ,

sul retro del frigorifero almeno 200mm lato del frigorifero ,

100mm Evitare il calore: il frigorifero deve essere posizionato nella zona dove con una buona ventilazione , tenere lontano dal calore ed evitare la luce solare diretta.

▲ Posizionamento stabile: la posizione del frigorifero deve essere piana e robusto, quando lo si posiziona in macchina, si prega di utilizzare una cinghia per stringere il mobiletto E

assicurarsi che il frigorifero sia riparato.

● L'installazione della fonte di alimentazione CC nell'imbarcazione deve essere gestita da una persona qualificata e professionale.

● Durante la ricarica con una batteria ad alta velocità, assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata.

● Assicurarsi che il collegamento della tensione sia sempre corretto , in fondo a i prodotti, i parametri di tensione approvati devono essere contrassegnati su l'etichetta .


● Non collocare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero.

Evitare l'umidità: il frigorifero dovrebbe evitare l'umidità in caso di

arrugginimento;

Non risciacquare con acqua in caso di guasto dell'isolamento e perdite elettriche fallimento .

Dimensione interna




Seriale numero MODELLO						
	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Descrizione della funzione e metodo di funzionamento

Utilizzo di DC12V/24V

Collegare il connettore di alimentazione CC all'ingresso del frigorifero




Inserire la spina DC nell'accendisigari




Utilizzo di AC100-240V,50/60Hz


Spina connettore CA Inserto linea di alimentazione CA Ingresso connettore CA




Collegare il connettore di alimentazione dell'adattatore alla presa del frigorifero



Collegare la linea di alimentazione CA alla presa di casa (CA 100-240 V, 50/60 Hz)



Nome della parte



1) ACCESO/SPENTO

Premere  per 5 secondi e il frigorifero dell'auto entrerà in modalità standby.

Nota: dopo aver spento e riavviato il frigorifero dell'auto, ci sono 3 minuti di ritardo nell'avvio del compressore.

2) Impostazione della temperatura

Premere / per lampeggiare per visualizzare la temperatura di controllo, quindi premere il / per modificare il valore e memorizzarlo; se non si preme alcuna chiave, il

la temperatura nella scatola verrà ripristinata dopo 5 secondi.

Nota: la temperatura dell'armadio nel frigorifero > l'impostazione temperatura (+3°C) e compressore acceso. Quando il cabinet temperatura nel frigorifero = l'impostazione temperatura, il compressore smette di funzionare.

3) Funzioni dei parametri

°C: gradi Celsius °F: gradi Fahrenheit

ECO: Modalità risparmio energetico HH: Modalità raffreddamento rapido

Premere il pulsante SET per accedere allo stato di impostazione, contemporaneamente lampeggia F, quindi premere il pulsante SET per modificare la selezione del parametro e visualizzare nell'ordine F,C,ECO,HH.

4) Diversi indicatori luminosi

Dopo che il frigorifero dell'auto è acceso, l'indicatore POWER è rosso; quando 3 minuti

in seguito, l'indicatore POWER diventerà verde, il che significa che il compressore inizia

in funzione. Quando si preme il pulsante SET per la modalità , l'indicatore ECO/MAX ECO è verde, quando si preme il pulsante SET per la modalità HH , l'ECO/MAX (MAX) l'indicatore è rosso.

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è la modalità MAX.

5) Funzione di protezione della batteria

Selezione della posizione Bassa, Media, Alta dell'interruttore (accanto all'alimentazione CC presa), è possibile scegliere diversi livelli di protezione della batteria. Nella

sotto il foglio puoi trovare le tensioni quando il compressore si ferma in esecuzione (spegnimento) e quando il compressore si riavvia.

Batteria protezione	12V tagliato	12V tagliato	24V tagliato	24V tagliato	
BASSO	10,2±0,3 V	11,2±0,3 V	21,6±0,3 V	23,0±0,3 V	
CON	10,7±0,3 V	11,7±0,3 V	22,6±0,3 V	24,0±0,3 V	
Alto	11,7±0,3 V	12,7±0,3 V	24,6±0,3 V	26,0±0,3 V	

Nota: la tensione come sopra indicata si riferisce alla tensione di ingresso del compressore, non alla tensione di uscita della batteria.

Tutti i nostri frigoriferi per auto sono progettati con DC12V/24V, possono essere utilizzati su AC100-240V con adattatore CA.

6) Funzione di memoria di potenza

Dopo il riavvio, la temperatura impostata sarà la stessa impostata prima dello spegnimento.

Diverse situazioni di errore e come risolverle

1) Situazione di errore

- Il frigorifero non funziona
 - Controllare che l'alimentazione sia collegata correttamente (se la spina è sciolto, se i poli positivo e negativo sono collegati in modo errato)
 - Controllare che le condizioni di ventilazione siano normali.
 - Controllare se il fusibile è bruciato
 - Controllare se l'interruttore di alimentazione sul pannello di controllo è acceso.
- Rumore anormale nel frigorifero
 - Il frigorifero dell'auto non è posizionato in modo uniforme
 - Colpire il muro o altri oggetti — le parti interne si allentano o cadono
- Condensa sulla superficie del frigorifero

— Quando l'umidità ambiente è $>75\%$ la superficie del mobile può essere leggermente condensato. Maggiore è l'umidità, maggiore è la probabilità che si verifichi sarà , il che è normale.

- Il raffreddamento del frigorifero non è buono

— Il contenitore degli alimenti è troppo grande, posizionato in , il flusso d'aria fredda non è modo stipato e liscio — La porta non è chiusa

— La guarnizione della porta è danneggiata o deformata; la , e la sigillatura proprietà è deteriorata;

— Scarsa ventilazione in auto

— Mettere troppo cibo caldo

— Modalità di funzionamento non corretta del frigorifero

— Luce solare o vicino a una fonte di calore

— impostazione della temperatura non corretta

- Simile al suono dell'acqua corrente nel frigorifero: è il suono del flusso del refrigerante, che è normale.

- Ci sarà un suono forte quando il compressore si avvia — Quando il compressore si avvia, il suono sarà leggermente più forte e il suono diminuirà quando la velocità si sarà stabilizzata, il che è normale.

Pulizia e manutenzione

- **Metodo di pulizia:**

Pulisci l'apparecchio dentro e fuori con un panno umido pulito ogni due settimane. Se è sporco, puliscilo con un detergente neutro e poi asciugalo con un panno umido. Se c'è troppa acqua, puoi usare il drenaggio tubo sul fondo del serbatoio per drenare.

È vietato lavare il frigorifero direttamente con acqua per evitare la diminuzione dell'isolamento elettrico e la ruggine della lamiera.

Le seguenti cose danneggeranno la superficie rivestita, le parti in plastica, come come detersivo alcalino, sapone, polvere abrasiva, acqua calda, spazzole, toluene acqua, benzina, alcool.

- **Manutenzione delle parti in plastica:**

Per proteggere adeguatamente le , pulire frequentemente le parti in plastica e cercare di guarnizioni, evitare forti urti durante l'uso. Se è attaccato olio (olio animale o vegetale) parti in plastica per lungo tempo, la plastica si deteriorerà e si romperà facilmente e puzza.

Non conservare i prodotti all'interno del frigorifero se l'apparecchio non è acceso.

Parametri tecnici:

MODELLO	BCD32	BCD42	BCD52
CAPACITÀ	32 litri	42 litri	52 litri
CATEGORIA CLIMATICA	T,ST,N,SN		
PROTETTIVO CLASSIFICAZIONE DI SCOSSA ELETTRICA RESISTENZA	III		
TENSIONE NOMINALE CC (V)	DC12V/24V		
INGRESSO ADATTATORE	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A		
USCITA ADATTATORE	CC14,5 V 6 A		
FUSIBILE CC (A)	15A		
POTENZA TOTALE IN INGRESSO (W)	55W		
CORRENTE NOMINALE PER CC (UN)	4,6 A/2,3 A		
REFRIGERANTE (g)	32g	42g	
Hanno vescicato la stufa	C5H10/C-Pentano		
TEMPERATURA CAMPO DI REGOLAZIONE	-20ÿ a 10ÿ		

A causa di miglioramenti del prodotto e aggiornamenti tecnici, i parametri sono soggetti a modifiche senza preavviso, le informazioni dettagliate corrispondono al prodotto finale.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

REFRIGERADOR DE COCHE

MODELO: BCD32 BCD42 BCD52

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si


En realidad, ahorran la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REFRIGERADOR DE COCHE

MODELO: (BCD32 BCD42 BCD52)



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Símbolo	Error Código	Problemas	Método de solución
	Er0	Corte del sensor de temperatura	Cambiar la línea del sensor de temperatura
	Er1	Corte de protección de la batería	1. Cambie/cargue la batería 2. Baje el interruptor de protección de la batería a la posición más baja
	Er2	Corte por sobrecarga del ventilador	Limpiar el ventilador o cambiar el ventilador
	Er3	Error de arranque del motor (el rotor está bloqueado o la presión diferencial en el sistema de refrigeración es demasiado alta)	Desconecte la alimentación durante 30 minutos y luego reinicie.
	Er4	Protección contra errores de velocidad del compresor.	Reducir la carga en el sistema de refrigeración, aumentar la configuración de temperatura, cambiar el controlador principal
	Er5	Corte térmico (Sobrecarga o temperatura interna demasiado alta)	Mueva el refrigerador a un lugar bien ventilado, deje que el compresor se enfríe y luego vuelva a encenderlo. Asegúrese de que todos los conductos de ventilación y las partes internas estén limpias. Limpie con aire comprimido.
	Er9	Desconexión del sensor de temperatura	1. Apriete la línea del sensor de temperatura 2. Cambie la línea del sensor de temperatura
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.		
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de , indica una seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.		

	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/ 19/ CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica a la producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con normalidad. residuos domésticos sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
--	--

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las normas

límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de , la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. utiliza y

genera y, si no se instala y utiliza puede irradiar energía de radiofrecuencia. Este producto de acuerdo con las instrucciones, puede

causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión.

recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto.

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: siguientes medidas: •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado. El receptor está conectado. •

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Características principales del producto

- Compresor de CC de alta eficiencia y ahorro de energía, alta confiabilidad, larga Vida útil de refrigeración rápida, se puede utilizar para refrigeración y refrigeración profunda. congelación;
- Adopte una capa de aislamiento ambiental libre de flúor, alta eficiencia, baja consumo de energía. • La caja exterior está hecha de piezas de plástico de alta calidad y la apariencia es hermoso;

Notas para el uso

- ⚠ Advertencia: No utilice su refrigerador si algún cableado está dañado, deshilachado o desgastado. o hay cableado expuesto.
- ⚠ Advertencia: No intente tocar el enchufe de alimentación ni continuar operando su refrigerador si está mojado o sus manos mojadas.
- ▲ Al utilizar el refrigerador en el vehículo o en el barco, asegúrese de que el

La electricidad tiene un fusible si se utiliza la red eléctrica.

- ▲ Buena ventilación: Su refrigerador requiere una buena ventilación alrededor de su espacio.

En la parte posterior del refrigerador, al menos ≥ 200 mm del lado del refrigerador.

≥ 100 mm Evite el calor: El refrigerador debe colocarse en el área donde con buena ventilación, mantener alejado del calor y evitar la luz solar directa.


- ▲ Ubicación estable: La ubicación del refrigerador debe ser plana y Resistente, cuando lo coloques en el automóvil, utiliza una correa para apretar el gabinete. y

Asegúrese de que el refrigerador esté arreglado.

- La instalación de la fuente de alimentación de CC en la embarcación debe ser realizada por Una persona calificada y profesional.
 - Asegúrese de que la energía esté apagada cuando se carga con una batería de alta velocidad.
 - Asegúrese de que la conexión de voltaje sea correcta en todo momento, En el fondo de Los productos, los parámetros de voltaje aprobados deben estar marcados en La etiqueta.
 - No coloque ningún aparato eléctrico dentro del refrigerador.
- Evite la humedad: El refrigerador debe evitar la humedad en caso de oxidación;

No enjuague con agua en caso de falla de aislamiento y fuga eléctrica.
falta .

Dimensión interior




De serie número MODELO	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm	
BCD32	503	261	294	327	165	125	
BCD42	503	261	364	327	165	195	
BCD52	503	261	434	327	165	265	


Descripción de la función y método de operación

Uso de DC12V/24V

Conecte el conector de alimentación de CC a la entrada del refrigerador.




Inserte el enchufe de CC en el encendedor de cigarrillos.




Uso de CA 100-240 V, 50/60 Hz


Conector de CA enchufable Inserción de línea de alimentación de CA Entrada de conector de CA




Conecte el conector de alimentación del adaptador a la entrada del refrigerador.



Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de corriente doméstica (CA 100-240 V, 50/60 Hz)



Nombre de la pieza



1) ENCENDIDO/APAGADO

Presione  Durante 5 segundos, el refrigerador del automóvil ingresará al modo de espera.

Nota: Después de apagar el refrigerador del automóvil y reiniciarlo, hay 3 minutos de retraso para que el compresor comience a funcionar.

2) Ajuste de temperatura

Presione / para  parpadear y mostrar la temperatura de control y luego presione el / para  cambiar el valor y memorizarlo; si no presiona ningún  clave, la

La temperatura en la caja se restablecerá después de 5 segundos.

Nota: La temperatura del gabinete en el refrigerador > la configuración

Temperatura (+3 °C) y compresor encendido. Cuando el gabinete

temperatura en el frigorífico = la configuración

temperatura, el compresor deja de funcionar.

3) Funciones de parámetros

°C : grado Celsius °F : grado Fahrenheit

ECO: Modo de ahorro de energía HH: Modo de enfriamiento rápido

Presione el botón SET para ingresar al estado de configuración, al mismo tiempo parpadea F, luego presione el botón SET para cambiar la selección de parámetros y mostrar en orden F,C,ECO,HH.

4) Diferentes indicadores luminosos

Después de encender el frigorífico del coche, pasan unos minutos, El indicador POWER está rojo; cuando 3

Más tarde, el indicador POWER se volverá verde, lo que significa que el compresor comienza

funcionando. Cuando se presiona el botón SET para el modo ECO, el indicador ECO/MAX el indicador es verde; cuando se presiona el botón SET para el modo HH, El ECO/MAX (MAX), el indicador es rojo.

Nota: El valor predeterminado de fábrica es el modo MAX.

5) Función de protección de la batería

Seleccionar la posición Baja, Media, Alta del interruptor (al lado de la fuente de alimentación de CC) toma de corriente), puede elegir diferentes niveles de protección de la batería.

En la siguiente hoja se pueden encontrar los voltajes cuando se detiene el compresor. funcionando (corte) y cuando el compresor reinicia.

Batería protección	Corte de 12 V	Corte de 12 V	Corte de 24 V	Corte de 24 V
BAJO	10,2±0,3V	11,2±0,3V	21,6±0,3V	23,0±0,3V
CON	10,7±0,3V	11,7±0,3V	22,6±0,3V	24,0±0,3V
Alto	11,7±0,3V	12,7±0,3V	24,6±0,3V	26,0±0,3V

Nota: El voltaje indicado anteriormente se refiere al voltaje de entrada del compresor, no al voltaje de salida de la batería.

Todos nuestros refrigeradores para automóviles están diseñados con CC 12 V/24 V y se pueden usar en CA 100-240 V con adaptador de CA.

6) Función de memoria de potencia

Después de reiniciar, la temperatura establecida será la misma que la configurada Antes de apagar.

Diferentes situaciones de error y cómo solucionarlas

1) Situación de error

• El refrigerador no funciona

- Compruebe si la fuente de alimentación está conectada correctamente (si el enchufe está perder , si los polos positivo y negativo están conectados incorrectamente)
- Verifique que las condiciones de ventilación sean normales.
- Verifique si el fusible está fundido.
- Verifique si el interruptor de encendido en el panel de control está encendido.

• Ruido anormal en el refrigerador

- El refrigerador del automóvil no está colocado de manera uniforme
- Golpear la pared u otros objetos
- Las piezas internas se aflojan o se caen

• Condensación en la superficie del refrigerador.

— Cuando la humedad ambiente sea >75% la superficie del gabinete puede estar ligeramente condensada. Cuanto mayor sea la humedad, mayor será la probabilidad de ocurrencia será , Lo cual es normal.

- El enfriamiento del refrigerador no es bueno

— El depósito de alimentos es demasiado grande, se coloca , El flujo de aire frío no es abarrotado y sin forma. — La puerta no está cerrada.

— La tira de sellado de la puerta está dañada o deformada y la , y el sellado propiedad se deteriora;

— Mala ventilación en el coche.

— Pon demasiada comida caliente

— Modo de funcionamiento incorrecto del frigorífico

— Luz solar o cerca de una fuente de calor

— ajuste de temperatura inadecuado

- Similar al sonido del agua corriendo en el refrigerador: este es el sonido del flujo del refrigerante, lo cual es normal.

- Se escuchará un sonido fuerte cuando se inicie el compresor: cuando se inicia el compresor, el sonido será ligeramente más grande y el

El sonido disminuirá después de que la velocidad se estabilice, lo cual es normal.

Limpieza y mantenimiento

- Método de limpieza:

Limpie el aparato por dentro y por fuera con un paño limpio y húmedo cada dos semanas. Si está sucio, límpielo con un detergente neutro y luego séquelo. con un paño húmedo. Si hay demasiada agua, puedes utilizar el desagüe. Tubo en la parte inferior del tanque para drenar.

Está prohibido lavar el frigorífico directamente con agua para evitar la disminución del aislamiento eléctrico y la oxidación de las chapas metálicas.

Las siguientes cosas dañarán la superficie revestida, las piezas de plástico, como como detergente alcalino, jabón, polvo de moler, agua caliente, cepillos, tolueno agua, gasolina, alcohol.

- Mantenimiento de piezas plásticas:

Para proteger adecuadamente los , Limpie las piezas de plástico con frecuencia y trate de sellar, evite impactos fuertes durante el uso. Si hay aceite (animal o vegetal) adherido

Las piezas de plástico se deben almacenar durante mucho tiempo, ya que el plástico se deteriorará y agrietará fácilmente. y huele mal.

No guarde productos dentro del refrigerador si la unidad no está encendida.

Parámetros técnicos:

MODELO	BCD32	BCD42	BCD52
CAPACIDAD	32L	42L	52L
CATEGORÍA CLIMÁTICA	T,ST,N,SN		
PROTECTOR CLASIFICACIÓN DE DESCARGA ELÉCTRICA RESISTENCIA	III		
TENSIÓN NOMINAL DC (V)	12 V CC/24 V		
ENTRADA DEL ADAPTADOR	CA 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A.		
SALIDA DEL ADAPTADOR	CC 14,5 V 6 A		
FUSIBLE DE CC (A)	15A		
POTENCIA DE ENTRADA TOTAL (W)	55 W		
CORRIENTE NOMINAL PARA CC (A)	4.6A/2.3A		
REFRIGERANTE (g)	32 g	42 gramos	
Vesicaron la estufa	C5H10/C-Pentano		
TEMPERATURA RANGO DE AJUSTE	-20 a 10		

Debido a las mejoras del producto y actualizaciones técnicas, los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso, la información detallada está de acuerdo con el producto final.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ŁODÓWKA SAMOCHODOWA

MODEL:BCD32 BCD42 BCD52

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie,

w rzeczywistości oszczędzają połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŁODÓWKA SAMOCHODOWA

MODEL: (BCD32, BCD42, BCD52)



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Symbol	Błąd Kod	Problemy	Metoda rozwiązania
	Er0	Wyłączenie czujnika temperatury	Zmień linię czujnika temperatury
	Er1	Wyłączenie zabezpieczenia baterii	1. Wymień/naładuj baterię. 2. Ustaw przełącznik zabezpieczający baterię na niższe ustawienie.
	Er2	Wyłączenie przeciążenia wentylatora	wyczyść wentylator lub wymień wentylator
	Er3	Błąd rozruchu silnika (wirnik jest zablokowany lub różnica ciśnień w układzie chłodniczym jest zbyt wysoka)	Odłącz zasilanie na 30 minut, a następnie uruchom ponownie
	Er4	zabezpieczenie przed błędem prędkości sprężarki.	Zmniejsz obciążenie układu chłodniczego, zwiększ ustawienie temperatury. Zmień główny sterownik.
	Er5	Wyłącznik termiczny (Przeciążenie lub zbyt wysoka temperatura wewnętrzna)	Przenieś lodówkę w dobrze wentylowane miejsce, pozwól sprężarce się ochłodzić. Następnie uruchom ją ponownie. Upewnij się, że wszystkie otwory wentylacyjne i elementy wewnętrzne są czyste. Wyczyść sprężonym powietrzem.
	Er9	Odłączenie czujnika temperatury	1. Dokręć przewód czujnika temperatury 2. Zmień przewód czujnika temperatury
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.		
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na bezpieczeństwo, oznacza rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, porażenia lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.		



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:

Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to

Produkt i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem.

Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami. odpady domowe, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażonej zgody odpowiedzialny za zgodność może i nieważnicę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyrażone zabronione. zatwierdzona przez stronę odpowiedzialną za zgodność może i nieważnicę użytkownika upoważnienie do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia, te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. wykorzystuje i może generuje i jeśli nie zostanie emitowana energia o częstotliwości radiowej. Ten produkt zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można sprawdzić wyłączając i włączając produkt,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów: wykonaj następujące

- czynności: • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. odbiornik jest podłączony.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonego technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Kluczowe cechy produktu

- Wysokowydajna i energooszczędna sprężarka DC, wysoka niezawodność i długie żywotność i żywotność i szybka prędkość chłodzenia, może być stosowany do chłodzenia i głębokiego chłodzenia zamrażania;
- Zastosowano warstwę izolacji środowiskowej bez fluoru, wysoką wydajność i niskie zużycie energii.
- Zewnętrzna obudowa wykonana jest z wysokiej jakości części plastikowych, a jej wygląd jest piękny;

Notatki dotyczące korzystania

- ⚠ Ostrzeżenie: Nie używaj lodówki, jeśli którykolwiek z przewodów jest uszkodzony lub przetarty. lub okablowanie jest odsłonięte.
- ⚠ Ostrzeżenie: Nie należy dotykać wtyczki zasilania ani kontynuować pracy urządzenia. Twoja lodówka, jeśli jest mokra lub masz mokre ręce.
- ▲ Podczas korzystania z lodówki w pojeździe lub na łodzi należy upewnić się, że:

Prąd elektryczny posiada bezpiecznik, jeśli korzystasz z zasilania sieciowego.

- ▲ Dobra wentylacja: Twoja lodówka wymaga dobrej wentylacji wokół swojej przestrzeni ,

z tyłu lodówki, co najmniej 200 mm od boku lodówki ,

100 mm Unikaj ciepła: Lodówka powinna być umieszczona w obszarze światła słonecznego. w miejscu , trzymać daleko od ciepła i unikać bezpośredniego

- ▲ z dobrą wentylacją Stabilne ustawienie: Lodówka powinna znajdować się na płaskim i solidnym, po umieszczeniu w samochodzie należy użyć paska, aby dokręcić szafkę I

sprawdź czy lodówka jest naprawiona.


- Montaż źródła zasilania prądem stałym w łodzi powinien być przeprowadzony przez osobę wykwalifikowaną i profesjonalną.
- Podczas ładowania akumulatora o dużej szybkości upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
- Upewnij się, że podłączenie napięcia jest zawsze prawidłowe , na dole na produktach powinny być oznaczone zatwierdzone parametry napięcia etykieta .
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.

Unikaj wilgoci: Lodówka powinna unikać wilgoci w przypadku

rdzewienia;

Nie spłukiwać wodą w przypadku uszkodzenia izolacji lub upływu prądu.
awaria .

Wymiar wewnętrzny




Seryjny numer MODEL	A/ mm B/ mm C/ mm D/ mm E/ mm F/ mm					
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Opis funkcji i metoda działania

Korzystanie z DC12V/24V

Podłączyć wtyczkę zasilania DC do gniazda w lodówce




Włóż wtyczkę DC do gniazda zapalniczki samochodowej




Korzystanie z prądu zmiennego 100-240 V, 50/60 Hz


Wtyczka złącza AC Wkładka przewodu zasilającego AC Wejście złącza AC




Podłącz wtyczkę zasilania adaptera do wlotu łódki



Podłącz przewód zasilania prądem zmiennym do gniazdka domowego (prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz)



Nazwa część ci



1) WŁ./WYŁ.

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez 5 sekund, a lodówka samochodowa przejdzie w tryb czuwania.

Uwaga: Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu lodówki samochodowej pozostały 3 minuty opóźnienie rozpoczęcia pracy sprężarki.

2) Ustawienie temperatury

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić migającą temperaturę kontrolną, a następnie naciśnij przycisk / aby zmienić wartość i zapamiętać ją; jeśli nie naciśniesz żadnego

klucza, ten

temperatura w pudełku zostanie przywrócona po 5 sekundach.

Uwaga: Temperatura w lodówce > ustawiona

temperatura (+3°C) i włączony kompresor. Kiedy szafka

temperatura w lodówce = ustawienie

temperatura, sprężarka przestaje działać

3) Funkcje parametrów

°C: stopnie Celsjusza °F: stopnie Fahrenheita

ECO: Tryb oszczędzania energii HH: Tryb szybkiego chłodzenia

Naciśnij przycisk SET, aby przejść do trybu ustawień, jednocześnie migając F, a następnie

naciśnij przycisk SET, aby zmienić wybór parametrów, a następnie

wyświetlanie w kolejności F, C, ECO, HH.

4) Różne wskaźniki światła

Po włączeniu lodówki samochodowej, Wskaźnik POWER jest czerwony; gdy 3 kilka minut

poźniej wskaźnik POWER zmieni kolor na zielony, co oznacza, że sprężarka jest włączona i zaczyna się

działać. Po naciśnięciu przycisku SET w trybie ECO wskaźnik, Wskaźnik ECO/MAX

świeci na zielono, po naciśnięciu przycisku SET w trybie HH(MAX), ECO/MAX

wskaźnik świeci na czerwono.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest tryb MAX.

5) Funkcja ochrony baterii

Wybór pozycji przełącznika Low, Med, High (obok zasilania DC)

gniazdo) możesz wybrać różne poziomy ochrony baterii. W

poniżej arkusza można znaleźć napięcia, gdy sprężarka się zatrzyma podczas pracy (wyłączeniu) i po ponownym uruchomieniu sprężarki.

Bateria ochrona	12V wyłączone	12V włączone	24V wyłączone	24V włączone
NISKI	10,2±0,3V	11,2±0,3V	21,6±0,3V	23,0±0,3V
Z	10,7±0,3V	11,7±0,3V	22,6±0,3V	24,0±0,3V
Wysoki	11,7±0,3V	12,7±0,3V	24,6±0,3V	26,0±0,3V

Uwaga: Napięcie podane powyżej odnosi się do napięcia wejściowego sprężarki, a nie napięcia wyjściowego akumulatora.

Wszystkie nasze lodówki samochodowe są zaprojektowane do zasilania prądem stałym 12 V/24 V, można ich używać AC100-240V z zasilaczem AC.

6) Funkcja pamięci zasilania

Po ponownym uruchomieniu ustawiona temperatura będzie taka sama, jak ta, którą ustawiłeś przed wyłączeniem zasilania.

Różne sytuacje błędów i jak je naprawić

1) Sytuacja błędu

• Lodówka nie działa

- Sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone (czy wtyczka jest luźna, czy bieguny dodatnie i ujemne są podłączone nieprawidłowo)
- Sprawdź, czy warunki wentylacji są prawidłowe.
- Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest

przepalony. — Sprawdź, czy wyłącznik zasilania na panelu sterowania jest włączony.

• Nietypowy hałas w lodówce

- Lodówka samochodowa nie jest umieszczona równomiernie
- Uderzenie w ścianę lub inne przedmioty
- części wewnętrzne poluzowują się lub odpadają

• Kondensacja na powierzchni lodówki

— Gdy wilgotność ściany jest >75%, powierzchnia szafki może być lekko skondensowana. Im wyższa wilgotność, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia będzie wynosić, co jest normalne.

- Lodówka nie chłodzi dobrze

— Magazyn żywności jest zbyt duży, umieszczony ciasno i nie ma zimnego przepływu powietrza
głównie — Drzwi nie są zamknięte

— Uszczelka drzwi jest uszkodzona lub zdeformowana, a stan i uszczelnienie techniczne uległo pogorszeniu;

— Słaba wentylacja w samochodzie

— Włóż zbyt dużo gorącego jedzenia

— Nieprawidłowy tryb pracy lodówki

— Światło słoneczne lub bliskość źródła

ciepła — niewłaściwa temperatura

- Podobny do dźwięku płynącej wody w lodówce — jest to dźwięk przepływu czynnika chłodniczego, co jest normalne.

- Podczas uruchamiania sprężarki będzie słychać głośny dźwięk — Podczas uruchamiania sprężarki dźwięk będzie nieco głośniejszy, a dźwięk ucichnie po ustabilizowaniu się prędkości, co jest normalne.

Czyszczenie i konserwacja

- Metoda czyszczenia:

Co dwa tygodnie czyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz czystą, wilgotną ściereczką. tygodni. Jeśli jest brudny, przetrzyj go neutralnym detergentem, a następnie wytrzyj do suchej wilgotną ściereczką. Jeśli jest za dużo wody, możesz użyć drenażu. Umyj na dnie zbiornika słuchając do opróżnienia.

Zabrania się bezpośredniego mycia lodówki wodą, aby uniknąć spadku izolacji elektrycznej i rdzewienia blachy.

Następujące rzeczy mogą uszkodzić powłokę powierzchnię, części plastikowe, takie jak: jako detergent alkaliczny, mydło, proszek do mycia, gorąca woda, szczotki, toluen woda, benzyna, alkohol.

- Konserwacja części plastikowych:

Aby woda nie uszkodziła uszczelki, często czyść plastikowe części i staraj się uniknąć silnych uderzeń podczas użytkowania. Jeśli olej (olej zwierzęcy lub roślinny) jest dołączony do części plastikowej przez długi czas, plastik łatwo ulega zniszczeniu i pękaniu.

Nie przechowuj produktów w lodówce, jeżeli urządzenie jest wyłączone.

Parametry techniczne:

MODEL	BCD32	BCD42	BCD52
POJEMNOŚĆ	32L	42L	52L
KATEGORIA KLIMATYCZNA	T, ST, N, SN		
OCHRONNY KLASYFIKACJA PORAŻ ENIE PRĄDEM OPÓR	III		
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE DC (V)	Prąd stały 12 V/24 V		
WEJŚCIE ADAPTEROWE	AC100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A		
WYJŚCIE ADAPTEROWE	Prąd stały 14,5 V 6 A		
BEZPIECZNIK PRĄDU STAŁEGO (A)	15A		
CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)	55 W		
PRĄD ZNAMIONOWY DLA PRĄDU STAŁEGO (A)	4,6A/2,3A		
CZYNNIK CHŁODNICZY (g)	32g	42g	
Zapowietrzyli piec	C5H10/C-pentan		
TEMPERATURA ZAKRES REGULACJI	-20°C do 10°C		

Ze względu na udoskonalanie produktów i aktualizacje techniczne, parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje dotyczą produktu finalnego.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AUTOKOELKAST

MODEL: BCD32 BCD42 BCD52


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AUTOKOELKAST

MODEL: (BCD32 BCD42 BCD52)



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Symbool	Fout Code	Problemen	Oplossingsmethode
	Er0	Temperatuursensor valt uit	Verander de temperatuursensorlijn
	Er1	Batterijbeveiliging schakelt uit	1. Vervang/laad de batterij op. 2. Zet de batterijbeveiligingsschakelaar op de laagste stand.
	Er2	Ventilator overbelastingsbeveiliging	ventilator schoonmaken of ventilator vervangen
	Er3	Motorstartfout (de rotor is geblokkeerd of het drukverschil in het koelsysteem is te hoog)	Schakel de stroom 30 minuten uit en start het apparaat vervolgens opnieuw op.
	Er4	Beveiliging tegen compressorsnelheidsfouten.	Verminder de belasting van het koelsysteem, verhoog de temperatuurinstelling en verander de hoofdcontroller.
	Er5	Thermische uitschakeling (Overbelasting of interne temperatuur te hoog)	Verplaats de koelkast naar een goed geventileerde plaats, laat de compressor afkoelen en start hem dan opnieuw. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen en interne onderdelen schoon zijn. Reinig met compressorlucht
	Er9	Temperatuursensor losgekoppeld	1. Draai de temperatuursensorleiding vast. 2. Vervang de temperatuursensorleiding.
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.		
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, is , geeft een een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.		



CORRECTE VERWIJDERING:

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/ 19/ EC. Het symbool met een doorgestreepte klike door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig verklaren bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de

limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels ,

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. gebruikt

genereert en kan, indien niet en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Dit product geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,

schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen

garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie

ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten ,

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen: •

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot

de afstand tussen het product en de ontvanger.

- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. de ontvanger is aangesloten. •

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijkste productkenmerken

- DC-compressor met hoog rendement en energiebesparende werking, hoge betrouwbaarheid, lange levensduur levensduur snelle koelsnelheid, kan worden gebruikt voor koeling en diepe bevriezing;
- Gebruik een fluorvrije isolatielaag voor het milieu, hoge efficiëntie, lage energieverbruik. • De buitendoos is gemaakt van hoogwaardige kunststof onderdelen en het uiterlijk is mooi;

Opmerkingen voor gebruik

⚠ Waarschuwing: Gebruik uw koelkast niet als er kabels beschadigd of gerafeld zijn. of er is sprake van blootliggende bedrading.

⚠ Waarschuwing: Probeer niet de stekker aan te raken of het apparaat te blijven gebruiken. uw koelkast als deze nat is of als uw handen nat zijn.

▲ Wanneer u de koelkast in het voertuig of de boot gebruikt, zorg er dan voor dat: de

elektriciteit heeft een zekering als er gebruik wordt gemaakt van netstroom.

▲ Goede ventilatie: uw koelkast heeft een goede ventilatie rondom de ruimte nodig ,

aan de achterkant van de koelkast minimaal 200 mm zijkant van de koelkast 100mm Vermijd de hitte: De koelkast moet in het gebied worden geplaatst

waar met goede ventilatie Stabiele , uit de buurt van warmte houden en direct zonlicht vermijden.

▲ plaatsing: De locatie van de koelkast moet vlak en

stevig, wanneer u het in de auto plaatst, gebruik dan een riem om de kast vast te zetten En

Zorg ervoor dat de koelkast gerepareerd is.

● De installatie van de DC-voedingsbron in de boot moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en professioneel persoon.

● Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u een snelle accu oplaadt.


● Zorg ervoor dat de spanningsaansluiting altijd correct is , onderaan de producten, de goedgekeurde spanningsparameters moeten op de producten worden gemarkeerd het etiket.

● Plaats geen elektrische apparaten in de koelkast.

Vermijd vocht: De koelkast moet vocht vermijden in geval van roesten;

Niet met water afspoelen bij isolatiefalen en elektrische lekkage
mislukking .

Binnenafmetingen




Serieel nummer MODEL						
	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Functiebeschrijving en bedieningsmethode

Gebruik van DC12V/24V

Sluit de DC-voedingsconnector aan op de ingang van de koelkast




Steek de DC-stekker in de sigarettenaansteker




Gebruik van AC100 -240V,50/60Hz


AC-connector-plug AC-stroomlijninput AC-connector-inlaat




Steek de stroomconnector op de adapter in de ingang van de koelkast



Sluit de wisselstroomkabel aan op het stopcontact in huis (wisselstroom 100-240V, 50/60Hz)



Onderdeelnaam



1) AAN/UIT

Houd de  knop 5 seconden ingedrukt, de koelkast in de auto gaat in de stand-bymodus.

Let op: Nadat u de koelkast in de auto hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt opgestart, duurt het 3 minuten vertraging voordat de compressor begint te werken.

2) Temperatuur instellen

Druk op / om de ingestelde temperatuur weer te geven en druk vervolgens op de / om de waarde te veranderen en te onthouden; als je geen enkele toets indrukt, de sleutel, de

De temperatuur in de box zal na 5 seconden weer hersteld zijn.

Let op: De kasttemperatuur in de koelkast > de instelling temperatuur (+3ÿ), en compressor ingeschakeld. Wanneer de kast temperatuur in de koelkast = de instelling temperatuur, compressor stopt met werken.

3) Parameterfuncties

ÿ: graden Celsius ÿ: graden Fahrenheit

ECO: Energiebesparende modus HH: Snelle koelmodus

Druk op de SET-knop om de instellingenstatus te openen, terwijl F knippert en druk vervolgens op de SET-knop om de parametersselectie te wijzigen, en weergegeven in de volgorde F,C,ECO,HH.

4) Verschillende lichtindicatoren

Nadat de koelkast in de auto is ingeschakeld de POWER-indicator is rood; wanneer 3 minuten

Later wordt de POWER-indicator groen, wat betekent dat de compressor begint

werkend. Wanneer u op de SET-knop drukt om naar de ECO-modus te gaan, , de ECO/MAX-indicator is de indicator groen, wanneer u op de SET-knop drukt om naar de HH (MAX)-modus , de ECO/MAX te gaan, is deze rood.

Let op: de fabrieksinstelling is de MAX-modus.

5) Batterijbeschermingsfunctie

Selecteer de stand Laag, Midden, Hoog van de schakelaar (naast de DC-voeding) socket) kunt u verschillende niveaus voor batterijbescherming kiezen. In de

Op onderstaand blad kunt u de spanningen vinden wanneer de compressor stopt draaien (uitschakelen) en wanneer de compressor opnieuw start.

Batterij bescherming	12V uitschakeling	12V inschakeling	24V uitschakeling	24V inschakeling
LAAG	10,2±0,3V	11,2±0,3V	21,6±0,3V	23,0±0,3V
MET	10,7±0,3V	11,7±0,3V	22,6±0,3V	24,0±0,3V
Hoog	11,7±0,3V	12,7±0,3V	24,6±0,3V	26,0±0,3V

Let op: De spanning in het bovenstaande formulier heeft betrekking op de ingangsspanning van de compressor, niet op de uitgangsspanning van de batterij.

Al onze autokoelkasten zijn ontworpen met DC12V/24V en kunnen worden gebruikt op AC100-240V met AC-adapter.

6) Power Memory-functie

Na het opnieuw opstarten zal de ingestelde temperatuur gelijk zijn aan de door u ingestelde temperatuur voor het uitschakelen.

Verschillende foutsituaties en hoe deze op te lossen

1) Foutsituatie

- De koelkast werkt niet
 - Controleer of de voeding correct is aangesloten (of de stekker goed is aangesloten).
loszittend , of de positieve en negatieve polen verkeerd zijn aangesloten)
 - Controleer of de ventilatieomstandigheden normaal zijn.
 - Controleer of de zekering is doorgebrand. — Controleer of de aan/uit-schakelaar op het bedieningspaneel is ingeschakeld.
- Abnormaal geluid in de koelkast
 - De koelkast in de auto is niet gelijkmatig geplaatst
 - Raak de muur of andere voorwerpen
 - Interne onderdelen raken los of vallen eraf
- Condensatie op het oppervlak van de koelkast

— Wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving >75% is, kan het oppervlak van de kast licht gecondenseerd zijn. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe groter de waarschijnlijkheid van voorkomen zal zijn , wat normaal is.

- De koelkast koelt niet goed

— De voedselvoorraad is te groot, te vol en glad geplaatst — De , koude luchtstroom is niet deur is niet gesloten

— De deurafdichtingsstrip is beschadigd of vervormd; de eigendom, en de afdichting is verslechterd;

— Slechte ventilatie in de auto

— Te veel warm eten op tafel zetten

— Onjuiste werking van de koelkast

— Zonlicht of in de buurt van een

warmtebron — onjuiste temperatuurinstelling

- Vergelijkbaar met het geluid van stromend water in de koelkast — Dit is het geluid van de stroming van het koelmiddel, wat normaal is.

- Er zal een luid geluid zijn wanneer de compressor start — Wanneer de compressor start, zal het geluid iets luider zijn en de Het geluid neemt af zodra de snelheid stabiel is, dit is normaal.

Reiniging & Onderhoud

• Reinigingsmethode:

Maak het apparaat om de twee jaar van binnen en van buiten schoon met een schone, vochtige doek. weken. Als het vuil is, veeg het dan af met een neutraal schoonmaakmiddel en droog het daarna af met een vochtige doek. Als er te veel water is, kunt u de drainage gebruiken Pijp aan de onderkant van de tank om af te tappen.

Het is verboden om de koelkast rechtstreeks met water te wassen om de afname van de elektrische isolatie en het roesten van het plaatwerk.

De volgende dingen zullen het gecoate oppervlak, kunststof onderdelen, enz. beschadigen als alkalisch reinigingsmiddel, zeep, maalpoeder, heet water, borstels, tolueen water, benzine, alcohol.

• Onderhoud van kunststof onderdelen:

Om de afdichtingen goed te , Maak de kunststof onderdelen regelmatig schoon en probeer beschermen, vermijd zware impact tijdens gebruik. Als er olie (dierlijke of plantaardige olie) is toegevoegd kunststof onderdelen gedurende een lange tijd, het kunststof zal gemakkelijk verslechteren en barsten en het stinkt.

Bewaar geen producten in de koelkast als het apparaat niet is ingeschakeld.

Technische parameters:

MODEL	BCD32	BCD42	BCD52
CAPACITEIT	32L	42L	52L
KLIMAAT CATEGORIE	T,ST,N,SN		
BESCHERMEND CLASSIFICATIE VAN ELEKTRISCHE SCHOK WEERSTAND	III		
NOMINALE SPANNING DC (V)	DC12V/24V		
ADAPTER-INGANG	AC100-240V, 50/60Hz, 2,5A		
ADAPTERUITGANG	DC14.5V 6A		
DC-ZEKERING (A)	15A		
TOTAAL INGANGSVERMOGEN (W)	55W		
NOMINALE STROOM VOOR DC (A)	4,6A/2,3A		
KOELMIDDEL (g)	32 gram	42 gram	
Ze hebben de kachel leeggemaakt	C5H10/C-Pentaan		
TEMPERATUUR AANPASSINGSBEREIK	-20ÿ tot 10ÿ		

Vanwege productverbeteringen en technische updates kunnen de parameters zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gedetailleerde informatie is in overeenstemming met het eindproduct.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BIL KYLSKÅP

MODELL:BCD32 BCD42 BCD52


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BIL KYLSKÅP

MODELL: (BCD32 BCD42 BCD52)



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Symbol	Fel Koda	Problem	Lösningsmetod
	Er0	Temperatursensor urkopplad	Byt temperaturgivarens linje
	Er1	Batteriskydd urskiljs	1. Byt/ladda batteriet 2. Sänk batteriskyddsbrytaren till lägre inställning
	Er2	Fläktöverbelastningsavstängning	rengör fläkten eller byt fläkt
	Er3	Motorstartfel (rotorn är blockerad eller differentialtrycket i kylsystemet är för högt)	Koppla bort strömmen i 30 minuter och starta sedan om
	Er4	kompressorhastighetsfölskydd .	Minska belastningen på kylsystemet öka temperaturinställningen.bytt huvudstyrenheten
	Er5	Termisk utskärning (Överbelastning eller för hög intern temperatur)	Flytta kylskåpet till en väl ventilerad plats, låt kompressorn svalna. starta sedan om. Se till att alla ventiler och inre delar är rena. Rengör med kompressorluft
	Er9	Frånkoppling av temperaturgivare	1. Dra åt temperaturgivarens ledning. 2. Byt temperaturgivarens ledning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.		
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar typ , indikerar a av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.		



KORREKT AVFALLSHANTERING:

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normal hushållsavfall men måste lämnas till ett samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-INFORMATION

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av partiet. ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven

gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. använder och kan

och om den inte installeras och utstråla radiofrekvensenergi, Denna produkt genererar, används i enlighet med instruktionerna, kan den

orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen

garantera att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV

mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och slå på produkten användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder. • Rikta

om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Viktiga produkttegenskaper

- Hög effektivitet och energibesparande DC-kompressor, hög tillförlitlighet, lång livslängd snabb kylhastighet, kan användas för kylning och djup frysning;
- Använd fluorfritt miljöisoleringskikt, hög effektivitet, låg energiförbrukning.
- Ytterlådan är gjord av högkvalitativa plastdelar, och utseendet är vacker;

Anmärkningar för användning

- ⚠ Varning: Använd inte ditt kylskåp om några kablar är skadade, slitna eller så finns det synliga ledningar.
- ⚠ Varning: Försök inte att röra vid strömkontakten eller fortsätt att arbeta ditt kylskåp om det är blött eller om dina händer är blöta.
- ▲ Var säker på att när du använder kylskåpet i fordonet eller båten de el har en säkring om man använder nätström.
- ▲ Bra ventilation: Ditt kylskåp kräver god ventilation runt utrymmet,

på baksidan av kylskåpet minst 200 mm sidan av kylskåpet 100mm Undvik värmen: Kylskåpet bör placeras i området med god ventilation Stabil, hålls borta från värme och undvik direkt solljus. där ▲ placering: Placeringen av kylen ska vara platt och robust, när du placerar den i bilen, använd en rem för att dra åt skåpet och

se till att kylskåpet är fixat.

- Installationen av likströmskällan i båten ska skötas av en kvalificerad och professionell person.
- Se till att strömmen ska vara avstängd när du laddar med ett höghastighetsbatteri.

● Se till att spänningsanslutningen alltid är rätt, längst ner på produkterna ska de godkända spänningsparametrarna märkas på etiketten.


- Placera inga elektriska apparater inuti kylskåpet.

Undvik fukt: Kylskåpet ska undvika fukten i händelse av rost;

Skölj inte med vatten vid isoleringsfel och elektriskt läckage

misslyckande .

Invändig dimension




Serie antal MODELL						
	A/ mm	B/ mm	C/ mm	D/ mm	E/ mm	F/ mm
BCD32	503	261	294	327	165	125
BCD42	503	261	364	327	165	195
BCD52	503	261	434	327	165	265


Funktionsbeskrivning och funktionsmetod

Användning av DC12V/24V

Anslut DC-strömkontakten till kylskåpets ingång




Sätt i DC-kontakten i cigarettändaren




Användning av AC100 -240V,50/60Hz


AC-kontaktplugin AC-kabelinsats AC-kontaktintag




Anslut strömkontakten på adaptern till ingången på kylskåpet



Anslut nätkabeln till hemuttaget (AC 100-240V, 50/60Hz)



Delens namn



1) PÅ/AV

Tryck i 5 sekunder, kylskåpet går in i standbyläge.

Obs: Efter att du har stängt av kylskåpet och startat om, finns det 3 minuter fördröjning för kompressorn att börja arbeta.

2) Temperaturinställning

Tryck på / för att blinka för att visa kontrolltemperaturen och tryck sedan på / för att ändra värdet och memorera om du inte trycker på någon nyckeln, den

temperaturen i lådan kommer att återställas efter 5 sekunder.

Obs: Skåpstemperaturen i kylan > inställningen

temperatur (+3°C), och kompressorn är påslagen. När skåpet

temperatur i kylan = inställningen

temperatur, kompressorn slutar fungera.

3) Parameterfunktioner

°C: Celsius grad °F: Fahrenheit grad

ECO: Energisparläge HH: Snabbkylningsläge

Tryck på SET-knappen för att gå in i inställningsläget °C blinkar samtidigt F och tryck sedan på SET-knappen för att ändra parametervärdet och visas i ordning F, C, ECO, HH.

4) Olika ljusindikatorer

Efter att kylkylen är påslagen minuter , POWER-indikatorn är röd; när 3

senare kommer POWER-indikatorn att bli grön, vilket betyder kompressorn startar

arbetsläge. När du trycker på SET-knappen för att ECO-läget , ECO/MAX-indikatorn är grönt, när du trycker på SET-knappen för att HH(MAX) , ECO/MAX lägesindikatorn är röd.

Obs: Fabriksinställningen är MAX-läge.

5) Batteriskyddsfunktion

Välj lägena Låg, Medel, Hög för omkopplaren (bredvid DC-strömmen socket), kan du välja olika nivåer för batteriskydd. I den

under bladet kan du hitta spänningarna när kompressorn stannar körs (avstängd) och när kompressorn startar om.

Batteri skydd	12V avstängd	12V avstängd	24V avstängd	24V inkopplad
LÅG	10,2±0,3V	11,2±0,3V	21,6±0,3V	23,0±0,3V
MED	10,7±0,3V	11,7±0,3V	22,6±0,3V	24,0±0,3V
Hög	11,7±0,3V	12,7±0,3V	24,6±0,3V	26,0±0,3V

Obs: Spänningen enligt ovanstående form avser kompressorns inspanning, inte batteriets utspänning.

Alla våra kylskåp är designade med DC12V/24V, kan användas på AC100-240V med AC-adapter.

6) Power Memory-funktion

Efter omstart kommer temperaturinställningen att vara densamma som den du ställer in innan strömmen stängs av.

Olika felsituationer & hur man åtgärdar

1) Felsituation

- Kylskåpet fungerar inte
 - Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt ansluten (om kontakten är lös , om de positiva och negativa polerna är felaktigt anslutna)
 - Kontrollera om ventilationsförhållandena är normala.
 - Kontrollera om säkringen har gått
 - Kontrollera om strömbrytaren på kontrollpanelen är påslagen .
- Onormalt ljud i kylskåpet
 - Bilkylskåpet är inte jämnt placerat
 - Slå i väggen eller andra föremål
 - inre delar lossnar eller faller av
- Kondens på ytan av kylskåpet

— När den omgivande luftfuktigheten är >75 % kan skåpets yta vara något kondenserad. Ju högre luftfuktighet, desto högre sannolikheten för att inträffa kommer att vara , vilket är normalt.

- **Kylskylningen är inte bra**

— Matförrådet är för stort, placerat trångt jämnt — Dörren är , kall luftflöde är det inte inte stängd

— Dörrens tättningslist är skadad eller deformerad egendom är , och tätningen försämrade;

— Dålig ventilation i bilen

— Lagg för mycket varm mat

— Felaktigt arbetsläge för kylskåpet

— Solljus eller nära värmekälla —

felaktig temperaturinställning

- Liknar ljudet av rinnande vatten i kylskåpet — Detta är flödesljudet för kylmediet, vilket är normalt.

- Det kommer att höras ett högt ljud när kompressorn startar — När kompressorn startar blir ljudet något större, och ljudet kommer att minska efter att hastigheten är stabil, vilket är normalt.

Rengöring & Underhåll

- **Rengöringsmetod:**

Rengör apparaten in- och utvändigt med en ren fuktig trasa varannan veckor. Om den är smutsig, torka av den med ett neutralt rengöringsmedel och torka sedan torrt med en fuktig trasa. Om det blir för mycket vatten kan du använda dräneringen rör i botten av tanken för att dränera .

Det är förbjudet att tvätta kylskåpet direkt med vatten för att undvika minskningen av elektrisk isolering och rost på plåt.

Följande saker kommer att skada den belagda ytan, plastdelar, t.ex som alkaliskt rengöringsmedel, tvål, slippulver, varmt vatten, borstar, toluen vatten, bensin, alkohol.

- **Underhåll av plastdelar:**

För att ordentligt skydda tätningarna , rengör plastdelarna ofta och försök undvik kraftiga stötar under användning. Om olja (animalisk eller vegetabilisk olja) är fäst plastdelar under lång tid, plasten kommer lätt att försämrats och spricka och luktar illa.

Förvara inte produkter i kylskåpet om enheten inte är påslagen.

Tekniska parametrar:

MODELL	BCD32	BCD42	BCD52
KAPACITET	32L	42L	52L
KLIMATISK KATEGORI	T,ST,N,SN		
SKYDDANDE KLASSIFICERING AV ELEKTRISK STÖT MOTSTÅND	III		
märkspänning DC (V)	DC12V/24V		
ADAPTERINGÅNG	AC100-240V~50/60Hz~2,5A		
ADAPTER UTGÅNG	DC14,5V 6A		
DC SÄKRING (A)	15A		
TOTAL INPUT EFFEKT(W)	55W		
MÄRKSTRÖM FÖR DC (A)	4,6A/2,3A		
KYLDMEDEL (g)	32g	42g	
De vesikerade spisen	C5H10/C-pentan		
TEMPERATUR JUSTERINGSOMRÅDE	-20ö till 10ö		

På grund av produktförbättringar och tekniska uppdateringar kan parametrarna ändras utan föregående meddelande, detaljerad information är i enlighet med slutprodukten.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support