



Návod k použití odvlhčovače MeacoDry ABC



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely 10L, 12L a 20L)

Před použitím odvlhčovače si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si zvolili Meaco, opravdu si toho vážíme.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Odvlhčovač se nesmí používat v místnostech za následujících podmínek:

- *potenciálně výbušné ovzduší*
- *agresivní ovzduší*
- *ovzduší s vysokou koncentrací rozpouštědel*
- *extrémně vysoké množství prachu v ovzduší*



Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte, aby si s jednotkou nebo v jejím okolí hrály děti. To by mohlo vést ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jí nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.

Uzemněte jednotku: Jednotku vždy provozujte pouze se zemnicí zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Zemnicí zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko elektrického šoku nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné ho nahradit kabelem stejného typu a jmenovitého proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musí být uzemněny a musí být jednotce schopny dodávat odpovídající napětí.

Zacházejte s jednotkou opatrně: Odvlhčovač neupustěte, neházejte a nenarážejte s ním. Hrubá manipulace může poškodit komponenty nebo elektroinstalaci a může mít za následek vznik nebezpečného stavu.

Provozujte na stabilním povrchu: Odvlhčovač vždy provozujte na stabilním rovném povrchu, například na podlaze nebo na pevném kusu nábytku, aby jednotka nemohla spadnout a způsobit zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte ve stojící vodě, mohlo by tak vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte venku. Pokud je elektrické vedení nebo součásti mokré, důkladně je před použitím přístroje osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Udržujte přívod vzduchu v čistotě: Dbejte na to, aby nebyl přívod vzduchu ucpaný či zablokovaný, například umístěním odvlhčovače příliš blízko k záclonám, stěnám nebo čemukoli, co by omezovalo přívod vzduchu. Mohlo by dojít k přehřátí jednotky a vzniku nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.

Udržujte elektrické součásti v suchu: Nikdy nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Pokud tyto oblasti z jakéhokoli důvodu navlhnou, důkladně je před použitím odvlhčovače osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Osoba zodpovědná za provoz přístroje musí poskytnout uživateli návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely o objemu 10, 12 a 20 l) využívá nového chladicího plynu R290 a splňuje tak evropské směrnice týkající se životního prostředí. R290 je šetrnější k životnímu prostředí a používá se v rámci snahy o snížení globálního oteplování, protože má nízký skleníkový efekt (GWP).

Při používání odvlhčovače MeacoDry ABC (10, 12 a 20 l) musíte vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Model 10L využívá asi 35 gramů chladiva R290, model 12L využívá 55 gramů chladiva R290 a model 20L využívá 75 gramů chladiva R290. Toto chladivo je hořlavé. Proto je součástí zapečetěného systému a smí s ním manipulovat pouze vyškolený technik společnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívejte ani neskladujte v místnosti menší než 4 m², abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, dojde-li k úniku chladiva a plyn se dostane do kontaktu se zdrojem vznícení.
- Nepoužívejte v místnosti se stálými zdroji vznícení, jako jsou otevřený oheň, plynové krbý nebo varné desky, cigarety a jiné zdroje vznícení.
- Pokud je odvlhčovač nainstalován, provozován nebo skladován v nevětraném prostoru, musí být místnost navržena tak, aby v ní nedocházelo k hromadění chladiva, což by mohlo vést ke vzniku požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva způsobeného elektrickými ohříváči, vařiči nebo jinými zdroji vznícení.
- Chladicí plyn R290 je bez zápachu.
- Přístroj nepropichujte během jeho životnosti ani poté. Na konci životnosti zlikvidujte podle místních předpisů o recyklaci.
- V případě poškození odvlhčovače jej nepoužívejte a kontaktujte společnost Meaco nebo prodejce.
- Stejně jako u všech odvlhčovačů udržíte i tento odvlhčovač vždy ve svislé poloze a před prvním použitím jej ponechte stát ve svislé poloze po dobu 6 hodin.



Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k požáru, poškození majetku, vážnému zranění nebo případně smrti.

Osoby, které provozují chladicí okruh nebo na něm pracují, musí mít příslušné osvědčení vydané akreditovanou státní organizací, které osvědčuje způsobilost k manipulaci s hořlavými chladivy na základě zvláštního hodnocení uznaného státními sdruženími v daném odvětví a v souladu s nejnovějšími pokyny pro R290.

Údržbu smí provádět pouze technik schválený společností Meaco a používat přitom originální díly Meaco. Jen tak se zabrání poškození jednotky a možnému zranění technika.

OBEČNÉ POKYNY

- Před prvním uvedením odvlhčovače do provozu je třeba pečlivě prostudovat návod k obsluze.
- Po obdržení odvlhčovače byste zařízení měli zkontrolovat, zda při přepravě nedošlo k jeho poškození. V případě poškození byste měli okamžitě informovat odesílatele.
- Krabici a obal odvlhčovače skladujte na bezpečném místě – budete je potřebovat v případě servisu zařízení. Abyste šetřili místem, můžete přezat lepicí pásku nožem a kartonovou krabici poskládat.
- Použití spínacího zařízení od jiného výrobce, které odvlhčovač prostřednictvím sítě zapíná nebo vypíná, ruší platnost záruky. Tato zařízení totiž poškozují jeho vnitřní komponenty.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU ODVLHČOVAČE

Tento odvlhčovač je navržen tak, aby snížil vlhkost vzduchu v budově nebo její části. Účelem je pomoci při sušení prádla, zabránit kondenzaci, plísním, zatuchlému vzduchu a dalším problémům spojeným s vysokou relativní vlhkostí.

Doba potřebná pro vysoušení místnosti a dosažení požadované relativní vlhkosti závisí na okolních podmínkách v místnosti. Například četnost větrání, veškeré zdroje vlhkosti a pokojová teplota mohou celý proces odvlhčování buď urychlit, nebo zpomalit.


Odvlhčovač funguje podle kondenzačních principů s rekuperací tepla. Ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti, prohání jej přes filtr a poté přes výparník. Zde je vzduch ochlazován pod rosný bod, takže vodní pára ze vzduchu vytváří na cívkách kondenzát, který proudí do vnitřní nádoby připraven k vylití. Ochlazený a vysušený vzduch se znovu zahřívá kondenzátorem. Opakovaným průchodem vzduchu v místnosti skrze odvlhčovač se snižuje obsah vlhkosti ve vzduchu a jeho relativní vlhkost.

INSTALACE A PŘEPRAVA


Při instalaci a přepravě je třeba vzít v úvahu následující pokyny:

- Před použitím nechte odvlhčovač stát ve vzpřímené poloze po dobu 6 hodin.
- Zapojte zařízení přímo do síťové zásuvky a zapněte ji pomocí tlačítka ON/OFF.
- Ujistěte se, že je kolem zařízení alespoň 20 cm místa, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Když je odvlhčovač v provozu, nesmí být přívod a vývod vzduchu zakryty.
- Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu bezpečně na svém místě. Zařízení se nezapne, pokud není nádržka na vodu zajištěná.
- Pokud potřebujete odvlhčovač přemístit, vypněte ho vypínačem ON/OFF. Síťovou zástrčku vyjměte ze zásuvky a nádržku na vodu vyprázdněte.
- Při přepravě odvlhčovač zajistěte pouze na úrovni základny a zabraňte tomu, aby se posouval.
- Odvlhčovač vždy přepravujte svisle – pokud byl odvlhčovač ve vodorovné poloze po dobu delší než řádově několik minut, musíte jej před uvedením do provozu nechat stát ve svislé poloze po dobu alespoň 30 minut. To umožňuje oleji odtéct zpět do kompresoru.



POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (modely 10L a 12L)



Modely Meaco ABC 10L a 12L nejsou dodávány s kolečky. Ta je možné zakoupit samostatně.



POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (model 20L)



NASTAVENÍ



TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Když je odvlhčovač zapojen do síťové zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zůstane prázdný. Pro zapnutí nebo vypnutí odvlhčovače stiskněte tlačítko napájení.

Tlačítka na ovládacím panelu jsou citlivá. Tlačítko napájení stiskněte rychle a pevně. Nedržte tlačítko napájení ve stisknuté poloze.



TLAČÍTKO ČASOVAČE

Tlačítko časovače funguje jako odpočítávání. Lze ho použít tehdy, když si přejete, aby odvlhčovač běžel po určený počet hodin a poté se vypnul. Stiskněte tlačítko časovače, dokud nedosáhnete požadované doby, po kterou si přejete, aby odvlhčovač běžel (lze zvolit hodnoty mezi 1 a 12 hodinami). Nastavený počet hodin pětkrát zabliká a poté displej přejde zpět na úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Nejedná se o trvalou funkci, časovač je nutné nastavit pokaždé, když ho chcete použít.

Pokud si v kdykoliv přejete zkontrolovat, kolik času na časovači zbývá, stiskněte jednou tlačítko časovače. Pro vypnutí stiskněte buď tlačítko časovače, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „00“, nebo pomocí tlačítka napájení odvlhčovač vypněte a znovu zapněte.

Tlačítka na ovládacím panelu jsou citlivá. Tlačítko časovače stiskněte rychle a pevně. Nedržte tlačítko časovače ve stisknuté poloze. Odvlhčovač by totiž přešel do režimu spánku (viz níže).



REŽIM SPÁNKU

Pro přechod do režimu spánku podržte tlačítko časovače po dobu 2 sekund. Všechny kontrolky na displeji se vypnou a odvlhčovač bude pokračovat v činnosti při nízkých otáčkách ventilátoru. Jakmile stisknete tlačítko, odvlhčovač pípne. Pokud je však nádržka na vodu plná, pípnutí se neozve. Po stisknutí některého tlačítka se na displeji objeví kontrolky a po 30 sekundách se opět vypnou.

Pro vypnutí režimu spánku stiskněte během 30 sekund dvě různá tlačítka nebo odvlhčovač na 40 minut odpojte.



TLAČÍTKO HYGROSTATU

Hygrostat slouží pro zvolení cílové relativní vlhkosti v rozmezí 30 a 80 % nebo režimu CO. Opakovaně stiskněte tlačítko hygrostatu, dokud nedosáhnete požadované cílové relativní vlhkosti. U modelu 20L lze k procházení možností použít šipky nahoru a dolů. Odvlhčovač bude v činnosti, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vlhkosti. Pokud zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepřetržitém provozu a nikdy se nevypne.

Nastaveními můžete procházet v následujícím pořadí: CO-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80.

TLAČÍTKO RYCHLOSTI VENTILÁTORU



 (2S)

Pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru zvolte vysokou nebo nízkou rychlost ventilátoru. LED kontrolky nad tlačítkem rychlosti ventilátoru indikují, která rychlost je právě zvolena (kontrolka na levé straně znamená vysokou rychlost ventilátoru a kontrolka na pravé straně znamená nízkou rychlost ventilátoru).

Při sušení prádla doporučujeme používat vysokou rychlost ventilátoru.

Tlačítka na ovládacím panelu jsou citlivá. Tlačítko rychlosti ventilátoru stiskněte rychle a pevně. Tlačítko nedržte ve stisknuté poloze. Aktivovali byste tak dětskou pojistku (viz níže).



 (2S)

DĚTSKÁ POJISTKA

Pro aktivaci dětské pojistky podržte tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu dvou sekund. Na displeji se na 5 sekund zobrazí „LC“ a poté se displej přepne zpět na úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Pokud je dětská pojistka aktivní, nastavení nelze změnit. Pro deaktivaci dětské pojistky podržte tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu dvou sekund – odvlhčovač zapípá. Pokud se vám dětská zámek nedaří deaktivovat pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru, odpojte odvlhčovač na 40 minut od napájení.



TLAČÍTKO SUŠENÍ PRÁDLA

Pro zapnutí režimu sušení prádla jednou stiskněte tlačítko sušení prádla, pro vypnutí režimu stiskněte tlačítko znovu. Odvlhčovač poběží v režimu vysokých otáček ventilátoru nepřetržitě po dobu 6 hodin. Po 6 hodinách se odvlhčovač vypne, dokud ho manuálně nezapnete znovu. Režim sušení prádla lze kdykoliv vypnout stisknutím tlačítka sušení prádla nebo vypnutím odvlhčovače pomocí tlačítka napájení. V režimu sušení prádla nelze nastavit cílovou úroveň vlhkosti.



KONTROLKA PLNÉ NÁDRŽKY NA VODU

Když je nádržka na vodu plná, odvlhčovač pípne a pak se vypne. Jakmile nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečně umístíte zpět do odvlhčovače, začne odvlhčovač opět fungovat podle svých předchozích nastavení.



REŽIM ODVLHČOVÁNÍ

LED světlo pod symbolem kapky a vločky svítí nepřetržitě, a to i poté, co odvlhčovač dosáhne cílové úrovně vlhkosti. Toto světlo svítí nepřetržitě, neblíká. Pokud na modelech MeacoDry ABC 10L nebo 12L toto světlo blíká, nachází se zařízení v režimu odmrazování (viz níže).



REŽIM ODMRAZOVÁNÍ

Tento odvlhčovač je vybaven automatickým odmrazovacím systémem. Při provozu při nízkých teplotách vzniká na povrchu výparníku námraza, což má vliv na účinnost odvlhčovače. Když k tomu dojde, přístroj automaticky přejde do pravidelného odmrazování a pod symbolem kapky a sněhové vločky se rozblíká LED kontrolka. Doba, po kterou je jednotka v režimu odmrazování, se může lišit. Nejedná se o závadu; jedná se o součást procesu odvlhčování. Odvlhčovač se nedoporučuje používat při teplotách nižších než 5 °C.



REŽIM HYGROSTATU (pouze u modelu MeacoDry ABC 20L)

Indikátor režimu hygrostatu se zobrazí automaticky v okamžiku, kdy se odvlhčovač nachází v režimu hygrostatu, tj. byla nastavena cílová úroveň vlhkosti.

Kontrolka režimu hygrostatu zhasne, když je odvlhčovač v režimu sušení prádla.

ÚDAJE NA DISPLEJI

Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí **aktuální úroveň relativní vlhkosti v prostředí**, ve kterém odvlhčovač používáte.

Po stisknutí tlačítka hygrostatu (na modelech 10L a 12L) nebo tlačítka šipky dolů (na modelu 20L) se na displeji zobrazí nastavený režim, například se zobrazí buď **nastavená cílová úroveň vlhkosti**, nebo CO. Doporučujeme odvlhčovač nastavit tak, aby dosáhl cílové úrovně 50 až 55 %. Po dvou sekundách se displej vrátí na aktuálně nastavenou úroveň relativní vlhkosti vzduchu.



DALŠÍ FUNKCE

NEPŘETRŽITÝ REŽIM (CO)

Pro aktivaci tohoto režimu opakovaně stiskněte tlačítko hygrostatu (na modelech 10L a 12L) nebo šipku dolů (na modelu 20L), dokud se na displeji neobjeví CO. V režimu CO se odvlhčovač nevypne, bude vysoušet vzduch bez ohledu na relativní vlhkost v místnosti. Jedná se o doporučené nastavení pro sušení prádla.

FUNKCE PAMĚTI / AUTOMATICKÉ RESTARTOVÁNÍ

Když je odvlhčovač vypnutý pomocí tlačítka ON/OFF, bude po opětovném zapnutí pokračovat ve stejném nastavení, ve kterém běžel předtím. Když je odvlhčovač odpojen od sítě nebo došlo k výpadku proudu, po opětovném zapnutí se odvlhčovač spustí s cílovou vlhkostí 50 % RV.

LOGIKA REGULACE MEACO

Když je relativní vlhkost v místnosti o více než 3 % nižší než vaše cílová relativní vlhkost, odvlhčovač přestane vzduch vysoušet a ventilátor bude nadále pokračovat v chodu po dobu několika minut. Pokud je vlhkost stabilní, odvlhčovač přejde na 30 minut do režimu spánku. Po 30 minutách se odvlhčovač probudí, zapne ventilátor a odebere vzorek vzduchu, aby senzor vlhkosti mohl řídicímu panelu sdělit, jaká je vlhkost v místnosti. Pokud je vlhkost o 3 % vyšší než nastavená hodnota, začne znovu odvlhčovat. Pokud ne, ventilátor znovu přejde na dalších 30 minut do režimu spánku.

MEACO DOPORUČUJE

OBECNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Pro všeobecné použití doporučujeme nastavit odvlhčovač tak, aby dosáhl cílové úrovně vlhkosti 50 nebo 55 %, a umístit jej do středu vašeho domu, například na vrchol schodiště nebo na chodbu. Máte-li v jedné části domu/bytu větší problémy, umístěte odvlhčovač blíže k této části. Nechte všechny vnitřní dveře otevřené a okna zavřená. Vlhkost ve vzduchu z celého domu se přesune směrem k odvlhčovači, což zařízení umožní snížit úroveň relativní vlhkosti. Nejlepších výsledků dosáhnete, když odvlhčovač necháte běžet nepřetržitě.

Vezměte prosím na vědomí, že když začnete poprvé používat odvlhčovač, možná zjistíte, že bude muset běžet nepřetržitě, bude sbírat velké množství vody nebo že se mu bude obtížně dařit dosáhnout cílové úrovně vlhkosti. To je úplně normální. Ve vzduchu bude velké množství přebytečné vody, které bude muset odvlhčovač odstranit. To znamená, že bude muset pracovat mnohem intenzivněji. Po několika týdnech se úroveň vlhkosti stabilizuje a odvlhčovač budete používat méně často a bude shromažďovat méně vody.

SUŠENÍ PRÁDLA


Pro rychlejší vysoušení prádla umístěte prádlo a odvlhčovač do co nejmenší místnosti se zavřenými dveřmi a okny. Umístěte odvlhčovač tak, aby suchý vzduch mohl působit na co největší plochu prádla, a prádlo umístěte tak, aby kolem něj mohl cirkulovat vzduch. Zkontrolujte, zda z prádla nemůže na odvlhčovač kapat voda. Pokud je to možné, použijte stojací ventilátor, který urychlí proudění vzduchu a nažene k prádlu více suchého vzduchu. Zvýšení teploty v místnosti také pomůže. Nastavte odvlhčovač na režim CO a ventilátor na nejvyšší rychlost.

NEPŘETRŽITÝ ODVOD VODY

Pokud si přejete vodu odvádět nepřetržitě a nádržku na vodu nevyprazdňovat, můžete připojit hadici podle níže uvedených nákresů. Ujistěte se, že hadice směřuje dolů, není zauzlovaná, ohnutá ani ucpaná. Jen tak může z jednotky vlivem gravitace vytékat voda.


ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L

Abyste mohli používat nepřetržité vypouštění vody, vyjměte z odvlhčovače nádržku na vodu. Připojte hadici o průměru 14 mm k vnitřní odtokové trubičce. Jakmile je hadice nainstalována, vložte nádržku na vodu zpět do odvlhčovače (pro nepřetržitý odvod vody musí být nádržka na vodu vždy na svém místě). V nádržce na vodu je otvor pro odtokovou hadici.



ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L

Abyste mohli využívat nepřetržitého odvodu vody, vytáhněte zátku ze zadní části odvlhčovače a protlačte 14mm hadici otvorem, který ji upevňuje k vnitřní odtokové trubičce (pro nepřetržitý odvod vody musí být nádržka na vodu vždy na svém místě).



Jako společnost chápeme naléhavost změny klimatu a uvědomujeme si, jak důležité je podílet se na tom, abychom byli k životnímu prostředí šetrnější. Z tohoto důvodu již naše odvlhčovače nedodáváme s hadicí pro nepřetržitý odvod vody. Usilujeme tak o snížení množství plastového odpadu, protože většina našich zákazníků ji nepoužívá. Pokud si na odvlhčovači přejete i přesto používat možnost nepřetržitého odvodu vody, můžete použít zahradní hadici s vnitřním průměrem 14 mm.




NÁDRŽKA NA VODU


Nádržka na vodu se u modelu 20L nachází na přední straně jednotky a u modelů 10L a 12L na zadní straně jednotky. Chcete-li nádržku na vodu vyprázdnit, jednoduše ji vytáhněte z jednotky a vodu vylijte. Víko není nutné sundávat, protože vodu lze vylít z otvoru v rohu nádržky. Shromážděnou vodu lze použít pouze k zavlažování nepoživatelných rostlin – nekonzumujte.

Vezměte prosím na vědomí, že uvnitř nádržky na vodu se nachází plovák. Tento plovák z nádržky na vodu NEVYTAHUJTE. Plovák měří hladinu vody v nádrže, a když je nádržka na vodu plná, spustí senzor, který odvlhčovač vypne.

ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L



ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L



ÚDRŽBA

Před prováděním údržby vždy vypněte napájení a odpojte hlavní kabel.

ZKONTROLUJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda není poškozen elektrický kabel.


ČIŠTĚNÍ ZEVNĚJŠKU

- Zevnějšek čistěte měkkým suchým hadříkem. Pokud je zařízení velmi znečištěné, použijte jemný čisticí prostředek nebo odvlhčovač otřete mírně navlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby na zařízení stříkala voda.


ČIŠTĚNÍ FILTRU

Filtr má neomezenou životnost a nemělo by být zapotřebí jej vyměňovat (pokud nedojde k jeho opotřebení či poškození). Při pravidelném používání může dojít k ucpání filtru prachovými částicemi a nečistotami. Filtr je nutné čistit nejméně každé dva týdny (pokud tak neučiníte, může to vést ke zrušení záruky). Postupujte prosím v následujících krocích:

- Vyjměte filtr / kombinaci filtru a pouzdra filtru.
- Očistěte obě strany filtru hubicí vysavače nebo mýdlovou vodou o maximální teplotě 40 °C. Před opětovným vložením do odvlhčovače důkladně opláchněte a nechte vyschnout.



MeacoDry ABC 10L a 12L – filtr lze vyjmout z pouzdra.



MeacoDry ABC 20L – filtr a pouzdro filtru jsou spojeny; nelze je oddělit.

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, proveďte následující kroky:

1. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na vodu. Ponechte nádržku na vodu a odvlhčovač zcela vyschnout. Může to trvat i několik dní.
2. Vyčistěte filtr a uložte zařízení na místě bez prachu a mimo přímé sluneční záření, nejlépe jej zakryjte plastovou fólií.

SPECIFIKACE

		MeacoDry ABC 10L	MeacoDry ABC 12L	MeacoDry ABC 20L
Rychlost extrakce	při 30 °C a 80% RV	10 litrů denně	12 litrů denně	20 litrů denně
	při 27 °C a 60% RV	6 litrů denně	7,5 litrů denně	11,5 litrů denně
Nastavitelný hygrostat		Ano, mezi 30 a 80 %	Ano, mezi 30 a 80 %	Ano, mezi 30 a 80 %
Průtok vzduchu (nominální)		105 m³/h	105 m³/h	145 m³/h
Hladina hluku na vzdálenost 1 metr		Maximálně 40 dB(A)	Maximálně 40 dB(A)	Maximálně 44 dB(A)
Napájení		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Jmenovitá spotřeba energie		165 W	165 W	255 W
Jmenovitý proud		1,00 A	1,00 A	1,55 A
Filtr		Ano	Ano	Ano
Automatické restartování		Ano	Ano	Ano
Rychlosti ventilátoru		Dvě	Dvě	Dvě
Provozní teploty		+5 °C / +35 °C	+5 °C / +35 °C	+5 °C / +35 °C
Chladivo		R290 / 35 g	R290 / 45 g	R290 / 75 g
Objem nádržky		2,6 litrů	2,6 litrů	5,0 litrů
Rozměry (V × Š × H)		463 × 300 × 250 mm	463 × 300 × 250 mm	540 × 335 × 285 mm
Hmotnost		10,1 kg	10,4 kg	15,2 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	Není připojen k napájení	Zasuňte zástrčku do zásuvky
Přístroj pípá, ale nefunguje	Tlačítko napájení jste podrželi příliš dlouho	Rychle a pevně stiskněte tlačítko napájení
Na displeji se zobrazuje „LC“	Odvlhčovač byl uveden do režimu dětské pojistky	Nejedná se o chybu. Pro deaktivaci dětské pojistky podržte tlačítko rychlosti ventilátoru po dobu dvou sekund (viz strana 8)
Přístroj je v činnosti, ale na displeji nesvítí žádné kontrolky	Odvlhčovač je v režimu spánku	Pro vypnutí režimu spánku stiskněte během 30 sekund dvě různá tlačítka nebo odvlhčovač na 40 minut odpojte od sítě (viz strana 7)
Přístroj neshromažďuje vodu	Nádržka na vodu je plná	Vyprázdněte nádržku na vodu a vložte ji zpět na místo
	Nádržka na vodu není správně vložena	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu bezpečně na svém místě
	Filtr je ucpaný	Vyčistěte filtr (viz strana 13)
	Teplota nebo relativní vlhkost v místnosti, v níž odvlhčovač používáte, je příliš nízká	Je normální, že přístroj za těchto podmínek neshromažďuje vodu
	Nastavená cílová úroveň vlhkosti je příliš vysoká	Nastavte novou, nižší cílovou úroveň vlhkosti
Přístroj pracuje, ale vlhkost snižuje nedostatečně / v nádržce na vodu je malé množství vody	Prostor, ve kterém odvlhčovač používáte, je příliš velký	Nechte přístroj běžet déle nebo zvažte koupi většího přístroje
	V domě se příliš větrá	Omezte větrání, např. zavřete okna a dveře do domu
	Filtr je ucpaný a snižuje průtok vzduchu do odvlhčovače	Vyčistěte filtr (viz strana 13)

Okna byla čistá a nyní se znovu objevila kondenzace.	Venkovní teplota vzduchu klesla a okna jsou chladnější	Odvlhčovač nastavte na nižší relativní vlhkost a ponechte ho zapnutý 24 hodin denně
Nemůžu se zbavit kondenzace na oknech, a to ani v režimu CO	Povrchová teplota oken je příliš nízká na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzaci. To je běžné u jednovrstvých oken, a když venkovní teplota vzduchu klesá pod bod mrazu	Přístroj nechejte běžet v režimu CO 24 hodin denně. Když teplota vzduchu venku vzroste, na oknech by se měl přestat tvořit kondenzát
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch	Před vháněním vzduchu zpět do místnosti prochází v rámci procesu odvlhčování vysušený vzduch skrze topné spirály	To je normální, odvlhčovač vzduchu neslouží pro ochlazování vzduchu
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však může být chladnější, protože se pohybuje – podobně jako se pohybuje vzduch z ventilátoru	Teplota v místnosti se nesníží a vzduch se neochlazuje
Na displeji se nezobrazuje cílová úroveň vlhkosti	Na displeji se zobrazuje úroveň relativní vlhkosti prostředí, ve kterém přístroj používáte, nikoli cílová úroveň vlhkosti	Stisknutím tlačítka hygrostatu (u modelů 10L a 12L) nebo šipky dolů (u 20L) zobrazíte cílovou úroveň vlhkosti
Držím tlačítka ve stisknuté poloze, ale displej se nemění	Tlačítka procházejí možnostmi krokově	Stiskněte tlačítko, zvedněte prst a opětovným stisknutím procházejte jednotlivé možnosti
Přístroj je hlučný	Filtr je ucpaný	Vyčistěte filtr (viz strana 13)
	Přístroj se nachází na nerovném povrchu	Přesuňte jej na rovný povrch – jednotka bývá na dřevěných podlahách hlučnější než na koberci
Kód chyby E1	Chyba teploty cívky. Přístroj stále odvlhčuje, ale je pouze v režimu odmrazování.	Kontaktujte prosím společnost Meaco.
Kód chyby E2	Snímač vlhkosti je rozbitý. Přístroj stále odvlhčuje, ale pouze v nepřetržitém režimu.	Kontaktujte prosím společnost Meaco.

ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Na odvlhčovač se vztahuje dvouletá záruka od data nákupu. Zaregistrujte svůj výrobek na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrace nám umožňuje, abychom vás informovali o každém důležitém vývoji týkajícím se vašeho produktu.

V rámci dvouleté záruky výrobce budou všechny výrobní vady bezplatně opraveny (kromě poškození filtru a nádržky na vodu, které podléhají opotřebení a poškození).

Platí následující:

1. Jakékoli opravy nebo výměny součástí během záruční doby nepovedou k prodloužení záruční doby.
2. Platnost záruky vyprší, pokud byly provedeny jakékoliv změny, nebyly nainstalovány originální součásti nebo pokud opravu odvlhčovače provedla třetí strana.
3. Na součásti, na které se vztahuje běžné opotřebení, se záruka nevztahuje.
4. Záruka platí pouze při předložení původního, nezměněného a datem označeného dokladu o nákupu.
5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými úkony, než jsou úkony popsané v uživatelské příručce, nebo zanedbáním.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nečistotami nebo produkty vyráběnými třetími stranami.
7. Záruka se nevztahuje na nechtěné poškození.
8. Všechny nároky na náhradu škody, včetně následných škod, budou ignorovány.
9. Použití spínacího zařízení od jiného výrobce, které odvlhčovač prostřednictvím sítě zapíná nebo vypíná, ruší platnost záruky.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Abyste předešli zbytečným výdajům, doporučujeme, abyste si nejprve pečlivě přečetli návod. Pokud v něm nenaleznete řešení, telefonicky kontaktujte společnost Meaco a my vám rádi pomůžeme.

*Tento odvlhčovač byl importován do
Evropské unie společností:*

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberk, Německo*

*Telefon: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*


Pro budoucí potřebu si prosím poznamenejte
datum a místo nákupu.

Datum nákupu:

Zakoupeno u:

Pokud se u odvlhčovače vyskytne porucha, kontaktujte nás, svého prodejce nebo distributora CM Trade Via na čísle +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz. Uchovejte prosím původní krabici a obal, ve kterém bylo vaše zařízení dodáno, pro případ, že budeme pro účely budoucích oprav/servisu odvlhčovač u vás potřebovat vyzvednout.

Níže uvedené označení symbolizuje, že byste v celé Velké Británii a EU tento výrobek neměli likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo tomu, že by neřízená likvidace odpadu poškodila životní prostředí nebo lidské zdraví, je nutné výrobek zodpovědným způsobem recyklovat. Tím podpoříte udržitelné opětovné využití zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémů pro vracení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může tento produkt bezpečně recyklovat za vás.





Návod na použitie odvlhčovača MeacoDry ABC



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely 10L, 12L a 20L)

Pred použitím odvlhčovača si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- *potenciálne výbušné ovzdušie*
- *agresívne ovzdušie*
- *ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel*
- *extrémne vysoké množstvo prachu v ovzduší*



Uchovávajte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádzte a nenarážajte s ním. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely s objemom 10, 12 a 20 l) využíva nový chladiaci plyn R290 a spĺňa tak európske smernice týkajúce sa životného prostredia. R290 je šetrnejší k životnému prostrediu a používa sa v rámci snahy o zníženie globálneho otepľovania, pretože má nízky skleníkový efekt (GWP).

Pri používaní odvlhčovača MeacoDry ABC (10, 12 a 20 l) musíte vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

- Model 10L využíva asi 35 gramov chladiaceho média R290, model 12L využíva 55 gramov chladiaceho média R290 a model 20L využíva 75 gramov chladiaceho média R290. Toto chladiace médium je horľavé. Preto je súčasťou zapečateného systému a smie s ním manipulovať iba vyškolený technik zo spoločnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívajte ani neskladujte v miestnosti menšej než 4 m², aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu, ak dôjde k úniku chladiaceho média a plyn sa dostane do kontaktu so zdrojom vznietenia.
- Nepoužívajte v miestnosti so stálymi zdrojmi vznietenia, ako sú otvorený oheň, plynové kozuby alebo varné dosky, cigarety a iné zdroje vznietenia.
- Ak je odvlhčovač nainštalovaný, prevádzkovaný alebo skladovaný v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby v nej nedochádzalo k hromadeniu chladiaceho média, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiaceho média spôsobeného elektrickými ohrievačmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Chladiaci plyn R290 je bez zápachu.
- Prístroj neprepichujte počas jeho životnosti ani potom. Na konci životnosti zlikvidujte podľa miestnych predpisov o recyklácii.
- V prípade poškodenia odvlhčovača ho nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Meaco alebo predajcu.
- Ako v prípade všetkých odvlhčovačov udržiavajte aj tento odvlhčovač vždy vo zvislej polohe a pred prvým použitím ho ponechajte 6 hodín stáť vo zvislej polohe.



Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k požiaru, poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu alebo prípadne smrti.

Osoby, ktoré prevádzkujú chladiaci okruh alebo na ňom pracujú, musia mať príslušné osvedčenie vydané akreditovanou štátnou organizáciou, ktoré osvedčuje spôsobilosť na manipuláciu s horľavými chladiacimi médiami na základe zvláštneho hodnotenia uznaného štátnymi združeniami v danom odvetví a v súlade s najnovšími pokynmi pre R290.

Údržbu smie vykonávať iba technik schválený spoločnosťou Meaco a používať pritom originálne diely Meaco. Len tak sa zabráni poškodeniu jednotky a možnému zraneniu technika.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
- Po prijatí odvlhčovača by ste mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.
- Škatuľu a obal odvlhčovača skladujte na bezpečnom mieste – budete ich potrebovať v prípade servisu zariadenia. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať.
- Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky. Tieto zariadenia totiž poškodzujú jeho vnútorné komponenty.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ODVLHČOVAČA

Tento odvlhčovač je navrhnutý tak, aby znížil vlhkosť vzduchu v budove alebo jej časti. Účelom je pomôcť pri sušení bielizne, zabrániť kondenzácii, plesniam, zatuchnutému vzduchu a ďalším problémom spojeným s vysokou relatívnou vlhkosťou.

Čas potrebný na vysušenie miestnosti a dosiahnutie požadovanej relatívnej vlhkosti závisí od okolitých podmienok v miestnosti. Napríklad častosť vetrať, všetky zdroje vlhkosti a izbová teplota môžu celý proces odvlhčovania buď urýchliť, alebo spomaliť.


Odvlhčovač funguje podľa kondenzačných princípov s rekuperáciou tepla. Ventilátor nasáva vlhký vzduch z miestnosti, preháňa ho cez filter a potom cez výparník. Tu sa vzduch ochladzuje pod rosný bod, takže vodná para zo vzduchu vytvára na cievkach kondenzát, ktorý prúdi do vnútornej nádoby pripravený na vyliatie. Ochladený a vysušený vzduch sa znovu zahrieva kondenzátorom. Opakovaným prechodom vzduchu v miestnosti cez odvlhčovač sa znižuje obsah vlhkosti vo vzduchu a jeho relatívna vlhkosť.

INŠTALÁCIA A PREPRAVA


Pri inštalácii a preprave treba vziať do úvahy nasledujúce pokyny:

- Pred použitím nechajte odvlhčovač 6 hodiny stáť vo vzpriamenej polohe.
- Zapojte zariadenie priamo do sieťovej zásuvky a zapnite ho pomocou tlačidla ON/OFF.
- Uistite sa, že je okolo zariadenia aspoň 20 cm miesta, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. Keď je odvlhčovač v prevádzke, nesmú byť prívod a vývod vzduchu zakryté.
- Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste. Zariadenie sa nezapne, ak nie je nádržka na vodu zaistená.
- Ak potrebujete odvlhčovač premiestniť, vypnite ho vypínačom ON/OFF. Sieťovú zástrčku vyberte zo zásuvky a nádržku na vodu vyprázdňte.
- Pri preprave odvlhčovač zaistíte iba na úrovni základne a zabránite tomu, aby sa posúval.
- Odvlhčovač vždy prepravujte zvisle – ak bol odvlhčovač vo vodorovnej polohe dlhšie než rádovo niekoľko minút, musíte ho pred uvedením do prevádzky aspoň 30 minút nechať stáť vo zvislej polohe. To umožňuje oleju odtiecť späť do kompresora.



OPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (modely 10L a 12L)



Modely Meaco ABC 10L a 12L nie sú dodávané s kolieskami. Tie je možné kúpiť samostatne.



OPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (model 20L)



NASTAVENIE



TLAČIDLO NAPÁJANIA

Keď je odvlhčovač zapojený do sieťovej zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zostane prázdny. Na zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača stlačte tlačidlo napájania.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo napájania stlačte rýchlo a pevne. Nedržte tlačidlo napájania v stlačenej polohe.



TLAČIDLO ČASOVAČA

Tlačidlo časovača funguje ako odpočítavanie. Je možné ho použiť vtedy, keď si želáte, aby odvlhčovač bežal po určený počet hodín a potom sa vypol. Stláčajte tlačidlo časovača, pokiaľ nedosiahnete požadovaný čas, po ktorý si želáte, aby odvlhčovač bežal (je možné zvoliť hodnoty medzi 1 a 12 hodinami). Nastavený počet hodín päťkrát zabliká a potom displej prejde späť na úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Nejde o trvalú funkciu, časovač je nutné nastaviť zakaždým, keď ho chcete použiť.

Ak si kedykoľvek želáte skontrolovať, koľko času na časovači zostáva, stlačte raz tlačidlo časovača. Na vypnutie stlačte buď tlačidlo časovača, pokiaľ sa na displeji nezobrazí hodnota „00“, alebo pomocou tlačidla napájania odvlhčovač vypnite a znovu zapnite.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo časovača stlačte rýchlo a pevne. Nedržte tlačidlo časovača v stlačenej polohe. Odvlhčovač by totiž prešiel do režimu spánku (pozri nižšie).



REŽIM SPÁNKU

Na prechod do režimu spánku podržte tlačidlo časovača 2 sekundy. Všetky kontrolky na displeji sa vypnú a odvlhčovač bude pokračovať v činnosti pri nízkych otáčkach ventilátora. Hneď ako stlačíte tlačidlo, odvlhčovač pípne. Ak je však nádržka na vodu plná, pípnutie sa neozve. Po stlačení niektorého tlačidla sa na displeji objavia kontrolky a po 30 sekundách sa opäť vypnú.

Na vypnutie režimu spánku stlačte na 30 sekúnd dve rôzne tlačidlá alebo odvlhčovač na 40 minút odpojte.



TLAČIDLO HYGROSTATU

Hygrostat slúži na zvolenie cieľovej relatívnej vlhkosti v rozmedzí 30 a 80 % alebo režimu CO. Opakovane stlačte tlačidlo hygrostatu, pokiaľ nedosiahnete požadovanú cieľovú relatívnu vlhkosť. Na modeli 20L je možné na prechádzanie možností použiť šípky HORE a DOLE. Odvlhčovač bude v činnosti, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná úroveň vlhkosti. Ak zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepretržitej prevádzke a nikdy sa nevypne.

Nastaveniami môžete prechádzať v nasledujúcom poradí: CO – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80.

TLAČIDLO RÝCHLOSTI VENTILÁTORA



 (2S)

Pomocou tlačidla rýchlosti ventilátora zvolíte vysokú alebo nízku rýchlosť ventilátora. LED kontrolky nad tlačidlom rýchlosti ventilátora indikujú, ktorá rýchlosť je práve zvolená (kontrolka na ľavej strane znamená vysokú rýchlosť ventilátora a kontrolka na pravej strane znamená nízku rýchlosť ventilátora).

Pri sušení bielizne odporúčame používať vysokú rýchlosť ventilátora.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo rýchlosti ventilátora stlačte rýchlo a pevne. Tlačidlo nedržte v stlačenej polohe. Aktivovali by ste tak detskú poistku (pozri nižšie).



 (2S)

DETSKÁ POISTKA

Na aktiváciu detskej poistky podržte dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí „LC“ a potom sa displej prepne späť na úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Ak je detská poistka aktívna, nastavenie nie je možné zmeniť. Na deaktiváciu detskej poistky podržte dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora – odvlhčovač zapípa. Ak sa vám detskú poistku nedarí deaktivovať pomocou tlačidla rýchlosti ventilátora, odpojte odvlhčovač na 40 minút od napájania.



TLAČIDLO SUŠENIA BIELIZNE

Na zapnutie režimu sušenia bielizne raz stlačte tlačidlo sušenia bielizne, na vypnutie režimu stlačte tlačidlo znovu. Odvlhčovač pobeží v režime vysokých otáčok ventilátora nepretržite 6 hodín. Po 6 hodinách sa odvlhčovač vypne, pokiaľ ho manuálne nezapnete znovu. Režim sušenia bielizne je možné kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla sušenia bielizne alebo vypnutím odvlhčovača pomocou tlačidla napájania. V režime sušenia bielizne nie je možné nastaviť cieľovú úroveň vlhkosti.



KONTROLKA PLNEJ NÁDRŽKY NA VODU

Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač pípne a potom sa vypne. Hneď ako nádržku na vodu vyprázdnete a bezpečne umiestnite späť do odvlhčovača, začne odvlhčovač opäť fungovať podľa svojich predchádzajúcich nastavení.



REŽIM ODVLHČOVANIA

LED svetlo pod symbolom kvapky a vločky svieti nepretržite, a to aj po tom, čo odvlhčovač dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti. Toto svetlo svieti nepretržite, neblinká. Ak na modeloch MeacoDry ABC 10L alebo 12L toto svetlo blinká, nachádza sa zariadenie v režime odmrazovania (pozri nižšie).



REŽIM ODMRAZOVANIA

Tento odvlhčovač je vybavený automatickým odmrazovacím systémom. Pri prevádzke pri nízkych teplotách vzniká na povrchu výparníka námraza, čo má vplyv na účinnosť odvlhčovača. Keď k tomu dôjde, prístroj automaticky prejde do pravidelného odmrazovania a pod symbolom kvapky a snehovej vločky sa rozblinká LED kontrolka. Čas, po ktorý je jednotka v režime odmrazovania, sa môže líšiť. Nejde o poruchu; ide o súčasť procesu odvlhčovania. Odvlhčovač sa neodporúča používať pri teplotách nižších než 5 °C.



REŽIM HYGROSTATU (iba model MeacoDry ABC 20L)

Indikátor režimu hygrostatu sa zobrazí automaticky v okamihu, keď sa odvlhčovač nachádza v režime hygrostatu, t. j. bola nastavená cieľová úroveň vlhkosti.

Kontrolka režimu hygrostatu zhasne, keď je odvlhčovač v režime sušenia bielizne.

ÚDAJE NA DISPLEJI

Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí **aktuálna úroveň relatívnej vlhkosti v prostredí**, v ktorom odvlhčovač používate.

Po stlačení tlačidla hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípky DOLE (na modeli 20L) sa na displeji zobrazí nastavený režim, napríklad sa zobrazí buď **nastavená cieľová úroveň vlhkosti**, alebo CO. Odporúčame odvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 50 až 55 %. Po dvoch sekundách sa displej vráti na aktuálne nastavenú úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu.

ĎALŠIE FUNKCIE

NEPRETRŽITÝ REŽIM (CO)

Na aktiváciu tohto režimu opakovane stlačte tlačidlo hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípku DOLE (na modeli 20L), pokým sa na displeji neobjaví CO. V režime CO sa odvlhčovač nevypne, bude vysúšať vzduch bez ohľadu na relatívnu vlhkosť v miestnosti. Ide o odporúčané nastavenie pre sušenie bielizne.

FUNKCIA PAMÄTE / AUTOMATICKÉ REŠTARTOVANIE

Keď je odvlhčovač vypnutý pomocou tlačidla ON/OFF, bude po opätovnom zapnutí pokračovať v rovnakom nastavení, v ktorom bežal predtým. Keď odvlhčovač odpojíte od siete alebo došlo k výpadku prúdu, po opätovnom zapnutí sa odvlhčovač spustí s cieľovou vlhkosťou 50 % RV.

LOGIKA REGULÁCIE MEACO

Keď je relatívna vlhkosť v miestnosti o viac než 3 % nižšia než vaša cieľová relatívna vlhkosť, odvlhčovač prestane vzduch vysúšať a ventilátor bude naďalej pokračovať v chode za niekoľko minút. Ak je vlhkosť stabilná, odvlhčovač prejde na 30 minút do režimu spánku. Po 30 minútach sa odvlhčovač prebudí, zapne ventilátor a odoberie vzorku vzduchu, aby senzor vlhkosti mohol riadiacemu panelu oznámiť, aká je vlhkosť v miestnosti. Ak je vlhkosť o 3 % vyššia než nastavená hodnota, začne znovu odvlhčovať. Ak nie, ventilátor znovu prejde na ďalších 30 minút do režimu spánku.

MEACO ODPORÚČA

VŠEOBECNÉ POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

Pre všeobecné použitie odporúčame nastaviť odvlhčovač tak, aby dosiahol cieľovú úroveň vlhkosti 50 alebo 55 %, a umiestniť ho do stredu domu, napríklad na vrchol schodiska alebo na chodbu. Ak máte v jednej časti domu/bytu väčšie problémy, umiestnite odvlhčovač bližšie k tejto časti. Nechajte všetky vnútorné dvere otvorené a okná zavreté. Vlhkosť vo vzduchu z celého domu sa presunie smerom k odvlhčovaču, čo zariadeniu umožní znížiť úroveň relatívnej vlhkosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď odvlhčovač necháte bežať nepretržite.

Vezmite na vedomie, že keď začnete prvýkrát používať odvlhčovač, možno zistíte, že bude musieť bežať nepretržite, bude zbierať veľké množstvo vody alebo že sa mu bude ťažko dariť dosiahnuť cieľovú úroveň vlhkosti. To je úplne normálne. Vo vzduchu bude veľké množstvo prebytočnej vody, ktoré bude musieť odvlhčovač odstrániť. To znamená, že bude musieť pracovať oveľa intenzívnejšie. Po niekoľkých týždňoch sa úroveň vlhkosti stabilizuje a odvlhčovač budete používať menej často a bude zhromažďovať menej vody.

SUŠENIE BIELIZNE


Na rýchlejšie vysušanie bielizne umiestnite bielizeň a odvlhčovač do čo najmenšej miestnosti so zavretými dvermi a oknami. Umiestnite odvlhčovač tak, aby suchý vzduch mohol pôsobiť na čo najväčšiu plochu bielizne, a bielizeň umiestnite tak, aby okolo nej mohol cirkulovať vzduch. Skontrolujte, či z bielizne nemôže na odvlhčovač kvapkať voda. Ak je to možné, použite stojací ventilátor, ktorý urýchli prúdenie vzduchu a naženie k bielizni viac suchého vzduchu. Zvýšenie teploty v miestnosti tiež pomôže. Nastavte odvlhčovač na režim CO a ventilátor na najvyššiu rýchlosť.

NEPRETRŽITÝ ODVOD VODY

Ak chcete vodu odvádzať nepretržite a nádržku na vodu nevyprázdňovať, môžete pripojiť hadicu podľa nižšie uvedených nákresov. Uistite sa, že hadica smeruje DOLE, nie je zauzlovaná, ohnutá ani zapchatá. Len tak môže z jednotky vplyvom gravitácie vytekať voda.


ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L

Aby ste mohli používať nepretržité vypúšťanie vody, vyberte z odvlhčovača nádržku na vodu. Pripojte hadicu s priemerom 14 mm k vnútornej odtokovej trubičke. Hneď ako je hadica nainštalovaná, vložte nádržku na vodu späť do odvlhčovača (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste). V nádržke na vodu je otvor pre odtokovú hadicu.



ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L

Aby ste mohli využívať nepretržitý odvod vody, vytiahnite zátku zo zadnej časti odvlhčovača a pretlačte 14 mm hadicu otvorom, ktorý ju upevňuje k vnútornej odtokovej trubičke (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste).



Ako spoločnosť chápeme naliehavosť zmeny klímy a uvedomujeme si, aké dôležité je podieľať sa na tom, aby sme boli k životnému prostrediu šetrnejší. Z tohto dôvodu už naše odvlhčovače nedodávame s hadicou na nepretržitý odvod vody. Usilujeme tak o zníženie množstva plastového odpadu, pretože väčšina našich zákazníkov ju nepoužíva. Ak si na odvlhčovači želáte aj napriek tomu používať možnosť nepretržitého odvodu vody, môžete použiť záhradnú hadicu s vnútorným priemerom 14 mm.




NÁDRŽKA NA VODU


Nádržka na vodu sa na modeli 20L nachádza na prednej strane jednotky a na modeloch 10L a 12L na zadnej strane jednotky. Ak chcete nádržku na vodu vyprázdniť, jednoducho ju vytiahnite z jednotky a vodu vylejte. Veko nie je nutné skladať, pretože vodu je možné vyliať z otvoru v rohu nádržky. Zhromaždenú vodu je možné použiť iba na zavlažovanie nepožívateľných rastlín – nekonzumujte.

Vezmite na vedomie, že vnútri nádržky na vodu sa nachádza plavák. Tento plavák z nádržky na vodu NEVYŤAHUJTE. Plavák meria hladinu vody v nádržke, a keď je nádržka na vodu plná, spustí senzor, ktorý odvlhčovač vypne.

ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L



ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L



ÚDRŽBA

Pred vykonávaním údržby vždy vypnite napájanie a odpojte hlavný kábel.

SKONTROLUJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- V pravidelných intervaloch kontrolujte, či nie je poškodený elektrický kábel.


ČISTENIE ZOVŇAJŠKA

- Zovňajšok čistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok alebo odvlhčovač utrite mierne navlhčenou handričkou. Nedovoľte, aby na zariadenie striekala voda.


ČISTENIE FILTRA

Filter má neobmedzenú životnosť a nemalo by byť potrebné ho vymieňať (ak nedôjde k jeho opotrebovaniu či poškodeniu). Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachovými časticami a nečistotami. Filter je nutné čistiť najmenej každé dva týždne (ak tak neurobíte, môže to viesť k zrušeniu záruky). Postupujte v nasledujúcich krokoch:

- Vyberte filter / kombináciu filtra a puzdra filtra.
- Očistite obe strany filtra hubicou vysávača alebo mydlovou vodou s maximálnou teplotou 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.



MeacoDry ABC 10L a 12L – filter je možné vybrať z puzdra.



MeacoDry ABC 20L – filter a puzdro filtra sú spojené; nie je možné ich oddeliť.

SKLADOVANIE

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Ponechajte nádržku na vodu a odvlhčovač úplne vyschnúť. Môže to trvať aj niekoľko dní.
2. Vyčistite filter a uložte zariadenie na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najlepšie ho zakryte plastovou fóliou.

ŠPECIFIKÁCIA

		MeacoDry ABC 10L	MeacoDry ABC 12L	MeacoDry ABC 20L
Rýchlosť extrakcie	pri 30 °C a 80 % RV	10 litrov denne	12 litrov denne	20 litrov denne
	pri 27 °C a 60 % RV	6 litrov denne	7,5 litrov denne	11,5 litrov denne
Nastaviteľný hygrostat		Áno, medzi 30 a 80 %	Áno, medzi 30 a 80 %	Áno, medzi 30 a 80 %
Prietok vzduchu (nominálne)		105 m³/h	105 m³/h	145 m³/h
Hladina hluku na vzdialenosť 1 meter		Maximálne 40 dB(A)	Maximálne 40 dB(A)	Maximálne 44 dB(A)
Napájanie		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Menovitá spotreba energie		165 W	165 W	255 W
Menovitý prúd		1,00 A	1,00 A	1,55 A
Filter		Áno	Áno	Áno
Automatické reštartovanie		Áno	Áno	Áno
Rýchlosti ventilátora		Dve	Dve	Dve
Prevádzkové teploty		+5 °C/+35 °C	+5 °C/+35 °C	+5 °C/+35 °C
Chladiace médium		R290 / 35 g	R290 / 45 g	R290 / 75 g
Objem nádržky		2,6 litrov	2,6 litrov	5,0 litrov
Rozmery (V × Š × H)		463 × 300 × 250 mm	463 × 300 × 250 mm	540 × 335 × 285 mm
Hmotnosť		10,1 kg	10,4 kg	15,2 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	Nie je pripojený k napájaniu	Zasuňte zástrčku do zásuvky
Prístroj pípa, ale nefunguje	Tlačidlo napájania ste podržali príliš dlho	Rýchlo a pevne stlačte tlačidlo napájania
Na displeji sa zobrazuje „LC“	Odvlhčovač bol uvedený do režimu detskej poistky	Nejde o chybu. Na deaktiváciu detskej poistky podržte na dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora (pozri stranu 8)
Prístroj je v činnosti, ale na displeji nesvietia žiadne kontrolky	Odvlhčovač je v režime spánku	Na vypnutie režimu spánku stlačte na 30 sekúnd dve rôzne tlačidlá alebo odvlhčovač na 40 minút odpojte od siete (pozri stranu 7)
Prístroj nezhrmažďuje vodu	Nádržka na vodu je plná	Vyprázdňte nádržku na vodu a vložte ju späť na miesto
	Nádržka na vodu nie je správne vložená	Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste
	Filter je zapchatý	Vyčistite filter (pozri stranu 13)
	Teplota alebo relatívna vlhkosť v miestnosti, v ktorej odvlhčovač používate, je príliš nízka	Je normálne, že prístroj za týchto podmienok nezhrmažďuje vodu
	Nastavená cieľová úroveň vlhkosti je príliš vysoká	Nastavte novú, nižšiu cieľovú úroveň vlhkosti
Prístroj pracuje, ale vlhkosť znižuje nedostatočne / v nádržke na vodu je malé množstvo vody	Priestor, v ktorom odvlhčovač používate, je príliš veľký	Nechajte prístroj bežať dlhšie alebo zvážte kúpu väčšieho prístroja
	V dome sa príliš vetrá	Obmedzte vetranie, napr. zatvorte okná a dvere do domu
	Filter je zapchatý a znižuje prietok vzduchu do odvlhčovača	Vyčistite filter (pozri stranu 13)

Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila kondenzácia.	Vonkajšia teplota vzduchu klesla a okná sú chladnejšie	Odvlhčovač nastavte na nižšiu relatívnu vlhkosť a ponechajte ho zapnutý 24 hodín denne
Nemôžem sa zbaviť kondenzácie na oknách, a to ani v režime CO	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné v prípade jednosklených okien, a keď vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod mrazu	Prístroj nechajte bežať v režime CO 24 hodín denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách by sa mal prestať tvoriť kondenzát
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch	Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti prechádza v rámci procesu odvlhčovania vysušený vzduch cez vykurovacie špirály	To je normálne, odvlhčovač vzduchu neslúži na ochladzovanie vzduchu
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však môže byť chladnejší, pretože sa pohybuje – podobne ako sa pohybuje vzduch z ventilátora	Teplota v miestnosti sa nezníži a vzduch sa neochladzuje
Na displeji sa nezobrazuje cieľová úroveň vlhkosti	Na displeji sa zobrazuje úroveň relatívnej vlhkosti prostredia, v ktorom prístroj používate, nie cieľová úroveň vlhkosti	Stlačením tlačidla hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípky DOLE (na modeli 20L) zobrazíte cieľovú úroveň vlhkosti
Držím tlačidlo v stlačenej polohe, ale displej sa nemení	Tlačidlá prechádzajú možnosťami krokovo	Stlačte tlačidlo, zdvihnite prst a opätovným stlačením prechádzajte jednotlivé možnosti
Prístroj je hlučný	Filter je zapchatý	Vyčistite filter (pozri stranu 13)
	Prístroj sa nachádza na nerovnom povrchu	Presuňte ho na rovný povrch – jednotka býva na drevených podlahách hlučnejšia než na koberci
Kód chyby E1	Chyba teploty cievky. Prístroj stále odvlhčuje, ale je iba v režime odmrazovania.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Kód chyby E2	Snímač vlhkosti je rozbitý. Prístroj stále odvlhčuje, ale iba v nepretržitom režime.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na odvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte svoj výrobok na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem poškodenia filtra a nádržky na vodu, ktoré podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu).

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu odvlhčovača vykonala tretia strana.
3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
8. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.
9. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak v ňom nenájdete riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme.

Tento odvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť:

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberg, Nemecko

Telefón: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com


Pre prípade potreby v budúcnosti si poznamenajte dátum a miesto nákupu.

Dátum nákupu:

Kúpené u:

Ak sa na odvlhčovači vyskytne porucha, kontaktujte nás, svojho predajcu alebo distribútora CM Trade Via na čísle +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz. Uchovajte pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bolo vaše zariadenie dodané, pre prípad, že budeme na účely budúcich opráv/servisu odvlhčovač u vás potrebovať vyzdvihnúť.

Nižšie uvedené označenie symbolizuje, že by ste v celej Veľkej Británii a EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.





MeacoDry ABC páramentesítő készülék Használati útmutató



MeacoDry ABC 10L, 12L és 20L páramentesítő készülék

Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót a páramentesítő használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

Köszönjük, hogy a Meacót választotta, nagyra értékeljük.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A páramentesítőt nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol a következő feltételek uralkodnak:

- Robbanásveszélyes légkör
- Agresszív légkör
- Magas oldószer-koncentráció
- Rendkívül nagy mennyiségű por



Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől: Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel vagy annak közelében, mert ez sérülést eredményezhet. Ügyeljen arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott készülék ne legyen elérhető gyermekek számára. A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatja, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást nyújt számára.

Tartsa a készüléket földelve: A készüléket mindig földelt dugóval és földelt elektromos csatlakozóval működtesse. A földelt dugó alapvető biztonsági elem, amely segít csökkenteni az áramütés vagy tűzveszély kockázatát.

Védje a tápkábelt a sérüléstől: Soha ne működtesse a készüléket sérült tápkábelrel, mert ez elektromos veszélyeket vagy tűzveszélyt okozhat. Ha a tápkábel megsérül, akkor ki kell cserélni egy azonos típusú és áramerősségű kábelre.

Hosszabbító kábelek: A hosszabbító kábeleknek földeltnek kell lenniük, és megfelelő feszültséget kell biztosítaniuk a készülék számára.

Óvatosan kezelje: A páramentesítőt ne ejtse le, ne dobálja és ne törje össze. A durva kezelés károsíthatja az alkatrészeket vagy a vezetékeket, és veszélyes állapotot eredményezhet.

Üzemeltetés stabil felületen: A készüléket mindig stabil, sík felületen, például padlón vagy erős pulton működtesse, hogy a páramentesítő ne tudjon leesni és sérülést okozni.

Tartsa víztől távol: Soha ne működtesse a készüléket vízben, mivel ez áramütés okozta sérülésveszélyét jelentheti. Ne tárolja és ne működtesse a szabadban. Ha az elektromos vezetékek vagy alkatrészek nedvesek, a készülék használata előtt gondosan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a páramentesítőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Tartsa szabadon a légbeszívó nyílásokat: Ne tömítse el vagy ne zárja el a légbeszívó nyílásokat azáltal, hogy a páramentesítőt túl közel helyezi függönyökhöz, falakhoz vagy bármihez, ami korlátozza a levegő beáramlását. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja, ami tüzet vagy elektromos veszélyt eredményezhet.

Tartsa szárazon az elektromos alkatrészeket: Soha ne engedjen vizet a páramentesítő elektromos alkatrészeinek belsejébe. Ha ezek a területek bármilyen okból nedvesek lesznek, a páramentesítő használata előtt alaposan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a páramentesítőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Az üzemeltetőnek a kezelési útmutatót a felhasználó rendelkezésére kell bocsátania, és meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó megértette a kézikönyvet.



A MeacoDry ABC 10L, 12L és 20L páramentesítő készülékek az új R290 gáz-halmazállapotú hűtőközeget használják az európai környezetvédelmi irányelveknek való megfelelés érdekében. Az R290 kíméletesebb a környezethez, és a globális felmelegedés csökkentésére tett erőfeszítések részét képezi, mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja (GWP).

A MeacoDry ABC 10L, 12L és 20L páramentesítő készülékek használatakor vegye figyelembe a következőket:

- A páramentesítő 10 literes modellje körülbelül 35 gramm, a 12 literes modellje 45 gramm, a 20 literes modellje pedig 75 gramm R290 hűtőközeggel dolgozik, amely tűzveszélyes anyag. Ezért ez egy zárt rendszer része, és csak képzett Meaco mérnök szervizelheti.
- A hűtőközeg szivárgása és a gáz gyújtóforrással történő érintkezése okozta tűz- vagy robbanásveszély elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a páramentesítőt 4 m²-nél kisebb helyiségben.
- Ne használja olyan helyiségben, ahol folyamatos gyújtóforrások vannak, például nyílt láng, gáztűzhely vagy főzőlap, cigaretta vagy bármilyen más gyújtóforrás.
- A páramentesítő nem szellőző helyen történő telepítése, működtetése vagy tárolása esetén a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy a kiszivárgó hűtőközeg ne halmozódhasson fel, ellenkező esetben ugyanis elektromos fűtőtest, tűzhely vagy egyéb gyújtóforrás hatására meggyulladva tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
- Az R290 gáz-halmazállapotú hűtőközeg szagtalan.
- Ne lyukassza ki sem a készülék élettartama alatt, sem utána. Az élettartam végén a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha bármilyen sérülés éri a páramentesítőt, akkor ne használja azt, és lépjen kapcsolatba a Meacóval vagy a kereskedőjével.
- Mint minden páramentesítőt, ezt a készüléket is mindig függőleges helyzetben kell tartani, és az átvételt követően a használatbavétel előtt hat órán keresztül függőleges helyzetben állni kell hagyni.



Ezen utasítások be nem tartása tüzet, anyagi kárt, súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

A hűtőkört kezelő vagy azon dolgozó személyeknek rendelkezniük kell egy nemzeti akkreditált szervezet által kiállított, megfelelő tanúsítvánnyal, amely az iparág nemzeti szövetségei által elismert és az R290 hűtőközегre vonatkozó legújabb iránymutatásnak megfelelő specifikus értékelés szerint igazolja a gyűlékony hűtőközegek kezelésében való jártasságot.

A készülék károsodásának és a szerelő esetleges sérülésének elkerülése érdekében csak a Meaco által jóváhagyott mérnök végezhet szervizelést, eredeti Meaco alkatrészek felhasználásával.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

- A páramentesítő első üzembe helyezése előtt gondosan tanulmányozza át a használati útmutatót.
- A páramentesítő átvétele után ellenőrizze a készüléket, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Sérülés esetén azonnal értesítse a feladót.
- Őrizze meg a páramentesítő dobozát és csomagolását biztonságos helyen – szükség lesz rá, ha a páramentesítő a jövőben szervizelésre szorul. Egyszerűen vágja át a ragasztószalagot egy késsel, és hajtsa össze a kartondobozt, ezzel helyet takaríthat meg.
- Ha olyan harmadik féltől származó kapcsolószerkezetet használ, amely a páramentesítőt a hálózaton keresztül kapcsolja be vagy ki, a garancia érvényét veszti, mivel az ilyen eszközök károsítják a belső alkatrészeket.

A PÁRAMENTESÍTŐ MŰKÖDÉSI ELVEI

A páramentesítő egy épület vagy épületrész levegője páratartalmának csökkentésére szolgál. Célja, hogy segítsen megszáritani a mosott ruhákat, megelőzni a páralecsapódást, a penészesedést, a dohos levegőt és a magas relatív páratartalommal kapcsolatos egyéb problémákat.

A páramentesítő számára a helyiség kiszárításához és a kívánt relatív páratartalom eléréséhez szükséges idő a helyiségben uralkodó környezeti körülményektől függ. Például a külső levegővel történő légcserek száma, a nedvességforrások és a helyiség hőmérséklete mind felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a páramentesítési folyamatot.



A páramentesítő a kondenzációs elvek szerint, hővisszanyeréssel működik. A ventilátor a párás levegőt a helyiségből beszívja és egy szűrőn keresztül, majd egy elpárologtatón keresztül áramoltatja. Eközben a levegőt harmatpont alá hűti, így a levegő vízgőze a tekercseken kondenzátumot képez, amely a belső tartályba folyik, majd onnan kiönthető. A lehűtött és megszáritott levegőt egy kondenzátorral ismét felmelegíti. A helyiség levegőjének a páramentesítőn való ismételt átáramoltatásával a levegő nedvességtartalma és relatív páratartalma csökken.

TELEPÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS



A telepítéshez és szállításhoz tartsa be a következő utasításokat:

- A páramentesítő használata előtt hagyja hat órán át függőleges helyzetben állni.
- Dugja a készüléket közvetlenül a fali aljzatba, és kapcsolja be a készüléken található BE/KI gombbal.
- Biztosítson több mint 20 cm helyet a készülék körül a megfelelő légáramlás érdekében. A páramentesítő működése közben a levegő be- és kimeneti nyílását tilos letakarni.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály stabilan a helyén van. A készülék csak akkor kapcsol be, ha a víztartály stabilan a helyén van.
- Ha a páramentesítőt át kell helyezni, akkor ki kell kapcsolni a készülék BE/KI kapcsolójával. A víztartály kiürítéséhez a hálózati dugót ki kell húzni az aljzatból.
- Szállításkor a páramentesítőt csak sík felületen szabad rögzíteni, és gondoskodni kell arról, hogy ne guruljon el.
- A páramentesítőt mindig függőlegesen kell szállítani – ha a páramentesítő néhány percnél hosszabb ideig vízszintes helyzetben volt, a működés előtt legalább 30 percig függőleges helyzetben kell hagyni. Ez lehetővé teszi az olaj visszafolyását a kompresszorba.

TERMÉKIAZONOSÍTÁS ÉS VEZÉRLŐPANEL (10L és 12L)



TERMÉKIAZONOSÍTÁS ÉS VEZÉRLŐPANEL (20L)



BEÁLLÍTÁSOK

FŐKAPCSOLÓ GOMB



Amikor a páramentesítőt csatlakoztatja a fali aljzathoz, a páramentesítő sípol, és a kijelző üres marad. A főkapcsoló gomb megnyomásával tudja BE vagy Kikapcsolni a páramentesítőt.

A vezérlőpanel gombjai érzékenyek. A főkapcsoló gombot gyorsan és határozottan nyomja meg. Ne tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot.

IDŐZÍTŐ GOMB



Az időzítő visszaszámlálóként működik. Ez akkor használható, ha azt szeretné, hogy a páramentesítő meghatározott számú órán keresztül működjön, majd kikapcsoljon. Addig nyomja az időzítő gombot, amíg el nem éri azt a kívánt óraszámot, ameddig a páramentesítőt működtetni szeretné (1 és 24 óra között állítható). A beállított óraszám 5 alkalommal villan fel, majd a kijelző visszavált a környezet relatív páratartalmára. Ez nem egy naponta bekapcsoló időzítő, ezért minden alkalommal be kell állítani, amikor használni szeretné.

Ha bármikor ellenőrizni szeretné, hogy mennyi idő van még hátra az időzítőből, nyomja meg egyszer az időzítő gombot. Az időzítő kikapcsolásához vagy nyomja meg az időzítő gombot addig, amíg a kijelzőn megjelenik a „00”, vagy kapcsolja ki és újra be a páramentesítőt a főkapcsolóval.

A vezérlőpanel gombjai érzékenyek. Az időzítő gombot gyorsan és határozottan nyomja meg. Ne tartsa lenyomva az időzítő gombot, mert a páramentesítő alvó üzemmódba kerül (lásd alább).

ALVÓ ÜZEMMÓD



Az alvó üzemmódba lépéshez tartsa lenyomva az időzítő gombot 2 másodpercig. A kijelzőn lévő összes jelzőfény elalszik, és a páramentesítő csak kis ventilátorsebességgel működik tovább. A páramentesítő sípolni fog, ha megnyomnak egy gombot, de nem sípol, ha a víztartály megtelt. Ha egyszer nyom meg egy gombot, a kijelzőn megjelennek a jelzőfények, majd 30 másodperc múlva ismét elalszanak.

Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomjon meg két különböző gombot 30 másodpercen belül, vagy húzza ki a páramentesítőt 40 percre a konnektorból.

PÁRATARTALOM -SZABÁLYOZÓ GOMB



A páratartalom-szabályozó gombbal 30%rh és 80%rh között kiválasztható a relatív páratartalom célértéke vagy a CO üzemmód. Nyomja meg a páratartalom-szabályozó gombot, amíg el nem éri a kívánt relatív páratartalom célértéket. A 20 literes modellnél a Fel és Le nyilakkal görgethet a lehetőségek között. A páramentesítő addig működik, amíg el nem éri a megcélzott páratartalomszintet. Ha a CO üzemmódot választja, a páramentesítő folyamatosan működik, és soha nem áll le.

A páramentesítő a következő sorrendben halad végig a beállításokon: CO-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80.

VENTILÁTORSEBESSÉG GOMB



A ventilátorsebesség gomb segítségével válassza ki a nagy vagy kis ventilátorsebességet. A ventilátorsebesség gomb fölötti LED-ek jelzik, hogy melyik sebesség van kiválasztva (a bal oldali LED a nagy, a jobb oldali LED a kis ventilátor sebességet jelzi).

Javasoljuk, hogy a ruhák szárításakor a ventilátort nagy sebességen használja.

A vezérlőpanel gombjai érzékenyek. A ventilátorsebesség gombot gyorsan és határozottan nyomja meg. Ne tartsa lenyomva a ventilátorsebesség gombot, mert a páramentesítő bekapcsolja a gyerekzárát (lásd alább).

GYEREKZÁR



A gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva a ventilátorsebesség gomb két másodpercig. A kijelzőn 5 másodpercre megjelenik az „LC”, majd a kijelző visszavált a környezet relatív páratartalmára. A beállítások nem módosíthatók mindaddig, amíg a gyerekzár be van kapcsolva. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva a ventilátorsebesség gombot két másodpercig – a páramentesítő egyszer sípol. Ha a ventilátorsebesség gombbal nem tudja feloldani a gyerekzárát, akkor húzza ki a páramentesítőt 40 percre a konnektorból.

MOSODA GOMB



A mosoda üzemmód bekapcsolásához nyomja meg egyszer a mosoda funkció gombját. A mosoda üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a mosoda funkció gombját. A páramentesítő 6 órán keresztül folyamatosan nagy ventilátorsebesség mellett üzemel. 6 óra elteltével a páramentesítő kikapcsol, amíg manuálisan újra be nem kapcsolják. A mosoda üzemmód bármikor kikapcsolható a mosoda funkció gombjának megnyomásával vagy a páramentesítő főkapcsolóval történő kikapcsolásával. Mosoda üzemmódban nem lehet páratartalom célértéket beállítani.



VÍZTARTÁLY MEGTELT JELZŐ

Ha a víztartály megtelt, a páramentesítő sípol, majd kikapcsol. Miután a víztartályt kiürítette és stabilan visszahelyezte a páramentesítőbe, a páramentesítő ismét a korábbi beállítások szerint kezd el működni.



PÁRAMENTESÍTÉSI ÜZEMMÓD

A csepp és a hópehely alatti LED jelzőfény állandóan világít, még akkor is, ha a páramentesítő elérte a kívánt páratartalom-szintet. Ez a lámpa állandóan világít, nem villog. Ha a MeacoDry ABC 10L vagy 12L modellnél villog a lámpa, akkor a készülék leolvasztó üzemmódban van (lásd alább).

LEOLVASZTÓ ÜZEMMÓD



A páramentesítő automatikus leolvasztó rendszerrel van felszerelve. Alacsony hőmérsékleten történő működés esetén a párologtató felületén fagy keletkezik, ami befolyásolja a páramentesítő hatékonyságát. Ha ez megtörténik, a készülék automatikusan időszakos leolvasztásra vált, és a csepp és hópehely szimbólum alatti LED jelzőfény villogni kezd. A készülék leolvasztó üzemmódban töltött ideje változó. Ez nem hiba, hanem a páramentesítési folyamat része. A páramentesítőt nem ajánlott 5 °C alatti hőmérsékleten használni.



PÁRATARTALOM-SZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD (csak MeacoDry ABC 20L)

A páratartalom-szabályozó üzemmód jelzőfénye automatikusan világítani kezd, ha a páramentesítő páratartalom-szabályozó üzemmódban van, azaz beállítottak egy páratartalom célértéket.

A páratartalom-szabályozó üzemmódjelzője kikapcsol, ha a páramentesítő mosoda üzemmódban van.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ ÉRTÉKEK

A páramentesítő bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő érték mutatja annak a **helyiségnek** az **aktuális relatív páratartalmát**, ahol a páramentesítőt használják.

A páratartalom-szabályozó gomb (a 10 literes és 12 literes modellnél) vagy a Le nyíl (a 20L modellnél) egyszeri megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a páramentesítő beállított üzemmódja, például a **beállított páratartalom célértéket** vagy a CO. Javasoljuk, hogy a páramentesítőt úgy állítsa be, hogy 50%rh vagy 55%rh páratartalom célértéket érjen el. Két másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a környezet aktuális relatív páratartalma.

EGYÉB FUNKCIÓK

FOLYAMATOS (CO) ÜZEMMÓD

Ennek az üzemmódnak az eléréséhez folyamatosan nyomja a páratartalom-szabályozó gombot (a 10 literes és 12 literes modellnél) vagy a le nyilat (a 20 literes modellnél) addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a CO. CO üzemmódban a páramentesítő nem áll le, hanem a helyiség relatív páratartalmától függetlenül folytatja a környezet szárítását. Ez az ajánlott beállítás mosott ruhák szárításához.

MEMÓRIA FUNKCIÓ / AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS

Ha a páramentesítőt a BE/KI gomb segítségével kikapcsolja, a páramentesítő visszakapcsolásakor a páramentesítő ugyanazokkal a beállításokkal folytatja a működést, amelyekkel korábban működött. Ha a páramentesítőt a hálózatról leválasztja vagy az áramszünet miatt kikapcsol, a páramentesítő visszakapcsolásakor az alapértelmezett 50%rh célértékkel fog működni.

MEACO VEZÉRLŐ LOGIKA

Amikor a helyiség relatív páratartalma több mint 3%rh-val a relatív páratartalom célértéke alatt van, a páramentesítő leállítja a levegő szárítását, de a ventilátor még néhány percig tovább működik. Ha a relatív páratartalom stabil, akkor a páramentesítő 30 percre alvó üzemmódba lép. 30 perc elteltével a páramentesítő felébred, és mintát vesz a levegőből, miközben csak a ventilátor működik, hogy a relatív páratartalom-érzékelő meg tudja mondani a vezérlőpanelnek, hogy mekkora a helyiség relatív páratartalma, ha a relatív páratartalom több mint 3%rh-val a beállított érték felett van, akkor újra elkezd a páramentesítést, ha nem, akkor a ventilátor újabb 30 percre ismét alvó üzemmódba kapcsol.

A MEACO AJÁNLÁSA

ÁLTALÁNOS OTTHONI HASZNÁLAT

Általános használatra azt javasoljuk, hogy a páramentesítőt úgy állítsa be, hogy a páratartalom 50%rh vagy 55%rh célértéket érjen el, és a páramentesítőt otthonában központi helyen, például az előtérben vagy az előszobában helyezze el. Ha a ház/lakás egy területén nagyobb a probléma, helyezze a páramentesítőt közelebb ahhoz a területhez. Hagyja nyitva az összes belső ajtót, és tartsa csukva az ablakokat. A levegőben lévő nedvesség az egész házból a páramentesítő felé vándorol, így a készülék csökkentheti a relatív páratartalmat. A legjobb eredmény elérése érdekében hagyja a páramentesítőt a nap 24 órájában működni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor először kezdi el használni a páramentesítőt, előfordulhat, hogy az folyamatosan működik, nagy mennyiségű vizet gyűjt, vagy nehezen éri el a kívánt páratartalmat. Ez teljesen normális. Sok felesleges víz van a környezetben, amelyet a páramentesítőnek el kell távolítania, ami azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben kell dolgoznia. Néhány hét múlva a páratartalom stabilizálódik, ezért a páramentesítő ritkábban fog működni, és kevesebb vizet fog összegyűjteni.

RUHASZÁRÍTÁS


A mosott ruhák gyorsabb szárítása érdekében a mosott ruhákat és a páramentesítőt minél kisebb helyiségbe helyezze, ahol minden ajtó és ablak csukva van. A páramentesítőt úgy helyezze el, hogy a száraz levegője a lehető legnagyobb területen érje a mosott ruhát, és a ruhákat úgy helyezze el, hogy a levegő keringeni tudjon körülöttük. Győződjön meg arról, hogy a mosott ruhákból nem tud víz csöpögni a páramentesítőre. Ha lehetséges, használjon álló ventilátort, hogy felgyorsítsa a légáramlást, és több száraz levegőt juttasson a mosott ruhák nagyobb részére. Egy kis meleg a szobában szintén segít. Állítsa a páramentesítőt CO üzemmódba és a legnagyobb ventilátorsebességre.

FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS

Ha folyamatosan szeretné elvezetni a vizet, és nem szeretné kiüríteni a víztartályt, akkor az alábbi ábrák szerint egy tömlő csatlakoztatható. Győződjön meg arról, hogy a tömlő lefelé irányul, nincs megtörve, megcsavarodva vagy eldugulva, hogy a víz a gravitáció segítségével kifolyhasson a készülékből.


MEACODRY ABC 10L ÉS 12L PÁRAMENTESÍTŐ

A folyamatos vízelvezetés használatához vegye ki a víztartályt a páramentesítőből. Rögzítse a 14 mm-es tömlőt a belső kivezető csőhöz. Ha a tömlő a helyén van, helyezze vissza a víztartályt a páramentesítőbe (ahhoz, hogy a folyamatos vízelvezetés működjön, a víztartálynak mindig a helyén kell lennie). A víztartályban van egy nyílás a folyamatos vízelvezető tömlő számára.



MEACODRY ABC 20L páramentesítő

A folyamatos vízelvezetés használatához vegye le a dugót a páramentesítő hátuljáról, és tolja át a 14 mm-es tömlőt azt a belső kivezetőcsőhöz rögzítő lyukon (ahhoz, hogy a folyamatos vízelvezetés működjön, a víztartálynak mindig a helyén kell lennie).



Vállalkozásként tisztában vagyunk az éghajlatváltozás sürgető problémájával, és felismerjük, mennyire fontos, hogy kivegyük a részünket a környezetbarátabbá válásból. Ezért a keletkező műanyag hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a páramentesítő készülékeinkhez nem adunk folyamatos leeresztő tömlőt, mivel ügyfeleink többsége nem használja azt. Ha a folyamatos vízelvezetés opcióval szeretné használni a páramentesítőt, akkor ehhez 14 mm-es belső átmérőjű kerti tömlőt használhat.




VÍZTARTÁLY


A víztartály a 20 literes modellnél a készülék elején, a 10 literes és 12 literes modellnél pedig a készülék hátulján található. A víztartály kiürítéséhez egyszerűen húzza ki a tartályt a készülékből, és öntse ki a vizet. A fedelet nem kell eltávolítani, mivel a víz a sarokban lévő lyukon keresztül kiönthető. Az összegyűjtött vizet csak nem ehető növények öntözésére lehet felhasználni – ne fogyassza el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a víztartály belsejében egy úszó található. Fontos, hogy ez az úszó NE kerüljön ki a víztartályból. Az úszó méri a víztartályban lévő vízszintet, és a víztartály megteltkor az érzékelő elindítja a páramentesítő kikapcsolását.

MEACODRY ABC 10L ÉS 12L PÁRAMENTESÍTŐ



MEACODRY ABC 20L páramentesítő



KARBANTARTÁS

A karbantartási műveletek elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fővezetékét.

ELLENŐRIZZE AZ ELEKTROMOS RENDSZERT

- Rendszeres időközönként ellenőrizze az elektromos vezetéket sérülések szempontjából.


KÜLSŐ FELÜLETEK TISZTÍTÁSA

- A külső felületet puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Ha a készülék rendkívül szennyezett, használjon enyhe tisztítószer, vagy törölje át a páramentesítőt egy enyhén nedves ruhával. Soha ne permetezze vizet a készülékre.


A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szűrő egy élethosszig tartó szűrő, amelyet nem kell cserélni (az elhasználódáson kívül). Rendszeres használat esetén a szűrő eltömődhet porral és szennyeződés-részecskékkel. A szűrőt legalább kéthetente meg kell tisztítani (ennek elmulasztása esetén a készülék garanciája érvényét veszítheti). Kövesse a következő lépéseket:

- Távolítsa el a szűrőt/kombinált szűrőt és a szűrőházat.
- Tisztítsa meg a szűrő mindkét oldalát egy porszívó végével vagy 40 °C-nál nem melegebb szappanos vízzel. Öblítse ki és szárítsa meg teljesen, mielőtt visszahelyezné a páramentesítőbe.



MeacoDry ABC 10L és 12L - a szűrő kivehető a szűrőházból.



MeacoDry ABC 20L – a szűrő és a szűrőház egy egységet képez; nem választható szét.

TÁROLÁS

Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, tegye meg a következő lépéseket:

1. Húzza ki a dugót a konnektorból, és ürítse ki a víztartályt. Hagyja, hogy a víztartály és a páramentesítő teljesen megszáradjon, ez néhány napig is eltarthat.
2. Tisztítsa meg a szűrőt, és tárolja a készüléket pormentes, közvetlen napfénytől védett helyen, lehetőleg egy műanyaglappal letakarva.

SPECIFIKÁCIÓK

		MeacoDry ABC 10L	MeacoDry ABC 12L	MeacoDry ABC 20L
Kivonási arány	30°C és 80%rh mellett	Naponta 10 liter	Naponta 12 liter	Naponta 20 liter
	27°C és 60%rh mellett	Naponta 6 liter	Naponta 7,5 liter	Naponta 11,5 liter
Változtatható páratartalom-szabályozás		Igen 30%rh és 80%rh között	Igen 30%rh és 80%rh között	Igen 30%rh és 80%rh között
Levegőáramlás (névleges)		105 m ³ /óra	105 m ³ /óra	145 m ³ /óra
Zajszint egy méteren		Legfeljebb 40 dB(A)	Legfeljebb 40 dB(A)	Legfeljebb 44 dB(A)
Tápfeszültség		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Névleges energiafogyasztás		165 W	165 W	255 W
Névleges áram		1,00 A	1,00 A	1,55 A
Szűrő		Igen	Igen	Igen
Automatikus újraindítás		Igen	Igen	Igen
Ventilátorsebesség		Kettő	Kettő	Kettő
Üzemi hőmérséklet		+5 °C / +35 °C	+5 °C / +35 °C	+5 °C / +35 °C
Hűtőközeg		R290 / 35g	R290 / 45g	R290 / 75g
Tartály		2,6 liter	2,6 liter	5,0 liter
Méretek (MaSzéMé)		463 x 300 x 250 mm	463 x 300 x 250 mm	540 x 335 x 285 mm
Súly		10,1 kg	10,4 kg	15,2 kg

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	OKA	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A tápfeszültség nincs csatlakoztatva	Dugja be a dugót a fali csatlakozóaljzatba
A készülék sípol, de nincs áram	A főkapcsoló gombot túl sokáig tartja lenyomva	A főkapcsoló gombot gyorsan és határozottan nyomja meg
A kijelzőn megjelent az „LC” felirat	A páramentesítőn bekapcsolták a gyerekszárat	Ez nem hiba. A gyerekszár kikapcsolásához tartsa lenyomva két másodpercig a ventilátorsebesség gombot (lásd a 8. oldalt)
A készülék működik, de a kijelzőn nem világítanak a jelzőfények	A készülék alvó üzemmódban van	Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomjon meg két különböző gombot 30 másodpercig, vagy húzza ki a páramentesítőt 40 percre a hálózathoz (lásd 7. oldal)
A készülék nem gyűjt vizet	A víztartály megtelt	Ürítse ki, majd helyezze vissza a víztartályt
	A víztartályt nem megfelelően helyezték be	Győződjön meg arról, hogy a víztartály stabilan a helyén van
	A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a 13. oldalt)
	A hőmérséklet vagy a relatív páratartalom túl alacsony abban a helyiségben, ahol a készülék működik	Normális, hogy a készülék ilyen körülmények között nem gyűjti a vizet
	A páratartalom beállított célértéke túl magas	Válasszon ki egy új, alacsonyabb páratartalom célértéket
A készülék működik, de a páratartalom szintje nem csökken kellő mértékben / kevés víz van a víztartályban	Túl nagy a tér	Hagyja a készüléket hosszabb ideig működni, vagy fontolja meg egy nagyobb készülék beszerzését
	Túl sokat szellőztet	Csökkentse a szellőztetés mértékét pl. csukja be az ablakokat és a külső ajtókat
	A szűrő eltömődött, és csökkenti a páramentesítőbe áramló levegő mennyiségét	Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a 13. oldalt)
Az ablakok nem voltak párásak, most viszont ismét pára csapódik le	A külső levegő hőmérséklete lecsökkent, és az ablakok hidegebbek	Állítson be alacsonyabb páratartalom célértéket a készüléken, és működtesse azt napi 24 órán keresztül
Nem tudom eltávolítani a páralecsapódást az ablakaimról, még CO üzemmódban sem	Az ablakok felületi hőmérséklete túl alacsony ahhoz, hogy a páramentesítő megakadályozza a páralecsapódást. Ez gyakori jelenség az egyrétegű üvegezésű ablakoknál és akkor, amikor a külső levegő hőmérséklete fagypont alá csökken	Ha páramentesítőt a nap 24 órájában CO üzemmódban működteti, amikor a kinti levegő hőmérséklete megemelkedik, akkor az ablakokon meg kell szűnnie a páralecsapódásnak.

A készülék meleg levegőt fúj ki	A készülék a kiszáritott levegőt fűtőspirálokön vezetí át, mieldt a páramentesítési folyamat részeként a helyiségbe fűjja	Ez normális, a páramentesítő nem légkondicionáló
A készülék hideg levegőt fúj ki	A készülék nem hűti a levegőt, azonban a levegő hűvösebbnek tűnhet, mert mozog – ugyanúgy, mint amikor a ventilátor mozgatja a levegőt	A helyiség hőmérsékletét a készülék nem csökkenti, és nem hűti a levegőt
A kijelző nem mutatja a páratartalom célértékét	A kijelző a készüléket használó környezet relatív páratartalmát mutatja, nem pedig a páratartalom célértékét	Nyomja meg egyszer a páratartalom-szabályozó gombot (a 10L és 12L készülékeken) vagy a lefelé mutató nyilat (a 20L készülékeken) a páratartalom célértékének megjelenítéséhez
Az ujjamat a gombon tartom, de a kijelzőn megjelenő érték nem változik	A gombok egyszerre csak egyet lépnek	Nyomja meg a gombot, emelje fel az ujját, majd nyomja meg újra a gombot a beállítások között való mozgáshoz
A készülék zajos	A szűrő eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a 13. oldalt)
	A készüléket egyenetlen felületen használja	Helyezze a készüléket egyenletes felületre – a készülék fapadlón zajosabb, mint szőnyegen
E1 Hibakód	A tekercs hőmérsékletének hibája. A készülék továbbra is páramentesít, de csak leolvasztó üzemmódban.	Lépjen kapcsolatba a Meaco vállalattal.
E2 Hibakód	A páratartalom-érzékelő elromlott. A készülék még mindig páramentesít, de csak folyamatos üzemmódban.	Lépjen kapcsolatba a Meaco vállalattal.

GARANCIA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A páramentesítőre a vásárlástól számított két év gyártói garancia vonatkozik. Kérjük, regisztrálja vásárlását a <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. A regisztráció lehetővé teszi számunkra azt is, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a termékével kapcsolatos fontos fejleményekről.

A kétéves gyártói garancián belül minden gyártási hibát díjmentesen javítunk (kivéve a készülékek szűrőjének és víztartályának sérülését, amelyek elkophatnak és elhasználódhatnak).

A következők érvényesek:

1. A jótállási időszak alatt végzett javítások vagy az alkatrészek cseréje nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását.
2. A garancia megszűnik, ha bármilyen változtatást végeztek, nem eredeti alkatrészeket szereltek be, vagy ha a páramentesítőt harmadik fél javította.
3. A normál elhasználódásnak kitett alkatrészekre nem vonatkozik a garancia.
4. A garancia csak az eredeti, nem módosított és dátummal ellátott vásárlási bizonylat bemutatásával érvényes.
5. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő műveletek vagy gondatlanság okoz.
6. A garancia nem terjed ki szennyeződés vagy harmadik fél termékei által okozott hibákra.
7. A garancia nem terjed ki a balesetekből eredő károsodásokra.
8. A kártérítési igényeket, beleértve a következményes károkat is, nem fogadjuk el.
9. Ha olyan harmadik féltől származó kapcsolószerkezetet használ, amely a páramentesítőt a hálózaton keresztül kapcsolja be vagy ki, a garancia érvényét veszti.

A garanciális feltételek teljes listáját a következő weboldalon találja:
<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, hívja a Meacót, és mi szívesen segítünk.

Ezt a páramentesítőt az EU-ba importálta:

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberk, Németország

Telefon: 0911 88080553
E-mail: kundendienst@meaco.com
Weboldal: eu.meaco.com

Kérjük, hogy jövőbeni hivatkozás céljából jegyezze fel a vásárlás dátumát és helyét.

A vásárlás dátuma: _____

Értékesítő: _____

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, vegye fel a kapcsolatot a Meaco céggel, vagy a CM-trade Via s. r. o. eladóval a +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz.

Ha a páramentesítője bármikor meghibásodik, lépjen kapcsolatba velünk, és mi mindent megteszünk, hogy segítsünk Önnek. Kérjük, őrizze meg az eredeti dobozt és csomagolást, amelyben a készülék érkezett, arra az esetre, ha a jövőben a páramentesítőt javítás/szervizelés céljából el kellene szállítanunk Öntől.

Az alábbi jelölés azt jelzi, hogy a termék nem helyezhető az egyéb háztartási hulladékok közé az Egyesült Királyság és az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből eredő esetleges környezetkárosodás vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. Használt készülékének visszaküldéséhez használja a visszaküldési és visszavételi rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan újra lehet hasznosítani.

