

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skoczek pogo SK-02



Dziękujemy za zakup Skoczka pogo. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Środki ostrożności

Aby zapewnić bezpieczną i przyjemną zabawę, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

1. Produkt przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 6. roku życia.
2. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Zawsze używać produktu na płaskiej, równej i antypoślizgowej powierzchni. Unikać śliskich, mokrych, nierównych lub żwirowych nawierzchni.
4. Nie używać w pobliżu ulicy, schodów, basenów, kominków i ostrych krawędzi.
5. Zaleca się używanie ochraniaczy i kasku, zwłaszcza przy pierwszych próbach skakania.
6. Nie skakać na produkcie w pomieszczeniach o niskim suficie lub w ciasnych przestrzeniach.
7. Nie używać produktu na drodze, w miejscach publicznych lub przy dużym natężeniu ruchu pieszych.
8. Zabronione jest użytkowanie przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
9. Nie modyfikować ani nie rozkręcać produktu.
10. Przed każdym użyciem sprawdzić stan techniczny – zwrócić uwagę na zużycie, pęknięcia i luzujące się elementy.
11. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 50 kilogramów.
12. Nie ekspozować produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, śniegu ani wilgoci – może to wpłynąć na trwałość materiałów.
13. Nie skakać na skoczku podczas trzymania innych przedmiotów w rękach (np. zabawek, napojów, jedzenia).
14. Nie używać skoczka boso lub w śliskim obuwiu. Zaleca się skakać w sportowym obuwiu z dobrą przyczepnością.
15. Nie zostawiać małych dzieci bez opieki nawet wtedy, gdy produkt nie jest aktualnie używany.
16. W razie zauważenia uszkodzeń (np. przetarć, pęknięć, poluzowania uchwytów) należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Przed pierwszym użyciem

Zachęć dziecko do krótkiej rozgrzewki – np. lekkich przysiadów lub skakania w miejscu.

Upewnij się, że dziecko rozumie zasadę działania skoczka, w razie wątpliwości rodzic powinien osobiście wyjaśnić dziecku jak działa.

Pierwsze próby najlepiej wykonywać przy wsparciu osoby dorosłej, np. w pobliżu ściany lub z asekuracją za rękę.

Nie należy wymuszać skoków siłą – dziecko samo powinno kontrolować rytm odbicia.

Zadbaj o wygodne obuwie sportowe – najlepiej z elastyczną podeszwą i dobrą przyczepnością.

Pamiętaj, że produkt nie jest przeznaczony do wykonywania skoków akrobatycznych, obrotów ani trików. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do kontuzji lub uszkodzenia produktu.

Zawartość zestawu

1x Skoczek pogo z miękką podstawą

1x Rączki z pianki EVA lub tworzywa

1x Lina elastyczna z amortyzacją

1x Pompka

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Stań na podstawie obiema stopami, trzymając się za uchwyty.
- Upewnij się, że lina jest odpowiednio napięta.
- Zachowuj równowagę, delikatnie zginając kolana i lekko pochylając się do przodu.
- Skacz rytmicznie – niewielkie odbicia wystarczą, by utrzymać płynność ruchu.
- Trenuj poczucie równowagi, zaczynając od kilku skoków i stopniowo zwiększając liczbę.
- Po zakończeniu zabawy bezpiecznie zejź ze skoczka – nie zeskakuj z impetem.
- Czyść produkt wilgotną szmatką – nie zanurzaj go w wodzie.

Użytkowanie produktu

Skoczek pogo to zabawka sportowo-ruchowa, która:

- Wspiera rozwój koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi.
- Pomaga poprawić kondycję fizyczną dziecka w formie zabawy.
- Jest idealna do aktywności na świeżym powietrzu, ale może być także używana w domu (na odpowiednim podłożu).
- Nadaje się do zabawy indywidualnej lub w grupie – np. konkursy na liczbę skoków.
- Dzięki miękkiej podstawie i elastycznej linie zapewnia bezpieczną amortyzację.