

Instrukcja montażu i obsługi okienka podawczego w Systemie COPAL

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup naszych produktów charakteryzujących się doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Właśnie walory funkcjonalne, spowodowały szerokie rozpowszechnienie i ogromną popularność tego rodzaju okien podawczych.

Jednakże decydując się na zakup takich właśnie okien należy wziąć pod uwagę ich specyficzne parametry techniczne oraz pamiętać o kilku podstawowych zasadach użytkowania, wynikających z właściwości materiałów wykorzystanych do produkcji tych okien.

Okno podawcze Copal jest przeznaczane do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych. Zamontowany słownik (sprężyna gazowa) w okienku podawczym jest przygotowany do pracy w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

Niniejsza instrukcja jest ogólną instrukcją montażu okien podawczych produkowanych przez Copal sp. z o.o. i opisuje tylko ogólnie zasady montażu okien z założeniami typowych warunków montażowych ogólnie stosowanych w budownictwie. Zalecane jest, aby montaż naszych okien dokonywała autoryzowana grupa montażowa. Należy pamiętać, że jedynie prawidłowo zamontowane okno spełnia swoje funkcje.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić warunki budowlane w miejscu montażu. Należy sprawdzić wytrzymałość murów (ścianek działkowych) otaczających okno, aby materiały je tworzące posiadały odpowiednio wyższe parametry niż mur.

Okno nie może być elementem nośnym konstrukcji ścianki działowej lub budynku, jest tylko wypełnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego. Nie może podparać nadproża lub być wkładane w otwór.

Dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi niezbędne jest zachowanie odpowiedniego luzu (min. 5 mm) między ramą a murem.

1. Sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem.
2. Usunąć ramę na klockach i wywiercić ją od dołu ustawiając w pionie.
3. Sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowanie są luzu montażowe, pion i poziom ramy oraz jej przekrój), zabezpieczyć prawidłowo ustawienie klockami dystansowymi.
4. Okienka między prowadzicami nie może mieć żadnego luzu.
5. Zamontuj okno do muru poprzez przewiercenie ramy i zakucie w murze za pomocą rozwiązania systemowych (kotek do mocowania ramowych).
6. Odgrył i zwilż wodą fugę między murem a ramą i wypełnij pianką poliuretanową.
7. Po zaschnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnij wypchnięcie fugi pianką poliuretanową.
8. Po całkowitym stwardnieniu pianki usunąć jej nadmiar i rozpocząć obróbkę tylną ramy okna.
9. Po zakończeniu montażu przykręcić blokadę E602 za pomocą wkrętu 3.5x16.

Budowa:

Okienko składa się z okna stałego (3) montowanego do ramy (1) przy pomocy blachowkręgów oraz z części przesuwniej (7) umieszczonej na prowadnicach (5).

Każde okienko wyposażone jest w zabezpieczenie w kolorze srebrnym, które chroni przed niekontrolowanymi opadnięciami okienka (8). Blokada zatrzymuje okienko 100mm ponad blatem. W pozycjach skrajnych okienko ustalane jest za pomocą zamka bagietkowego (6).

Okienka podawcze COPAL można również zamawiać w opcji ze słownikiem (2), który ułatwia obsługę i podwyższa walory użytkowe. (min. redukuje się potrzebną do podnoszenia okienka, oraz umożliwia ustalenie części przesuwniej w dowolnej pozycji otwartości)

UWAGA. Ponimo zabezpieczeń nie należy trzymać dłoni w miejscu opadania okienka.



Instrukcja montażu i obsługi okienka podawczego w Systemie COPAL

Okienka nie należy samodzielnie demontować. Nieprawidłowe zmontowanie okienka stanowi zagrożenie dla jego użytkowników.

Nie należy dopuszczać do użytkowania okienka bez sprawnego urządzenia zabezpieczającego (8).

Zasada działania:

1. Włóż kluczyk, przekręć kluczyk zamka pozwalając na jego odblokowanie (zamek powinien wykonać ruch liniowy w stosunku do jego osi)
2. W przypadku zastosowania w okienku słownika istnieje możliwość zablokowania przesuwu okienka w każdej wysokości. W przypadku braku słownika blokada następuje w jego najwyższym położeniu przy użyciu urządzenia zabezpieczającego
3. Zamykanie okna z słownikiem:
 - Przesunąć okno w dół
 - Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wcisnięcie zapadki w kierunku ramy
 - Włóż zamek, wyciągnij kluczyk bez przekręcania
4. Zamykanie okna bez słownika:
 - Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wcisnięcie zapadki w kierunku ramy przyciskając okienko przed jego samodzielnym opadnięciem
 - Przesunąć okno w dół
 - Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wcisnięcie zapadki w kierunku ramy
 - Włóż zamek, wyciągnij kluczyk bez przekręcania

Eksploatacja:

1. Profile i wypełnienia oczyścić środkami, które nie zawierają dodatków ściernych mogących nieodwracalnie uszkodzić powłocznym profilu i wypełnień.
2. W szczególności należy czyścić prowadnice, które są odpowiedzialne za poprawną pracę całego układu.
3. W przypadku okienek wyposażonych w słownik (2) szczególną uwagę należy zwracać na stan linki (4) podtrzymujących okienko. Linki w zależności od rozmiarów okna mogą znajdować się z jednej lub z obu stron okna. Zwracać się należy do instrukcji obsługi w mechanizmie słownika. Każdy słownik zabezpieczony jest plombą gwarancyjną. Zerwanie lub uszkodzenie plomb równoznaczne jest z utratą gwarancji. Firma COPAL nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez słowniki z uszkodzoną plombą gwarancyjną.
3. W skrajnym przypadku uszkodzenia słownika lub urządzenia zabezpieczającego, zerwania linki, podłączenia szafa w części przesuwniej – należy wyciągnąć okno, która montowała okno lub skontaktować się z firmą COPAL (067 216 6767).

Jeżeli uszkodzenia uległ słownik należy podać jego numer znajdujący się na obudowie, który specyfikuje jego wszystkie parametry.

Obsługa zamka bagietkowego

Zamek bagietkowy działa na zasadzie przesuwania rygla w postaci bagietki, który blokuje pozycję okienka. Do każdego okienka dostarczane są dwa kluczyki z naciętym numerem, który pozwala odzwierzywać wąż klucza w przypadku jego zaginięcia.

Obsługa mechanizmu zabezpieczającego:

W celu zamknięcia okienka należy domknąć blokadę uniemożliwiającą opadanie okienka.

Urządzenie należy bezwzględnie wymanewrować po ustakowym opadnięciu okienka. Mechanizm pełni rolę bezpiecznika jednokrotnego użycia, który podlega wymianie po każdym awaryjnym zdarzeniu.

Często zadawane pytania/ uwagi:

1. Ponimo zainstalowanego słownika, okno podawcze COPAL ciężko się otwiera.

Należy sprawdzić czy linki słownika, na którym zawieszono jest okno, prawidłowo związają się w urządzeniu, w pionowym (montażowym) ustawieniu okna.

- Jeśli się nie związają (linka staje się luźna przy uniesieniu okna) należy lekko szarpnąć za linkę słownika, w pozycji, kiedy okno jest zablokowane zamknięciem bagietkowym.

- Jeśli linki pracują prawidłowo, ale okno nadal ciężko się podnosi – należy sprawdzić pion i poziom ramy oraz jej przekroje.

- W przypadku prawidłowego montażu ale nieprawidłowej pracy słownika, należy wyciągnąć okno, która montowała okno lub skontaktować się z firmą COPAL (067 216 6767).

2. Kolor linki słownika – zawsze tylko srebrny

3. Kolor blokad E602 – zawsze tylko srebrny

4. Kolor zamka bagietkowego – zawsze tylko srebrny