



RS2 Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybranie hulajnogi Riley. Jesteśmy brytyjskim start-upem z ambitną wizją. Twoje poruszanie się elektryczną hulajnogą naprawdę robi różnicę. Wraz z rosnącym ruchem miejskim i kwestiami środowiskowymi na całym świecie, wspierasz nas w realizacji naszej misji, jaką jest zapewnienie "realnej drogi i przyszłości dla inteligentniejszych, czystszych miast".

Riley Scooters na nowo odkrywa transport miejski, prowadząc do pozytywnych zmian środowiskowych na świecie dzięki naszej całkowicie elektrycznej rewolucji.

Podczas gdy dla niektórych hulajnoga elektryczna może być tylko przyjemnością, dla nas jest to nowoczesny środek transportu. Mamy nadzieję, że jazda na tej hulajnodze elektrycznej przyniesie Ci tyle samo satysfakcji, co nam przyniosło jej stworzenie.

Przyczyni się do naszej misji, udostępniając zdjęcia i filmy ze swoich przejażdżek za pomocą hashtagu #rileyscooters. Razem wytyczymy drogę naprzód dla nowoczesnego transportu miejskiego, tworząc czystą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Hayden Riley

Założyciel i dyrektor generalny



Proudly
British





Riley Scooters Limited: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,
TN15 6AR, Wielka Brytania

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną
odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Typ urządzenia: Hulajnoga elektryczna

Model NR: RS2

Opis: RILEY SCOOTER RS2

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim
unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:

2011/65/UE zmienionym przez 2015/863/UE	Dyrektywa RoHS
2014/30/UE	Dyrektywa EMC
2014/35/UE	Dyrektywa niskonapięciowa
2006/42/WE	Dyrektywa maszynowa
2014/53/UE	Dyrektywa RED

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odniesienia
do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:

BS EN 17128:2020
EN 17128:2020
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-29:2004
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61558-1:2005
EN 61558-2-16:2009
PT 55014-1:2021
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Nazwa producenta: RILEY SCOOTERS LIMITED

Adres: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,
TN15 6AR, Wielka Brytania

Dane kontaktowe importera/dystrybutora:



www.rileyscooters.com

AUTORYZOWANY PODPIS:

Hayden Riley

Założyciel i dyrektor generalny

Data: 2022-10-28

Hayden Riley

Aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy, przed rozpoczęciem korzystania z hulajnogi elektrycznej należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Należy zwrócić uwagę na "ostrzeżenia" i "wskazówki" zawarte w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia: nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała.

Wskazówki: Pomocne porady dotyczące użytkowania hulajnogi elektrycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta za

pośrednictwem naszej strony internetowej (rileyscooters.com).

Wskazówki:

Producent zaleca, aby kierowcy mieli ukończone 14 lat.

Osoby bez doświadczenia lub z upośledzoną sprawnością fizyczną powinny nauczyć się jeździć z kompetentnym kierowcą.

Dzieci powinny czyścić i konserwować hulajnogę elektryczną wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.



Niewłaściwe użytkowanie hulajnogi elektrycznej i/lub nieprzeczytanie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Firma Riley Scooters nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.



Uwaga: dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej jakości jazdy ważne jest napompowanie opon do ciśnienia 2,41 bara (35 P.S.I.).

1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	7
1.1 Informacje o bezpieczeństwie	7
1.2 Środki ostrożności	7
2. Informacje o produkcie	10
2.1 Widok ogólny	10
2.2 Obsługa przycisków	11
2.3 Instrukcja montażu	12
2.4. Instrukcja składania	13
2.5 Odinstalowanie/zainstalowanie baterii	14
3. Jak jeździć na hulajnodze elektrycznej	15
4. Instrukcja obsługi akumulatora	17
4.1 Parametry akumulatora	17
4.2 Bezpieczeństwo akumulatora	18
4.3 Instrukcje ładowania	19
5. Specyfikacja	20
6. Konserwacja	21
7. Rozwiązywanie problemów	22
8. Co wchodzi w skład zestawu	23
9. Aplikacja Riley Scooter	24

1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Informacje o bezpieczeństwie

Jazda na hulajnodze elektrycznej wiąże się z ryzykiem. Dla własnego bezpieczeństwa należy nauczyć się jeździć bezpiecznie i przestrzegać lokalnych przepisów.

Przed jazdą należy sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone, a wszelkie mocowania dobrze dokręcone. W przypadku jakiegokolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Należy jeździć odpowiedzialnie i zwracać uwagę na ludzi i przeszkody, aby uniknąć wypadków.

Wszelkie przeróbki hulajnogi elektrycznej są zabronione, ponieważ mogą zmniejszyć jej osłagi lub uszkodzić konstrukcję, co może spowodować poważne obrażenia.


Nie należy zanurzać hulajnogi elektrycznej w wodzie, ponieważ może to nie tylko uszkodzić hulajnogę elektryczną, ale także spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

1.2 Środki ostrożności

Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej można stracić równowagę lub przewrócić się. Aby uniknąć obrażeń, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i utrzymywać hulajnogę w dobrym stanie.




Przed jazdą należy podjąć środki bezpieczeństwa, zawsze używać zalecanej odzieży, antypoślizgowych rękawic, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz nosić kask.



Zachowaj ostrożność podczas jazdy w deszczu.




NIE jeździć, jeśli jesteś w ciąży.



NIE jeździć z ładunkiem. NIE jeździć z więcej niż jednym kierowcą.



NIE jeździć po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków.




Maksymalne obciążenie: 120 kg.

2.1 Widok ogólny




⚠ NIE słuchaj muzyki podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.


⚠ Należy uważać na nierówne, luźne lub śliskie powierzchnie. Unikaj pochylności, schodów i słabo oświetlonych miejsc.



⚠ NIE używaj w niebezpiecznych miejscach, w których istnieje ryzyko związane z materiałami łatwopalnymi.



2.2 Obsługa przycisków



Przełącznik zasilania:

A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

B. Naciśnij przycisk funkcyjny dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć reflektory.

Światła tylne są zawsze włączone.

Przycisk funkcyjny:

Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przełączać tryby jazdy.


Tryb dla początkujących

(ograniczenie do 10 km/h)

Wskaźnik biegu nie jest wyświetlany.

Tryb normalny (ograniczenie do 15 km/h)

Wskaźnik biegu świeci na biało.



Tryb sportowy (ograniczenie do 20 km/h)

Wskaźnik biegu świeci na czerwono.

Przepsutnica: Naciśnij przycisk przyspieszenia/przepsutnicy, aby przyspieszyć.

Hamulec: Naciśnij dźwignię hamulca, aby zahamować. Lekko nadeptnij na tylny białnik, aby wspomóc hamulce.

Tryb tempomatu: Utrzymuj ustawioną prędkość przez 6 sekund, aby włączyć tryb tempomatu. Wyjdź z trybu tempomatu, ponownie naciskając przepsutnicę lub hamując.

2.3 Instrukcja montażu



1. Pociągnij wspornik/kolumnę przednią w kierunku przedniego koła.




2. Mocno wsuń zaciśk, upewniając się, że się zatrzasnął, a przycisk jest zatrzaśnięty.



3. Połącz dwa przewody wewnątrz wspornika.



4. Przymocuj zestaw sterowniczy do wspornika, a następnie wkręć 2 śruby z każdej strony za pomocą dołączanego klucza imbusowego.



Uwaga: Jeśli mechanizm się poluzuje, należy odpowiednio dokręcić śrubę.

2.4. Instrukcja składania



1. Naciśnij/przesuń przycisk w górę.




2. Mocno odciągnij zaciśk od wspornika/kolumny, jednocześnie popychając wspornik/kolumnę w dół.



3. Złóż wspornik/kolumnę do tyłu.




4. Wyrównaj hak z zaczepem błotnika na tylnym błotniku i dociśnij do momentu zatrzaśnięcia.




2.5 Odinstalowanie/zainstalowanie baterii


Odinstalowywanie



1. Wciśnij zatrzask baterii i przytrzymaj.




2. Popchnij baterię do góry, z dala od dolnej części wspornika.




3. Po wypchnięciu baterii w górę, wyciągnij ją poziomo.


Instalacja



1. Włóż baterię poziomo i odpowiednio do bieguna, wciskając jednocześnie zatrzask baterii.



2. Po włożeniu puść zaciśk akumulatora i popchnij akumulator w dół, aż będzie dobrze zamocowany.



3. Jak jeździć na hulajnodze elektrycznej




Podczas nauki jazdy na hulajnodze elektrycznej należy nosić kask, antypoślizgowe rękawice, nakolanniki i ochraniacze na łokcie.




1. Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez dwie sekundy.



4. Naciśnij lekko przycisk przyspieszenia THROTTLE prawą ręką, aby rozpocząć jazdę i skrócić kierownicą, aby skręcić.



5. Kontynuuj naciśkanie przyspieszenia /przepustnicy, aby przyspieszyć.



2. Postaw jedną stopę na płycie podstawy i odepchnij się silnie od podłoża nogą.



3. Gdy uzyskasz wystarczającą prędkość i równowagę, postaw obie stopy na hulajnodze elektrycznej.



6. Naciśnij dźwignię hamulca, aby zwoinić lub zatrzymać pojazd.



7. Gdy hulajnoga elektryczna zatrzyma się lub znacznie jechać z małą prędkością, można z niej zsiąść.

4. Instrukcja obsługi akumulatora

Instrukcje pokazują, jak ładować i konserwować akumulator, a także zawierają uwagi dotyczące bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne.

Aby przedłużyć żywotność i wydajność baterii, należy używać jej zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

4.1 Parametry akumulatora

Nazwa	Parametr
Typ	Akumulator litowo-jonowy
Czas ładowania	Okolo 4-5 godzin
Napięcie	36V
Temperatura pracy	0°C - 35°C
Temperatura ładowania	0°C - 35°C
Maksymalne napięcie ładowania	42V
Czas przechowywania (w temperaturze -10°C - 40°C)	3 miesiące (pełne naładowanie)
Pojemność początkowa	8,7 AH
Maksymalny prąd ładowania	2A

4.2 Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy demontować akumulatora.

W mało prawdopodobnym przypadku wycieku z akumulatora lub jego przegrzania, nie należy jej używać ani ładować i należy skontaktować się z nami.

Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie akumulatora. Przed instalacją akumulatora lub jazdą należy zawsze odłączyć ładowarkę.

Aby hulajnoga elektryczna działała jak najwydajniej, akumulator musi być ładowany i używany w zakresie temperatur wskazanym w parametrach akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe są uważane za niebezpieczne i wymagają lokalnych przepisów zezwalających na transport.

Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Nie należy otwierać akumulatora. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do akumulatora.

NIGDY nie wyrzucaj baterii do śmieci. Zużyta baterię należy oddać do zatwierzonego przez państwo centrum recyklingu baterii. Zadzwoń do firmy zajmującej się zbiorą odpadów, aby dowiedzieć się, czy oferuje ona utylizację akumulatorów.



Nie ładować akumulatora w wysokiej temperaturze ani w środowisku o wysokiej temperaturze.



Do ładowania hulajnogi elektrycznej należy używać wyłącznie oryginalnego sprzętu do ładowania.

4.3 Instrukcje ładowania


Otwórz pokrywę portu ładowania, upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy.

Podłącz ładowarkę do akumulatora, a wtyczkę do źródła zasilania (100V-240V; 50/60Hz). Upewnij się, że kontrolka ładowania jest włączona.

Gdy wskaźnik ładowarki zaświeci się na zielono, ładowanie jest zakończone.

Metoda ładowania 1:

Metoda ładowania 2:



Wskazówki:

Najpierw podłącz ładowarkę do zasilania sieciowego, a następnie do akumulatora.

Po naładowaniu akumulatora należy przykryć port ładowania gumową osłoną przeciwpylową, aby zapobiec przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do portu ładowania i uszkodzeniu akumulatora.

Produkt	
Specyfikacja hulajnogi	
Rozmiar po rozłożeniu	1131x450x1179mm
Rozmiar po złożeniu	1131x450x475mm
Wysokość od podstawy do podłoża	115mm
Masa netto	15,7kg
Rozmiar opony	10-calowa pneumatyczna opona z dętką
Ciśnienie w oponach	35 P.S.I. (2,41 bar)
Poziom wodoodporności	IPX4
Podstawowe informacje	
Pojemność akumulatora	36V/8.7AH
Moc silnika	350W
Przebieg na jednym ładowaniu	28 mil (45 km)
Prędkość maksymalna	12,4 mph (20 km/h)
Maksymalne obciążenie	120kg
Kąt wznoszenia	15°
Tryby jazdy	3 (początkujący, eco, sport)
Specyfikacja ładowarki	
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	42V
Prąd wyjściowy	1.5A/2A
Temperatura przechowywania	-10°C - 35°C

Konserwacja

Układ hamulcowy i opony należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, ponieważ są to części wrażliwe. Jeśli skuteczność hamowania i przyczepność opon ulegną pogorszeniu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem pomocy technicznej firmy Riley w celu wymiany odpowiednich części.

Upewnij się, że ładowarka hulajnogi elektrycznej i przewód ładujący są odłączone i że hulajnoga elektryczna jest wyłączona.

W celu wyczyszczenia hulajnogi elektrycznej należy przetrzeć obudowę miękką, wilgotną szmatką. Ważne jest regularne czyszczenie hulajnogi, aby zminimalizować gromadzenie się kurzu i brudu, które mogą wpływać na wydajność hulajnogi elektrycznej.



OSTRZEŻENIA!

Hulajnogi elektrycznej nie należy czyścić za pomocą myjki strumieniowej ani zanurzać w wodzie. Spowoduje to trwałe uszkodzenie.

Przechowywanie

Jeżeli zamierzasz nie używać hulajnogi dłuższy czas, przed rozpoczęciem przechowywania należy naładować hulajnogę elektryczną. Należy to robić co najmniej raz na trzy miesiące.

Jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 0°C, nie należy ładować hulajnogi elektrycznej.

Hulajnogę elektryczną należy przechowywać w odpowiednim miejscu, suchym i w odpowiedniej temperaturze.



OSTRZEŻENIA!

W celu ochrony bezpieczeństwa użytkownika nie należy rozbierać hulajnogi elektrycznej na części, w przeciwnym razie gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Prosimy o kontakt w celu naprawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z hulajnogą elektryczną.

Wskazówki:

Potencjalny problem	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	Sprawdź, czy bateria jest naładowana.
Nie ładuje się	1. Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd. 2. Sprawdź ładowarkę, aby sprawdzić, czy wtyczka AC jest podłączona (czy świeci się kontrolka). 3. Sprawdź, czy wtyczka ładowarki i port ładowania hulajnogi elektrycznej są prawidłowo podłączone.

8. Co wchodzi w skład zestawu

Lista wyposażenia hulajnogę elektrycznej:

- 1x hulajnogę elektryczną
- 1x akumulator
- 1x ładowarka
- 1x instrukcja obsługi
- 1x zestaw śrub i klucz imbusowy
- 1x kopia ograniczonej gwarancji producenta

Skontaktuj się z nami, jeśli produkt jest uszkodzony lub czegoś brakuje po otwarciu opakowania. Wymienimy go tak szybko, jak to możliwe.

9. Aplikacja Riley Scooter

Pozostań w ruchu dzięki naszej aplikacji, która łączy się bezpośrednio z hulajnogą przez Bluetooth. Uzyskaj wskazówki dojazdu, wyświetl najważniejsze informacje o jeździe i śledź swoje przejeżdżki w aplikacji.

Funkcje:

- Kokpit wyświetlający najważniejsze informacje o jeździe
- Blokowanie i śledzenie skutera
- Śledzenie przejeżdżki
- Kupuj akcesoria z naszej oferty

Uwaga: Podczas łączenia z hulajnogą upewnij się, że Bluetooth jest włączony na urządzeniu mobilnym, a hulajnogę jest włączona.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację. Alternatywnie, przejdź do Google Play Store (Android) lub Apple App Store (iOS) i wyszukaj Riley Scooters, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Należy pamiętać, że wymagana jest minimalna wersja systemu Android/iOS/Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w materiałach dla użytkownika.





   
riley scooters

 
riley.scooters


riley_scooters