


S314 Czujnik prędkości/kadencji



Model: S314

► Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i informacje o produkcie

UWAGA

Niezauważenie potencjalnych zagrożeń wymienionych poniżej może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet wypadków śmiertelnych.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Produkt wykorzystuje baterię guzikową CR2032.

Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować skrócenie okresu trwałości baterii, uszkodzenie urządzenia, pożar, wyciek baterii lub ryzyko obrażeń.


- Nie wolno demontować, modyfikować, dziurawić ani uszkadzać urządzenia lub baterii.
- Nie narażać urządzenia ani baterii na działanie ognia, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu suszarki, w samochodzie, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie zanurzać baterii w wodzie lub innych płynach.
- Podczas wyjmowania baterii guzikowej nie należy używać ostrych przedmiotów.
- Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może spowodować wstrząs chemiczny, perforację tkanek miękkich, a nawet śmierć. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wprowadzenie do produktu

S314 obsługuje standardowe protokoły Bluetooth i ANT+. Po prawidłowym zainstalowaniu na korbie lub piaście dokładnie mierzy kadencję lub prędkość. S314 umożliwia naukowy i przyjemny trening po zainstalowaniu na urządzeniu obsługującym standardowe protokoły Bluetooth i ANT+, takim jak komputery rowerowe, zegarki sportowe i aplikacje rowerowe. Po zainstalowaniu baterii czujnik jest w trybie prędkości, gdy miga zielony wskaźnik, a w trybie kadencji, gdy miga czerwony wskaźnik.

1. Wskaźniki LED (widoczne tylko wtedy, gdy bateria jest zainstalowana i gdy czujnik przełącza się między trybami)

2. Pozycja obrotu uchwytu baterii
3. Pozycja instalacji podkładki silikonowej




Instalacja czujnika

Uwagi:

1. Czujnik można przełączać między trybami prędkości i kadencji, ponownie instalując baterię lub korzystając z aplikacji Magene Utility. Czujnik może być ustawiony tylko w jednym trybie.
2. Użyj silikonowej podkładki lub silikonowego pierścienia w zależności od aktualnych warunków.
3. Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu czujnika po upadku, po zainstalowaniu czujnika upewnij się, że czujnik i silikonowy pierścień nie ocierają się o buty i rower.


Tryb prędkości

1. Po zainstalowaniu baterii czujnik jest w trybie prędkości, jeśli miga zielony wskaźnik, a w trybie kadencji, jeśli miga czerwony wskaźnik.
2. Zainstaluj silikonową podkładkę na spodzie czujnika i użyj silikonowego pierścienia, aby zainstalować czujnik na przedniej piaście.
3. Obróć koła i wyszukaj czujnik za pomocą urządzenia obsługującego protokół Bluetooth lub ANT+.



Tryb kadencji

1. Ponownie zainstaluj baterię. Miganie czerwonego wskaźnika oznacza, że czujnik znajduje się w trybie kadencji.
2. Zainstaluj silikonową podkładkę w dolnej części czujnika i użyj silikonowego pierścienia, aby zainstalować czujnik po wewnętrznej stronie lewej korbki.
3. Obróć korbę i wyszukaj czujnik za pomocą urządzenia obsługującego protokół Bluetooth lub ANT+.




► Parowanie i ustawienia

Wskaźnik	Status urządzenia
Zielony wskaźnik miga	Tryb prędkości
Czerwony wskaźnik miga	Tryb kadencji
Czerwony i zielony wskaźnik migają naprzemiennie	Niski poziom baterii


1. Czujnik nadaje przez Bluetooth lub ANT+ tylko wtedy, gdy jest prawidłowo zainstalowany i używany. W tym czasie można wyszukać czujnik i połączyć się z nim za pomocą odpowiedniego urządzenia lub aplikacji.
2. W przypadku korzystania z protokołu Bluetooth czujnik można podłączyć tylko do jednego urządzenia lub aplikacji. Aby użyć innego urządzenia lub aplikacji, należy najpierw odłączyć czujnik.
3. Aby podłączyć czujnik do aplikacji, wyszukaj i podłącz czujnik za pomocą aplikacji. Nie można tego zrobić przez systemowy Bluetooth telefonu.

4. W przypadku korzystania z protokołu ANT+ czujnik można podłączyć do wielu urządzeń jednocześnie.
5. Aby zmniejszyć zużycie energii, czujnik automatycznie przejdzie w stan uśpienia po 60 sekundach bezczynności.

Wymiana baterii



1. Obróć znacznik pozycji na pokrywie akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pozycji blokady do pozycji otwarcia. Następnie otwórz uchwyt baterii.



2. Umieść nową baterię w uchwycie baterii. Ustaw znacznik pozycji w pozycji otwarcia i dociśnij pokrywę baterii. Po dociśnięciu całej pokrywy do uchwyty baterii, obróć znacznik pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji blokady.

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego nie mogę wyszukać i znaleźć mojego nowego czujnika?

Odpowiedź: Sprawdź, czy w urządzeniu zainstalowano baterię. Sprawdź, czy używana aplikacja jest kompatybilna. Zainstaluj ponownie baterię i sprawdź, czy wskaźniki migają. Jeśli te kroki nie przyniosą rezultatu, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej firmy aur.

2. Dlaczego nie mogę wyszukać i znaleźć czujnika po pewnym czasie użytkowania?

Odpowiedź: Aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć czas użytkowania, czujnik przechodzi w stan uśpienia po niewykrzyciu żadnych danych dotyczących kadencji lub prędkości przez 60 sekund. I zostanie automatycznie wybudzony i prześle dane po ponownym rozpoczęciu jazdy na rowerze.

3. Dlaczego wskaźnik nie włącza się po ponownym włożeniu baterii?

Odpowiedź: Wynika to z efektu magazynowania energii przez kondensator. Ponownie zainstaluj baterię 10 sekund później. Zacisk elektrody w uchwycie baterii jest dociskany podczas instalacji baterii. Zacisk elektrody nie odskakuje, co powoduje słaby kontakt. Rozwiązać problem, podnosząc zacisk elektrody. Bateria jest rozładowana. Wymień baterię na nową (model: CR2032-3V). Jeśli powyższe kroki nie przyniosą rezultatu, skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażnej.

4. Czy czujnik ma problem z opóźnieniem obliczania danych?

Odpowiedź: Czujnik mierzy dane za pomocą czujnika geomagnetycznego, zamiast tradycyjnego rozwiązania łączącego kontaktron i magnes. Upraszcza to instalację czujnika, ale powoduje pewne opóźnienie w obliczaniu danych.

5. Dlaczego bateria czujnika rozładowuje się w krótkim czasie?

Odpowiedź: Czujnik może normalnie pracować przez 500 godzin. (W zależności od temperatury i środowiska użytkowania rzeczywisty czas pracy może się różnić). Nie należy instalować czujnika, jeśli nie jest używany. W przeciwnym razie czujnik będzie często wybudzany, co przyspieszy zużycie energii. Jeśli powyższe kroki nie zadziałają, skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażnej.

► Specyfikacja

Elementy w zestawie: czujnik, silikonowa podkładka, silikonowy pierścień, bateria guzikowa CR2032	
Typ baterii	CR2032, 3 V
Żywotność baterii	500 h
Waga	7.7 g
Wymiary	35.74 x 30.80"8.20 mm
Wodoodporność	IP66
Temperatura pracy	-10c-50c
Protokół bezprzewodowej transmisji danych	Bluetooth & ANT+

* Rzeczywista żywotność baterii zależy od środowiska użytkowania.

► Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym urządzeniu. Takie modyfikacje lub zmiany mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

 Magene Speed/Cadence Sensor	
Model	S314
	Nominal Voltage:3V (CR2032)
	Nominal Capacity:240mAh (CR2032)
	Ref.Weight:3.0g (CR2032)
Manufacturer	Qingdao Magene Intelligence CO.,Ltd.
Address	No.2 AWS, Road, Licang District,
	Qingdao Shandong China
EC REP	WSJ Product LTD(for authorities only)
	Eschborner Landstraße 42-50
	60489 Frankfurt am Main,Hessen, Germany
  	

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Qingdao Magene Intelligence Technology Co, Ltd. Strona internetowa: www.magenefitness.com

Wsparcie posprzedażowe: support@magenefitness.com

