



ACW22 Ultra

Instruction manual

Instrukcja obsługi | Betriebsanleitung

Portable air conditioner

Przenośny klimatyzator | Tragbares Klimagerät

Polski	2
English	43
Deutsch	83



Download the updated user manual:

Pobierz zaktualizowaną instrukcję obsługi:

Lade das aktualisierte Benutzerhandbuch herunter:



www.welltec.pro/r/manual/acw22

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór klimatyzatora przenośnego **Welltec**.
Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu komfort przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia	3
Zawartość opakowania.....	7
Wprowadzenie do produktu.....	8
Instalacja.....	9
Instalacja – uwagi.....	11
Instalacja klimatyzatora na zewnątrz	14
Użytkowanie	15
Pilot zdalnego sterowania	19
Funkcja osuszania.....	21
Błąd E4.....	22
Zestaw chłodzenia miejscowego	23
Czyszczenie i konserwacja.....	24
Konfiguracja aplikacji	26
Pierwsze połączenie z aplikacją	28
Użytkowanie aplikacji.....	30
Usuwanie problemów z połączeniem	31
Rozwiązywanie problemów	33
Tabela błędów	35
Najczęściej zadawane pytania.....	36
Uwagi serwisowe.....	38

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Zabronione



Należy

Ostrzeżenia



Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. W przypadku wycieku czynnika i jego zetknięcia się ze źródłem zapłonu występuje zagrożenie pożarem.

Urządzenie powinno być zainstalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 40 m².



Czynnik chłodniczy R290 jest bezwonny, co oznacza, że nie ma możliwości wycucia wycieków.



Urządzenia należy używać i przechowywać w pomieszczeniu bez stale działających źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).



Urządzenie może być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta i zgodnie z instrukcją serwisową dostarczoną przez producenta.



Nie demontować.



Nie przekłuwać ani nie podpalać urządzenia.



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Urządzenie powinno być ustawione na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Ostrzeżenia

-  Nie używać żadnych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
-  Pod żadnym pozorem nie blokować wlotów/wylotów powietrza.
-  Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie go od sieci. Zamiast tego należy użyć panelu sterowania.
-  Przed uruchomieniem sprawdzić czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.
-  Urządzenie powinno być zawsze podłączone do gniazdka z uziemieniem.
-  Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.
-  Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.
-  Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.
-  Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.
-  Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.
-  Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.
-  Przed czyszczeniem lub przechowywaniem należy odłączyć urządzenie od sieci.
-  Trzymać z dala od bieżącej wody.
-  Nie spryskiwać urządzenia środkiem owadobójczym.
-  Nie używać w atmosferze wybuchowej i żrącej.
-  Nie dotykać mokrymi rękami.
-  Nie używać w pobliżu otwartego ognia.
-  Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.
-  Nie wspinać się, nie siadać ani nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
-  Urządzenie musi być zawsze transportowane w pozycji pionowej.

Ostrzeżenia



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Nie używać w temperaturze otoczenia wyższej niż 38°C



Jeśli urządzenie zostało przechylone, należy je wyłączyć i pozostawić w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.



Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. (ustawienie na zewnątrz wymaga spełnienia warunków opisanych na stronie 14).



Odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.



Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.



Nie modyfikować w żaden sposób produktu ani jego części.



Nie podłączać wylotu powietrza do wlotu powietrza.

Nigdy nie wkładać palców ani jakichkolwiek przedmiotów do kratek wlotów/wylotów powietrza.



Należy pamiętać, aby ostrzec o tym swoje dzieci lub umieścić urządzenie poza ich zasięgiem lub zwierząt domowych.



Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci lub osoby starsze.



Całkowicie spuścić skropliny przed przemieszczaniem lub dłuższym przechowywaniem urządzenia.



Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzoną obudową, wlotami/wylotami powietrza lub mechanizmami zabezpieczającymi.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszać niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wygląda na uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę. W takim przypadku nie wolno korzystać z urządzenia ani podejmować prób naprawy lub wymiany przewodu.

Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przeprowadzać jego czyszczenia lub konserwacji.



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i zawartymi w niej ostrzeżeniami. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Welltec nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne: utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę w szczególności spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania



Klimatyzator przenośny



Pilot zdalnego sterowania



Rura o długości 5m



Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym



Listwa okienna



Uszczelka okienna



Zestaw do chłodzenia miejscowego




Filtr węglowy
(2 szt.)



Wąż do odprowadzania skroplin

Wprowadzenie do produktu



1. Kółka

2. Wyświetlacz

3. Wylot powietrza

4. Panel sterowania z wyświetlaczem

5. Górny wlot powietrza

6. Uchwyt


7. Górny otwór odprowadzania
skroplin

8. Mocowanie rury odprowadzającej


9. Dolny wlot powietrza

10. Dolny otwór odprowadzania
skroplin

Uwaga: Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzator powinien stać w pozycji pionowej od 4 do 6 godzin. Zapobiega to uszkodzeniu sprężarki.




- 1.** Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania.
- 2.** Do mocowania rury odprowadzającej włóż rurę odprowadzającą i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Wystaw rurę na zewnątrz korzystając z listwy lub uszczelki okiennej.
4. Podłącz klimatyzator do zasilania i uruchom go naciskając przycisk  na panelu sterowania lub **POWER** na pilocie.


Instalacja – uwagi



Demontaż rury

Obróć rurę w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wyciągnij ją z urządzenia.


Instalacja – uwagi



Prawidłowe ustawienie klimatyzatora


Ściany i inne obiekty powinny znajdować się w odległości co najmniej 40 cm od tylnej części urządzenia i co najmniej 50 cm po obu jego stronach. Aby zapewnić maksymalną wydajność, rura odprowadzająca powietrze powinna być rozciągnięta do długości 40 cm. Rurę można rozciągnąć bardziej, ale im jest ona dłuższa, tym bardziej spada wydajność klimatyzatora.

Instalacja – uwagi



Prawidłowe ułożenie rury


Rura wylotu powietrza powinna być ułożona możliwie równoległe do podłoża. Rura nie powinna być zgięta ani skrzywiona, ponieważ zmniejsza to wydajność urządzenia.



Instalacja listwy okiennej

Mając okno przesuwne, można zamontować w nim listwę okienną. Po zainstalowaniu należy podłączyć do zestawu rurę. Minimalna szerokość/wysokość okna wynosi 53 cm, a maksymalna 154 cm.

Instalacja klimatyzatora na zewnątrz



Instalacja klimatyzatora na zewnątrz

Klimatyzator nadaje się do użytku na zewnątrz. Umieść go w cieniu i chroń przed deszczem i innymi opadami atmosferycznymi. Temperatura zewnętrzna nie powinna przekraczać 38°C.

Zamontuj zestaw chłodzenia miejscowego na wylocie powietrza urządzenia i podłącz obie rury zestawu. Po zainstalowaniu, należy poprowadzić rury powietrza do wewnątrz, korzystając z uszczelki okiennej, co pozwoli na skuteczne doprowadzenie zimnego powietrza do pomieszczenia.



SLEEP



POWER



TIMER



SWING



-



+



SPEED



FUNCTION

Panel sterowania i wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę powietrza oraz kod błędu w razie jego wystąpienia. Ikony wokół wyświetlacza wskazują aktualnie ustawioną prędkość wentylatora, tryb pracy i aktywne funkcje.

Uruchomienie

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Sprężarka uruchamia się po 3.5 minutach od włączenia urządzenia. Oznacza to, że klimatyzator nie rozpocznie chłodzenia przed upływem tego czasu.



Wyświetlacz

Na wyświetlaczu urządzenia pokazuje się ustawiona temperatura, ustawienia timera oraz kody błędów.



Tryb pracy

Naciśnij przycisk , aby zmienić tryb pracy. Po wybraniu danego trybu, na panelu sterowania podświetla się jego ikona.



Tryb chłodzenia - klimatyzator chłodzi pomieszczenie do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.



Tryb osuszania - klimatyzator osusza powietrze w pomieszczeniu.



Uwaga: Urządzenie posiada pamięć ustawień. Po włączeniu urządzenie działa w tym samym trybie, w którym znajdowało się przed wyłączeniem.

Timer

Naciśnij przycisk , gdy urządzenie jest włączone, aby ustawić jego automatyczne wyłączenie. Po jego naciśnięciu, użyj przycisków  i , aby ustawić czas. Możliwe ustawienia to 1 - 24 godzin. Ustaw czas na 00, aby anulować timer. Naciśnij ponownie przycisk  po ustawieniu żadanego czasu, aby potwierdzić ustawienie.

Naciśnij przycisk , gdy urządzenie jest wyłączone, aby ustawić jego automatyczne włączenie. Po ustawieniu czasu i aktywacji Timera, użyj przycisku , aby wybrać tryb pracy; przycisków  i , aby ustawić pożądaną temperaturę oraz przycisku , aby ustawić prędkość wentylatora.



Uwaga: Ustawiony Timer zostaje anulowany po ręcznym włączeniu lub wyłączeniu urządzenia.

Zwiększanie temperatury

Naciśnij przycisk , aby zwiększyć ustawioną temperaturę o 1°C. Maksymalne możliwe ustawienie to 30°C.



Zmniejszanie temperatury

Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć ustawioną temperaturę o 1°C. Minimalne możliwe ustawienie to 17°C.



Prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk , aby zmienić prędkość wentylatora. Po wybraniu danej prędkości, na panelu sterowania podświetla się jej ikona.



Niska



Średnia



Wysoka



Auto



W trybie prędkości  klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do temperatury otoczenia.

Tryb Sleep

Naciśnij przycisk , gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, aby aktywować tryb Sleep.

Po aktywacji na panelu sterowania zostaje podświetlona ikona , a ustawiona temperatura wzrasta o 1°C po godzinie i maksymalnie o 2°C po następnej godzinie.



Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć tryb nocny.

Funkcja Swing

Naciśnij przycisk , aby aktywować/dezaktywować funkcję Swing.

Po aktywacji pionowe żaluzje wylotu powietrza zaczynają oscylować na boki, aby poprawić cyrkulację powietrza.



Kod DF

Gdy na wyświetlaczu pojawi się kod DF, oznacza to, że urządzenie jest w trakcie odszraniania. Urządzenie odszrania się, gdy zostaje uruchomione w niskiej temperaturze otoczenia.

DF

Błąd E4 / pełny zbiornik

Gdy wewnętrzny zbiornik skroplin zapełni się, na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E4. Opróżnij zbiornik na skropliny, zdejmując gumową zatyczkę dolnego otworu odprowadzania skroplin a następnie podłącz wężyk do odprowadzania skroplin. Koniec wężyka umieść w zewnętrznym pojemniku na wodę.

E4

Sterowanie WiFi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest podłączone i wyłączone, aby rozpocząć parowanie WiFi. Więcej informacji na temat pierwszego połączenia można znaleźć na stronie 26-29.



Jednostka temperatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund, aby zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury na Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).



Pilot zdalnego sterowania



Uruchomienie

Naciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Sprężarka uruchamia się po 3.5 minutach od włączenia urządzenia. Oznacza to, że klimatyzator nie rozpocznie chłodzenia przed upływem tego czasu.



Tryb pracy

Naciśnij przycisk **FUNC**, aby zmienić tryb pracy. Po wybraniu danego trybu, na panelu sterowania podświetla się jego ikona.



 **Tryb chłodzenia** - klimatyzator chłodzi pomieszczenie do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.



 **Tryb osuszania** - klimatyzator osusza powietrze w pomieszczeniu.

Podnoszenie temperatury

Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć ustawioną temperaturę o 1°C. Maksymalne możliwe ustawienie to 30°C.



Obniżanie temperatury

Naciśnij przycisk ▼, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę o 1°C. Minimalne możliwe ustawienie to 17°C.



Pilot zdalnego sterowania

Timer

Naciśnij przycisk **TIMER**, gdy urządzenie jest włączone, aby ustawić jego automatyczne wyłączenie. Po jego naciśnięciu, użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić czas. Możliwe ustawienia to 1 - 24 godzin.

Naciśnij przycisk **TIMER**, gdy urządzenie jest wyłączone, aby ustawić jego automatyczne włączenie. Po ustawieniu czasu i aktywacji timera, użyj przycisku **FUNC**, aby wybrać tryb pracy oraz przycisków ▲ i ▼, aby ustawić pożądaną temperaturę.



Uwaga: Ustawiony Timer zostanie anulowany po ręcznym włączeniu lub wyłączeniu urządzenia.

Prędkość wentylatora

Naciśnij przycisk **LOW**, **MID** lub **HI**, aby ustawić prędkość wentylatora odpowiadającą przyciskowi. Po wybraniu danej prędkości, na wyświetlaczu pilota podświetla się jej ikona.



LOW

Niska

MID

Średnia

HI

Wysoka

Tryb Sleep

Naciśnij przycisk **SLEEP**, gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, aby aktywować tryb Sleep.

Po aktywacji na panelu sterowania zostaje podświetlona ikona , a ustawiona temperatura wzrasta o 1°C po godzinie i maksymalnie o 2°C po następnej godzinie.




Naciśnij ponownie przycisk **SLEEP**, aby wyłączyć tryb Sleep.

Funkcja Swing

Naciśnij przycisk **SWING**, aby aktywować/dezaktywować funkcję Swing. Po aktywacji pionowe żaluzje wylotu powietrza zaczynają oscylować na boki, aby poprawić cyrkulację powietrza.



Funkcja osuszania



Korzystanie z funkcji osuszania

Przed użyciem tego trybu odłącz rurę wylotu powietrza, jeśli jest podłączona. Następnie zdejmij gumową zatyczkę z górnego otworu odprowadzania skroplin i podłącz do niego wężyk do odprowadzania skroplin. Poprowadź wężyk w dół, tak aby woda mogła swobodnie spływać i umieść koniec wężyka w miejscu, do którego woda może być bezpiecznie odprowadzana. Aby zwiększyć wydajność osuszania, wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu powinny być zamknięte.

Uwaga: W trybie osuszania nie można zmienić prędkości wentylatora. Jest ona domyślnie ustawiona na niski poziom.

Błąd E4

Przyczyny błędu E4

W trybie chłodzenia urządzenie odparowuje skropliny i odprowadza je na zewnątrz przez rurę odprowadzającą. Nie ma wówczas potrzeby podłączania wężyka do odprowadzania skroplin. Jednak w trybie osuszania lub podczas intensywnego użytkowania w pomieszczeniu o umiarkowanym lub wysokim poziomie wilgotności, wbudowany zbiornik skroplin może się zapęłnić. Jest to sygnalizowane kodem błędu **E4** na wyświetlaczu panelu sterowania.

Usuwanie błędu E4

Aby usunąć błąd E4, opróżnij wewnętrzny zbiornik skroplin, umieszczając pod urządzeniem zewnętrzny pojemnik na wodę i wyciągając gumową zatyczkę dolnego otworu odprowadzania skroplin. Pozwól, aby cała woda spłynęła, a następnie wylej ją do zlewu lub kratki ściekowej. Umieść zatyczkę z powrotem w otworze.

Zestaw chłodzenia miejscowego



Podłączanie zestawu chłodzenia miejscowego

Przymocuj ramkę instalacyjną zestawu do chłodzenia miejscowego na wylocie urządzenia, wsuwając jej zaczepy w dedykowane otwory wylotu, aż zatrzasną się na swoim miejscu. Następnie wkręć obie rury wylotowe do ramki.

Odłączanie zestawu chłodzenia miejscowego

Wykręć obie rury wylotowe z ramki. Następnie ściśnij delikatnie ramkę od góry i dołu w miejscu zaczepów i wyciągnij ją z urządzenia.


Czyszczenie i konserwacja

Właściwa pielęgnacja klimatyzatora pomaga utrzymać jego wysoką wydajność. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub jego filtrów należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Obudowa

Na obudowie urządzenia może zbierać się kurz. Należy go regularnie usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie, a następnie wytrzeć suchą ścierką. **NIE** używaj wody bezpośrednio do czyszczenia obudowy, a w szczególności wlotów/wylotów powietrza.

Uwaga: Do czyszczenia nie używaj lotnych chemikaliów, benzyny, detergentów, chemicznie przetworzonych ściereczek ani innych środków czyszczących.



Filtry

Filtr z węglem aktywnym [A] i filtry wstępne [B] należy czyścić raz w miesiącu za pomocą suchej szmatki lub odkurzacza. Filtr węglowy [A] można pozostawić na słońcu na około 1-3 godzin, aby zregenerować cząsteczki węgla. Filtr węglowy powinien być wymieniany tylko wtedy, gdy jest uszkodzony lub zniszczony.

Czyszczenie i konserwacja

Przechowywanie i transport

Przed dłuższym przechowywaniem lub transportem urządzenia:

- 1.** Całkowicie spuść skropliny za pomocą otworu odprowadzania skroplin.
- 2.** Uruchom urządzenie w trybie wentylacji na co najmniej pół dnia, aby całkowicie wysuszyć jego wnętrze.
- 3.** Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania, wyjmij baterię z pilota i schowaj ją do późniejszego użycia.
- 4.** Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją jego czyszczenia.
- 5.** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z odłączonymi rurami, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Konfiguracja aplikacji




Pobranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację.

Bezpośrednie linki do aplikacji możesz znaleźć również na stronie www.welltec.pro/r/app.




Rejestracja w aplikacji



1. Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności wybierając przycisk **Zgoda**.
2. Wybierz przycisk **Zarejestruj się**, jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.
3. Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj politykę prywatności. Następnie wybierz przycisk **Otrzymaj kod weryfikacyjny**. Do rejestracji możesz również użyć konta Google.

Konfiguracja aplikacji


Rejestracja w aplikacji



4. Wpisz kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.



5. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków (liter i cyfr) i wybierz przycisk **Zakończono**.




6. Wybierz przycisk **Go to App**, aby przejść do aplikacji.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi o częstotliwości 2,4GHz z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania i wyłączone, aby rozpocząć parowanie WiFi.


Pierwsze połączenie



1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk + w prawym-górnym rogu ekranu lub przycisk **Dodaj urządzenie**.





2. Wybierz z listy po lewej stronie **Małe urządzenia domowe**, a następnie na liście odszukaj **Klimatyzacja (WiFi)**.




3. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz **Dalej**. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk .

Pierwsze połączenie z aplikacją

Pierwsze połączenie



4. Pomiń wskazówki od aplikacji Tuya naciskając 3x Dalej, następnie wybierz tryb **Black Slowly**, aby rozpocząć połączenie z urządzeniem.
5. Aby kontynuować należy połączyć telefon z siecią WiFi stworzoną przez urządzenie. Naciśnij przycisk **Połącz teraz**, aby przejść do wyboru sieci WiFi.
6. Połącz się z siecią WiFi o nazwie zaczynającej się od „**SmartLife**–”. Wróć do aplikacji, aby dokończyć połączenie.




7. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z urządzeniem. Jeśli proces ten się nie powiódł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronach 31-32.


Użytkowanie aplikacji

Za pomocą aplikacji można sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca, pod warunkiem posiadania aktywnego połączenia internetowego w telefonie. Na ekranie głównym aplikacji wyświetla się aktualnie ustawiona temperatura oraz temperatura panująca w pomieszczeniu.


Korzystanie z aplikacji



1. Na głównym ekranie aplikacji można włączyć / wyłączyć klimatyzator za pomocą przycisku **ON** oraz ustawić pożądaną temperaturę za pomocą przycisku + lub -. Po zmianie trybu pracy na osuszanie można ustawić pożądaną poziom wilgotności.



2. Wybierając przycisk **Mode** można wybrać odpowiedni tryb pracy urządzenia.



3. Zakładka **Speed** pozwala na sterowanie prędkością wentylatora.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Brak sieci WiFi o nazwie zaczynającej się od „ SmartLife- ”.	• Włącz klimatyzator, a następnie wyłącz go i odłącz od zasilania. Oczekaj chwilę i podłącz ponownie do zasilania. • Nie włączając podłączonego do zasilania klimatyzatora, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  aż wskaźnik WiFi zacznie migać.
Dodawanie urządzenia nie powiodło się.	• Włącz klimatyzator, a następnie wyłącz go i odłącz od zasilania. Oczekaj chwilę i podłącz ponownie do zasilania. • Nie włączając podłączonego do zasilania klimatyzatora, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  aż wskaźnik WiFi zacznie migać. • Upewnij się, że klimatyzator znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź, czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Upewnij się, że aplikacja ma uprawnienia do lokalizacji telefonu. • Upewnij się, że telefon pozostaje połączony z siecią WiFi „SmartLife-” po jej wybraniu przez aplikację. Niektóre modele telefonów automatycznie przełączają sieć WiFi na taką z aktywnym połączeniem internetowym. • Zresetuj router WiFi.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania. • Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, do której podłączony jest klimatyzator posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Urządzenie się nie uruchamia.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Podłącz kabel zasilający do innego gniazda. • Sprawdź, czy na panelu sterowania nie wyświetla się błąd.
Urządzenie generuje niewielki przepływ powietrza lub ograniczony efekt chłodzenia.	• Wybierz wysoką prędkość wentylatora. • Sprawdź czystość filtra. W razie potrzeby wyczyść go. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Podłącz kabel zasilający do innego gniazda.
Urządzenie nie chłodzi.	• Wybierz tryb chłodzenia. • Zmień temperaturę urządzenia na niższą w trybie chłodzenia i odczekaj do 5 minut, aż sprężarka uruchomi się ponownie. • Sprawdź, czy rura odprowadzająca jest zamontowana poprawnie i nic nie blokuje jej wylotu.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	• Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na płaskiej stabilnej powierzchni. • Sprawdź czystość filtrów. Wyczyść je w razie potrzeby. • Poziom głośności może zostać wzrosnąć po uruchomieniu sprężarki.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Z urządzenia wycieka woda.	• Sprawdź, czy gumowe zatyczki w otworach odprowadzania kroplin są dociśnięte. • Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na płaskiej stabilnej powierzchni. • Jeśli korzystasz z wężyka do odprowadzania kroplin, sprawdź, czy jest zainstalowany poprawnie i nic nie blokuje jego wylotu. • Sprawdź, czy na panelu sterowania nie wyświetla się błąd.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czystość filtrów. Wyczyść je w razie potrzeby.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Tabela błędów

Kod błędu	Możliwe rozwiązania
E1	Nastąpiło zwarcie czujnika temperatury i płytki drukowanej. Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
E2	Nastąpiło zwarcie miedzianej rurki i przewodów płytki drukowanej. Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
E4	Aby usunąć błąd E4, opróżnij wewnętrzny zbiornik kroplin, zdejmując gumową zatyczkę dolnego otworu odprowadzania kroplin i podłącz wężyk do odprowadzania kroplin umieszczając jego koniec w zewnętrznym pojemniku na wodę. Pozwól, aby cała woda spłynęła, a następnie wylej ją do zlewu lub kratki ściekowej. Umieść korek z powrotem w otworze.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Czy mogę używać klimatyzatora bezpośrednio po wyjęciu z opakowania?*

Odpowiedź: Jest to wysoce niezalecane. Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzator musi odstać w pozycji pionowej od 4 do 6 godzin. Zapobiega to uszkodzeniu sprężarki.

P: *Czemu klimatyzator nie obniża temperatury?*

O: Należy sprawdzić czy wszystkie drzwi i okna w chłodzonym pomieszczeniu są pozamykane. W słoneczne dni klimatyzator należy uruchamiać wcześniej, aby zapobiegać nagrzaniu się pomieszczenia.

P: *Czy rura do odprowadzania musi być wyprowadzona na zewnątrz?*

O: Tak, jest to konieczne w trybie chłodzenia. Klimatyzator za pomocą rury wyrzuca na zewnątrz gorące powietrze w trybie chłodzenia. Bez wystawionej rury klimatyzator będzie wyrzucał do pomieszczenia zarówno gorące jak i zimne powietrze, nie zmieniając temperatury w pomieszczeniu.

P: *W jaki sposób są odprowadzane skropliny?*

O: Podczas pracy w trybie chłodzenia większość skroplin odprowadzana jest na zewnątrz w formie pary wodnej wraz z powietrzem. Pozostała część zbiera się w zbiorniku urządzenia. Po zapełnieniu zbiornika, klimatyzator wyświetli błąd E4. Należy wówczas umieścić pod urządzeniem zewnętrzny pojemnik na wodę i wyjąć gumową zatyczkę dolnego otworu odprowadzania skroplin, aby pozwolić całej wodzie spłynąć. Po usunięciu wody należy uruchomić ponownie urządzenie.

Przed uruchomieniem klimatyzatora w trybie osuszania należy wyjąć gumową zaślepkę z otworu odprowadzania skroplin i podłączyć do niego wężyk do odprowadzania skroplin. Skropliny będą odprowadzane w trybie ciągłym za pomocą tego wężyka.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy trzeba uzupełniać czynnik chłodniczy?

O: Nie ma potrzeby uzupełniania czynnika chłodniczego w urządzeniu. Instalacja chłodnicza klimatyzatora jest wyjątkowo szczelna i nawet po upływie kilku lat ilość czynnika chłodniczego nie ulegnie zmniejszeniu w zauważalnym stopniu.

P: Czy trzeba wykonywać przeglądy urządzenia?

O: Zalecamy wykonanie przeglądu urządzenia przed każdym sezonem letnim w celu utrzymania najwyższej wydajności produktu.

P: Czy można podłączać rurę odprowadzającą do kratki wentylacyjnej?

O: Nie należy korzystać z takiego podłączenia. Obniży ono drastycznie wydajność klimatyzatora oraz może spowodować jego uszkodzenie.

P: Czy urządzenie musi być montowane przez wykwalifikowany serwis?

O: Nie, klimatyzator można podłączyć i uruchomić we własnym zakresie. Instalacja jest łatwa i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy czy umiejętności.

P: Czy klimatyzator można postawić na zewnątrz?

O: Tak, klimatyzator można ustawić na zewnątrz pomieszczenia (na przykład na balkonie) i za pomocą zestawu do chłodzenia miejscowego dostarczać zimne powietrze do pomieszczenia. Należy upewnić się, aby klimatyzator znajdował się w miejscu zacienionym, chronionym przed deszczem lub innymi opadami atmosferycznymi.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Sekcja przeznaczona WYŁĄCZNIE do wglądu przez użytkownika.

Nie demontować! Urządzenie może być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta zgodnie z instrukcją serwisową dostarczoną przez producenta.

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu posiadającym odpowiednią wentylację, o powierzchni zgodnej z powierzchnią określoną dla działania urządzenia. Osoby wykonujące czynności związane z obwodem chłodniczym lub otwierające ten obwód powinny posiadać aktualne uprawnienia wydane przez akredytowaną instytucję nadzorującą, która poświadcza kompetencje w zakresie bezpiecznej obsługi czynników chłodniczych, zgodnie z przyjętymi standardami oceny kompetencji.

1. Transport urządzeń zawierających palne czynniki chłodnicze

Zgodność z przepisami w zakresie transportu.

2. Oznakowanie urządzenia

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

3. Utylizacja urządzeń zawierających palne czynniki chłodnicze

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

4. Przechowywanie urządzeń

Urządzenie należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Przechowywanie zapakowanych (niesprzedanych) urządzeń

Zabezpieczenie przechowywanego urządzenia w opakowaniu powinno chronić je przed mechanicznymi uszkodzeniami, które mogłyby spowodować wyciek czynnika chłodniczego. Maksymalną liczbę urządzeń, które mogą być przechowywane łącznie określają stosowne przepisy miejscowe.

6. Informacje dotyczące napraw

- a. Sprawdzenie otoczenia - przed rozpoczęciem prac związanych z układem zawierającym palne substancje chłodnicze należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. Przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą układu chłodniczego należy spełnić poniższe wymagania związane z bezpieczeństwem.
- b. Procedury pracy - prace należy przeprowadzać z wykorzystaniem procedur kontrolnych, które pomogą zminimalizować ryzyko zapłonu palnego gazu lub oparów obecnych podczas wykonywania prac.
- c. Przestrzeń pracy - wszystkie osoby zaangażowane w prace konserwacyjne oraz inne prace przeprowadzane w pobliżu należy poinformować o zakresie prowadzonych prac. Należy unikać pracy w zamkniętych przestrzeniach. Należy wygradzić przestrzeń, w której prowadzone są prace. Należy zapewnić bezpieczne warunki poprzez kontrolę materiałów palnych.
- d. Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego - przed rozpoczęciem pracy i w trakcie wykonywania pracy należy sprawdzić miejsce pracy za pomocą odpowiedniego czujnika gazów chłodniczych, aby technik miał świadomość działania w obszarze zagrożonym pożarem. Należy upewnić się, że urządzenie do wykrywania wycieków jest odpowiednie do wykrywania palnych czynników chłodniczych, tj. nie wytwarza iskry, jest odpowiednio zabezpieczone lub samoistnie bezpieczne.
- e. Obecność gaśnicy - jeżeli urządzenie chłodnicze lub jego części będą poddawane pracom wymagającym zastosowania bardzo wysokiej temperatury, w przestrzeni roboczej należy umieścić gotowy do użycia, odpowiedni sprzęt gaśniczy. Obok przestrzeni napełniania czynnikiem chłodniczym należy umieścić gaśnicę proszkową lub CO₂.

Uwagi serwisowe

- f. Brak źródeł zapłonu - osoby przeprowadzające prace związane z układem chłodniczym, które obejmują odsłonięcie rur, które zawierają lub zawierały palne czynniki chłodnicze, nie mogą stosować źródeł zapłonu, w sposób który mógłby przyczynić się do ryzyka wywołania pożaru lub wybuchu. Wszelkie źródła zapłonu, w tym palenie tytoniu, należy umieścić w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, napraw, usuwania i utylizacji urządzenia, kiedy to może dojść do uwolnienia palnego czynnika chłodniczego. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić przestrzeń wokół urządzenia, aby upewnić się, że jest ona wolna od czynników mogących spowodować pożar lub zapłon. Należy umieścić znaki „Zakaz palenia”.
- g. Wentylacja - przed otwarciem układu lub rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem bardzo wysokiej temperatury należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni roboczej i dostęp do świeżego powietrza. Wentylacja powinna działać w trakcie przeprowadzania prac. Wentylacja powinna zapewniać rozproszenie uwolnionego czynnika chłodniczego, i jeśli to możliwe, wydalenie go do atmosfery.
- h. Sprawdzanie urządzeń chłodniczych - podzespoły elektryczne należy wymieniać na podzespoły odpowiednie do specyfikacji urządzenia oraz zgodne z jego specyfikacją. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta dotyczących konserwacji i napraw. W razie wątpliwości należy skonsultować się z działem technicznym producenta. Instalacje wykorzystujące palne czynniki chłodnicze wymagają przeprowadzenia szeregu czynności kontrolnych, które wymieniamy poniżej.
- Ilość czynnika chłodniczego jest zgodna z powierzchnią pomieszczenia, w którym instalowane są podzespoły zawierające chłodziwo.
 - Urządzenia wentylacyjne oraz otwory wentylacyjne działają i nie są przesłonięte. Jeżeli wykorzystywany jest pośredni obwód chłodzący, należy sprawdzić obecność chłodziwa w obwodzie podrzędny.
 - Oznakowanie umieszczone na urządzeniu jest widoczne i czytelne. Nieczytelne znaki i symbole należy doprowadzić do stanu używalności.
 - Przewód chłodniczy i jego podzespoły są umieszczone tak, aby zminimalizować ryzyko narażenia ich na działanie substancji, które mogłyby doprowadzić do korozji podzespołów zawierających chłodziwo, chyba że podzespoły te zostały wykonane z materiałów, które są samoistnie odporne na korozję lub zostały przed nią należycie zabezpieczone.
- i. Sprawdzenie podzespołów elektrycznych - naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych powinna obejmować wstępną kontrolę bezpieczeństwa i procedury sprawdzania podzespołów. W razie wykrycia usterki, która może obniżyć bezpieczeństwo, nie należy podłączać zasilania do momentu należytego usunięcia usterki. Jeżeli usterki nie da się usunąć w szybkim czasie, a jednocześnie wymagane jest kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. O ustercie należy powiadomić właściciela urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wstępna kontrola bezpieczeństwa powinna obejmować poniższe elementy.
- Kondensatory powinny zostać rozładowane; należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć iskrzenia.
 - Napężnianie, odzyskiwanie lub opróżnianie układu nie może odbywać się w otoczeniu, w którym znajdują się odsłonięte przewody lub podzespoły pod napięciem.
 - Należy zapewnić nieprzerwane połączenie z obwodem uziemiającym.

7. Naprawa podzespołów zaplombowanych

- Przed zdjęciem zaplombowanych pokryw itp. podczas naprawy należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania urządzenia, które będzie serwisowane. Jeżeli urządzenie musi być zasilane prądem podczas serwisowania, w niewrażliwym miejscu należy umieścić stale działający detektor wycieków czynnika chłodniczego, aby ostrzec przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty, aby zapewnić, że podczas pracy z podzespołami elektrycznymi nie dojdzie do uszkodzenia osłon, które mogłyby obniżyć poziom zabezpieczeń.
- Obejmuje to uszkodzenia przewodów, nadmierną liczbę połączeń, złącza niezgodne ze specyfikacją, uszkodzenia uszczelek, nieprawidłowe umieszczenie dławików itp. Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie ustawione.
- Sprawdź, czy uszczelki bądź materiały uszczelniające nie uległy uszkodzeniu w stopniu, który ograniczyłby ich funkcję, czyli zapobieganie wnikaniu do obudowy palnych substancji. Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacją producenta.
- UWAGA!** Korzystanie z uszczelniaaczy silikonowych może ograniczać skuteczność niektórych urządzeń do wykrywania wycieków. Podzespoły samostnie bezpieczne nie muszą być izolowane przed rozpoczęciem prac.

8. Naprawa podzespołów samoistnie bezpiecznych

Stałe obciążenie obwodu (impedancyjne lub pojemnościowe) nie może przekraczać dopuszczalnego napięcia i natężenia urządzenia. Podzespoły samoistnie bezpieczne są jedynym typem podzespołów, które umożliwiają prowadzenie prac, gdy są podłączone do zasilania w obecności substancji palnych. Aparatura sprawdzająca powinna posiadać odpowiednią wartość znamionową. Podzespoły można wymieniać wyłącznie na podzespoły określone przez producenta. Podzespoły o innej charakterystyce mogą spowodować zapłon chłodziwa obecnego w powietrzu wskutek wycieku.

9. Przewody

Należy się upewnić, że przewody nie są zużyte, skorodowane, poddawane działaniu dużej siły, wibracji, nie mają kontaktu z ostrymi krawędziami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Podczas kontroli należy również wziąć pod uwagę skutki starzenia się lub stałych wibracji, z takich źródeł jak sprężarki lub wentylatory.

10. Wykrywanie palnych czynników chłodniczych

Pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu do wyszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Nie należy korzystać z palników gazowych (ani innych detektorów wykorzystujących odsłonięty płomień).

11. Metody wykrywania wycieków

Poniższe metody detekcji wycieków uważane są za odpowiednie dla układów zawierających palne czynniki chłodnicze.

W przypadku palnych czynników chłodniczych należy stosować elektroniczne detektory wycieków. Należy pamiętać, że mogą się one charakteryzować niewystarczającą czułością lub wymagać kalibracji. (Kalibrację sprzętu należy przeprowadzić w miejscu, w którym czynnik chłodniczy nie jest obecny). Należy się upewnić, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu oraz że jest odpowiedni do zastosowanego typu chłodziwa. Urządzenie do wykrywania wycieków należy ustawić na ułamek dolnej granicy wybuchowości czynnika chłodniczego oraz należy skalibrować dla konkretnego czynnika chłodniczego, należy również potwierdzić właściwe stężenie gazu (maksymalnie 25 %).

Płyny do wykrywania wycieków są odpowiednie do większości typów czynników chłodniczych. Należy jednak unikać stosowania detergentów zawierających chlor, gdyż mogą one wchodzić w reakcję z chłodziwem i powodować korozję miedzianych rur. W razie podejrzenia wycieku należy usunąć/wygasić wszystkie źródła otwartego ognia.

W razie wykrycia wycieku wymagającego lutowania twardego należy odzyskać całość chłodziwa z układu lub zapewnić jego odizolowanie (za pomocą zaworów zamykających) w sekcji układu oddalonej od źródła wycieku. Podczas lutowania twardego i przed jego rozpoczęciem należy opróżnić układ za pomocą azotu beztlenowego.

12. Opróżnianie i usuwanie

W razie konieczności otwarcia układu chłodniczego w celu przeprowadzenia napraw — lub innym celu — należy stosować procedury standardowe. Należy przestrzegać poniższej procedury:

- a. Usunąć chłodziwo;
- b. Przedmuchać układ gazem szlachetnym;
- c. Opróżnić;
- d. Ponownie przedmuchać gazem szlachetnym;
- e. Otworzyć układ poprzez przecięcie lub lutowanie twarde.

Chłodziwo należy umieścić we właściwych butlach na odzyskanie chłodziwa. Układ należy „przedmuchać” azotem beztlenowym (OFN), aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Może zająć konieczność kilkakrotnego powtórzenia tej procedury. Do tego celu nie należy używać sprężonego powietrza lub tlenu.

Przedmuchiwanie polega na wprowadzeniu do układu, w którym występuje podciśnienie, azotu beztlenowego i dalszym napełnianiu, aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, a następnie odpowietrzaniu i uzyskaniu podciśnienia. Powyższą procedurę należy powtarzać do momentu całkowitego opróżnienia układu z chłodziwa. Po ostatnim przedmuchaniu azotem beztlenowym układ należy odpowietrzyć do poziomu ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie dalszych prac. Powyższa czynność jest konieczna przed rozpoczęciem lutowania twardego rur.

Upewnić się, czy wylot pompy nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu i czy zapewniona jest wentylacja.

13. Procedury napełniania

Oprócz konwencjonalnych procedur napełniania chłodziwem, należy przestrzegać poniższych wymogów.

- a. Upewnić się, czy podczas korzystania z urządzeń do wprowadzania czynnika do układu nie wystąpi zanieczyszczenie innymi czynnikami chłodniczymi. Węże i rury powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość wprowadzonego do nich chłodziwa. Butle z gazem należy przechowywać w pozycji pionowej.
- b. Przed napełnieniem układu chłodziwem należy upewnić się, że układ jest uziemiony.
- c. Po zakończeniu napełniania układu należy go oznakować (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej).
- d. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wprowadzić zbyt dużej ilości chłodziwa do układu chłodniczego.
- e. Przed ponownym napełnieniem układu należy przeprowadzić test jego szczelności z wykorzystaniem azotu beztlenowego. Po napełnieniu, ale przed oddaniem do użytku, układ należy poddać próbie szczelności. Przed opuszczeniem miejsca instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.

14. Wycofanie z eksploatacji

Przed wykonaniem procedury konieczne jest, aby technik w pełni zapoznał się z urządzeniem. Zaleca się bezpieczną użycie wszystkich czynników chłodniczych. Przed wykonaniem procedury należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego na wypadek, gdyby przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika chłodniczego wymagana była jego analiza. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem procedury sprawdzić dostępność zasilania elektrycznego.

- a. Zapoznać się z urządzeniem i jego obsługą. Odizolować układ elektrycznie.
- b. Przed rozpoczęciem procedury należy upewnić się, czy:
 - w razie potrzeby dostępne są urządzenia mechaniczne do transportu butli z czynnikiem chłodniczym;
 - środki ochrony osobistej są dostępne i prawidłowo stosowane;
 - proces odzysku czynnika jest stale nadzorowany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach;
 - sprzęt do odzysku i butle spełniają odpowiednie normy.
- c. Jeśli to możliwe, czynnik chłodniczy należy wypompować z układu.
- d. Jeśli uzyskanie podciśnienia nie jest możliwe, należy wykonać kolektor umożliwiający usunięcie czynnika chłodniczego z różnych części układu.
- e. Przed rozpoczęciem procedury odzysku butlę należy ustawić na wadze.
- f. Uruchomić urządzenie do odzysku, które należy obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta.

- g. Nie przepelniać butli. (Nie przekraczać 80% objętości czynnika w stanie ciekłym).
- h. Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
- i. Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy niezwłocznie usunąć butle i sprzęt z miejsca instalacji oraz sprawdzić czy wszystkie zawory odcinające urządzenia zostały zamknięte.
- j. Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy wprowadzać do innego układu chłodniczego, chyba że po uprzednim oczyszczeniu i sprawdzeniu.

15. Oznakowanie

Urządzenie powinno zostać oznakowane jako wycofane z eksploatacji i opróżnione z czynnika chłodniczego. Oznakowanie musi zostać opatrzone datą i podpisem. Upewnić się, czy na urządzeniu umieszczone są naklejki wskazujące, że w środku znajduje się palny czynnik chłodniczy.

16. Odzysk czynnika chłodniczego

Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu w celu serwisowania lub wycofania z eksploatacji zaleca się, aby czynniki chłodnicze były usuwane w bezpieczny sposób. Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy stosować wyłącznie butle przystosowane do odzysku czynnika chłodniczego. Upewnić się, że na miejscu dostępna jest odpowiednia liczba butli umożliwiająca umieszczenie w nich całego czynnika chłodniczego. Wszystkie stosowane butle muszą być przeznaczone do odzysku czynnika chłodniczego i opatrzone nazwą czynnika chłodniczego (tj. butle specjalne na odzyskane chłodziwo). Butle powinny być wyposażone w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa wraz z zaworami odcinającymi w dobrym stanie technicznym. Puste butle przed odzyskiem czynnika chłodniczego należy w miarę możliwości opróżnić i schłodzić.

Sprzęt do odzysku powinien być sprawny, wyposażony w zestaw instrukcji oraz być przeznaczony do odzysku palnych czynników chłodniczych. Ponadto należy przygotować zestaw sprawnych i skalibrowanych wag. Węże muszą być wyposażone w szczelne złączki odcinające w dobrym stanie technicznym. Przed użyciem sprzętu do odzysku należy sprawdzić stan techniczny, prawidłowy sposób konserwacji i czy wszystkie powiązane części elektryczne są szczelnie zamknięte, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy przekazać dostawcy czynnika chłodniczego we właściwej butli. Dodatkowo należy sporządzić kartę przekazania odpadu. Nie mieszać czynników chłodniczych w urządzeniach do odzysku, zwłaszcza w butlach. W razie usuwania sprężarek lub olei sprężarkowych należy usunąć odpowiednią ilość oleju, aby nie dopuścić, by w smarze pozostał palny czynnik chłodniczy. Proces opróżniania należy wykonać przed zwróceniem sprężarki do dostawcy. Do przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki. Podczas usuwania oleju z układu należy zachować ostrożność.

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the **Welltec** air conditioner.

We hope that it will provide you a comfort for many years.

Table of contents

Safety notes and warnings	44
Contents of the package	48
Product introduction	49
Installation	50
Installation - notes.....	52
Installing an air conditioner outdoors	55
Usage	56
Remote control.....	60
Dehumidification function	62
E4 error	63
Spot cooling kit installation.....	64
Cleaning and maintenance	65
App configuration	67
First connection with the app	69
Using the app	71
Troubleshooting connection issues	72
Troubleshooting	74
Error table	76
Service notes	79

Safety notes

To prevent personal injury or property damage, please follow the instructions below.



Risk of health loss or death



Risk of health loss,
hazardous substances



Prohibited



Required

Warnings



The device is filled with flammable gas R290. There is a risk of fire if the refrigerant leaks and comes in contact with the ignition source.

The device should be installed, operated and stored in a room larger than 40m².



R290 refrigerant is odorless, which means that you cannot sense leaks.



The device should be used and stored in a room without permanently active sources of ignition (for example: open fire, working gas appliance or working electric heater).



The device may only be serviced by a qualified technician in accordance with the service instructions provided by the manufacturer.



Do not disassemble.



Do not pierce or set fire to the device



Check the electrical connection regularly.



The device should be placed on a flat, stable surface.

Warnings

-  Do not use any means to speed up the defrosting or cleaning process except those recommended by the manufacturer.
-  Do not block the air inlet / outlet under no circumstances.
-  Do not turn off the device by unplugging it. Use the control panel instead.
-  Before turning on, check that the supply voltage from the rating plate matches the voltage of the local grid.
-  The device should always be plugged in to grounded outlet.
-  Use only the original plug without an extension cord.
-  Make sure that the device is properly connected to the power outlet.
-  Do not expose the device to direct sunlight, wind or rain.
-  Take special care when using the device in wet rooms.
-  Do not place next to a heat source or steam.
-  Do not allow the device to get wet.
-  Disconnect the device from the power supply before cleaning or storing it.
-  Keep away from running water.
-  Do not spray the device with insecticide.
-  Do not use in an explosive and corrosive atmosphere.
-  Do not touch with wet hands.
-  Do not use near open flame.
-  Do not clean with alcohol or solvents.
-  Do not climb, sit or place any objects on the device.
-  The device must always be transported in an upright position.

Warnings



Always grasp the plug when disconnecting the device.

If the device has been tilted, it must be switched off and left in an upright position for at least 4 hours to prevent damage to the compressor.



upright position for at least 4 hours to prevent damage to the compressor.



Wait 3 minutes before restarting the device.



Do not modify the product or its parts in any way.



Never insert fingers or any objects into the air inlet/outlet grilles. Be sure to warn your children or place the appliance out of their or pets' reach.



Drain the condensation completely before moving or storing the appliance for a long time.



Do not use at ambient temperatures higher than 38°C.



The device is designed for indoor use (outdoor setting requires the conditions described on page 55).



Do not leave the appliance operating unattended.



Do not connect the air outlet to the air inlet.



Exercise particular caution when using the appliance in a room where there are infants, children or elderly people.



Never use the appliance with damaged housing, air inlets/outlets or safety mechanisms.

Attention!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or seems to be damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or other authorized entity. In such a case, do not use the device or attempt to repair or replace the cord.

The device may be used by children and persons with limited physical, sensory or mental abilities, provided they are properly supervised and instructed in the use of the device. Children are not allowed to play with the device or perform cleaning or maintenance on it.



Read the device's operating instructions and warnings carefully. To the extent permitted by applicable law, Welltec accepts no liability, express or implied, for any: loss of profits, use of the Product, functionality, contracts, transactions, revenues or anticipated savings, increased costs, or expenses, or no other indirect, consequential, or special loss or damage, in particular caused by using the device contrary to the operating instructions.

Contents of the package



Portable air conditioner



Remote control



Air exhaust hose 5m




Double Hose kit



Sliding window kit



Window seal



Spot cooling kit




Carbon filter (2 pcs)



Condensate drain
hose

Product introduction




- 1.** Wheels
- 2.** Air outlet
- 3.** Front LED light
- 4.** Control panel with display
- 5.** Air inlet


- 6.** Handle
- 7.** Upper condensate drain hole
- 8.** Air exhaust hose mount
- 9.** Air inlet
- 10.** Lower condensate drain hole

Installation


Warning. Before the first startup, the air conditioner should stand upright for 4 to 6 hours. This prevents damage to the compressor.



- 1.** Remove the device and accessories from the packaging.
- 2.** Insert the exhaust hose into the air exhaust hose mount and turn clockwise.




- 3.** Route the hose outdoors using a window kit or window seal.
- 4.** Plug the device into the mains and turn it on using **POWER**  button on control panel or remote control.



Removal of the air exhaust hose

Turn the hose in the direction of the arrow and then pull it out of the mount.


Installation - notes



Correct air conditioner positioning


Walls and other objects should be at least 40 cm from the back of the device and at least 50 cm on either side of it. To ensure maximum efficiency, the air exhaust hose should be stretched to a length of 40 cm. The exhaust hose can be stretched more, but is longer, the more the efficiency of the air conditioner decreases.

Installation - notes



Correct air exhaust hose positioning


The hose should be as parallel to the ground as possible. The hose should not be bent or twisted as this reduces the efficiency of the device.



Window kit installation

If you have a sliding window, you can install a window kit in it. Once installed, connect a hose to the kit. The minimum window width/height is 53 cm and the maximum is 154 cm.

Installing an air conditioner outdoors



Installing the air conditioner outdoors

The air conditioner is suitable for outdoor use. It must be placed in the shade and protected from rain and other precipitation. The outside temperature should not exceed 38 °C.

Install the spot cooling kit on the device air outlet and connect both kit's hoses. Once installed, route the hoses indoors using the window seal, allowing cold air to enter the room effectively.



Control panel and display

The display shows the set air temperature and the error code, if there ever will be one. Icons around the display indicate the currently set fan speed, operating mode and active functions.

Start-up

Press the  button to turn on / off the device.

Note: The device's compressor starts up 3.5 minutes after being turned on. This means that the air conditioner will not start to cool until this time has elapsed.



Display

The device's display shows the set temperature, timer settings and error codes.



Operating modes

Press the  button to change the operating mode. When a given mode is selected, its icon lights up on the control panel



Cooling mode – the air conditioner cools the room until set temperature is reached.



Dehumidification mode – the air conditioner dehumidifies the air inside the room.



Note: The device has settings memory. When turned on, it runs in the same mode that it was in before being turned off.

Timer

Press the  button while the device is on to set its automatic turn-off. After activating it, use the  and  buttons to set the time. Possible settings are 1 - 24 hours.

Press the  button while the device is off to set its automatic turn-on. After setting the time and activating the timer, use the  button to select the operating mode,  and  buttons to set the desired temperature, and the  button to set the fan speed.



Note: The set timer is cancelled when the device is manually turned on or off.

Increasing the temperature

Press the  button to increase the set temperature by 1°C. The maximum possible setting is 30°C.



Decreasing the temperature

Press the  button to decrease the set temperature by 1°C. The minimum possible setting is 17°C.



Fan speed

Press the  button to change the fan speed from high to low. When a given speed is set, its icon lights up on the control panel.



Low



Medium



High



Auto



In  speed mode, the air conditioner automatically adjusts the fan speed according to the ambient temperature

Sleep mode

Press the  button when the device is running in cooling mode to activate the sleep mode.



Once activated, the  icon lights up on the control panel and the set temperature increases by 1°C after an hour and by a maximum of 2°C after another hour.

Press the  button again to turn off the sleep mode.

Swing function

Press the  button to activate/deactivate swing function.



Once activated, the air outlet's vertical louvers start oscillating sideways to improve air circulation.

DF code

When the display shows  code, it indicates that the device is defrosting. The device defrosts when device is turned on at a low ambient temperature.

**High water level indicator / E4 error**

When the internal condensate tank gets full, the display shows  error code. In this case, the water should be drained. Empty the internal condensate tank by removing the lower condensate drain hole rubber plug, attaching the condensate drain hose, and placing its end in an external water container.

**WiFi control**


Press and hold the  button for 3 seconds when the device is plugged in and turned off to start WiFi pairing. For more information on the first connection, see pages 67-70.

**Temperature unit**

Press and hold the  button simultaneously for 10 seconds to change the displayed temperature unit to Celsius (°C) or Fahrenheit (°F).



Remote control



Start-up

Press the **POWER** button to turn the device on / off.

Note: The device's compressor starts up 3 minutes after being turned on. This means that the air conditioner will not start to cool until this time has elapsed.



Operating modes

Press the **FUNC** button to change the operating mode. When a given mode is selected, its icon lights up on the control panel



Cooling mode – the air conditioner cools the room until set temperature is reached.



Dehumidification mode – the air conditioner dehumidifies the air inside the room.



Increasing the temperature

Press the ▲ button to increase the set temperature by 1°C. The maximum possible setting is 30°C.



Decreasing the temperature

Press the ▼ button decrease the set temperature by 1°C. The minimum possible setting is 17°C.



Remote control

Timer

Press **TIMER** button while the device is on to set its automatic turn-off. After pressing it, use the ▲ and ▼ buttons to set the time. Possible settings are 1 - 24 hours.

Press **TIMER** button while the device is off to set its automatic turn-on. After setting the time and activating the timer, use the **FUNC** button to select the operating mode and ▲ and ▼ buttons to set the desired temperature.



Note: The set Timer is canceled when the device is manually turned on or off.

Fan speed

Press the **LOW**, **MID** or **HI** button to set the fan speed corresponding to the button. When a given speed is set, its icon lights up on the remote's display.



Sleep mode

Press the **SLEEP** button when the device is running in cooling mode to activate the sleep mode.

Once activated, the  icon lights up on the remote's display and the set temperature increases by 1°C after an hour and by a maximum of 2°C after another hour.




Press the **SLEEP** button again to turn off the sleep mode.

Swing function

Press the **SWING** button to activate/deactivate swing function. Once activated, the air outlet's vertical louvers start oscillating sideways to improve air circulation.



Dehumidification function



Usage of dehumidification function

Before using this mode, remove the rubber plug from the upper condensate drain hole and install the condensate drain hose. Guide the hose down so that the water can flow freely and place the end of the hose where the water can be drained safely. To improve dehumidification efficiency, keep all doors and windows in the room closed.

Warning. In dehumidification mode, the fan speed cannot be changed. It is set to the low level by default.

E4 error

Causes of E4 error

In cooling mode, the device evaporates the condensate and exhausts it through the air exhaust hose. There is no need to connect a condensate drain hose. However, in dehumidification mode and during intensive use in a room with moderate or high humidity levels, the built-in condensate tank may become full. This is indicated by the **E4** error code on the control panel display.

Resolving E4 error

To resolve the E4 error, empty the internal condensate tank by placing any external water tank under the device and removing the rubber plug from the lower condensate drain hole. Allow all the water to drain, then pour it out into the sink or the drain. Place the plug back in the hole.

Spot cooling kit installation



Connecting the spot cooling kit

Attach the installation frame of the spot cooling kit to the outlet of the device by inserting its hooks into the dedicated holes of the outlet until they snap into place. Then screw the two outlet tubes into the frame.

Disconnecting the spot cooling kit

Unscrew both outlet tubes from the frame. Then squeeze the frame gently from the top and bottom at the hooks and pull it out of the device.


Cleaning and maintenance

Proper care of the air conditioner helps maintain its high efficiency. Turn off and unplug the device before cleaning it or its filter.

Housing

Dust may collect on the housing. It should be removed with a soft cloth dampened in water with a small amount of detergent. DO NOT use water directly to clean the device or the air inlets/outlets.

Note: Do not use volatile chemicals, gasoline, detergents, chemically treated cloths or other cleaning agents to clean.



Filters

The activated carbon filter [A] and the pre-filters [B] should be cleaned once a month with a dry cloth or a vacuum cleaner. The carbon filter [A] can be left in the sun for about 1-3 hours to regenerate the carbon molecules. The carbon filter should only be replaced if it is damaged or destroyed.

Cleaning and maintenance

Storage and transportation

Before transporting or storing the device for an extended period of time:

- 1.** Completely drain the condensate using the condensate drain hole.
- 2.** Run the device in ventilation mode for at least half a day to completely dry the interior.
- 3.** Turn off the device, unplug it from the power supply, remove the battery from the remote control and store it for later use.
- 4.** Clean the air filter according to its cleaning instructions.
- 5.** Store the device in a dry place with the hoses disconnected, preferably in its original packaging.

App configuration


Downloading the app

Using the QR code, go to the Google Play or iTunes store. Download and install the app.


You can also find direct links to apps at www.welltec.pro/r/app.




Registration in the app



1. Read and accept the privacy policy by selecting the **Agree** button.




2. Select the **Register** button if you do not have an account in the app.



3. Enter your e-mail address and accept the privacy policy. Then select the button **Receive a verification code**. You can also use your Google account to register.


App configuration

Registration in the app




The screenshot shows a screen titled "Enter Verification Code". At the top, there is a back arrow and a red circle. Below the title, there is a row of six input boxes for the verification code. The first box is highlighted with a red circle. Below the input boxes, there is a message: "A verification code has been sent to your email. Resend (28s)". At the bottom, there is a link that says "Didn't get a code?".

4. Enter the verification code you received in the email.



The screenshot shows a screen titled "Set Password". At the top, there is a back arrow and a red circle. Below the title, there is a text input field labeled "Password". Below the input field, there is a red circle and a message: "Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers". At the bottom, there is an orange button labeled "Done" with a red circle on it.

5. Create a password for the app with 6 to 20 characters (letters and numbers) and select the **Done** button.




The screenshot shows a screen titled "To provide you with better services, we request the following permissions:". Below the title, there is an illustration of a padlock and a shield. Below the illustration, there is a message: "The following functions can be enabled or disabled in the app settings." Below this, there are two sections: "Service Maintenance & Improvement Activity" and "Personalized Recommendations". Each section has a toggle switch and a description. At the bottom, there is an orange button labeled "Go to App" with a red circle on it.

6. Select the **Go to App** button to enter the app.

First connection with the app

Before connecting, make sure your phone is connected to a 2.4GHz WiFi network with an active Internet connection. Prepare a password for this network. Press and hold the  button for 3 seconds while the device is plugged in and powered off to start WiFi pairing.


First connection



1. On the main screen of the app, select the + button from the right corner of the screen or the **Add device** button.






2. Select **Small Home Appliances** from the list on the left and then locate **Air Conditioner (Wi-Fi)** in the list.




3. Enter the password for your WiFi network and select **Next**. If you wish to connect to another network, select the  button.

First connection with the app

First connection






4. Skip the device reset instructions from the Tuya app by pressing Next 3 times. Select the **Blink Quickly** button to start connecting
5. To continue you need to connect your phone to the WiFi network created by your device. Press the **Go to Connect** button to proceed to the WiFi network selection.
6. Connect to a WiFi network with a name starting with „**SmartLife**–“. Return to the app to complete the connection



7. After a while, the app will complete the connection to the device. If the process failed, check possible solutions on pages 72-73.

Using the app

Using the app, you can control the air conditioner from anywhere, provided you have an active internet connection on your phone. The main screen of the app displays the currently set temperature and the prevailing temperature in the room.



1. On the main screen of the app, you can turn the air conditioner on/off with the ON button and set the desired temperature with the + or – button. When you change the operation mode to dehumidification, you can set the desired humidity level.
2. By selecting the **Mode** button, you can select the appropriate operating mode of the device.
3. The Speed tab allows you to control the speed of the fan.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solutions
No WiFi network with a name starting with „SmartLife-“.	• Turn on the air conditioner then turn it off and disconnect it from the power supply. Wait for a while and reconnect to the power supply. • Without turning on the plugged-in air conditioner, press and hold the  button for 3 seconds until the WiFi indicator starts flashing.
Searching for the device during the first connection has failed.	• Turn on the air conditioner then turn it off and disconnect it from the power supply. Wait for a while and reconnect to the power supply. • Without turning on the plugged-in air conditioner, press the  button for 3 seconds until the WiFi indicator starts flashing. • Make sure the device is near the WiFi router. • Check if the password entered for the WiFi network is correct. • Reinstall the app on your phone. • Make sure the app has permission to locate your phone. • Make sure that the phone remains connected to the „SmartLife-“ WiFi network after it is selected by the app. Some phone models will automatically switch the WiFi network to one with an active Internet connection. • Reset the WiFi router.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solutions
Cloud registration of the device has failed.	• Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
Initialization of your device has failed.	• Check if the device is properly connected to the power supply. • Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
The device is offline.	• Check if the WiFi network to which the device is connected has an active Internet connection. • Check if the device is properly connected to the power supply.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solutions
The device does not start.	• Check that the power cord is connected correctly. • Connect the power cable to another socket. • Check the control panel for an error.
The device generates little air flow or limited cooling effect.	• Select high ventilation speed. • Check the cleanliness of the filters. Clean them if necessary. • Check that the power cord is connected correctly. • Connect the power cable to another socket.
The device does not cool.	• Select the cooling mode. • Change the temperature of the device to a lower setting in cooling mode and wait up to 5 minutes until the compressor turns on again. • Check whether the air hose is correctly connected and led outside the room.
The device is louder than usual.	• Check that the device is set on a flat stable surface. • Check the cleanliness of the filters. Clean them if necessary. • The volume level might increase by the compressor startup.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solutions
Water is leaking from the device.	• Check that the rubber plugs in the condensation drain holes are tightened. • Check that the device is placed on an even and stable surface. • If you use a condensate drainage hose, check that it is installed correctly, and nothing is blocking its outlet. • Check whether there's an error showed on the display.
The device emits an unpleasant smell.	• Check the cleanliness of the filter. Clean it if necessary.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Error table

Error code	Possible solutions
E1	There has been a short circuit between the temperature sensor and the circuit board. Contact the vendor of the device.
E2	There has been a short circuit of the copper tube and circuit board wires. Contact the vendor of the device.
E4	To fix the E4 error, empty the internal condensate tank by removing the rubber plug of the lower condensate drain hole and connect the condensate drain hose by placing its end in the external water container. Allow all the water to drain, then pour it out into the sink or drainpipe. Place the plug back in the hole.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Question: *Can I use the air conditioner right out of the box?*

Answer: This is highly not recommended. The air conditioner must stand upright for 4 to 6 hours before first use. This prevents damage to the compressor.

Q: *Why doesn't the air conditioner lower the temperature?*

Q: Check that all doors and windows in the room to be cooled are closed. On sunny days, run the air conditioner early to prevent the room from heating up.

Q: *Does the air exhaust hose have to go outside?*

A: Yes, this is necessary in cooling mode. The air conditioner uses an air exhaust to expel hot air in cooling mode. Without the air exhaust exposed, the air conditioner will eject both hot and cold air into the room without changing the room temperature.

Q: *How are the condensates drained?*

A: When operating in cooling mode, the device evaporates the condensate and exhausts it through the air exhaust hose. The remainder collects in the device's tank. When the tank is full, the air conditioner will display an **E4** error. It is then necessary to place any external water tank under the device and remove the rubber plug from the lower condensate drain hole to allow all the water to drain. After removing the water, restart the device.

Before starting the air conditioner in dehumidification mode, remove the rubber cap from the condensate drain hole and connect the drain hose to it. The condensate will be drained continuously through this tube.

Q: *Do you need to refill the refrigerant?*

A: There is no need to refill the refrigerant in the device. The refrigeration system of the air conditioner is extremely tight, and even after several years the amount of refrigerant will not decrease noticeably.

Q: *Do you need to perform maintenance on the device?*

A: We recommend inspecting the device before each summer season to maintain the product's peak performance.

Q: *Is it possible to connect the air exhaust hose to the ventilation grille?*

A: Do not use this connection. It will drastically reduce the performance of the air conditioner and may cause damage to the air conditioner.

Q: *Whether the device must be installed by a qualified service provider?*

A: No, the air conditioner can be connected and run on your own. Installation is easy and requires no specialized knowledge or skills.

Q: *Can the air conditioner be placed outside?*

A: Yes, the air conditioner can be placed outside the room (for example on a balcony) and use an spot cooling kit to supply cold air to the room. Make sure the air conditioner is in a shaded place, protected from rain or other precipitation.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste!

In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner



This section is ONLY for user viewing.

Do not disassemble! The device may only be serviced by a qualified technician in accordance with the service instructions provided by the manufacturer.

The device should be stored in a room with adequate ventilation, with an area compatible with the area determined for the operation of the device. Persons performing activities related to or opening the refrigeration circuit should have valid licenses issued by an accredited supervisory authority which certifies competence in the safe operation of refrigerants in accordance with accepted standards of competence assessment.

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants

Compliance with transport regulations.

2. Device marking

Compliance with applicable regulations.

3. Disposal of equipment containing flammable refrigerants

Compliance with applicable regulations.

4. Storage of devices

The device should be stored in accordance with the manufacturer's instructions.

5. Storage of packed (unsold) devices

Protecting the stored device in the package should protect it from mechanical damage that could cause refrigerant leakage. The maximum number of devices that can be stored together is determined by applicable local regulations.

6. Repair information

- a. Checking the environment - Before starting work on a system containing flammable refrigerants, a safety check should be carried out to minimize the risk of ignition. Before starting work related to the repair of the refrigeration system, the following safety requirements must be met.
- b. Work procedures - work should be carried out using control procedures that will help minimize the risk of ignition of flammable gas or vapors present during the work.
- c. Workspace - all persons involved in maintenance and other work carried out nearby should be informed about the scope of work carried out. Avoid working in confined spaces. The space in which the works are carried out should be fenced off. Ensure safe conditions by controlling combustible materials.
- d. Checking the presence of refrigerant - before starting work and during work, check the work area with a suitable refrigerant gas sensor so that the technician is aware of the operation in the area at risk of fire. Make sure that the leak detection device is suitable for the detection of flammable refrigerants, i.e. it does not produce a spark, is adequately protected or intrinsically safe.
- e. The presence of a fire extinguisher - if the refrigeration appliance or parts thereof will be subjected to work that requires the use of very high temperature, appropriate fire-fighting equipment should be placed in the work area. A powder or CO₂ extinguisher should be placed next to the refrigerant charge space.
- f. Lack of ignition sources - persons carrying out work related to the refrigeration system, which include the exposure of pipes that contain or contained flammable refrigerants, may not use sources of ignition in a way that could contribute to the risk of fire or explosion. All sources of ignition, including smoking, should be placed at an appropriate distance from the place of installation, repair, removal and disposal of the device, when flammable refrigerant may be released. Before starting work, check the space around the machine to make sure it is free of factors that could cause fire or ignition. Please put „No smoking“ signs.

- g. Ventilation - before opening the system or starting work at very high temperatures, ensure adequate ventilation of the work space and access to fresh air. Ventilation should be in operation. Ventilation should ensure that the refrigerant released is dispersed and, if possible, discharged into the atmosphere.
- h. Checking refrigeration equipment - electrical components must be replaced with components suitable for the specific device specification and in accordance with its specifications. Observe all manufacturer's maintenance and repair instructions. If in doubt, consult the manufacturer's technical department.
- i. Installations using flammable refrigerants require a number of inspection activities, which are listed below.
 - The amount of refrigerant is compatible with the surface of the room where the coolant-containing components are installed.
 - Ventilation devices and vents are working and not obstructed. If an intermediate cooling circuit is used, check for the presence of coolant in the slave circuit.
 - The marking placed on the device is visible and legible. Illegible signs and symbols should be brought to a usable condition.
 - The refrigerant piping and components are positioned to minimize the risk of exposure to substances that could corrode components that contain the coolant, unless the components are made of materials that are intrinsically corrosion resistant or have been properly protected against it.
- j. Checking electrical components - Repair and maintenance of electrical components should include a preliminary safety check and component checking procedures. If a fault is detected that may reduce safety, do not connect power until the fault has been properly remedied. If the fault cannot be rectified quickly and at the same time it is required to continue working, a suitable temporary solution should be applied. The owner must be notified of the fault to ensure the safety of all users.
- k. The initial security check should include the following.
 - Capacitors should be discharged; this must be done safely to avoid sparking.
 - Filling, recovering or draining the system must not take place in an environment where there are exposed cables or live components.
 - Ensure uninterrupted connection to the grounding circuit.

7. Repair of sealed components

- a. Before removing sealed covers, etc. during repair, turn off all power sources for the equipment that will be serviced. If the equipment must be powered during service, a permanently functioning refrigerant leak detector should be placed in a critical place to alert you to potentially hazardous situations.
- b. Particular attention should be paid to the following aspects to ensure that when working with electrical components, the guards are not damaged which could reduce the level of protection.
- c. This includes cable damage, excessive connections, non-compliant connectors, gasket damage, incorrectly positioned glands, etc. Make sure that the device is positioned securely.
- d. Check if the seals or sealing materials have not been damaged to the extent that would limit their function, i.e. preventing the entry of flammable substances into the housing. Spare parts must comply with the manufacturer's specifications.
- e. NOTE! The use of silicone sealants may limit the effectiveness of some leak detection devices. Intrinsically safe components do not have to be insulated before starting work.

8. Repair of intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

9. Wires

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

10. Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances should potential ignition sources be used to search for or detect refrigerant leaks. Do not use gas burners (or other detectors that use exposed flame).

11. Leak detection methods

The following leak detection methods are considered to be suitable for systems containing flammable refrigerants.

For flammable refrigerants use electronic leak detectors. Please note that they may not have sufficient sensitivity or require calibration. (The equipment should be calibrated where the refrigerant is not present.) Make sure that the detector is not a potential ignition source and that it is suitable for the type of coolant used. The leak detection device should be set to a fraction of the lower refrigerant explosion limit and calibrated for the specific refrigerant, and the correct gas concentration (maximum 25%) must be confirmed.

Leak detection fluids are suitable for most types of refrigerants. However, the use of chlorine-containing detergents should be avoided as they may react with the coolant and cause corrosion to the copper pipes. In the event of a suspected leak, remove / extinguish all open flame sources.

If a leak requiring brazing is detected, recover all of the coolant from the system or ensure its isolation (using shut-off valves) in the section of the system away from the source of the leak. Flush the system with anaerobic nitrogen during and before brazing.

12. Emptying and disposal

If the refrigeration system needs to be opened for repairs - or for other purposes - standard procedures should be followed. The following procedure should be followed:

- a. Remove coolant;
- b. Blow out the system with inert gas;
- c. Drain;
- d. Blow again with inert gas;
- e. Open the system by cutting or brazing.

The coolant should be placed in the correct bottles for the recovered coolant. The system should be purged with oxygen-free nitrogen (OFN) to ensure device safety. You may need to repeat this procedure several times. Do not use compressed air or oxygen for this purpose.

Purge consists in introducing anaerobic nitrogen into the system in which there is negative pressure and further filling until the operating pressure is reached, followed by venting and obtaining negative pressure. The above procedure should be repeated until the system is completely drained of the coolant. After the last anaerobic nitrogen purge, the system must be vented to atmospheric pressure to allow further work to be carried out. The above step is necessary before brazing the pipes.

Ensure that the pump outlet is not close to ignition sources and that ventilation is provided.

13. Filling procedures

In addition to conventional coolant filling procedures, the following requirements should be observed.

- a. Ensure that there is no contamination with other refrigerants when using refrigerant delivery equipment. Hoses and pipes should be as short as possible to minimize the amount of coolant introduced into them. Gas cylinders must be stored upright.
- b. Ensure that the system is grounded before filling the system with coolant.
- c. After filling the system, label it (if not done before).
- d. Be careful not to introduce too much coolant into the refrigeration system.
- e. Before refilling the system, test for leaks using anaerobic nitrogen. After filling, but before putting into service, the system should be tested for leakage. Before leaving the installation site, carry out a leakage test.

14. Decommissioning

Before performing the procedure, it is necessary for the technician to become fully acquainted with the device. Safe disposal of all refrigerants is recommended. Before performing the procedure, a sample of oil and refrigerant should be taken in case it is necessary to analyze it before using the recovered refrigerant again. It is important to check the availability of electrical power before starting the procedure.

- a. Familiarize yourself with the device and its operation.

- b. Isolate the system electrically.
- c. Before starting the procedure, ensure that:
 - mechanical devices for transporting refrigerant cylinders are available if required;
 - personal protective equipment is available and correctly used;
 - the refrigerant recovery process is constantly supervised by a qualified person;
 - recovery equipment and cylinders meet the relevant standards.
- d. If possible, pump refrigerant out of the system.
- e. If vacuum is not possible, a manifold must be provided to remove refrigerant from various parts of the system.
- f. The cylinder should be placed on the scale before starting the recovery procedure.
- g. Start the recovery device that must be operated according to the manufacturer's instructions.
- h. Do not overfill the cylinder. (Do not exceed 80% of the liquid volume).
- i. Do not exceed the maximum cylinder operating pressure, even temporarily.
- j. After the bottles have been properly filled and the process is completed, immediately remove the bottles and equipment from the installation site and check that all shut-off valves of the device have been closed.
- k. The recovered refrigerant should not be introduced into another refrigerant system unless after cleaning and checking.

15. Labeling

The device should be marked out of service and emptied of refrigerant. The marking must be dated and signed. Make sure that there are stickers on the device indicating that there is flammable refrigerant inside.

16. Refrigerant recovery

When removing refrigerant from the system for service or decommissioning, it is recommended that refrigerants be removed safely. When transferring refrigerant to cylinders, use only cylinders adapted for refrigerant recovery. Make sure that the correct number of cylinders is available to accommodate all refrigerant. All cylinders used must be intended for refrigerant recovery and bear the refrigerant name (i.e. special cylinders for recovered coolant). Cylinders should be equipped with a pressure relief valve with shut-off valves in good technical condition. Empty cylinders must be emptied and cooled as far as possible before recovery of the refrigerant.

Recovery equipment should be functional, equipped with a set of instructions and be intended for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of functional and calibrated scales should be prepared. The hoses must be fitted with tight shut-off fittings in good condition. Before using recovery equipment, check the condition, correct maintenance and all related electrical parts are tightly closed to prevent ignition in the event of refrigerant release. If in doubt, consult the manufacturer.

The recovered refrigerant should be handed over to the refrigerant supplier in the appropriate cylinder. In addition, a waste transfer card should be made. Do not mix refrigerants in recovery equipment, especially in cylinders. When removing compressors or compressor oils, remove sufficient oil to prevent flammable refrigerant from remaining in the grease. The draining process must be carried out before returning the compressor to the supplier. Only the electric heating of the compressor body should be used to speed up this process. Use caution when removing oil from the system.

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für die Auswahl des mobilen Klimagerätes **Welltec**. Wir hoffen, dass es Ihnen jahrelang einen Komfort sicherstellen wird.

Inhaltsverzeichnis

Anmerkungen und warnhinweise	84
Inhalt der Verpackung	88
Einführung in das Produkt	89
Installation	90
Installation – Anmerkungen.....	92
Aufstellen des Klimagerätes im Außenbereich	95
Benutzung	96
Fernbedienung.....	100
Trocknungsfunktion	102
Fehler E4	103
Bausatz für lokale Kühlung.....	104
Reinigung und Wartung.....	105
Konfiguration der App	107
Erste Verbindung mit der App	109
Nutzung der App	111
Lösung der Probleme mit der Verbindung	112
Lösung der Probleme	114
Fehlertabelle	116
Häufig gestellte Fragen	117

Anmerkungen

Um die Gesundheit- und Vermögensschäden vorzubeugen, muss man sich mit folgenden Anweisungen vertraut machen.



Risiko für die Gesundheit oder
tödliche Gefahr



Gesundheitsrisiko,
gefährliche Stoffe



Verboten



Erforderlich

Warnhinweise



Das Gerät ist mit einem leicht entzündlichen Gas R290 befüllt. Wenn das Kältemittel austritt und mit einer Zündquelle in Kontakt kommt, besteht Brandgefahr.

Das Gerät sollte an einer Fläche von mehr als 40 m² installiert, bedient und aufbewahrt werden.



Das Kühlmedium R290 ist geruchlos, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Leckagen zu spüren.



Die Geräte sind in einem Raum ohne ständig aktive Zündquellen zu benutzen und aufzubewahren (z.B. Quellen offenen Feuers, aktive Gasgeräte oder elektrische Heizkörper).



Das Gerät darf nur durch einen qualifizierten Service-Techniker gemäß der Service-Anweisung des Herstellers gewartet werden.



Machen Sie keine Demontage.



Das Gerät darf nicht durchgestochen oder gebrannt werden.



Der Anschluss an das elektrische Netz ist regelmäßig zu überprüfen.



Das Gerät sollte auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

Warnhinweise

-  Verwenden Sie keine Mittel, die den Abtau- oder Reinigungsprozess beschleunigen, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.
-  Schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie es vom Stromnetz abtrennen. Verwenden Sie stattdessen das Bedienfeld.
-  Das Gerät sollte immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
-  Stellen Sie sicher, dass das Gerät an elektrische Netze ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
-  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in feuchten Räumen verwenden.
-  Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.
-  Halten Sie es von fließendem Wasser fern.
-  Nicht in einer explosionsfähigen oder ätzenden Atmosphäre benutzen.
-  Nicht in der Nähe des offenen Feuers benutzen.
-  Klettern Sie nicht auf das Gerät, setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.
-  Der Lufteintritt/-Austritt darf auf keinen Fall gesperrt werden.
-  Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Versorgungsspannung auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-  Nur den originellen Stecker ohne Verlängerungskabel benutzen.
-  Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, Wind oder Regen aus.
-  Nicht neben einer Wärme- oder Dampfquelle aufstellen.
-  Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Lagerung vom Stromnetz.
-  Das Gerät mit keinen Insektiziden besprühen.
-  Nicht mit nassen Händen berühren.
-  Nicht mit Alkohol oder Verdünnungsmitteln reinigen.
-  Das Gerät muss immer in aufrechter Position transportiert werden.

Warnhinweise



Beim Trennen des Steckers von der Steckdose ist immer am Stecker zu greifen.



Nicht bei Umgebungstemperatur über 38°C einsetzen.



Wenn das Gerät gekippt wurde, sollte es ausgeschaltet und mindestens 4 Stunden lang in aufrechter Position belassen werden, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.



Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. (Für den Einsatz im Freien müssen die auf Seite 95 beschriebenen Bedingungen erfüllt sein).



Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.



Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.



Verändern Sie weder das Produkt noch seine Teile in irgendeiner Weise.



Schließen Sie den Luftauslass nicht an den Lufteinlass an.



Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Luftein- und -auslassgitter. Achten Sie darauf, Ihre Kinder zu warnen oder das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren aufzustellen.



Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in einem Raum verwenden, in dem sich Säuglinge, Kinder oder ältere Menschen aufhalten.



Lassen Sie das Kondensat vollständig ab, bevor Sie das Gerät transportieren oder über einen längeren Zeitraum lagern.



Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Gehäuse, Luftein- und -auslassen oder Sicherheitsmechanismen.

Achtung!

Tritt eine der nachfolgend beschriebenen Ereignisse ein, ist das Gerät sofort auszuschalten:

- Ein oder mehrere Schalter funktionieren nicht.
- Es ist zu einem Kurzschluss gekommen.
- Überhitzung des Anschlusskabels/Steckers.
- Es riecht nach Verbranntem oder man hört beunruhigende Geräusche oder Schwingungen.
- Andere Funktionsstörungen oder Mängel.

Wenn das Anschlusskabel beschädigt oder zerstört ist, muss es durch den Hersteller, das Servicecenter oder eine andere autorisierte Stelle ersetzt werden. Verwenden Sie in diesem Fall das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Kabel zu reparieren oder zu ersetzen.

Das Gerät kann von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt und in die Verwendung des Geräts eingewiesen werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.



Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung und Warnhinweise des Geräts sorgfältig durch. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Welltec keine Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für Folgendes: entgangenen Gewinn, Nutzung des Produkts, Funktionalität, Verträge, Transaktionen, Einnahmen oder erwartete Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben, als auch keine anderen indirekten, Folge- oder Sonderschäden, insbesondere solche, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes entstehen.

Inhalt der Verpackung



Mobiles Klimagerät



Fernbedienung für
Fernsteuerung



Rohr mit einer Länge
von 5 m



Bausatz für geschlossenen
Kreislauf



Fensterleiste



Fensterdichtung



Bausatz für lokale Kühlung




Kohlefilter
(2 Stck.)



Schlauch für
Kondensatabführung


Einführung in das Produkt




- 1.** Räder
- 2.** Anzeige
- 3.** Luftaustritt
- 4.** Steuerungspaneel mit Anzeige
- 5.** Oberer Lufteinlass
- 6.** Handgriff

- 7.** Obere Öffnung für Kondensatabführung
- 8.** Befestigung des Abführungsrohres
- 9.** Unterer Lufteinlass
- 10.** Untere Öffnung für Kondensatabführung

Achtung: Vor der ersten Inbetriebnahme soll das Klimagerät in einer senkrechten Position von 4 bis 6 Stunden stehen. Dies verhindert die Beschädigungen des Verdichters.




- 1.** Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.
- 2.** Stecken Sie das Abflussrohr in das Abflussrohrfitting und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.



- 3.** Das Rohr nach außen herausstellen - dafür ist die Fensterleiste oder -Dichtung auszunutzen.
- 4.** Schließen Sie das Klimagerät an die Stromversorgung an und führen Sie es aus, indem Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder **POWER** auf der Fernbedienung drücken.


Installation – Anmerkungen



Entfernen des Rohrs

Drehen Sie das Rohr in Pfeilrichtung und ziehen Sie es dann aus dem Gerät heraus.


Installation – Anmerkungen



Richtige Positionierung des Klimageräts


Wände und andere Gegenstände sollten mindestens 40 cm von der Rückseite des Geräts und mindestens 50 cm auf jeder Seite des Geräts entfernt sein. Um eine maximale Effizienz zu gewährleisten, sollte das Abflussrohr auf eine Länge von 40 cm gedehnt werden. Das Rohr kann weiter gedehnt werden, aber je länger es ist, desto mehr sinkt die Effizienz des Klimageräts.

Installation – Anmerkungen



Richtiges Verlegen der Rohre


Das Luftauslassrohr sollte möglichst parallel zum Boden verlegt werden. Das Rohr sollte nicht geknickt oder verdreht werden, da dies die Effizienz des Geräts beeinträchtigt.



Installation einer Fensterleiste

An einem Schiebefenster kann eine Fensterleiste montiert werden. Nach der Installation schließen Sie das Rohr an den Bausatz an. Die minimale Breite/Höhe des Fensters beträgt 53 cm und die maximale Höhe 154 cm.

Aufstellen des Klimagerätes im Außenbereich



Aufstellen des Klimagerätes im Außenbereich

Das Klimagerät ist für den Einsatz im Freien geeignet. Stellen Sie es in den Schatten und schützen Sie es vor Regen und anderen Niederschlägen. Die Außentemperatur sollte 38°C nicht überschreiten.

Montieren Sie den örtlichen Kühlsatz am Luftauslass und verbinden Sie beide Rohre des Sets. Nach dem Einbau führen Sie die Luftrohre über die Fensterdichtung nach innen, damit die kalte Luft effektiv in den Raum eindringen kann.

Benutzung



Steuerungspaneel und Anzeige

Das Display zeigt die eingestellte Lufttemperatur und den Fehlercode an, falls dieser auftritt. Symbole rund um das Display zeigen die aktuell eingestellte Lüfterstufe, den Betriebsmodus und die aktiven Funktionen an.

Inbetriebnahme

Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.

Achtung: Der Kompressor startet 3,5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts. Das bedeutet, dass das Klimagerät erst nach Ablauf dieser Zeit mit der Kühlung beginnt.



Anzeige

Auf dem Display des Geräts werden die eingestellte Temperatur, die Timer-Einstellungen und Fehlercodes angezeigt.



Arbeitsweise

Drücken Sie die Taste , um die Betriebsart zu ändern. Wenn ein bestimmter Modus ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld hervorgehoben.



Kühlbetrieb - das Klimagerät kühlt den Raum, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.



Entfeuchtungsmodus - das Klimagerät entfeuchtet die Luft im Raum.

Achtung: Das Gerät verfügt über einen Speicher für die Einstellungen. Nach dem Einschalten arbeitet das Gerät in demselben Modus, in dem es sich vor dem Ausschalten befand.

Timer

Drücken Sie die Taste , wenn das Gerät eingeschaltet ist, um die automatische Abschaltung einzustellen. Verwenden Sie nach dem Drücken der Taste die Tasten  und , um die Zeit einzustellen. Möglicher Einstellbereich 1 - 24 Std. Stellen Sie die Zeit auf 00, um den Timer abzurechnen. Drücken Sie die Taste  erneut, nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, um die Einstellung zu bestätigen.



Drücken Sie die Taste , wenn das Gerät ausgeschaltet ist, damit es sich automatisch einschalten kann. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt und den Timer aktiviert haben, wählen Sie mit der Taste  die Betriebsart, mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatur und mit der Taste , die Ventilatorgeschwindigkeit.

Achtung: Der eingestellte Timer wird gelöscht, wenn das Gerät manuell ein- oder ausgeschaltet wird.

Benutzung

Erhöhung der Temperatur

Drücken Sie die Taste , um die eingestellte Temperatur um 1°C zu erhöhen. Die maximal mögliche Einstellung beträgt 30°C.



Senkung der Temperatur

Drücken Sie die Taste , um die eingestellte Temperatur um 1°C zu reduzieren. Die kleinstmögliche Einstellung ist 17°C.



Geschwindigkeit des Gebläses

Drücken Sie die Taste , um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern. Wenn eine bestimmte Geschwindigkeit ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld hervorgehoben.



Niedrige



Mittlere



Hohe



Auto



Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit

Im Geschwindigkeitsmodus  passt das Klimagerät die Gebläsedrehzahl automatisch an die Umgebungstemperatur an.

Sleep-Modus

Drücken Sie die Taste , wenn sich das Gerät im Kühlmodus befindet, um den Ruhemodus zu aktivieren.

Wenn sie aktiviert ist, wird das Symbol , auf dem Bedienfeld hervorgehoben und die eingestellte Temperatur steigt nach einer Stunde um 1°C und nach einer weiteren Stunde um maximal 2°C.



Drücken Sie die Taste , erneut, um den Nachtmodus zu deaktivieren.

Swing-Funktion

Drücken Sie die Taste , um die Swing-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



Bei Aktivierung beginnen die vertikalen Lamellen des Luftauslasses seitlich zu schwingen, um die Luftzirkulation zu verbessern.

DF-Code

Wenn der Code  auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass das Gerät abgetaut wird. Das Gerät taut ab, wenn es bei einer niedrigen Umgebungstemperatur gestartet wird.

DF

Fehler E4 / Tank voll

Wenn sich der interne Kondensatbehälter füllt, erscheint ein Fehlercode  auf dem Display. Entleeren Sie den Kondensatbehälter, indem Sie den Gummistopfen der unteren Kondensatablauföffnung entfernen und dann den Kondensatablaufschlauch anschließen. Stecken Sie das Ende des Schlauches in den externen Wasserbehälter.

E4

Steuerung über WLAN


Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät angeschlossen und ausgeschaltet ist, um die WLAN-Kopplung zu starten. Weitere Informationen über den ersten Anruf finden Sie auf den Seiten 107-110.



Temperatureinheit

Halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, um die angezeigte Temperatureinheit auf Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) umzustellen.





Inbetriebnahme

Die Taste **POWER** drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Achtung: Der Kompressor startet 3,5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts. Das bedeutet, dass das Klimagerät erst nach Ablauf dieser Zeit mit der Kühlung beginnt.



Arbeitsweise

Drücken Sie die **FUNC**-Taste, um den Betriebsmodus zu ändern. Wenn ein bestimmter Modus ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld hervorgehoben.



Kühlbetrieb - das Klimagerät kühlt den Raum, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.



Entfeuchtungsmodus - das Klimagerät entfeuchtet die Luft im Raum.



Erhöhung der Temperatur

Drücken Sie die Taste ▲, um die eingestellte Temperatur um 1°C zu erhöhen. Die maximal mögliche Einstellung beträgt 30°C.



Reduzierung der Temperatur

Drücken Sie die Taste ▼, um die eingestellte Temperatur um 1°C zu reduzieren. Die kleinstmögliche Einstellung ist 17°C.



Timer

Drücken Sie die **TIMER**-Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um die automatische Abschaltung einzustellen. Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, können Sie mit den Tasten ▲ und ▼, die Uhrzeit einstellen. Möglicher Einstellbereich 1 - 24 Std.

Drücken Sie die **TIMER**-Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, um das Gerät automatisch einzuschalten. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt und den Timer aktiviert haben, wählen Sie mit der **FUNC**-Taste die Betriebsart und mit den Tasten ▲ und ▼, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Achtung: Der eingestellte Timer wird gelöscht, wenn das Gerät manuell ein- oder ausgeschaltet wird.



Geschwindigkeit des Gebläses

Drücken Sie die Taste **LOW**, **MID** oder **HI**, um die entsprechende Gebläsegeschwindigkeit einzustellen. Wenn eine bestimmte Geschwindigkeit ausgewählt ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display der Fernbedienung hervorgehoben.



LOW

Niedrige

MID

Mittlere

HI

Hohe

Sleep-Modus

Drücken Sie die **SLEEP**-Taste, wenn sich das Gerät im Kühlmodus befindet, um den Schlafmodus zu aktivieren.

Wenn sie aktiviert ist, wird das Symbol , auf dem Bedienfeld hervorgehoben und die eingestellte Temperatur steigt nach einer Stunde um 1°C und nach einer weiteren Stunde um maximal 2°C.

Drücken Sie die **SLEEP**-Taste erneut, um den Sleep-Modus zu deaktivieren.




Swing-Funktion

Drücken Sie die **SWING**-Taste, um die Swing-Funktion zu aktivieren/deaktivieren. Bei Aktivierung beginnen die vertikalen Lamellen des Luftauslasses seitlich zu schwingen, um die Luftzirkulation zu verbessern.



Trocknungsfunktion



Benutzung der Trocknungsfunktion

Trennen Sie das Luftauslassrohr, falls angeschlossen, bevor Sie diesen Modus verwenden. Entfernen Sie dann den Gummistopfen von der oberen Kondenswasserablassöffnung und schließen Sie den Kondenswasserablassschlauch daran an. Führen Sie den Schlauch nach unten, so dass das Wasser ungehindert ablaufen kann, und platzieren Sie das Ende des Schlauchs dort, wo das Wasser sicher abfließen kann. Damit die Leistung des Trocknungsvorgangs besser ist, müssen alle Türen und Fenster im Raum geschlossen sein.

Achtung: Die Gebläsedrehzahl kann im Entfeuchtungsmodus nicht geändert werden. Sie ist standardmäßig auf niedrig eingestellt.

Fehler E4

Gründe für den Fehler E4

Im Kühlbetrieb verdampft das Gerät das Kondensat und leitet es über ein Abflussrohr ins Freie ab. Der Anschluss eines Kondensatablassschlauchs ist dann nicht erforderlich. Im Entfeuchtungsmodus oder bei intensiver Nutzung in einem Raum mit mittlerer bis hoher Luftfeuchtigkeit kann sich der eingebaute Kondensatbehälter jedoch füllen. Dies wird durch einen Fehlercode **E4** auf dem Display des Bedienfelds angezeigt.

Behebung des Fehlers E4

Um den Fehler E4 zu beheben, leeren Sie den internen Kondensatbehälter, indem Sie einen externen Wasserbehälter unter das Gerät stellen und den Gummistopfen der unteren Kondensatablauföffnung herausziehen. Lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen und gießen Sie es dann in das Waschbecken oder den Abfluss. Setzen Sie den Stopfen wieder in das Loch ein.

Bausatz für lokale Kühlung



Anschließen des Bausatzes für lokale Kühlung

Befestigen Sie den Einbaurahmen des Bausatzes für lokale Kühlung am Auslass des Geräts, indem Sie die Verschlüsse in die dafür vorgesehenen Löcher des Auslasses schieben, bis sie einrasten. Schrauben Sie dann beide Auslassrohre in den Rahmen.

Abklemmen des Bausatzes für lokale Kühlung

Schrauben Sie die beiden Auslassrohre vom Rahmen ab. Drücken Sie dann die Blende vorsichtig von oben und unten an den Haken und ziehen Sie sie aus dem Gerät heraus.


Reinigung und Wartung

Die richtige Pflege des Klimageräts trägt dazu bei, seine hohe Leistung zu erhalten. Schalten Sie das Gerät vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Gehäuse

Auf dem Gehäuse des Geräts kann sich Staub ansammeln. Es sollte regelmäßig mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch entfernt und anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie KEIN Wasser zur direkten Reinigung des Gehäuses, insbesondere der Luftein- und -auslässe.

Achtung: Zum Reinigen des Luftentfeuchters keine flüchtigen Chemikalien, Benzin, Reinigungsmittel, chemisch behandelte Tücher oder andere Reinigungsmittel verwenden.



Filter

Der Aktivkohlefilter [A] und die Vorfilter [B] sollten einmal pro Monat mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger gereinigt werden. Der Aktivkohlefilter [A] kann für ca. 1-3 Stunden in die Sonne gelegt werden, um die Kohlepartikel zu regenerieren. Der Aktivkohlefilter sollte nur ersetzt werden, wenn er beschädigt oder verschlissen ist.

Reinigung und Wartung

Lagerung und Transport

Bevor Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern oder transportieren:

- 1.** Lassen Sie das Kondensat über die Kondensatablassöffnung vollständig ab.
- 2.** Lassen Sie das Gerät mindestens einen halben Tag lang im Lüftungsmodus laufen, damit der Innenraum vollständig austrocknet.
- 3.** Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
- 4.** Reinigen Sie den Luftfilter entsprechend der Reinigungsanleitung.
- 5.** Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit abgetrennten Rohren, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Konfiguration der App


Herunterladen der App

Mit dem QR-Code zum Google Play oder iTunes übergehen. Applikation herunterladen und installieren.


Die direkten Links zur App finden Sie auch unter www.welltec.pro/r/app.




Registrierung in der Applikation



1. Lesen Sie die Datenschutzhinweise und akzeptieren Sie sie mit der Taste **Zustimmen**.




2. Wählen Sie die Taste **Erstellen eines neuen Kontos**, wenn Sie keine Anwendung in der App haben.



3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie. Wählen Sie dann die Taste **Verifizierungscode abrufen**. Sie können sich auch mit Ihrem Google-Konto anmelden.

Konfiguration der App


Registrierung in der Applikation



4. Geben Sie den Überprüfungscode ein, die Sie in der E-Mail erhalten haben.



5. Erstellen Sie ein Passwort für die App, das zwischen 6 und 20 Zeichen (Buchstaben und Zahlen) enthält, und wählen Sie die Taste **Fertigstellung**.






6. Wählen Sie die Taste **App aufrufen**, um die App aufzurufen.

Erste Verbindung mit der App

Vor der Aufnahme der Verbindung ist sicherzustellen, dass Ihr Hand mit einem WLAN-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz über eine aktive Internetverbindung verbunden ist. Das Passwort für dieses Netzwerk vorbereiten. Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingesteckt und ausgeschaltet ist, um die WLAN-Kopplung zu starten.




Erste Verbindung



1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der App die Taste + in der rechten Ecke des Bildschirms oder die Taste **Gerät hinzufügen**.
2. Wählen Sie **Großes Haus haltsgerät** aus der Liste auf der linken Seite und suchen Sie dann **Klimaanlage (Wi-Fi)** in der Liste.
3. Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerkes ein und wählen Sie **Weiter**. Wenn Sie sich mit einem anderen Netzwerk verbinden wollen, wählen Sie die Taste .

Erste Verbindung mit der App


Erste Verbindung



4. Überspringen Sie die Anweisungen der Tuya-App, indem Sie 3x **Weiter** drücken und dann den Modus **Blinkt langsam** auswählen, um die Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

5. Um fortzufahren, verbinden Sie das Telefon mit dem vom Gerät erstellten WLAN-Netzwerk. Drücken Sie auf **Jetzt verbinden**, um mit der Auswahl des WLAN-Netzwerks fortzufahren.

6. Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, dessen Name mit „SmartLife-“ beginnt. Kehren Sie zur App zurück, um den Anruf abzuschließen.




7. Nach einem kurzen Augenblick unterbricht die App die Verbindung mit dem Gerät. Wenn dieser Vorgang fehlgeschlagen ist, prüfen Sie mögliche Lösungen auf der Seite 112-113.


Nutzung der App

Mit der Applikation können Sie das Klimagerät von einer beliebigen Stelle steuern, vorausgesetzt dass Sie im Internet eine aktive Internetverbindung haben. Auf der Hauptseite der Applikation im Handy wird die aktuell eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.


Benutzung der Applikation



1. Auf der Hauptseite der App kann das Klimagerät mit der Taste **ON** ein- / ausgeschaltet werden und die gewünschte Temperatur mit der Taste **+** oder **-** eingestellt werden. Nach dem Wechsel in den Betriebsmodus Trocknung kann das gewünschte Feuchte-Niveau ausgewählt werden.



2. Mit der Taste **Mode** können Sie entsprechenden Betriebsmodus des Gerätes wählen.



3. Der Reiter **Speed** ermöglicht die Steuerung der Geschwindigkeiten des Gebläses.

Lösung der Probleme mit der Verbindung

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Lösungen
Kein WLAN-Netzwerk mit einem Namen, der mit „ SmartLife- “ beginnt.	• Schalten Sie das Klimagerät ein, schalten Sie es dann aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Warten Sie einen Moment und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an. • Ohne das angeschlossene Klimagerät einzuschalten, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige zu blinken beginnt.
Das Hinzufügen eines Geräts ist fehlgeschlagen.	• Schalten Sie das Klimagerät ein, schalten Sie es dann aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Warten Sie einen Moment und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an. • Ohne das angeschlossene Klimagerät einzuschalten, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige zu blinken beginnt. • Sicherstellen, dass sich das Klimagerät in der Nähe eines WLAN-Routers befindet. • Überprüfen Sie, ob das eingegebene WLAN-Passwort gültig ist. • Die App im Smartphone deinstallieren und erneut installieren. • Stellen Sie sicher, dass die App die Erlaubnis hat, das Telefon zu orten. • Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem „SmartLife-“ WLAN-Netzwerk verbunden bleibt, sobald es von der App ausgewählt wurde. Bei einigen Handymodellen wird das WLAN-Netzwerk automatisch auf ein Netzwerk mit einer aktiven Internetverbindung umgeschaltet. • Den WLAN-Router zurücksetzen.

Lösung der Probleme mit der Verbindung

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Lösungen
Die Registrierung des Gerätes in der Cloud wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.	• Prüfen, ob Ihr WLAN-Netz eine aktive Internetverbindung aufweist. • Den WLAN-Router zurücksetzen.
Initialisierung Ihres Gerätes ist fehlgeschlagen.	• Prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß an der Stromversorgung angeschlossen wurde. • Prüfen, ob Ihr WLAN-Netz eine aktive Internetverbindung aufweist. • Den WLAN-Router zurücksetzen.
Das Gerät ist im Offline-Modus.	• Prüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk, an dem das Klimagerät angeschlossen ist, eine aktive Internetverbindung besitzt. • Prüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß an der Stromversorgung angeschlossen wurde.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.

Lösung der Probleme

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Lösungen
Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden.	• Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Stecken Sie das Netzkabel in eine andere Steckdose. • Prüfen Sie, ob am Steuerungspaneel ein Fehler angezeigt wird.
Das Gerät erzeugt nur einen geringen Luftstrom oder eine begrenzte Kühlwirkung.	• Wählen Sie eine hohe Lüftergeschwindigkeit. • Die Reinheit des Filters überprüfen. Reinigen Sie ihn, falls erforderlich. • Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Stecken Sie das Netzkabel in eine andere Steckdose.
Das Gerät kühlt nicht.	• Wählen Sie den Kühlmodus. • Ändern Sie die Temperatur des Geräts im Kühlbetrieb auf eine niedrigere Temperatur und warten Sie bis zu 5 Minuten, bis der Kompressor wieder anläuft. • Prüfen Sie, ob das Abflussrohr richtig montiert ist und ob der Abfluss nicht blockiert ist.
Das Gerät ist lauter als gewöhnlich.	• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche steht. • Die Reinheit des Filters überprüfen. Reinigen Sie sie, falls erforderlich. • Der Lautstärkepegel kann beim Einschalten des Kompressors erhöht werden.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.

Lösung der Probleme

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Lösungen
Es tritt Wasser aus dem Gerät aus.	• Prüfen Sie, ob die Gummistopfen in den Kondenswasserabflusslöchern heruntergedrückt sind. • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche steht. • Wenn Sie einen Kondensatablaufschlauch verwenden, prüfen Sie, ob er richtig installiert ist und ob der Ablauf nicht blockiert ist. • Prüfen Sie, ob am Steuerungspaneel ein Fehler angezeigt wird.
Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch.	• Die Reinheit des Filters überprüfen. Reinigen Sie sie, falls erforderlich.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.

Fehlercode	Mögliche Lösungen
E1	Es gab einen Kurzschluss zwischen dem Temperatursensor und der Leiterplatte. Setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.
E2	Es gab einen Kurzschluss zwischen dem Kupferrohr und den Drähten der Leiterplatte. Setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.
E4	Um den Fehler E4 zu beheben, entleeren Sie den internen Kondensatbehälter, indem Sie den Gummistopfen der unteren Kondensatablassöffnung entfernen und den Kondensatablassschlauch anschließen, indem Sie sein Ende in den externen Wasserbehälter stecken. Lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen und gießen Sie es dann in das Waschbecken oder den Abfluss. Setzen Sie den Stopfen wieder in das Loch ein.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.

Häufig gestellte Fragen

Frage: *Darf ich das Klimagerät direkt nach dem Auspacken benutzen?*

Antwort: Dies wird eher nicht empfohlen. Vor der ersten Inbetriebnahme soll das Klimagerät in einer senkrechten Position von 4 bis 6 Stunden stehen. Dies verhindert die Beschädigungen des Verdichters.

F: *Warum wird die Temperatur durch das Klimagerät nicht abgesenkt?*

A: Es ist zu prüfen, ob alle Türen und Fenster in dem zu kühlenden Raum geschlossen sind. An sonnigen Tagen ist das Klimagerät früh in Betrieb zu nehmen, um das Erwärmen des Raumes zu verhindern.

F: *Muss das Abführungsrohr nach aus geführt werden?*

A: Ja, dies ist im Kühlbetrieb erforderlich. Das Klimagerät verwendet ein Rohr, um im Kühlbetrieb heiße Luft nach außen zu leiten. Wenn das Rohr nicht nach außen herausgestellt wird, wird das Klimagerät sowohl die heiße als auch die kalte Luft in den Raum einblasen, ohne die Raumtemperatur zu ändern.

F: *Auf welche Art und Weise wird Kondensat abgeführt?*

A: Während der Arbeit im Kühlmodus wird das meiste Kondensat nach außen über das Rohr in Form des Dampfes mit der warmen Luft abgeführt. Der Rest des Kondensats sammelt sich im Behälter des Gerätes. Wenn der Behälter voll ist, dann wird auf dem Klimagerät Fehler E4 angezeigt. Stellen Sie dann einen externen Wasserbehälter unter das Gerät und entfernen Sie den Gummistopfen der unteren Kondenswasserablauföffnung, damit das gesamte Wasser abfließen kann. Nach der Beseitigung von Wasser ist das Gerät erneut in Betrieb zu nehmen. Vor der Inbetriebnahme des Klimagerätes im Heiz- oder Trocknungsmodus ist die Gummi-Kappe aus der unteren Öffnung für Kondensat-Abführung herauszunehmen und das Abflussrohr an die Öffnung anzuschließen. Das Kondensat wird im Dauerbetrieb mit diesem Rohr abgeführt.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss das Kühlmedium nachgefüllt werden?

A: Das Kühlmedium muss im Gerät nicht nachgefüllt werden. Die Kühlanlage des Klimagerätes ist außerordentlich dicht und sogar nach Ablauf von mehreren Jahren kann sich die Menge des Kühlmediums nicht bemerkbar reduzieren.

F: Müssen die Inspektionen des Gerätes durchgeführt werden?

A: Wir empfehlen eine Inspektion des Gerätes vor jeder Sommersaison durchführen zu lassen, damit die höchste Leistungsfähigkeit des Gerätes aufrecht erhalten wird.

F: Kann das Abführungsrohr ans Lüftungsgitter angeschlossen werden?

A: Solcher Anschluss sollte nicht eingesetzt werden. Dadurch wird die Leistung des Klimagerätes drastisch reduziert. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

F: Muss das Gerät durch eine autorisierte Service-Stelle montiert werden?

A: Nein, das Klimagerät kann in Eigenregie angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Installation ist einfach und bedarf keiner speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten.

F: Darf das Klimagerät im Außenbereich aufgestellt werden?

A: Ja, das Klimagerät darf im Außenbereich (z.B. Auf dem Balkon aufgestellt werden) und kann über das Rohr für Luftabführung die kalt oder die warme Luft dem Raum zuführen. Es ist sicherzustellen, dass sich das Klimagerät im Schatten, an einer Stelle befindet, die gegen Regen und andere atmosphärische Niederschläge geschützt ist.



Achtung! Das Gerät darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden!

Laut den Vorgaben der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und den Vorgaben zu ihrer Anwendung im nationalen Recht sind die elektrische und elektronische Geräte, die nicht mehr für Gebrauch geeignet sind, separat zu sammeln und zur erneuten Verarbeitung gemäß den Umweltschutzregeln abzuführen..



Notes

[illegible]



Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.welltec.pro

Welltec Sp. z o.o.

72-010 Przęsocin, Poland

Orzechowa 3

www.welltec.pro/contact