

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ICE MACHINE

MODEL:SKF300BLS/SKF-500BLS


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL:SKF300BLS/SKF-500BLS





NEED HELP? CONTACT US!



Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|--|
|  | <p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p> |
|  | <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p> |

SAFETY PRECAUTION



 Before the appliance is used, please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

 DANGER:

- ◆ Read all instructions before using the ice-making machine.
- ◆ Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- ◆ It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch.
- ◆ Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

- ◆ Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- ◆ Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- ◆ Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- ◆ Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- ◆ To prevent a child from being entrapped, Keep out of reach of children and not in the vicinity of ice-making machine.
- ◆ Before you throw away your old ice-making machine, take off the door but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- ◆ Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

 **Warning:**

- ◆ This machine should be operated by professionals or trained personnel; Make sure the machine is reliably connected to the ground to keep safe
- ◆ Use the power consistent with the one in the nameplate, and the bias voltage is less than $\pm 10\%$ of the rated voltage. The professionals must do the wiring;
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.;
- ◆ Before maintaining the machine, make sure you have cut off the power;
- ◆ Don't wet or sprinkle the liquid onto the plugs, motors, or other electrical parts

to avoid electric shock;

- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

FLAMMABLE REFRIGERANT

For your safety observe the following recommendations.

- ◆ This appliance contains a small quantity of R290/R600a ice-making machine which is environmentally friendly, but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect.
- ◆ During transportation and installation, ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged.
- ◆ when handling, moving and use of the refrigerator or freezer to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- ◆ Avoid using or manipulating sharp objects near by the appliances.
- ◆ Leaking refrigerant can ignite and may damage the eyes.
- ◆ In the event any damage does occur, avoid exposure to open fires and any device which creates a spark. Disconnect the appliance from the mains power.
- ◆ Thoroughly ventilate the room in which the appliance is located for several

minutes.

- ◆ Notify Customer Service for necessary action and advice.
- ◆ The ice-making machine quantity contained in this appliance is listed above in grams; it is also noted on the Rating Plate of the appliance.



R290/R600a

◆ **WARNING: During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.**



Note:

- ◆ Please keep the water or other conductive liquids away from the machine;
- ◆ Don't stick clubs into the machine;
- ◆ During the movement of the machine, it should be carefully carried at an angle of less than 45 degrees.

Prohibit water discharge pipe or water supply pipe from being bent so that the pipes are damaged and water leaks out from the pipes.

- ◆ The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm.
- Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installation requirements:

- 1.The surface of the machine is covered with a metal protective film, which needs to be removed before use
- 2.In order to extend the service life of the ice maker, it must be placed upright for at least 6 hours before being powered on .
- 3.The host of this product should be placed directly above the ice storage bin, and the left, right, and back of the ice maker host should be aligned with the ice storage bin
- 4.Pay attention to personal safety when placing the main unit of the ice maker, and the main unit should not tilt more than 15 °and be at least 30cm away from obstacles
- 5.Please install the water inlet and outlet pipes of the ice maker host according to the installation diagram on the back of the host
- 6.The ambient temperature of this product should not exceed 38 °C, and the inlet water temperature should not exceed 32 °C
- 7.If there is an E04 alarm, please check the ambient temperature and water temperature in a timely manner and make corresponding adjustments
- 8.Before use, the protective tape needs to be removed. The specific steps are as follows

step1:Loose the screws .

step2:Remove the tape.

step3:Remove the pearl cotton.



Cleaning requirements:

- 1.Due to significant differences in water quality among different regions, it is recommended to connect the inlet to prevent impurities from depositing and blocking pipelines and water pumps
- 2.Adding a water purification device to the water pipe may cause impurities to deposit and block the water path, which is not a product quality issue. Please clean the machine regularly
- 3.It is recommended to clean the main water system (sink, water pump, water pipe) every 10-14 days
- 4.Before manual cleaning mode, add the prepared cleaning agent (such as citric acid descaling agent) to the water tank. Clean for about 40 minutes

Function Description:

1. Ice thickness setting function: Press "reservation/addition" twice in the startup state to enter the ice thickness gear state. At this time, you can adjust the ice thickness according to the actual ice thickness by pressing "reservation/addition" and "lighting/reduction". It is recommended that the ice thickness gear is not less than 0


2. Cleaning function: Press the "switch" to display OFF, then press "clean/set" to enter the cleaning mode. The cleaning time in the cleaning mode is about 40 minutes

SAVE THESE INSTRUCTIONS


BASIC STRUCTURE

Split type

| No. | Name | No. | Name |
|-----|--------------------|-----|------------------------|
| 1 | Front panel | 11 | electric control panel |
| 2 | Control panel | 12 | Fan motor |
| 3 | Evaporator cover | 13 | spray pipe |
| 4 | Water storage tank | 14 | Top panel |
| 5 | Water pump | 15 | drain valve |
| 6 | Evaporator | 16 | condenser |
| 7 | Compressor | 17 | water pump outlet pipe |
| 8 | Right panel | 18 | Left panel |
| 9 | outfall | 19 | back shroud |
| 10 | water supply valve | 20 | fan guard |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| No. | Name |
|-----|---------------------|
| 1 | Water inlet pipe |
| 2 | Sealing ring |
| 3 | PTFE tape |
| 4 | Water drainage pipe |
| 5 | Instructions |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| No. | Name |
|-----|-------------------------------|
| 1 | Adjustable feet |
| 2 | Filter connection pipe |
| 3 | mounting plate |
| 4 | Ice storage bucket drain pipe |
| 5 | Water filter |
| 6 | Ice shovel |
| 7 | wrench |
| 8 | accessories package |
| 9 | thread seal tape |

**※This batch of attachments
need to buy ice storage buckets**

INSTALLATION

Open the case, move the machine to a appropriate location. Check the packing list and the contents, if they are different, please inquire your dealer.

2. Operating environment


A. Environment temperature: SN、N、ST: 10℃~38℃


Environment humidity: relative humidity ≤90%

1. Take out the feet of the ice storage bucket and install them at the bottom of the ice storage bucket.
2. Two people carry the ice machine host and place it on the ice storage bucket, and it is flush with the ice storage bucket.
3. Maintain the level of the main engine by adjusting the feet of the ice bucket machine.

The ice maker is to be installed in accordance with the Safety Standard for Refrigeration Systems, ASHRAE 15. In addition, the ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.

Please use it with the ice storage bucket provided by the manufacturer. Do not replace it at will.






The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm. Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean. The position to place the ice maker must be far away from the heat source, such as a bake oven, electric cooker, etc.

B. Water source is suitable for the sanitary standards, the water temperature and pressure is suitable. For getting the biggest efficiency, the inlet water temperature value should be $0.6\sim 32^{\circ}\text{C}$, and the pressure should be $0.1\sim 0.63\text{MPa}$.




C. There should be a sewer. While working, some of the water will be discharged, so the sewer is necessary. Furthermore, the sewer must be kept unblocked.




POWER SUPPLY

- a. Select the proper power supply according to the voltage and power on the nameplate.
- b. Connect the power wire and supply, ensuring the yellow and green wires were connected with the ground wire firmly.

| | |
|---|--|
|  | <p>Caution:</p> <ol style="list-style-type: none">a. For safety, ensure the ground connection is in good condition.b. All the exterior wires and other appliances must confirm with national standard. |
|---|--|

- c. If the voltage fluctuation range is extensive ($\pm 10\%$ over the rated voltage), it will cause many faults, such as the machine can't be started, the electronic control board is damaged, or the compressor being damaged. Therefore, you must use a suitable automatic voltage regulator.



For the SKF-300BLS、SKF-500BLS,you must remove the decorative panel so as to turn on the power.

4. Connect the water supply pipe

Take out the water supply pipe from accessory bag, connect pipe's double ends to the water supply valve and water faucet. First, sleeve the connector 1 to the water faucet, then join one end of water supply pipe which has steel balls to the connector 1(hang on this water supply pipe's end, loose it after being connected to the connector 1), and connect the other end which is attached with a screw to the water supply valve, the valve also has a screw in its end, screw down the valve in clockwise. Once finished installation, check the connect part if it is leaks or not. you should connect the water pipes according to the diagram on the rear panel. The flow rate of condensate water is adjustable according to customers' need. (Condensate flow relates to the speed of making ice)



Warning: The water used to make edible ice block must be drinking water, furthermore, water's temperature must be among 0.6~32℃ and the pressure among 0.1~0.63Mpa.

5. Connect the water discharge pipe


The water discharge pipe is situated at the back of the machine, extended pipe's end to the sewer.



Attention: In order to keep the water discharged smoothly, discharge pipe's lowest point must be above the highest point of the sewer, so to prevent the discharge water to flow back.

6. Keep the main body in level situation

Please keep the main body level to ensure the ice maker usually works. First, screw down the two adjustable legs into the machine's nuts. You can adjust the two legs properly if the main body is not level.



SERVICE INSTRUCTION

1.Operation process

First, turn on the water faucet, power, and water supply valve, then fill the sink with water, and turn off the faucet when the sink is filled with appropriate water.

2. Ice-make process

After several minutes, the water pump starts work, and the water will be pumped and flowed through the ice model evenly. At last, the ice is formed in the model. When the ice thickness sensor detects the regulated thickness of ice, the ice starts to drop.

3. Ice-drop process

The water pump stops working, the water supply valve will be opened, and water go into the sink. The heating valve will be turned on, and the refrigerant gas is led into the ice model; the ice root will be melted, and after about 2 minutes, the ice block drop into the ice cabinet. The falling ice block hit the retaining board (the inductive switch, which is fixed on the right side of the retaining board, till now, one circle is over, and the new ice-make circle will start.

4. Auto-stop

When the ice cabinet is filled with ice blocks, the continuing falling ice block will be locked between the retained board and evaporator; the retained board would be opened continually and couldn't return to the original position. After several seconds, the ice maker will stop working automatically. Once the ice block locked between the retained board and evaporator is taken away, the retained board will return to the its original position, and the ice maker will restart to make ice.


5. Running check

A、 When the ice maker is in the working process, a sudden interruption of water supply can lead to the sink not being filled with appropriate water. The ice maker will turn into standby condition and not make ice as usual. After the water supply becomes normal and restart the machine, it can work normally.

B、 The fan motor for condenser is controlled by temperature, when condenser's surface temperature is lower, the fan motor will stop, so as to save power; when surface temperature rises up, the fan motor will work again, so fan motor work intermittently during the ice-make process.

C、 When a commercial ice maker works at a lower ambient temperature, the ice-drop process will be later than usual. If it occurs three times continuously, the machine will stop automatically, and the red light in the electrical box alternately flickers with the other four lights. After restarting the machine, it will become normal. Therefore, we suggest the user not use the machine at a low ambient temperature.

LCD FULL PAGE DISPLAY



7. Buttons on display board

Boot / shutdown: 

press 3 seconds to turn off the machine under turn on status


press on/off button to turn on the machine under turn off status press the on/off button to exit setting under ice thickness setting and filling water adjust status

Mode button: 

Switch the ice making program

Clean / Set Button: 

Press to clean status under machine turn off status

+/reservation button: 

press to ice thickness adjust under pressure equilibrium、 making ice、 unload ice、 ice full status

click to increase 1, long press the button to increase continuously under ice thickness adjust status

click to reservation time setting status under turn off status

-/light button: 

click to decrease 1, long press the button to decrease continuously under ice thickness adjust status

Instruction: when the machine is in the “lack-water protection” condition, it can restart automatically after the sink is filled with appropriate water. If other faults cause the machine to stop, press the start button or supply power again after forty-five minutes, and the machine will start again.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.


Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe





Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).







Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Technology parameters are on the nameplate.

B、The electrical schematic diagram is on the inner side of the board .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU

MODELE: SKF300BLS/SKF-500BLS


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELE: SKF300BLS/SKF-500BLS





POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

| | |
|---|--|
|  | <p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p> |
|  | <p>Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- ◆ Przed użyciem maszyny do wytwarzania lodu należy przeczytać całą instrukcję.
- ◆ Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka trójbolcowego, nie usuwaj bolca uziemiającego, nie używaj adaptera ani przedłużacza.
- ◆ Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu, obsługującego tylko Twoje urządzenie. Użyj gniazdka, którego nie można wyłączyć przełącznikiem.
- ◆ Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary te mogą

stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.

- ◆ Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że linia zasilająca urządzenia jest odłączona.
- ◆ Nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki elektrycznej, gdy masz mokre ręce.
- ◆ Odłącz urządzenie lub odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub serwisowaniem. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować porażeniem prądem lub śmiercią.
- ◆ Nie próbuj naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w tym materiale. Wszelkie inne czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu technikowi.
- ◆ Aby zapobiec uwięzieniu dziecka, trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu maszyny do robienia lodu.
- ◆ Zanim wyrzucisz starą maszynę do robienia lodu, zdejmij drzwiczki, ale pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- ◆ Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia, bawić się nim lub wchodzić do jego wnętrza.

 **Ostrzeżenie:**

- ◆ Obsługą tej maszyny powinni zająć się profesjonaliści lub przeszkoleny

personel;

Upewnij się, że maszyna jest niezawodnie podłączona do uziemienia, aby zapewnić bezpieczeństwo

- ◆ Użyj mocy zgodnej z tą podaną na tabliczce znamionowej, a napięcie polaryzacji jest mniejsze niż $\pm 10\%$ napięcia znamionowego. Okablowanie muszą wykonać profesjonaliści ;
- ◆ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- ◆ Przed przystąpieniem do konserwacji maszyny należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone;
- ◆ Nie wolno moczyć ani spryskiwać płynem świec, silników ani innych części elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem ;
- ◆ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

 **CHŁODZIWO ŁATWOPALNE**

Dla własnego bezpieczeństwa zastosuj się do poniższych zaleceń.

- ◆ To urządzenie zawiera niewielką ilość R290/R600a do produkcji lodu , który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Nie uszkadza warstwy ozonowej, ani nie zwiększa efektu cieplarnianego.
- ◆ Podczas transportu i instalacji należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.
- ◆ podczas przenoszenia, przenoszenia i użytkowania lodówki lub zamrażarki, aby nie uszkodzić rurek chłodniczych lub nie zwiększyć ryzyka wycieku.
- ◆ Unikaj używania i manipulowania ostrymi przedmiotami w pobliżu urządzeń.
- ◆ Wyciekający czynnik chłodniczy może się zapalić i uszkodzić oczy.
- ◆ W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy unikać narażenia na otwarty ogień i wszelkie urządzenia, które wytwarzają iskrę. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
- ◆ Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, przez kilka minut.
- ◆ Powiadom Dział Obsługi Klienta, aby uzyskać niezbędne działania i porady.
- ◆ Ilość lodu w maszynie do wytwarzania lodu zawarta w tym urządzeniu podana jest powyżej w gramach; jest ona również podana na tabliczce znamionowej urządzenia.



- ◆ **OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia, należy zwrócić uwagę na symbol podobny do symbolu po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) i ma kolor żółty**

lub pomarańczowy. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru.

W rurach chłodniczych i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne.

Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować

bezpieczną odległość od źródeł ognia.



Notatka:

- ◆ Proszę trzymać wodę i inne przewodzące ciecze z dala od urządzenia;
- ◆ Nie wkładaj kijów do maszyny;
- ◆ Podczas przemieszczania maszyny należy ją przenosić ostrożnie, pod kątem mniejszym niż 45 stopni.

Zabrania się zginania rur odprowadzających wodę lub rur doprowadzających wodę, co może powodować uszkodzenie rur i wyciekanie wody z rur.

- ◆ Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zapewnić dobrą wentylację i upewnić się, że maszyna jest sucha i czysta.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Wymagania instalacyjne:

1. Powierzchnia maszyny pokryta jest metalową folią ochronną, którą należy usunąć przed użyciem
2. Aby przedłużyć żywotność kostkarki do lodu, należy ją ustawić w pozycji pionowej na co najmniej 6 godzin przed włączeniem.
3. Urządzenie hostujące tego produktu powinno być umieszczone bezpośrednio nad pojemnikiem na lód, a lewa, prawa i tylna część urządzenia hostującego do wytwarzania lodu powinny być wyrównane z pojemnikiem na lód.
4. Należy zachować ostrożność podczas ustawiania jednostki głównej kostkarki do

lod. Jednostka główna nie powinna być przechylona o więcej niż 15° i znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od przeszkód.

5. Zainstaluj rury wlotowe i wylotowe wody hosta kostkarki do lodu zgodnie ze schematem instalacji znajdującym się z tyłu hosta.

6. Temperatura otoczenia tego produktu nie powinna przekraczać 38 °C, a temperatura wody wlotowej nie powinna przekraczać 32 °C.


7. W przypadku alarmu E04 należy w odpowiednim czasie sprawdzić temperaturę otoczenia i temperaturę wody oraz dokonać odpowiednich korekt.

8. Przed użyciem należy usunąć taśmę ochronną. Szczegółowe kroki są następujące

krok 1: Odkręć śruby.

krok 2: Usuń taśmę .

krok 3: Zdejmij watę perłową.



Wymagania dotyczące

czyszczenia:

1. Ze względu na znaczne różnice w jakości wody w różnych regionach zaleca się podłączenie wlotu w celu zapobiegania osadzaniu się zanieczyszczeń i blokowaniu rurociągów i pomp wodnych

2. Dodanie urządzenia do oczyszczania wody do rury wodnej może spowodować osadzanie się zanieczyszczeń i zablokowanie ścieżki wody, co nie jest problemem jakości produktu. Należy regularnie czyścić maszynę

3. Zaleca się czyszczenie głównego układu wodnego (zlew, pompa wodna, rura wodna) co 10-14 dni

4. Przed trybem czyszczenia ręcznego dodaj przygotowany środek czyszczący (taki jak środek odkamieniający na bazie kwasu cytrynowego) do zbiornika na wodę. Czyść przez około 40 minut

Opis funkcji:

1. Funkcja ustawiania grubości lodu: Naciśnij „rezerwacja/dodanie” dwa razy w stanie rozruchu, aby przejść do stanu przekładni grubości lodu. W tym momencie możesz dostosować grubość lodu zgodnie z rzeczywistą grubością lodu, naciskając „rezerwacja/dodanie” i „oświetlenie/redukcja”. Zaleca się, aby przekładnia grubości lodu nie była mniejsza niż 0


2. Funkcja czyszczenia: Naciśnij „przełącznik”, aby wyświetlić OFF, a następnie naciśnij „clean/set”, aby przejść do trybu czyszczenia. Czas czyszczenia w trybie czyszczenia wynosi około 40 minut.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

BASIC STRUCTURE


Typ podziału

| NIE. | Nazwa | NIE. | Nazwa |
|------|---------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | Panel przedni | 11 | panel sterowania elektrycznego |
| 2 | Panel sterowania | 12 | Silnik wentylatora |
| 3 | Pokrywa parownika | 13 | rura natryskowa |
| 4 | Zbiornik na wodę | 14 | Panel górny |
| 5 | Pompa wodna | 15 | zawór spustowy |
| 6 | Wyparka | 16 | skraplacz |
| 7 | Kompresor | 17 | rura wylotowa pompy wodnej |
| 8 | Prawy panel | 18 | Lewy panel |
| 9 | odpływ | 19 | tylny całun |
| 10 | zawór doprowadzający wodę | 20 | osłona wentylatora |



ICE MACHINE ACCESSORIES


| NIE. | Nazwa |
|------|--------------------------|
| 1 | Rura doprowadzająca wodę |
| 2 | Pierścień uszczelniający |
| 3 | Taśma PTFE |
| 4 | Rura odprowadzająca wodę |



| | |
|---|------------|
| 5 | Instrukcje |
|---|------------|

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

| NIE. | Nazwa |
|------|---|
| 1 | Regulowane nóżki |
| 2 | Rura przyłączeniowa filtra |
| 3 | płyta montażowa |
| 4 | Rura spustowa wiadra do przechowywania lodu |
| 5 | Filtr do wody |
| 6 | Łopata do lodu |



| | |
|---|-----------------------------|
| 7 | klucz |
| 8 | pakiet akcesoriów |
| 9 | taśma uszczelniająca gwinty |

※ Do tej partii akcesoriów potrzebny jest zakup wiaderka do przechowywania lodu

INSTALLATION

Otwórz obudowę, przenieś maszynę w odpowiednie miejsce. Sprawdź listę pakowania i zawartość, jeśli są różne, skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Środowisko operacyjne

A. Temperatura otoczenia : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C

Wilgotność otoczenia: wilgotność względna ≤90%


1. Wyjmij nóżki pojemnika na lód i zamontuj je na spodzie pojemnika na lód.
2. Dwie osoby niosą maszynę do lodu i umieszczają ją na pojemniku do przechowywania lodu, tak aby przylegała do pojemnika do przechowywania lodu.


3. Utrzymuj poziom silnika głównego, regulując nóżki maszyny do lodu.

Kostkarkę do lodu należy zainstalować zgodnie z Normą bezpieczeństwa dla systemów chłodniczych, ASHRAE 15.

Ponadto lód Urządzenia nie wolno instalować na korytarzach i przejściach budynków użyteczności publicznej.

Proszę używać go z pojemnikiem na lód dostarczonym przez producenta. Nie wymieniaj go, kiedy chcesz.






Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zapewnić dobrą wentylację i upewnić się, że maszyna jest sucha i czysta. Miejsce, w którym należy umieścić maszynkę do lodu, musi być oddalone od źródła ciepła, takiego jak piekarnik, kuchenka elektryczna itp.

B. Źródło wody jest zgodne ze standardami sanitarnymi, temperatura i ciśnienie wody są odpowiednie. Aby uzyskać największą wydajność, wartość temperatury wody na wlocie powinna wynosić 0,6~32°C, a ciśnienie powinno wynosić 0,1~0,63 MPa .




C. Powinna być kanalizacja. Podczas pracy część wody będzie odprowadzana, więc kanalizacja jest konieczna. Ponadto kanalizacja musi być drożna.




POWER SUPPLY

a. Wybierz odpowiedni zasilacz zgodnie z napięciem i mocą podaną na tabliczce znamionowej.

b. Podłącz przewód zasilający i zasilanie, upewniając się, że żółty i zielony przewód są mocno połączone z przewodem uziemiającym.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Ostrożność:</p> <p>a. Ze względów bezpieczeństwa należy upewnić się, że połączenie uziemiające jest w dobrym stanie.</p> <p>b. Wszystkie przewody zewnętrzne i inne urządzenia muszą być zgodne z normami krajowymi.</p> |
|---|--|

c. Jeśli zakres wahań napięcia jest duży ($\pm 10\%$ powyżej napięcia znamionowego), spowoduje to wiele usterek, takich jak brak możliwości uruchomienia maszyny, uszkodzenie płytki sterowania elektronicznego lub uszkodzenie sprężarki. Dlatego należy użyć odpowiedniego automatycznego regulatora napięcia.



W przypadku modeli SKF-300BLS i SKF-500BLS należy zdjąć panel dekoracyjny, aby włączyć zasilanie.

4. Podłącz rurę doprowadzającą wodę

Wymij rurę doprowadzającą wodę z torby z akcesoriami, podłącz podwójne końce rury do zaworu doprowadzającego wodę i kranu. Najpierw załóż złącze 1 na wodę kran, następnie podłącz jeden koniec rury doprowadzającej wodę, który ma stalowe kulki, do złącza 1 (zawiesz na końcu tej rury doprowadzającej wodę, poluzuj ją po podłączeniu do złącza 1), a drugi koniec, który jest przymocowany śrubą do zaworu doprowadzającego wodę, zawór ma również śrubę na swoim końcu, przykręć zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zakończeniu instalacji sprawdź część łączącą, czy nie przecieka.

należy podłączyć rury wodne zgodnie ze schematem na tylnym panelu. Przepływ wody kondensacyjnej można regulować w zależności od potrzeb klientów. (Przepływ wody kondensacyjnej jest związany z szybkością wytwarzania lodu)



Ostrzeżenie: Woda używana do produkcji jadalnych kostek lodu musi być wodą pitną, jej temperatura musi mieścić się w zakresie 0,6~32 °C, a ciśnienie w zakresie 0,1~0,63 Mpa .

5. Podłącz rurę odprowadzającą wodę


Rura odprowadzająca wodę znajduje się z tyłu maszyny, jej przedłużeniem jest rura kanalizacyjna.



Uwaga: Aby zapewnić swobodny odpływ wody, najniższy punkt rury odpływowej musi znajdować się powyżej najwyższego punktu kanalizacji, zapobiegając w ten sposób cofaniu się wody.

6. Utrzymuj korpus główny w pozycji poziomej

Proszę utrzymać korpus główny w poziomie, aby zapewnić, że kostkarka do lodu zwykle działa. Najpierw przykręć dwie regulowane nogi do nakrętek maszyny. Możesz prawidłowo wyregulować dwie nogi, jeśli korpus główny nie jest wypoziomowany.



SERVICE INSTRUCTION

1. Proces operacyjny

Najpierw otwórz kran z wodą, prąd i zawór doprowadzający wodę, następnie napełnij zlew wodą i zakręć kran, gdy zlew napełni się odpowiednią ilością wody.

2. Proces wytwarzania lodu

Po kilku minutach pompa wodna zaczyna działać, a woda jest pompowana i równomiernie przepływa przez model lodu. Na koniec lód jest formowany w modelu. Gdy czujnik grubości lodu wykryje regulowaną grubość lodu, lód zaczyna spadać.

3. Proces zrzucania lodu

Pompa wodna przestaje działać, zawór doprowadzający wodę zostanie otwarty, a woda popłynie do zlewu. Zawór grzewczy zostanie włączony, a gaz chłodniczy zostanie wprowadzony do modelu lodu; korzeń lodu zostanie stopiony, a po około 2 minutach blok lodu spadnie do szafki na lód. Spadający blok lodu uderzył w płytę mocującą (przełącznik indukcyjny, który jest zamocowany po prawej stronie płyty mocującej, do tej pory jedno koło się skończyło i rozpocznie się nowe koło wytwarzania lodu.

4. Automatyczne zatrzymanie

Gdy szafka na lód zostanie wypełniona blokami lodu, spadający blok lodu zostanie zablokowany między przytrzymywaną płytą a parownikiem; przytrzymywana płyta będzie stale otwierana i nie będzie mogła powrócić do pierwotnej pozycji. Po kilku sekundach kostkarka do lodu automatycznie przestanie działać. Gdy blok lodu zablokowany między przytrzymywaną płytą a parownikiem zostanie usunięty, przytrzymywana płyta powróci do pierwotnej pozycji, a kostkarka do lodu uruchomi się ponownie, aby wytwarzać lód.


5. Uruchomienie kontroli

A. Gdy kostkarka do lodu jest w trakcie pracy, nagła przerwa w dostawie wody może spowodować, że zlew nie zostanie napełniony odpowiednią ilością wody. Kostkarka do lodu przejdzie w stan gotowości i nie będzie wytwarzać lodu jak zwykle. Po powrocie do normalnego dopływu wody i ponownym uruchomieniu maszyny, może ona pracować normalnie.

B. Silnik wentylatora skraplacza jest sterowany przez temperaturę. Gdy temperatura powierzchni skraplacza jest niższa, silnik wentylatora zatrzyma się, aby oszczędzać energię. Gdy temperatura powierzchni wzrośnie, silnik wentylatora ponownie włączy się, więc silnik wentylatora będzie pracował okresowo podczas procesu wytwarzania lodu.

C. Gdy komercyjna maszyna do lodu pracuje w niższej temperaturze otoczenia, proces zrzucania lodu będzie późniejszy niż zwykle. Jeśli zdarzy się to trzy razy pod rząd, maszyna zatrzyma się automatycznie, a czerwone światło w skrzynce elektrycznej będzie migać naprzemiennie z pozostałymi czterema światłami. Po ponownym uruchomieniu maszyny wszystko wróci do normy. Dlatego sugerujemy, aby użytkownik nie używał maszyny w niskiej temperaturze otoczenia.


LCD FULL PAGE DISPLAY



7. Przyciski na tablicy wyświetlacza

Rozruch/wyłączenie: 

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć maszynę w trybie włączonym
naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć maszynę w stanie
wyłączonym naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyjść z ustawień
grubości lodu i stanu regulacji napełniania wodą

Przycisk trybu: 

Zmień program wytwarzania lodu

Przycisk Wyczyść/Ustaw: 


Naciśnij, aby wyczyścić status pod stanem wyłączenia maszyny

Przycisk +/-rezerwacja: 

naciśnij, aby dostosować grubość lodu pod ciśnieniem, równowagę, wytwarzanie
lodu, rozładowanie lodu, stan pełnego lodu

kliknij, aby zwiększyć 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększać w sposób
ciągły pod statusem regulacji grubości lodu

kliknij, aby zobaczyć status ustawienia czasu rezerwacji w statusie wyłączenia

-/przycisk światła: 

kliknij, aby zmniejszyć 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć w sposób
ciągły w stanie regulacji grubości lodu

Instrukcja: gdy maszyna jest w stanie „zabezpieczenia przed brakiem wody”,
może automatycznie uruchomić się ponownie po napełnieniu zlewu odpowiednią
ilością wody. Jeśli inne usterki spowodują zatrzymanie maszyny, naciśnij przycisk
start lub ponownie włącz zasilanie po czterdziestu pięciu minutach, a maszyna
uruchomi się ponownie.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "%/%" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.


4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet →(2) cleaning for 15 minutes →(3) drainage for 1 minute →(4) Water inlet →(5) rinsing for 3 minutes →(6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions.

After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).







Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Parametry technologii podano na tabliczce znamionowej.

B. Schemat elektryczny znajduje się na wewnętrznej stronie płytki.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

EISMASCHINE

MODELL: SKF300BLS/SKF-500BLS

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur
verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge
erzielen könnten
bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt Abdeckung
alle Kategorien von Werkzeugen, die wir anbieten. Wir erinnern Sie freundlich daran, zu
überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

MODELL: SKF300BLS/SKF-500BLS





Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

| | |
|---|---|
|  | <p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p> |
|  | <p>Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen bei der Verwendung des Geräts zu verringern:



GEFAHR:

- ◆ Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Eismaschine verwenden.
- ◆ Stecken Sie das Gerät in eine geerdete Steckdose mit drei Kontakten, entfernen Sie den Erdungskontakt nicht und verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
- ◆ Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis einzurichten, der nur Ihr Gerät versorgt. Verwenden Sie eine Steckdose, die nicht ausgeschaltet werden kann.

- ◆ Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Diese Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
- ◆ Stellen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten sicher, dass die Stromleitung des Geräts getrennt ist.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker nicht ein oder aus, wenn Ihre Hände nass sind.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder warten. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder zum Tod kommen.
- ◆ Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Geräts selbst zu reparieren oder auszutauschen, es sei denn, dies wird in diesem Dokument ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten einem qualifizierten Techniker überlassen werden.
- ◆ Um zu verhindern, dass ein Kind eingeklemmt wird, bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe der Eismaschine auf.
- ◆ Bevor Sie Ihre alte Eismaschine wegwerfen, nehmen Sie die Tür ab, lassen Sie die Regale jedoch an Ort und Stelle, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- ◆ Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder

hineinzukriechen.

 **Warnung:**

- ◆ Diese Maschine sollte von Fachleuten oder geschultem Personal bedient werden.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine zuverlässig mit der Erde verbunden ist, um die Sicherheit zu gewährleisten

- ◆ Verwenden Sie die Leistung, die mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt, und die Vorspannung beträgt weniger als $\pm 10\%$ der Nennspannung. Die Verkabelung muss von Fachleuten durchgeführt werden .
- ◆ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.;
- ◆ Stellen Sie vor der Wartung der Maschine sicher, dass Sie die Stromzufuhr unterbrochen haben.
- ◆ Um einen Stromschlag zu vermeiden, befeuchten oder spritzen Sie die Flüssigkeit nicht auf Stecker, Motoren oder andere elektrische Teile .
- ◆ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem

Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ENTFLAMMBARES KÄLTEMITTEL

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Empfehlungen.

- ◆ umweltfreundlichen, aber entflammbaren Kältemittels R290/R600a . Es schädigt weder die Ozonschicht noch verstärkt es den Treibhauseffekt.
- ◆ Achten Sie beim Transport und bei der Montage darauf, dass die Verrohrung des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt wird.
- ◆ beim Handhaben, Bewegen und Verwenden des Kühl- oder Gefrierschranks, um entweder eine Beschädigung der Kühlmittelschläuche oder eine Erhöhung des Leckrisikos zu vermeiden.
- ◆ Vermeiden Sie die Verwendung oder Handhabung scharfer Gegenstände in der Nähe der Geräte.
- ◆ Austretendes Kältemittel kann sich entzünden und zu Augenschäden führen.
- ◆ Sollte es dennoch zu Schäden kommen, vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und funkenerzeugenden Geräten. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- ◆ Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, mehrere Minuten lang gründlich.
- ◆ Benachrichtigen Sie den Kundendienst, um die erforderlichen Maßnahmen und Ratschläge zu erhalten.
- ◆ Die in diesem Gerät enthaltene Eismaschinenmenge ist oben in Gramm

aufgeführt und auch auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.



◆ **WARNUNG: Achten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das Symbol (ähnlich dem linken Bild) auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) in Gelb oder Orange. Es warnt vor Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien. Halten Sie sich bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung von offenen Feuerquellen fern.**



Notiz:

- ◆ Bitte halten Sie Wasser oder andere leitfähige Flüssigkeiten von der Maschine fern.
- ◆ Stecken Sie keine Schläger in die Maschine;
- ◆ Beim Bewegen der Maschine sollte diese vorsichtig in einem Winkel von weniger als 45 Grad getragen werden.

Vermeiden Sie, dass Wasserabfluss- oder Wasserzulaufrohre gebogen werden, sodass die Rohre beschädigt werden und Wasser aus den Rohren austritt.

- ◆ Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte über 30 cm betragen. Sorgen Sie außerdem für eine gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Maschine trocken und sauber ist.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Installationsvoraussetzungen:

1. Die Oberfläche der Maschine ist mit einer Metallschutzfolie bedeckt, die vor

Gebrauch entfernt werden muss

2. Um die Lebensdauer der Eismaschine zu verlängern, muss sie vor dem Einschalten mindestens 6 Stunden lang aufrecht stehen.

3. Der Host dieses Produkts sollte direkt über dem Eisvorratsbehälter platziert werden, und die linke, rechte und hintere Seite des Eisbereiter-Hosts sollte mit dem Eisvorratsbehälter ausgerichtet sein

4. Achten Sie beim Aufstellen der Haupteinheit der Eismaschine auf Ihre persönliche Sicherheit. Die Haupteinheit sollte nicht mehr als 15 ° geneigt sein und mindestens 30 cm von Hindernissen entfernt sein.


5. Bitte installieren Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre des Eisbereiter-Hosts gemäß dem Installationsdiagramm auf der Rückseite des Hosts

6. Die Umgebungstemperatur dieses Produkts sollte 38 °C nicht überschreiten und die Wasserzulauftemperatur sollte 32 °C nicht überschreiten.


7. Wenn ein E04-Alarm auftritt, überprüfen Sie bitte rechtzeitig die Umgebungstemperatur und die Wassertemperatur und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor

8. Vor Gebrauch muss das Schutzband entfernt werden. Die spezifischen Schritte sind wie folgt

Schritt 1: Lösen Sie die Schrauben.



Schritt 2: Entfernen Sie das Band.



Schritt 3: Entfernen Sie die Perlgarawatte.

Reinigungsanforderungen:

1. Aufgrund erheblicher Unterschiede in der Wasserqualität zwischen verschiedenen Regionen wird empfohlen, den Einlass anzuschließen, um zu verhindern, dass sich Verunreinigungen ablagern und Rohrleitungen und Wasserpumpen verstopfen

2. Das Hinzufügen eines Wasserreinigungsgeräts zur Wasserleitung kann dazu führen, dass sich Verunreinigungen ablagern und den Wasserweg blockieren. Dies stellt kein Problem der Produktqualität dar. Bitte reinigen Sie die Maschine regelmäßig.

3. Es wird empfohlen, das Hauptwassersystem (Spüle, Wasserpumpe, Wasserleitung) alle 10-14 Tage zu reinigen

4. Geben Sie vor dem manuellen Reinigungsmodus das vorbereitete Reinigungsmittel (z. B. Zitronensäure-Entkalker) in den Wassertank. Reinigen Sie es etwa 40 Minuten lang

Funktionsbeschreibung:

1. Eisdickeneinstellung: Drücken Sie im Startzustand zweimal auf „Reservierung/Zugabe“, um in den Eisdicken-Getriebezustand zu gelangen. Anschließend können Sie die Eisdicke durch Drücken von „Reservierung/Zugabe“ und „Beleuchtung/Reduzierung“ an die tatsächliche Eisdicke anpassen. Es wird empfohlen, den Eisdicken-Getriebezustand nicht unter 0 zu stellen.

2. Reinigungsfunktion: Drücken Sie den „Schalter“, um AUS anzuzeigen, und drücken Sie dann „Reinigen/Einstellen“, um in den Reinigungsmodus zu gelangen. Die Reinigungszeit im Reinigungsmodus beträgt ca. 40 Minuten


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

BASIC STRUCTURE

Split-Typ


| NEIN. | Name | NEIN. | Name |
|-------|---------------------|-------|-------------------------|
| 1 | Vorderseite | 11 | elektrisches Bedienfeld |
| 2 | Bedienfeld | 12 | Lüftermotor |
| 3 | Verdampferabdeckung | 13 | Sprührohr |
| 4 | Wasserspeichertank | 14 | Obere Platte |
| 5 | Wasserpumpe | 15 | Ablassventil |
| 6 | Verdampfer | 16 | Kondensator |

| | | | |
|----|-------------------------|----|-----------------------------|
| 7 | Kompressor | 17 | Auslassrohr der Wasserpumpe |
| 8 | Rechtes Feld | 18 | Linkes Feld |
| 9 | Ausfluss | 19 | hintere Abdeckung |
| 10 | Wasserversorgungsventil | 20 | Lüfterschutz |



ICE MACHINE ACCESSORIES


| NEIN. | Name |
|-------|------------------|
| 1 | Wasserzulaufrohr |
| 2 | Dichtring |



| | |
|---|-------------------|
| 3 | PTFE-Band |
| 4 | Wasserabflussrohr |
| 5 | Anweisungen |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

| NEIN. | Name |
|-------|------------------------------|
| 1 | Verstellbare FüÙe |
| 2 | Filteranschlussrohr |
| 3 | Montageplatte |
| 4 | Abflussrohr des Eisbehälters |
| 5 | Wasserfilter |
| 6 | Eisschaufel |
| 7 | Schlüssel |



| | |
|---|------------------|
| 8 | Zubehörpaket |
| 9 | Gewindedichtband |

※ **Diese Charge von Anhängen muss Eiskübel kaufen**

INSTALLATION

Öffnen Sie den Koffer und bringen Sie die Maschine an einen geeigneten Ort.

Überprüfen Sie die Packliste und den Inhalt. Sollten diese abweichen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

2. Betriebsumgebung

A. Umgebungstemperatur : SN, N , ST : 10 °C bis 38 °C

Umgebungsfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit ≤90%


1. Nehmen Sie die FüÙe des Eisbehälters heraus und installieren Sie sie am Boden des Eisbehälters.


2. Zwei Personen tragen den Eismaschinenträger und stellen ihn auf den Eisbehälter, sodass er bündig mit dem Eisbehälter abschließt.

3. Halten Sie die Höhe des Hauptmotors aufrecht, indem Sie die FüÙe der Eiskübelmaschine einstellen.

Der Eisbereiter muss gemäß den Sicherheitsstandard für Kälteanlagen, ASHRAE 15. Darüber hinaus ist das Eis Der Hersteller darf nicht in Korridoren oder Fluren öffentlicher Gebäude installiert werden.

Bitte verwenden Sie den vom Hersteller mitgelieferten Eisbehälter. Tauschen Sie ihn nicht nach Belieben aus.






Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte mindestens 30 cm betragen. Sorgen Sie außerdem für gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Maschine trocken und sauber ist. Der Eisbereiter sollte weit entfernt von Wärmequellen wie Backofen, Elektroherd usw. aufgestellt werden.

B. Die Wasserquelle entspricht den Hygienestandards sowie Wassertemperatur und -druck. Für optimale Effizienz sollte die Wassertemperatur am Einlass 0,6–32 °C und der Druck 0,1–0,63 MPa betragen .



C. Es muss ein Abwasserkanal vorhanden sein. Bei Arbeiten wird Wasser abgelassen, daher ist ein Abwasserkanal notwendig. Außerdem muss der Abwasserkanal freigehalten werden.




POWER SUPPLY


a. Wählen Sie das richtige Netzteil entsprechend der Spannung und Leistung auf

dem Typenschild aus.

b. Schließen Sie das Stromkabel und die Stromversorgung an und stellen Sie sicher, dass das gelbe und das grüne Kabel fest mit dem Erdungskabel verbunden sind.

| | |
|---|---|
|  | <p>Vorsicht:</p> <p>a. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass die Erdung in gutem Zustand ist.</p> <p>b. Alle Außenkabel und anderen Geräte müssen dem nationalen Standard entsprechen.</p> |
|---|---|

c. Wenn die Spannung stark schwankt ($\pm 10\%$ über der Nennspannung), kann dies zu Störungen führen. Beispielsweise kann die Maschine nicht gestartet werden, die elektronische Steuerplatine kann beschädigt werden oder der Kompressor kann beschädigt werden. Daher ist ein geeigneter automatischer Spannungsregler erforderlich.



Beim SKF-300BLS und SKF-500BLS müssen Sie die dekorative Blende entfernen, um den Strom einzuschalten.

4. Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung an

Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch aus dem Zubehörbeutel und verbinden

Sie die beiden Enden des Schlauchs mit dem Wasserzulaufventil und dem Wasserhahn. Verbinden Sie zunächst den Anschluss 1 mit dem Wasserzulaufventil. Wasserhahn. Verbinden Sie dann ein Ende des Wasserzuleitungsrohrs mit Stahlkugeln mit Anschluss 1 (hängen Sie das Ende dieses Wasserzuleitungsrohrs ein und lösen Sie es nach dem Anschluss an Anschluss 1). Verbinden Sie das andere Ende, das mit einer Schraube befestigt ist, mit dem Wasserzuleitungsventil. Das Ventil hat ebenfalls eine Schraube am Ende. Schrauben Sie das Ventil im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation das Anschlussteil auf Undichtigkeiten.

Schließen Sie die Wasserleitungen gemäß dem Diagramm auf der Rückseite an. Die Durchflussmenge des Kondenswassers ist bedarfsgerecht einstellbar. (Der Kondenswasserdurchfluss beeinflusst die Geschwindigkeit der Eisherstellung.)



Warnung: Das zur Herstellung des essbaren Eisblocks verwendete Wasser muss Trinkwasser sein. Darüber hinaus muss die Wassertemperatur zwischen 0,6 und 32 °C und der Druck zwischen 0,1 und 0,63 MPa liegen .

5. Schließen Sie das Wasserabflussrohr an


Das Wasserablaufrohr befindet sich an der Rückseite der Maschine, das verlängerte Rohrende führt zur Kanalisation.



Achtung: Damit das Wasser reibungslos abfließen kann, muss der tiefste Punkt des Abflussrohrs über dem höchsten Punkt des Abwasserkanals liegen, um einen Rückfluss des Abwassers zu verhindern.

6. Halten Sie den Hauptkörper in einer waagerechten Position

Halten Sie das Gerät waagrecht, damit die Eismaschine einwandfrei funktioniert. Schrauben Sie zunächst die beiden verstellbaren Füße in die Muttern der Maschine. Sie können die beiden Füße anpassen, falls das Gerät nicht waagrecht steht.



SERVICE INSTRUCTION

1. Betriebsablauf

Drehen Sie zuerst den Wasserhahn, den Strom und das Wasserzufuhrventil auf, füllen Sie dann das Waschbecken mit Wasser und drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn das Waschbecken mit der entsprechenden Wassermenge gefüllt ist.

2. Eisherstellungsprozess

Nach einigen Minuten beginnt die Wasserpumpe zu arbeiten. Das Wasser wird gleichmäßig durch das Eismodell gepumpt und fließt durch das Modell. Schließlich bildet sich Eis im Modell. Sobald der Eisdickensensor die eingestellte Eisdicke erkennt, beginnt das Eis zu fallen.

3. Ice-Drop-Prozess

Die Wasserpumpe stoppt, das Wasserzufuhrventil öffnet sich und Wasser fließt in die Spüle. Das Heizventil öffnet sich und das Kältemittelgas wird in das Eismodell geleitet. Die Eiswurzel schmilzt, und nach etwa 2 Minuten fällt der Eisblock in den Eisschrank. Der fallende Eisblock trifft auf die Halteplatte (den Induktionsschalter an der rechten Seite der Halteplatte). Damit ist ein Zyklus abgeschlossen und der neue Eisbereitungszyklus beginnt.

4. Auto-Stopp

Wenn der Eisschrank mit Eisblöcken gefüllt ist, wird der fallende Eisblock zwischen der Halteplatte und dem Verdampfer eingeklemmt; die Halteplatte öffnet sich ständig und kann nicht in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Nach einigen Sekunden stoppt der Eisbereiter automatisch. Sobald der zwischen der Halteplatte und dem Verdampfer eingeklemmte Eisblock entfernt wird, kehrt die Halteplatte in ihre Ausgangsposition zurück und der Eisbereiter beginnt erneut mit der Eisproduktion.


5. Laufprüfung

A. Wenn die Eismaschine in Betrieb ist, kann eine plötzliche Unterbrechung der Wasserzufuhr dazu führen, dass das Spülbecken nicht ausreichend mit Wasser gefüllt wird. Die Eismaschine schaltet in den Standby-Modus und produziert nicht wie gewohnt Eis. Sobald die Wasserzufuhr wieder normal ist und die Maschine neu gestartet wird, funktioniert sie wieder normal.

B. Der Lüftermotor für den Kondensator wird durch die Temperatur gesteuert. Wenn die Oberflächentemperatur des Kondensators niedriger ist, stoppt der Lüftermotor, um Strom zu sparen. Wenn die Oberflächentemperatur steigt, läuft der Lüftermotor wieder, sodass er während des Eisherstellungsprozesses intermittierend arbeitet.

C. Wenn eine gewerbliche Eismaschine bei niedrigeren Umgebungstemperaturen betrieben wird, erfolgt der Eisabwurf später als üblich. Tritt dieser Vorgang dreimal hintereinander auf, stoppt die Maschine automatisch, und die rote Leuchte im Schaltkasten blinkt abwechselnd mit den anderen vier Leuchten. Nach dem Neustart der Maschine wird der Betrieb wieder normal. Wir empfehlen daher, die Maschine nicht bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu verwenden.

LCD FULL PAGE DISPLAY



7. Tasten auf der Anzeigetafel

Booten / Herunterfahren: 

3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Maschine im eingeschalteten Zustand auszuschalten


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät im ausgeschalteten Zustand einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung unter Eisdickeneinstellung und Füllwasseranpassungsstatus zu verlassen

Modus-Taste: 

Schalten Sie das Eisherstellungsprogramm

Schaltfläche „Reinigen/Einstellen“: 

Drücken Sie, um den Status zu reinigen, während die Maschine ausgeschaltet ist

+/Reservierungstaste: 

Drücken Sie, um die Eisdicke unter Druckgleichgewicht anzupassen, Eis herzustellen, Eis zu entladen, Eis voll-Status

Klicken Sie, um 1 zu erhöhen, drücken Sie lange auf die Taste, um im Status „Eisdickenanpassung“ kontinuierlich zu erhöhen

Klicken Sie auf den Einstellungsstatus der Reservierungszeit unter dem Ausschaltstatus.

-/Licht-Taste: 

Klicken Sie, um 1 zu verringern, drücken Sie lange auf die Taste, um im Status „Eisdickenanpassung“ kontinuierlich zu verringern

Hinweis: Befindet sich die Maschine im Zustand „Wassermangelschutz“, startet sie automatisch neu, nachdem das Spülbecken mit ausreichend Wasser gefüllt wurde. Sollten andere Störungen zum Stillstand der Maschine führen, drücken Sie nach 45 Minuten die Starttaste oder schalten Sie die Maschine erneut ein. Die Maschine startet dann wieder.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.




3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.




Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.









Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Die Technologieparameter stehen auf dem Typenschild.

B. Das elektrische Schaltbild befindet sich auf der Innenseite der Platine.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE

MODÈLE : SKF300BLS/SKF-500BLS


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture Toutes les catégories d'outils que nous proposons. Veuillez vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODÈLE : SKF300BLS/SKF-500BLS





BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

| | |
|---|---|
|  | <p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p> |
|  | <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de son utilisation, respectez les précautions de base suivantes :

DANGER:

- ◆ Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la machine à glaçons.
- ◆ Branchez-le sur une prise à 3 broches reliée à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
- ◆ Il est recommandé de prévoir un circuit séparé, alimentant uniquement votre appareil. Utilisez une prise qui ne peut pas être coupée par un interrupteur.
- ◆ Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Ces vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion. De plus, ne

stockez ni n'utilisez d'essence ni d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

- ◆ Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne électrique de l'appareil est débranchée.
- ◆ Ne branchez ou ne débranchez pas la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- ◆ Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, voire la mort.
- ◆ N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans ce document. Toute autre intervention doit être confiée à un technicien qualifié.
- ◆ Pour éviter qu'un enfant ne soit piégé, gardez hors de portée des enfants et loin de la machine à glaçons.
- ◆ Avant de jeter votre ancienne machine à glaçons, retirez la porte mais laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- ◆ Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.

 **Avertissement:**

- ◆ Cette machine doit être utilisée par des professionnels ou du personnel

qualifié ;

Assurez-vous que la machine est correctement connectée à la terre pour assurer sa sécurité.

- ◆ Utiliser une puissance conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique et une tension de polarisation inférieure à $\pm 10\%$ de la tension nominale. Le câblage doit être effectué par un professionnel .
- ◆ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- ◆ Avant d'effectuer l'entretien de la machine, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique ;
- ◆ Ne pas mouiller ni asperger de liquide les fiches, les moteurs ou autres pièces électriques pour éviter tout choc électrique ;
- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE

Pour votre sécurité, respectez les recommandations suivantes.

- ◆ Cet appareil contient une petite quantité de R290/R600a, un gaz respectueux de l'environnement, mais inflammable. Il ne nuit pas à la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.
- ◆ Pendant le transport et l'installation, assurez-vous que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée.
- ◆ lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation du réfrigérateur ou du congélateur afin d'éviter d'endommager le tube de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- ◆ Évitez d'utiliser ou de manipuler des objets tranchants à proximité des appareils.
- ◆ Une fuite de réfrigérant peut s'enflammer et endommager les yeux.
- ◆ En cas de dommage, évitez toute exposition à des flammes nues et à tout appareil produisant des étincelles. Débranchez l'appareil du secteur.
- ◆ Aérez soigneusement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.
- ◆ Informez le service client pour obtenir les mesures et conseils nécessaires.
- ◆ La quantité de glace contenue dans cet appareil est indiquée ci-dessus en grammes ; elle est également indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



- ◆ **AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange, similaire à**

celui de gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur). Il signale un risque d'incendie. Des matériaux inflammables se trouvent dans les tuyaux de réfrigération et le compresseur. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut.



Note:

- ◆ Veuillez garder l'eau ou tout autre liquide conducteur loin de la machine ;
- ◆ Ne pas enfoncer de clubs dans la machine ;
- ◆ Lors du déplacement de la machine, celle-ci doit être transportée avec précaution à un angle inférieur à 45 degrés.

Interdire de plier les tuyaux d'évacuation d'eau ou les tuyaux d'alimentation en eau de manière à endommager les tuyaux et à provoquer des fuites d'eau.

- ◆ La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. Assurez-vous également d'une bonne ventilation et que la machine soit sèche et propre.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Conditions d'installation :

1. La surface de la machine est recouverte d'un film protecteur métallique, qui doit être retiré avant utilisation
2. Afin de prolonger la durée de vie de la machine à glaçons, elle doit être placée verticalement pendant au moins 6 heures avant d'être mise sous tension.
3. L'hôte de ce produit doit être placé directement au-dessus du bac de stockage de glace, et la gauche, la droite et l'arrière de l'hôte de la machine à glaçons doivent être alignés avec le bac de stockage de glace.

4. Faites attention à votre sécurité personnelle lorsque vous placez l'unité principale de la machine à glaçons. L'unité principale ne doit pas s'incliner de plus de 15 ° et être à au moins 30 cm des obstacles.

5. Veuillez installer les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau de l'hôte de la machine à glaçons conformément au schéma d'installation à l'arrière de l'hôte

6. La température ambiante de ce produit ne doit pas dépasser 38 °C et la température de l'eau d'entrée ne doit pas dépasser 32 °C


7. En cas d'alarme E04, veuillez vérifier la température ambiante et la température de l'eau en temps opportun et effectuer les ajustements correspondants.

8. Avant utilisation, retirez le ruban de protection. Voici la procédure à suivre :

Étape 1 : Desserrez les vis.

Étape 2 : Retirez le ruban adhésif .

étape 3 : Retirez le coton perlé.



Exigences de nettoyage :

1. En raison des différences

importantes de qualité de l'eau entre les différentes régions, il est recommandé de connecter l'entrée pour éviter que les impuretés ne se déposent et ne bloquent les canalisations et les pompes à eau

2. L'ajout d'un purificateur d'eau au tuyau d'arrivée d'eau peut entraîner le dépôt d'impuretés et bloquer le passage de l'eau, ce qui n'est pas un problème de qualité. Veuillez nettoyer régulièrement l'appareil.

3. Il est recommandé de nettoyer le système d'eau principal (évier, pompe à eau, conduite d'eau) tous les 10 à 14 jours

4. Avant de passer au nettoyage manuel, ajoutez le produit nettoyant préparé (par exemple, un détartrant à base d'acide citrique) dans le réservoir d'eau. Laissez agir pendant environ 40 minutes.

Description de la fonction :

1. Réglage de l'épaisseur de la glace : Appuyez deux fois sur « Réservation/Ajout » au démarrage pour accéder au réglage de l'épaisseur de la glace. Vous pouvez alors ajuster l'épaisseur de la glace en fonction de l'épaisseur réelle en appuyant sur « Réservation/Ajout » et « Éclairage/Réduction ». Il est recommandé de régler l'épaisseur de la glace au moins sur 0.


2. Fonction nettoyage : Appuyez sur l'interrupteur pour afficher OFF, puis appuyez sur « clean/set » pour accéder au mode nettoyage. La durée de nettoyage en mode nettoyage est d'environ 40 minutes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


BASIC STRUCTURE

Type divisé

| Non. | Nom | Non. | Nom |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | Panneau avant | 11 | panneau de commande électrique |
| 2 | Panneau de contrôle | 12 | Moteur de ventilateur |
| 3 | Couvercle de l'évaporateur | 13 | tuyau de pulvérisation |
| 4 | Réservoir de stockage d'eau | 14 | Panneau supérieur |
| 5 | Pompe à eau | 15 | vanne de vidange |
| 6 | Évaporateur | 16 | condenseur |
| 7 | Compresseur | 17 | tuyau de sortie de la pompe à eau |
| 8 | Panneau de droite | 18 | Panneau de gauche |
| 9 | déversoir | 19 | linceul arrière |
| 10 | vanne d'alimentation en eau | 20 | garde du ventilateur |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| Non. | Nom |
|------|--------------------------|
| 1 | Tuyau d'arrivée d'eau |
| 2 | Bague d'étanchéité |
| 3 | ruban PTFE |
| 4 | Tuyau d'évacuation d'eau |
| 5 | Instructions |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| Non. | Nom |
|------|---|
| 1 | Pieds réglables |
| 2 | Tuyau de raccordement du filtre |
| 3 | plaque de montage |
| 4 | Tuyau de vidange du seau de stockage de glace |
| 5 | Filtre à eau |
| 6 | Pelle à glace |
| 7 | clé |
| 8 | ensemble d'accessoires |
| 9 | ruban d'étanchéité pour filetage |

※ **Ce lot d'accessoires**
nécessite l'achat de seaux de
stockage de glace

INSTALLATION

Ouvrez le boîtier et déplacez la machine vers un emplacement approprié. Vérifiez la liste de colisage et le contenu ; en cas de différence, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur.

2. Environnement d'exploitation

A. Température ambiante : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C


Humidité ambiante : humidité relative ≤ 90 %


1. Retirez les pieds du seau de stockage de glace et installez-les au fond du seau de stockage de glace.
2. Deux personnes portent l'hôte de la machine à glace et le placent sur le seau de stockage de glace, et il est au ras du seau de stockage de glace.
3. Maintenez le niveau du moteur principal en ajustant les pieds de la machine à seau à glace.

La machine à glaçons doit être installée conformément aux Norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE 15.

De plus, la glace Le fabricant ne doit pas être installé dans les couloirs ou les halls des bâtiments publics.

Veuillez l'utiliser avec le seau à glace fourni par le fabricant. Ne le remplacez pas à volonté.






La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. Veillez à une bonne ventilation et à ce que la machine soit sèche et propre. Placez la machine à glaçons loin de toute source de chaleur, comme un four, une cuisinière électrique, etc.

B. La source d'eau est conforme aux normes sanitaires, avec une température et une pression adaptées. Pour une efficacité optimale, la température d'entrée de l'eau doit être comprise entre 0,6 et 32 °C, et la pression entre 0,1 et 0,63 MPa .




C. Il devrait y avoir un égout. Pendant les travaux, une partie de l'eau sera évacuée ; un égout est donc nécessaire. De plus, il doit être maintenu dégagé.




POWER SUPPLY

a. Sélectionnez l'alimentation électrique appropriée en fonction de la tension et de la puissance indiquées sur la plaque signalétique.

b. Connectez le fil d'alimentation et l'alimentation, en vous assurant que les fils jaune et vert sont fermement connectés au fil de terre.

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Prudence:</p> <p>a. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la connexion à la terre est en bon état.</p> <p>b. Tous les fils extérieurs et autres appareils doivent être conformes à la norme nationale.</p> |
|---|---|

c. Une plage de variation de tension importante ($\pm 10\%$ au-dessus de la tension nominale) peut entraîner de nombreux défauts, tels que l'impossibilité de démarrer la machine, la détérioration de la carte de commande électronique ou du compresseur. Il est donc nécessaire d'utiliser un régulateur de tension automatique adapté.



Pour les modèles SKF-300BLS et SKF-500BLS , vous devez retirer le panneau décoratif pour mettre l'appareil sous tension.

4. Raccorder le tuyau d'alimentation en eau

Sortez le tuyau d'alimentation en eau du sachet d'accessoires et raccordez les deux extrémités du tuyau à la vanne d'alimentation et au robinet. Raccordez d'abord le connecteur 1 à l'arrivée d'eau. Raccordez ensuite une extrémité du tuyau d'alimentation en eau muni de billes d'acier au connecteur 1 (accrochez-le à l'extrémité du tuyau et desserrez-le après le raccordement au connecteur 1). Raccordez ensuite l'autre extrémité, fixée par une vis, à la vanne d'alimentation. Cette dernière est également munie d'une vis. Vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois l'installation terminée, vérifiez l'étanchéité du raccord. Raccordez les conduites d'eau conformément au schéma figurant sur le panneau arrière. Le débit d'eau de condensation est réglable selon les besoins du client. (Le débit d'eau de condensation est lié à la vitesse de fabrication des glaçons.)



Avvertimento : L'eau utilisée pour fabriquer le bloc de glace comestible doit être de l'eau potable. De plus, la température de l'eau doit être comprise entre 0,6 et 32 °C et la pression entre 0,1 et 0,63 Mpa .

5. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau


Le tuyau d'évacuation d'eau est situé à l'arrière de la machine, l'extrémité du tuyau se prolongeant jusqu'à l'égout.



Attenzione : afin de maintenir l'évacuation de l'eau en douceur, le point le plus bas du tuyau d'évacuation doit être au-dessus du point le plus haut de l'égout, afin d'empêcher l'eau d'évacuation de refluer.

6. Maintenir le corps principal en position de niveau

Veuillez maintenir le corps principal à niveau pour garantir le bon fonctionnement de la machine à glaçons. Vissez d'abord les deux pieds réglables dans les écrous de la machine. Vous pouvez ajuster correctement les deux pieds si le corps principal n'est pas à niveau.



SERVICE INSTRUCTION

1. Processus d'exploitation

Tout d'abord, ouvrez le robinet d'eau, l'alimentation électrique et la vanne d'alimentation en eau, puis remplissez l'évier d'eau et fermez le robinet lorsque l'évier est rempli d'eau appropriée.

2. Processus de fabrication de glace

Après quelques minutes, la pompe à eau se met en marche et l'eau circule uniformément dans le modèle de glace. La glace se forme enfin dans le modèle. Lorsque le capteur d'épaisseur de glace détecte l'épaisseur souhaitée, la glace commence à tomber.

3. Procédé de goutte de glace

La pompe à eau s'arrête, la vanne d'alimentation s'ouvre et l'eau s'écoule dans l'évier. Le chauffage s'ouvre et le gaz réfrigérant est acheminé vers le modèle de glace ; la racine de glace fond et, au bout de deux minutes environ, le bloc de glace tombe dans la glacière. Le bloc de glace heurte la plaque de retenue (l'interrupteur inductif, fixé à droite de la plaque de retenue). Un cycle est alors terminé et un nouveau cycle de fabrication de glace commence.

4. Arrêt automatique

Lorsque le bac à glaçons est rempli de blocs de glace, ceux-ci se bloquent entre la plaque de retenue et l'évaporateur ; la plaque de retenue reste ouverte en permanence et ne peut plus revenir en position initiale. Après quelques secondes, la machine à glaçons s'arrête automatiquement. Une fois le bloc de glace bloqué entre la plaque de retenue et l'évaporateur retiré, la plaque de retenue revient en position initiale et la machine à glaçons redémarre.


5. Vérification en cours

A. Lorsque la machine à glaçons est en fonctionnement, une interruption soudaine de l'alimentation en eau peut empêcher le remplissage de l'évier. La machine à glaçons se met alors en veille et ne produit plus de glaçons normalement. Une fois l'alimentation en eau rétablie et la machine redémarre, elle peut fonctionner normalement.

B. Le moteur du ventilateur du condenseur est contrôlé par la température, lorsque la température de surface du condenseur est inférieure, le moteur du ventilateur s'arrête, afin d'économiser de l'énergie ; lorsque la température de surface augmente, le moteur du ventilateur fonctionne à nouveau, de sorte que le moteur du ventilateur fonctionne par intermittence pendant le processus de fabrication de glace.

C. Lorsqu'une machine à glaçons commerciale fonctionne à une température ambiante basse, la production de glaçons sera plus lente que d'habitude. Si cela se produit trois fois de suite, la machine s'arrêtera automatiquement et le voyant rouge du boîtier électrique clignotera en alternance avec les quatre autres voyants. Après redémarrage, la machine redeviendra normale . Par conséquent, nous recommandons de ne pas utiliser la machine à basse température.

LCD FULL PAGE DISPLAY




7. Boutons sur le panneau d'affichage

Démarrage / arrêt : 

appuyez 3 secondes pour éteindre la machine en mode marche

appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine en mode arrêt

appuyez sur le bouton marche/arrêt pour quitter le réglage sous le réglage de l'épaisseur de la glace et le statut de réglage de l'eau de remplissage

Bouton de mode : 

Changer le programme de fabrication de glace

Bouton Nettoyer/Régler : 

Appuyez pour nettoyer l'état sous l'état d'arrêt de la machine

Bouton +/réservation : 

Appuyez pour ajuster l'épaisseur de la glace sous l'équilibre de pression, faire de la glace, décharger la glace, état de glace pleine

cliquez pour augmenter 1, appuyez longuement sur le bouton pour augmenter en continu sous l'épaisseur de la glace, ajustez le statut

cliquez pour définir l'état de l'heure de réservation sous l'état de désactivation

-/bouton lumière : 

cliquez pour diminuer 1, appuyez longuement sur le bouton pour diminuer en continu sous l'état de réglage de l'épaisseur de la glace

Instructions : lorsque la machine est en mode « protection contre le manque d'eau », elle redémarre automatiquement une fois l'évier rempli d'eau. Si d'autres défauts provoquent l'arrêt de la machine, appuyez sur le bouton de démarrage ou rebranchez-la après quarante-cinq minutes pour la redémarrer.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.




3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).







Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters (Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure; 4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Les paramètres technologiques sont indiqués sur la plaque signalétique.

B、Le schéma électrique se trouve sur la face intérieure de la carte.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

IJSMACHINE

MODEL: SKF300BLS/SKF-500BLS

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden. Wij verzoeken u vriendelijk om dit te controleren. voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.

MODEL: SKF300BLS/SKF-500BLS



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | <p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.</p> |
|  | <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij gebruik van het apparaat te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen te nemen:

GEVAAR:

- ◆ Lees alle instructies voordat u de ijsmachine gebruikt.
- ◆ Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met drie pinnen. Verwijder de aardingspin niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
- ◆ Het is aan te raden een apart circuit aan te leggen dat alleen uw apparaat van stroom voorziet. Gebruik een stopcontact dat niet met een schakelaar kan worden uitgeschakeld.
- ◆ Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen. Deze

dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of een ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.

- ◆ Voordat u met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden begint, dient u ervoor te zorgen dat de stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld.
- ◆ Sluit de stekker niet aan of uit het stopcontact als u natte handen hebt.
- ◆ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of de dood.
- ◆ Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek in dit materiaal wordt aanbevolen. Alle overige onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- ◆ Om te voorkomen dat een kind vast komt te zitten, buiten bereik van kinderen houden en niet in de buurt van de ijsmachine.
- ◆ Voordat u uw oude ijsblokjesmachine weggooit, verwijdert u de deur, maar laat u de planken zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- ◆ Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.

 **Waarschuwing:**

- ◆ Deze machine mag alleen bediend worden door professionals of getraind

personeel;

Zorg ervoor dat de machine goed op de grond is aangesloten om de veiligheid te waarborgen.

- ◆ Gebruik het vermogen dat overeenkomt met het vermogen op het typeplaatje en de biasspanning is minder dan $\pm 10\%$ van de nominale spanning. De bedrading moet door professionals worden uitgevoerd .
- ◆ Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ◆ Voordat u onderhoud aan de machine uitvoert, dient u ervoor te zorgen dat de stroom is uitgeschakeld;
- ◆ Maak de stekkers, motoren of andere elektrische onderdelen niet nat en sprenkel de vloeistof er niet op om een elektrische schok te voorkomen ;
- ◆ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BRANDBAAR KOELMIDDEL

Voor uw veiligheid dient u de volgende aanbevelingen in acht te nemen.

- ◆ Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid R290/R600a ijsblokjesmachine,

wat milieuvriendelijk maar brandbaar is. Het tast de ozonlaag niet aan en versterkt het broeikaseffect niet.

- ◆ Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit tijdens het transport en de installatie niet beschadigd raken.
- ◆ Bij het hanteren, verplaatsen en gebruiken van de koelkast of vriezer dient u te voorkomen dat de koelmiddelleidingen beschadigd raken of dat het risico op lekkage toeneemt.
- ◆ Vermijd het gebruiken of manipuleren van scherpe voorwerpen in de buurt van de apparaten.
- ◆ Lekkend koelmiddel kan ontbranden en oogletsel veroorzaken.
- ◆ Mocht er toch schade ontstaan, vermijd dan blootstelling aan open vuur en apparaten die vonken veroorzaken. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- ◆ Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt gedurende enkele minuten grondig.
- ◆ Neem contact op met de Klantenservice, zodat deze de benodigde actie kan ondernemen en advies kan geven.
- ◆ De hoeveelheid ijsblokjesmachine die in dit apparaat zit, staat hierboven vermeld in gram. Deze hoeveelheid staat ook vermeld op het typeplaatje van het apparaat.



- ◆ **WAARSCHUWING: Let tijdens gebruik, onderhoud en afvoer van het apparaat op het symbool dat lijkt op de**

linkerkant. Dit symbool bevindt zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) en is geel of oranje van kleur. Dit symbool waarschuwt voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en de compressor. Blijf tijdens gebruik, onderhoud en afvoer uit de buurt van vuurbronnen.



Opmerking:

- ◆ Houd water en andere geleidende vloeistoffen uit de buurt van het apparaat;
- ◆ Steek geen clubs in de machine;
- ◆ Tijdens het verplaatsen van de machine moet deze voorzichtig in een hoek van minder dan 45 graden worden gedragen.

Zorg ervoor dat de afvoer- of toevoerleiding van water niet gebogen wordt, zodat de leidingen beschadigd raken en er water uit de leidingen lekt.

- ◆ De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat het apparaat droog en schoon is.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Installatievereisten:

1. Het oppervlak van de machine is bedekt met een metalen beschermfolie, die vóór gebruik moet worden verwijderd
2. Om de levensduur van de ijsblokjesmachine te verlengen, moet deze minimaal 6 uur rechtop staan voordat u deze inschakelt.
3. De host van dit product moet direct boven de ijsbak worden geplaatst en de linker-, rechter- en achterkant van de host van de ijsmaker moeten op één lijn liggen met de ijsbak

4. Let op uw persoonlijke veiligheid bij het plaatsen van de hoofdeenheid van de ijsblokjesmachine. De hoofdeenheid mag niet meer dan 15° kantelen en mag zich op minimaal 30 cm afstand van obstakels bevinden.

5. Installeer de waterinlaat- en uitlaatleidingen van de ijsmakerhost volgens het installatiediagram op de achterkant van de host

6. De omgevingstemperatuur van dit product mag niet hoger zijn dan 38 °C en de inlaatwatertemperatuur mag niet hoger zijn dan 32 °C


7. Als er een E04-alarm is, controleer dan tijdig de omgevingstemperatuur en de watertemperatuur en voer de nodige aanpassingen uit

8. Verwijder voor gebruik de beschermtape. De specifieke stappen zijn als volgt.

stap 1: Draai de schroeven los.

stap 2: Verwijder de tape.

Stap 3: Verwijder het
parelmoer wattenschijfje.



Reinigingsvereisten:

1. Vanwege de grote

verschillen in waterkwaliteit tussen verschillende regio's wordt aanbevolen de inlaat aan te sluiten om te voorkomen dat onzuiverheden zich afzetten en leidingen en waterpompen verstoppen

2. Het toevoegen van een waterzuiveringsapparaat aan de waterleiding kan ervoor zorgen dat er zich onzuiverheden afzetten en de watertoevoer blokkeren. Dit is geen probleem met de productkwaliteit. Reinig het apparaat daarom regelmatig.

3. Het wordt aanbevolen om het hoofdwatersysteem (gootsteen, waterpomp, waterleiding) elke 10-14 dagen schoon te maken

4. Voeg vóór de handmatige reiniging het voorbereide reinigingsmiddel (zoals citroenzuur als ontkalkingsmiddel) toe aan het waterreservoir. Reinig gedurende ongeveer 40 minuten.

Functiebeschrijving:

1. Functie voor het instellen van de ijsdikte: Druk tijdens het opstarten tweemaal op "reserveren/toevoegen" om de stand van de ijsdikte-versnelling te openen. U kunt nu de ijsdikte aanpassen aan de werkelijke ijsdikte door op "reserveren/toevoegen" en "verlichten/verminderen" te drukken. Het wordt

aanbevolen dat de ijsdikte-versnelling minimaal 0 is.


2. Reinigingsfunctie: Druk op de "schakelaar" om UIT weer te geven en druk vervolgens op "clean/set" om de reinigingsmodus te openen. De reinigingstijd in de reinigingsmodus bedraagt ongeveer 40 minuten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


BASIC STRUCTURE

Gesplitst type

| Nee. | Naam | Nee. | Naam |
|------|------------------|------|------------------------------|
| 1 | Voorpaneel | 11 | elektrisch bedieningspaneel |
| 2 | Bedieningspaneel | 12 | Ventilatormotor |
| 3 | Verdamperdeksel | 13 | sproeipijp |
| 4 | Wateropslagtank | 14 | Bovenpaneel |
| 5 | Waterpomp | 15 | afvoerklep |
| 6 | Verdamper | 16 | condensator |
| 7 | Compressor | 17 | uitlaatpijp van de waterpomp |
| 8 | Rechterpaneel | 18 | Linkerpaneel |
| 9 | uitlaat | 19 | achterwand |
| 10 | watertoevoerklep | 20 | ventilatorbescherming |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| Nee. | Naam |
|------|-----------------|
| 1 | Waterinlaatbuis |
| 2 | Afdichtring |
| 3 | PTFE-tape |
| 4 | Waterafvoerbuus |
| 5 | Instructies |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| Nee. | Naam |
|------|--------------------------------|
| 1 | Verstelbare voeten |
| 2 | Filteraansluitbuis |
| 3 | montageplaat |
| 4 | Afvoerbuus voor ijsopslagemmer |
| 5 | Waterfilter |
| 6 | IJsschep |
| 7 | moersleutel |
| 8 | accessoirepakket |
| 9 | draadafdichtingstape |

※ Voor deze partij accessoires

zijn ijsemers nodig

INSTALLATION

Open de behuizing en verplaats het apparaat naar een geschikte locatie.

Controleer de paklijst en de inhoud. Als deze afwijken, neem dan contact op met

uw dealer.

2. Bedrijfsomgeving

A. Omgevingstemperatuur : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C

Omgevingsvochtigheid: relatieve vochtigheid ≤90%

1. Verwijder de pootjes van de ijsemmer en plaats ze op de bodem van de ijsemmer.


2. Twee personen dragen de ijsmachine en plaatsen deze op de ijsopslagbak, totdat deze gelijk ligt met de ijsopslagbak.


3. Zorg dat de hoofdmotor waterpas staat door de poten van de ijsemmermachine aan te passen.

De ijsmaker moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de Veiligheidsnorm voor koelsystemen, ASHRAE 15.

Bovendien is het ijs De maker mag niet in gangen of hallen van openbare gebouwen worden geïnstalleerd.

Gebruik het met de door de fabrikant meegeleverde ijsemmer. Vervang deze niet naar eigen goeddunken.






De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat het apparaat droog en schoon is. Plaats de ijsblokjesmachine op een plaats die ver van warmtebronnen staat, zoals een oven, elektrisch fornuis, enz.

B. De waterbron voldoet aan de sanitaire normen en de watertemperatuur en -druk zijn geschikt. Voor optimale efficiëntie moet de inlaatwatertemperatuur tussen 0,6 en 32 °C liggen en de druk tussen 0,1 en 0,63 MPa .



C. Er moet een riool zijn. Tijdens de werkzaamheden zal een deel van het water worden geloosd, dus een riool is noodzakelijk. Bovendien moet het riool vrij worden gehouden.




POWER SUPPLY


a. Selecteer de juiste voeding volgens de spanning en het vermogen op het

typeplaatje.

b. Sluit de stroomkabel en de voeding aan en zorg ervoor dat de gele en groene kabels stevig zijn aangesloten op de aardingskabel.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Voorzichtigheid:</p> <p>a. Zorg ervoor dat de aardverbinding in goede staat is om uw veiligheid te garanderen.</p> <p>b. Alle buitenkabels en andere apparaten moeten voldoen aan de nationale norm.</p> |
|---|--|

c. Als de spanningschommelingen groot zijn ($\pm 10\%$ boven de nominale spanning), kan dit leiden tot storingen, zoals het niet starten van de machine, beschadiging van de elektronische besturingskaart of beschadiging van de compressor. Gebruik daarom een geschikte automatische spanningsregelaar.



Voor de SKF-300BLS en de SKF-500BLS moet u het decoratieve paneel verwijderen om de stroom in te schakelen.

4. Sluit de watertoevoerleiding aan

Haal de watertoevoerleiding uit de accessoirezak en sluit de twee uiteinden van de leiding aan op de watertoevoerklep en de waterkraan. Sluit eerst connector 1 aan op de watertoevoer. Sluit vervolgens één uiteinde van de watertoevoerleiding met

stalen kogels aan op aansluiting 1 (hang deze aan het uiteinde van de watertoevoerleiding en maak deze los nadat deze is aangesloten op aansluiting 1). Sluit vervolgens het andere uiteinde, dat met een schroef is bevestigd, aan op de watertoevoerleider. De klep heeft ook een schroef. Draai de klep met de klok mee vast. Controleer na de installatie of het aansluitstuk lekt.

Sluit de waterleidingen aan volgens het schema op het achterpaneel. De condenswaterstroom is instelbaar naar wens van de klant. (De condenswaterstroom heeft betrekking op de snelheid waarmee ijs wordt gemaakt.)



Waarschuwing: Het water dat gebruikt wordt om eetbare ijsblokken te maken, moet drinkwater zijn. De watertemperatuur moet tussen 0,6 en 32°C liggen en de druk tussen 0,1 en 0,63 MPa .

5. Sluit de waterafvoerleiding aan


De waterafvoerleiding bevindt zich aan de achterzijde van de machine, met het uiteinde naar het riool.



Let op: Om ervoor te zorgen dat het water goed wordt afgevoerd, moet het laagste punt van de afvoerleiding zich boven het hoogste punt van het riool bevinden. Zo wordt voorkomen dat het afgevoerde water terugstroomt.

6. Houd het hoofdlichaam in een waterpas positie

Zorg ervoor dat de hoofdbehuizing waterpas staat om ervoor te zorgen dat de ijsblokjesmachine goed werkt. Schroef eerst de twee verstelbare poten in de moeren van het apparaat. U kunt de twee poten correct afstellen als de hoofdbehuizing niet waterpas staat.



SERVICE INSTRUCTION

1. Bedieningsproces

Draai eerst de waterkraan, de elektriciteit en de watertoevoer open. Vul vervolgens de gootsteen met water en draai de kraan dicht als de gootsteen met voldoende water is gevuld.

2. IJsmakproces

Na enkele minuten begint de waterpomp te werken en wordt het water gelijkmatig door het ijsmodel gepompt en gestroomd. Uiteindelijk vormt zich ijs in het model. Wanneer de ijsdiktesensor de gereguleerde ijsdikte detecteert, begint het ijs te dalen.

3. IJsdruppelproces

De waterpomp stopt met werken, de watertoevoerklep gaat open en er stroomt water in de gootsteen. De verwarmingsklep gaat open en het koelgas wordt in het ijsmodel geleid; de ijswortel smelt en na ongeveer 2 minuten valt het ijsblok in de ijskast. Het vallende ijsblok raakt de bevestigingsplaat (de inductieschakelaar, die aan de rechterkant van de bevestigingsplaat is bevestigd). Tot nu toe is één cirkel voltooid en begint de nieuwe ijsproductiecyclus.

4. Automatisch stoppen

Wanneer de ijskast gevuld is met ijsblokken, raakt het vallende ijsblok vast tussen de vastgehouden plaat en de verdamper; de vastgehouden plaat zou voortdurend opengaan en niet meer terug kunnen keren naar de oorspronkelijke positie. Na enkele seconden stopt de ijsmachine automatisch met werken. Zodra het ijsblok dat vastzit tussen de vastgehouden plaat en de verdamper wordt verwijderd, keert de vastgehouden plaat terug naar de oorspronkelijke positie en start de ijsmachine opnieuw om ijs te maken.


5. Controle van de werking

A. Wanneer de ijsblokjesmachine in werking is, kan een plotselinge onderbreking van de watertoevoer ertoe leiden dat de gootsteen niet met voldoende water wordt gevuld. De ijsblokjesmachine schakelt dan over naar de stand-by-modus en maakt geen ijs meer zoals gebruikelijk. Zodra de watertoevoer weer normaal is en het apparaat opnieuw is opgestart, kan het weer normaal werken.

B. De ventilatormotor voor de condensor wordt geregeld door de temperatuur. Wanneer de oppervlaktetemperatuur van de condensor lager is, stopt de ventilatormotor om energie te besparen. Wanneer de oppervlaktetemperatuur weer stijgt, begint de ventilatormotor weer te werken. De ventilatormotor werkt dan met tussenpozen tijdens het ijsmaken.

C. Wanneer een commerciële ijsmachine bij een lagere omgevingstemperatuur werkt, zal het ijsdruppelproces later dan normaal zijn. Als dit drie keer achter elkaar gebeurt, stopt het apparaat automatisch en knippert het rode lampje in de schakelkast afwisselend met de andere vier lampjes. Na het opnieuw opstarten van het apparaat is alles weer normaal. Daarom raden we de gebruiker aan het apparaat niet te gebruiken bij een lage omgevingstemperatuur.

LCD FULL PAGE DISPLAY



7. Knoppen op het displaybord

Opstarten/afsluiten: 

Druk 3 seconden lang om de machine uit te schakelen in de ingeschakelde status
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in de uitgeschakelde stand in te schakelen
Druk op de aan/uit-knop om de instellingen onder de ijsdikte-instelling te verlaten en de status van het bijvullen met water aan te passen

Modusknop: 

Schakel het ijsmaakprogramma om

Knop Schoonmaken/Instellen: 

Druk op de reinigingsstatus onder de uitschakelstatus van de machine

+/reserveringsknop: 

Druk om de ijsdikte aan te passen onder druk, evenwicht, ijs maken, ijs lossen, ijs vol status

Klik om 1 te verhogen, houd de knop lang ingedrukt om de dikte van het ijs continu te verhogen en de status aan te passen

Klik om de status van de reserveringstijdinstelling onder de uitgeschakelde status te bekijken

-/lichtknop: 

Klik om 1 te verlagen, druk lang op de knop om continu te verlagen onder ijsdikte aanpassen status

Instructie: wanneer de machine in de "watergebrekbeveiliging" staat, kan deze automatisch herstarten nadat de gootsteen met voldoende water is gevuld. Als andere storingen de machine doen stoppen, drukt u na vijftienveertig minuten op de startknop of schakelt u de stroom weer in. De machine start dan opnieuw.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.









Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters (Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure; 4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. De technologische parameters staan op het typeplaatje.

B. Het elektrische schema bevindt zich aan de binnenkant van het bord.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ISMASKIN

MODELL: SKF300BLS/SKF-500BLS

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Vi ber dig vänligen att kontrollera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt Sparande Halv i jämförelse med de största varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: SKF300BLS/SKF-500BLS





BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | <p>Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.</p> |
|  | <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten används. För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador vid användning av apparaten, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

FARA:

- ◆ Läs alla instruktioner innan du använder ismaskinen.
- ◆ Anslut till ett jordat 3-stiftsuttag, ta inte bort jordstiftet, använd inte en adapter och använd inte en förlängningssladd.
- ◆ Det rekommenderas att en separat krets, som endast betjänar din apparat, anordnas. Använd ett uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare.
- ◆ Rengör aldrig apparatdelar med brandfarliga vätskor. Dessa ångor kan skapa brandrisk eller explosion. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan

apparat. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.

- ◆ Innan du fortsätter med rengöring och underhåll, se till att enhetens strömkabel är fränkopplad.
- ◆ Anslut eller dra inte ur elkontakten när du har våta händer.
- ◆ Dra ur sladden eller stäng av strömmen innan rengöring eller service. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektrisk stöt eller dödsfall.
- ◆ Försök inte att reparera eller byta ut någon del av din apparat om det inte uttryckligen rekommenderas i detta material. All annan service bör överlåtas till en kvalificerad tekniker.
- ◆ För att förhindra att barn fastnar, förvara utom räckhåll för barn och inte i närheten av ismaskinen.
- ◆ Innan du slänger din gamla ismaskin, ta bort dörren men lämna hyllorna kvar så att barn inte lätt kan klättra in.
- ◆ Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.

 **Varning:**

- ◆ Denna maskin bör användas av yrkesmän eller utbildad personal; Se till att maskinen är tillförlitligt ansluten till jord för att skydda
- ◆ Använd en effekt som överensstämmer med den som anges på märkskylten, och förspänningen är mindre än $\pm 10\%$ av märkspänningen. Kabeldragningen måste utföras av experter .
- ◆ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

- ◆ Innan du utför underhåll på maskinen, se till att du har stängt av strömmen;
- ◆ Fukta inte eller stänk vätska på kontakter, motorer eller andra elektriska delar för att undvika elektriska stötar ;
- ◆ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

BRANDFARLIGT KÖLMEDEL

För din säkerhet, följ följande rekommendationer.

- ◆ ismaskin av typen R290/R600a, som är miljövänlig men brandfarlig. Den skadar inte ozonskiktet och ökar inte heller växthuseffekten.
- ◆ Se till att rören till köldmediekretsen inte skadas under transport och installation.
- ◆ vid hantering, flytt och användning av kylskåpet eller frysen för att undvika att antingen skada köldmedieslangarna eller öka risken för läckage.
- ◆ Undvik att använda eller manipulera vassa föremål i närheten av apparaterna.
- ◆ Läckande köldmedium kan antändas och skada ögonen.
- ◆ Om skador skulle uppstå, undvik exponering för öppen eld och andra apparater som skapar gnistor. Koppla bort apparaten från elnätet.

- ◆ Vädra noggrant rummet där apparaten står i i flera minuter.
- ◆ Meddela kundtjänst för nödvändiga åtgärder och råd.
- ◆ Mängden ismaskin som finns i denna apparat anges ovan i gram; det anges också på apparatens typskylt.



R290/R600a

◆ **VARNING: Var uppmärksam på symbolen som liknar den på vänster sida när du använder, utför service och kasserar apparaten. Den är placerad på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierören och kompressorn. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.**



Notera:

- ◆ Håll vatten eller andra ledande vätskor borta från maskinen;
- ◆ Stoppa inte in klubbor i maskinen;
- ◆ Under maskinens förflyttning bör den bäras försiktigt i en vinkel på mindre än 45 grader.

Förbjud att vattenavloppsröret eller vattentillförselröret böjs så att rören skadas och vatten läcker ut ur rören.

- ◆ Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara minst 30 cm. Se dessutom till att det finns god ventilation och att maskinen är torr och ren.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installationskrav:

1. Maskinens yta är täckt med en metallskyddsfilm som måste tas bort före användning.
2. För att förlänga ismaskinens livslängd måste den placeras upprätt i minst 6 timmar innan den slås på.
3. Produktens värd ska placeras direkt ovanför isförvaringsbehållaren, och vänster, höger och baksida av ismaskinens värd ska vara i linje med isförvaringsbehållaren.
4. Var uppmärksam på personlig säkerhet när du placerar ismaskinens huvudenhet. Huvudenheten bör inte luta mer än 15° och vara minst 30 cm från hinder.
5. Installera vatteninlopps- och utloppsrören för ismaskinen enligt installationsschemat på baksidan av apparaten.
6. Produktens omgivningstemperatur bör inte överstiga 38 °C och inloppsvattentemperaturen bör inte överstiga 32 °C.
7. Om det finns ett E04-larm, kontrollera omgivningstemperaturen och vattentemperaturen i god tid och gör motsvarande justeringar.
8. Skyddstejpen måste tas bort före användning. De specifika stegen är följande.

Steg 1: Lossa skruvarna.

Steg 2: Flytta bort tejpen.

Steg 3: Ta bort pärlbomullen.



Rengöringskrav:

1. På grund av betydande skillnader i vattenkvalitet mellan olika regioner rekommenderas det att ansluta inloppet för att förhindra att föroreningar avsätts och blockerar rörledningarna och vattenpumpen.
2. Om du installerar en vattenreningsanordning i vattenröret kan det orsaka att föroreningar avsätts och blockerar vattenvägen, vilket inte är ett problem med produktkvaliteten. Rengör maskinen regelbundet.
3. Det rekommenderas att rengöra huvudvattensystemet (handfat, vattenpump, vattenledning) var 10–14:e dag.
4. Innan manuell rengöring, tillsätt det förberedda rengöringsmedlet (t.ex. avkalkningsmedel med citronsyra) i vattentanken. Rengör i cirka 40 minuter.

Funktionsbeskrivning:


1. Funktion för inställning av istjocklek: Tryck två gånger på "reservation/addition" i startläget för att gå in i istjockleksväxeln. Nu kan du justera istjockleken enligt den faktiska istjockleken genom att trycka på "reservation/addition" och "lighting/reduction". Det rekommenderas att istjockleksväxeln inte är mindre än 0.
2. Rengöringsfunktion: Tryck på "brytaren" för att visa AV, tryck sedan på "rengör/ställ in" för att gå in i rengöringsläget. Rengöringstiden i rengöringsläget är cirka 40 minuter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


BASIC STRUCTURE

Delad typ

| Inga. | Namn | Inga. | Namn |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | Frontpanel | 11 | elektrisk kontrollpanel |
| 2 | Kontrollpanel | 12 | Fläktmotor |
| 3 | Förångarens lock | 13 | sprutrör |
| 4 | Vattenlagringstank | 14 | Övre panelen |
| 5 | Vattenpump | 15 | avloppsventil |
| 6 | Förångare | 16 | kondensor |
| 7 | Kompressor | 17 | vattenpumpens utloppsrör |
| 8 | Höger panel | 18 | Vänster panel |
| 9 | utlopp | 19 | bakre höljet |
| 10 | vattenförsörjningsventil | 20 | fläktskydd |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| Inga. | Namn |
|-------|------------------|
| 1 | Vatteninloppsror |
| 2 | Tätningring |
| 3 | PTFE-tejp |
| 4 | Vattenavloppsror |
| 5 | Instruktioner |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| Inga. | Namn |
|-------|---------------------------------|
| 1 | Justerbara fötter |
| 2 | Filteranslutningsrör |
| 3 | monteringsplatta |
| 4 | Avloppsrör för isförvaringshink |
| 5 | Vattenfilter |
| 6 | Isspade |
| 7 | rycka |
| 8 | tillbehörspaket |
| 9 | gängtätningstejp |

※ Denna omgång tillbehör

behöver köpa isförvaringshinkar

INSTALLATION

Öppna höljet och flytta maskinen till lämplig plats. Kontrollera packlistan och innehållet. Om de skiljer sig åt, vänligen fråga din återförsäljare.

2. Driftsmiljö


A. Omgivningstemperatur : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C


Miljöfuktighet: relativ luftfuktighet ≤90%

1. Ta ut fötterna på isförvaringshinken och montera dem längst ner på isförvaringshinken.
2. Två personer bär ismaskinens värd och placerar den på isförvaringshinken, så att den är i jämnhöjd med isförvaringshinken.
3. Håll huvudmotorn i rätt nivå genom att justera fötterna på ishinkmaskinen.

Ismaskinen ska installeras i enlighet med Säkerhetsstandard för kylsystem, ASHRAE 15. Dessutom är isen Tillverkaren får inte installeras i korridorer eller hallar i offentliga byggnader.

Använd den med isförvaringshinken som medföljer från tillverkaren. Byt inte ut den när du vill.






Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara minst 30 cm. Se dessutom till att det finns god ventilation och att maskinen är torr och ren. Ismaskinen måste placeras långt ifrån värmekällor, såsom en bakugn, elektrisk spis etc.

B. Vattenkällan är lämplig för hygieniska standarder, vattentemperaturen och trycket är lämpliga. För att uppnå största möjliga effektivitet bör inloppsvattentemperaturen vara 0,6~32°C och trycket bör vara 0,1~0,63 MPa .



C. Det bör finnas ett avlopp. Under arbetets gång kommer en del vatten att läcka ut, så avloppet är nödvändigt. Dessutom måste avloppet hållas öppet.



POWER SUPPLY


- Välj rätt strömförsörjning enligt spänningen och effekten på typskylten.
- Anslut strömkabeln och strömförsörjningen och se till att de gula och gröna kablarna är ordentligt anslutna till jordkabeln.



Försiktighet:

- a. För säkerhets skick, se till att jordanslutningen är i gott skick.
- b. Alla externa ledningar och andra apparater måste överensstämma med nationell standard.

c. Om spänningsvariationerna är stora ($\pm 10\%$ över märkspänningen) kan det orsaka många fel, till exempel att maskinen inte kan startas, att det elektroniska styrkortet är skadat eller att kompressorn är skadad. Därför måste du använda en lämplig automatisk spänningsregulator.



För SKF-300BLS och SKF-500BLS måste du ta bort den dekorativa panelen för att slå på strömmen.

4. Anslut vattenförsörjningsröret

Ta ut vattentillförselslangen ur tillbehörspåsen och anslut slangens dubbla ändrar till vattentillförselsventilen och vattenkranen. Först, hylsa kopplingen 1 till vattenkranen. kranen, anslut sedan ena änden av vattenförsörjningsröret, som har stålkulor, till koppling 1 (häng i vattenförsörjningsrörets ände och lossa det efter att det anslutits till koppling 1). Anslut den andra änden, som är fäst med en skruv, till vattenförsörjningsventilen. Ventilen har också en skruv i änden. Skruva fast ventilen medurs. När installationen är klar, kontrollera att anslutningsdelen inte

läcker.

Du bör ansluta vattenrören enligt diagrammet på bakpanelen. Kondensvattnets flödeshastighet kan justeras efter kundens behov. (Kondensvattnets flöde avser hastigheten på istillverkningen)



Varning: Vattnet som används för att göra ätbara isblock måste vara dricksvatten. Dessutom måste vattnets temperatur vara mellan 0,6 och 32 °C och trycket vara mellan 0,1 och 0,63 MPa .

5. Anslut vattenutloppsröret


Vattenutloppsröret är placerat på maskinens baksida, den förlängda änden av röret till avloppet.



Observera: För att vattnet ska kunna rinna jämnt måste utloppsrörets lägsta punkt vara ovanför avloppsrörets högsta punkt för att förhindra att utloppsvattnet rinner tillbaka.

6. Håll huvudkroppen i vågrätt läge

Se till att huvuddelen är i våg för att säkerställa att ismaskinen fungerar normalt. Skruva först fast de två justerbara benen i maskinens muttrar. Du kan justera de två benen ordentligt om huvuddelen inte är i våg.



SERVICE INSTRUCTION

1. Driftsprocess

Öppna först vattenkranen, strömmen och vattenventilen, fyll sedan vasken med vatten och stäng av kranen när vasken är fylld med lämpligt vatten.

2. Istillverkningsprocess

Efter några minuter börjar vattenpumpen arbeta, och vattnet pumpas och flödar jämnt genom ismodellen. Till slut bildas is i modellen. När istjocklekssensorn detekterar den reglerade istjockleken börjar isen falla.

3. Isdroppsprocessen

Vattenpumpen slutar fungera, vattentillförselventilen öppnas och vattnet rinner ner i diskhon. Värmeventilen slås på och köldmediet leds in i ismodellen; isroten smälter och efter cirka 2 minuter faller isblocket ner i isskåpet. Det fallande isblocket träffar hållplattan (den induktiva brytaren, som är fäst på höger sida av hållplattan, tills nu är en cirkel över och den nya istillverkningscirkeln börjar).

4. Automatisk stopp

När isskåpet är fyllt med isblock, kommer det fallande isblocket att låsas mellan isplattan och förångaren; plattan öppnas kontinuerligt och kan inte återgå till sitt ursprungliga läge. Efter några sekunder slutar ismaskinen att fungera automatiskt. När isblocket som är låst mellan plattan och förångaren har tagits bort, återgår plattan till sitt ursprungliga läge och ismaskinen startar om för att tillverka is.


5. Löpande kontroll

A. När ismaskinen är igång kan ett plötsligt avbrott i vattentillförseln leda till att diskhon inte fylls med tillräckligt med vatten. Ismaskinen kommer att gå över i standby-läge och inte producera is som vanligt. När vattentillförseln återställs och maskinen startas om kan den fungera normalt.

B. Fläktmotorn för kondensorn styrs av temperaturen. När kondensorns yttemperatur är lägre stannar fläktmotorn för att spara energi. När yttemperaturen stiger återgår fläktmotorn till att fungera intermittent under istillverkningsprocessen.

C. När en kommersiell ismaskin arbetar vid en lägre omgivningstemperatur kommer isbildningsprocessen att vara senare än vanligt. Om det inträffar tre gånger i sträck stannar maskinen automatiskt och den röda lampan i elboxen blinkar växelvis med de andra fyra lamporna. Efter att maskinen startats om återgår det till normalt läge . Därför rekommenderar vi att användaren inte använder maskinen vid låg omgivningstemperatur.

LCD FULL PAGE DISPLAY




7. Knappar på displaykortet

Start / avstängning: 

tryck i 3 sekunder för att stänga av maskinen under påslagen status


Tryck på på/av-knappen för att slå på maskinen i avstängt läge Tryck på på/av-knappen för att avsluta inställningen under inställning av istjocklek och justering av påfyllningsvatten

Lägesknapp: 

Byt istillverkningsprogram

Rengör/Inställ-knapp: 

Tryck för att rengöra statusen under maskinens avstängningsstatus

+/bokningsknapp: 

Tryck för att justera istjockleken under tryckjämvikt, istillverkning, islossning, isens fullhet

Klicka för att öka 1, tryck länge på knappen för att öka kontinuerligt under statusen för justering av istjocklek

klicka för att inställa reservationstidsstatus under avstängningsstatus

-/ljusknapp: 

Klicka för att minska 1, tryck länge på knappen för att minska kontinuerligt under istjockleksjusteringsstatus

Instruktion: När maskinen är i tillståndet "vattenbristskydd" kan den starta om automatiskt efter att diskhon har fyllts med lämpligt vatten. Om andra fel orsakar att maskinen stannar, tryck på startknappen eller sätt på strömmen igen efter fyrtiofem minuter, så startar maskinen igen.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network. .

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket. .

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "WATER" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.


Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe





Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.



install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).







Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.

Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A, Teknologiparametrar finns på namnskylden.

B. Elskemat finns på insidan av kortet.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE HIELO

MODELO: SKF300BLS/SKF-500BLS


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELO: SKF300BLS/SKF-500BLS





¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

| | |
|---|--|
|  | <p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p> |
|  | <p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizarlo, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO:

- ◆ Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina para hacer hielo.
- ◆ Conéctelo a un tomacorriente de tres clavijas con conexión a tierra, no retire la clavija de conexión a tierra, no utilice un adaptador y no utilice un cable de extensión.
- ◆ Se recomienda instalar un circuito independiente que alimente únicamente su electrodoméstico. Utilice un tomacorriente que no pueda apagarse con un interruptor.
- ◆ Nunca limpie las piezas del aparato con líquidos inflamables. Estos vapores pueden provocar un incendio o una explosión. No almacene ni utilice

gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro aparato. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.

- ◆ Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea eléctrica de la unidad esté desconectada.
- ◆ No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- ◆ Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o incluso la muerte.
- ◆ No intente reparar ni reemplazar ninguna pieza de su electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en este material. Cualquier otra reparación debe ser realizada por un técnico cualificado.
- ◆ Para evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca de la máquina para hacer hielo.
- ◆ Antes de tirar su vieja máquina para hacer hielo, quite la puerta pero deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- ◆ Nunca permita que los niños operen, jueguen con o se arrastren dentro del aparato.

 **Advertencia:**

- ◆ Esta máquina debe ser operada por profesionales o personal capacitado; Asegúrese de que la máquina esté conectada de forma fiable a tierra para mantenerla segura.
- ◆ Utilice la potencia indicada en la placa de características y que la tensión de

polarización sea inferior al ± 10 % de la tensión nominal. El cableado debe ser realizado por profesionales .

- ◆ Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ◆ Antes de realizar cualquier mantenimiento a la máquina, asegúrese de haber cortado la corriente;
- ◆ No moje ni rocíe el líquido sobre los enchufes, motores u otras partes eléctricas para evitar descargas eléctricas ;
- ◆ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

REFRIGERANTE INFLAMABLE

Para su seguridad observe las siguientes recomendaciones.

- ◆ Este aparato contiene una pequeña cantidad de R290/R600a, un gas ecológico, pero inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero.
- ◆ Durante el transporte y la instalación, asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no sufran daños.

- ◆ Al manipular, mover o utilizar el refrigerador o el congelador, tenga cuidado de no dañar las tuberías del refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.
- ◆ Evite utilizar o manipular objetos afilados cerca de los electrodomésticos.
- ◆ Las fugas de refrigerante pueden incendiarse y dañar los ojos.
- ◆ En caso de daños, evite la exposición al fuego y a cualquier dispositivo que genere chispas. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- ◆ Ventile completamente la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos.
- ◆ Notifique al servicio de atención al cliente para obtener las medidas y el asesoramiento necesarios.
- ◆ La cantidad de máquina para fabricar hielo contenida en este aparato se detalla arriba en gramos; también se indica en la placa de características del aparato.



◆ **ADVERTENCIA:** Durante el uso, mantenimiento y desecho del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, ubicado en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Este símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Existen materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, mantenimiento y desecho.



Nota:

- ◆ Mantenga el agua u otros líquidos conductores lejos de la máquina;
- ◆ No introduzca palos en la máquina;
- ◆ Durante el movimiento de la máquina, debe llevarse con cuidado en un ángulo inferior a 45 grados.

Se prohíbe doblar las tuberías de descarga de agua o las tuberías de suministro de agua de modo que se dañen y se produzcan fugas de agua.

- ◆ La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 3 cm. Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Requisitos de instalación:

1. La superficie de la máquina está cubierta con una película protectora de metal, que debe retirarse antes de su uso.
2. Para prolongar la vida útil de la máquina para fabricar hielo, debe colocarse en posición vertical durante al menos 6 horas antes de encenderla.
3. El host de este producto debe colocarse directamente sobre el depósito de almacenamiento de hielo, y los lados izquierdo, derecho y trasero del host de la máquina de hielo deben estar alineados con el depósito de almacenamiento de hielo.
4. Preste atención a la seguridad personal al colocar la unidad principal de la máquina de hielo, y la unidad principal no debe inclinarse más de 15° y debe estar al menos a 30 cm de distancia de obstáculos.
5. Instale las tuberías de entrada y salida de agua del host de la máquina de hielo de acuerdo con el diagrama de instalación en la parte posterior del host.
6. La temperatura ambiente de este producto no debe superar los 38 °C y la temperatura del agua de entrada no debe superar los 32 °C.
7. Si hay una alarma E04, verifique la temperatura ambiente y la temperatura del


agua de manera oportuna y realice los ajustes correspondientes.

8. Antes de usar, retire la cinta protectora. Los pasos específicos son los siguientes:

Paso 1: Afloje los tornillos.

Paso 2: Retire la cinta.

Paso 3: Retire el algodón perlado.



Requisitos de limpieza:

1. Debido a las diferencias significativas en la calidad del agua entre las distintas regiones, se recomienda conectar la entrada para evitar que las impurezas se depositen y bloqueen las tuberías y las bombas de agua.
2. Añadir un purificador de agua a la tubería puede provocar la acumulación de impurezas y bloquear el paso del agua, lo cual no constituye un problema de calidad del producto. Limpie la máquina regularmente.
3. Se recomienda limpiar el sistema principal de agua (fregadero, bomba de agua, tubería de agua) cada 10 a 14 días.
4. Antes de la limpieza manual, añada el agente de limpieza preparado (como el descalcificador de ácido cítrico) al depósito de agua. Limpie durante unos 40 minutos.

Descripción de la función:


1. Función de ajuste del grosor del hielo: Pulse "reserva/añadir" dos veces durante el arranque para activar el modo de ajuste del grosor del hielo. En este momento, puede ajustar el grosor del hielo según el grosor real pulsando "reserva/añadir" y "iluminación/reducción". Se recomienda que el modo de ajuste del grosor del hielo no sea inferior a 0.
2. Función de limpieza: Presione el interruptor para mostrar "OFF" y luego presione "clean/set" para acceder al modo de limpieza. El tiempo de limpieza en este modo es de aproximadamente 40 minutos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


BASIC STRUCTURE

Tipo dividido

| No. | Nombre | No. | Nombre |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | Panel frontal | 11 | panel de control eléctrico |
| 2 | Panel de control | 12 | Motor del ventilador |
| 3 | Tapa del evaporador | 13 | tubo de pulverización |
| 4 | Tanque de almacenamiento de agua | 14 | Panel superior |
| 5 | bomba de agua | 15 | válvula de drenaje |
| 6 | Evaporador | 16 | condensador |
| 7 | Compresor | 17 | tubo de salida de la bomba de agua |
| 8 | Panel derecho | 18 | Panel izquierdo |
| 9 | desagüe | 19 | cubierta trasera |
| 10 | válvula de suministro de agua | 20 | protector del ventilador |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| No. | Nombre |
|-----|----------------------------|
| 1 | Tubería de entrada de agua |
| 2 | Anillo de sellado |
| 3 | Cinta de PTFE |
| 4 | Tubería de drenaje de agua |
| 5 | Instrucciones |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| No. | Nombre |
|-----|---|
| 1 | Pies ajustables |
| 2 | Tubo de conexión del filtro |
| 3 | placa de montaje |
| 4 | Tubo de drenaje del cubo de almacenamiento de hielo |
| 5 | Filtro de agua |
| 6 | Pala de hielo |
| 7 | llave inglesa |
| 8 | paquete de accesorios |
| 9 | cinta selladora de roscas |

※ **Este lote de accesorios necesita comprar cubos de almacenamiento de hielo.**

INSTALLATION

Abra la caja y traslade la máquina a un lugar adecuado. Revise la lista de empaque y el contenido; si difieren, consulte a su distribuidor.

2. Entorno operativo

A. Temperatura ambiente : SN, N , ST : 10 °C a 38 °C

Humedad ambiental: humedad relativa $\leq 90\%$


1. Retire las patas del cubo de almacenamiento de hielo e instálelas en la parte inferior del cubo de almacenamiento de hielo.
2. Dos personas transportan la máquina de hielo y la colocan sobre el cubo de almacenamiento de hielo, hasta que quede al ras con el cubo de almacenamiento de hielo.


3. Mantenga el nivel del motor principal ajustando las patas de la máquina fabricadora de cubos de hielo.

La máquina de hielo debe instalarse de acuerdo con las Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, ASHRAE 15.

Además, el hielo El fabricante no deberá instalarse en pasillos o corredores de edificios públicos.

Úselo con el depósito de hielo proporcionado por el fabricante. No lo reemplace a voluntad.






La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 3 cm. Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia. La máquina de hielo debe colocarse lejos de fuentes de calor, como hornos, cocinas eléctricas, etc.

B. La fuente de agua cumple con las normas sanitarias, y la temperatura y presión del agua son adecuadas. Para lograr la máxima eficiencia, la temperatura del agua de entrada debe estar entre 0,6 y 32 °C y la presión entre 0,1 y 0,63 MPa .



C. Debe haber un alcantarillado. Durante el trabajo, se descargará parte del agua, por lo que es necesario. Además, debe mantenerse desatascado.




POWER SUPPLY


a. Seleccione la fuente de alimentación adecuada de acuerdo con el voltaje y la

potencia que figuran en la placa de identificación.

b. Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación, asegurándose de que los cables amarillo y verde estén conectados firmemente al cable de tierra.

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Precaución:</p> <p>a. Por seguridad, asegúrese de que la conexión a tierra esté en buenas condiciones.</p> <p>b. Todos los cables exteriores y otros electrodomésticos deben cumplir con la norma nacional.</p> |
|---|---|

c. Si el rango de fluctuación de voltaje es amplio ($\pm 10\%$ por encima del voltaje nominal), se producirán numerosas fallas, como imposibilidad de arrancar la máquina, daños en la placa de control electrónico o daños en el compresor. Por lo tanto, se debe utilizar un regulador de voltaje automático adecuado.



Para los modelos SKF-300BLS y SKF-500BLS , debe quitar el panel decorativo para poder encenderlo.

4. Conecte la tubería de suministro de agua

Saque la tubería de suministro de agua de la bolsa de accesorios y conecte los extremos dobles de la tubería a la válvula de suministro de agua y al grifo. Primero,

coloque la funda del conector 1 en la tubería de agua. Grifo. Conecte un extremo de la tubería de suministro de agua, que tiene bolas de acero, al conector 1 (sujételo del extremo de la tubería y suéltelo después de conectarlo). Conecte el otro extremo, que está fijado con un tornillo, a la válvula de suministro de agua. Esta válvula también tiene un tornillo en su extremo. Apriétela en sentido horario. Una vez finalizada la instalación, compruebe si la conexión tiene fugas. Conecte las tuberías de agua según el diagrama del panel trasero. El caudal de agua condensada se puede ajustar según las necesidades del cliente. (El caudal de condensado depende de la velocidad de producción de hielo).



Advertencia: El agua utilizada para hacer el bloque de hielo comestible debe ser agua potable, además, la temperatura del agua debe estar entre 0,6~32 °C y la presión entre 0,1~0,63 Mpa .

5. Conecte la tubería de descarga de agua


El tubo de descarga de agua está situado en la parte trasera de la máquina, y su extremo se extiende hasta el alcantarillado.



Atención: Para mantener la descarga de agua sin problemas, el punto más bajo de la tubería de descarga debe estar por encima del punto más alto del alcantarillado, para evitar que el agua descargada fluya hacia atrás.

6. Mantenga el cuerpo principal en una situación nivelada

Mantenga el cuerpo principal nivelado para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina de hielo. Primero, atornille las dos patas ajustables en las tuercas de la máquina. Puede ajustar las patas correctamente si el cuerpo principal no está nivelado.



SERVICE INSTRUCTION

1. Proceso de operación

Primero, abra el grifo de agua, la energía y la válvula de suministro de agua, luego llene el fregadero con agua y cierre el grifo cuando el fregadero esté lleno con el agua adecuada.

2. Proceso de fabricación de hielo

Tras varios minutos, la bomba de agua se activa y el agua fluye uniformemente por el modelo de hielo. Finalmente, se forma el hielo en el modelo. Cuando el sensor de espesor de hielo detecta el espesor regulado, este empieza a caer.

3. Proceso de gota de hielo

La bomba de agua deja de funcionar, la válvula de suministro de agua se abre y el agua entra en el fregadero. La válvula de calefacción se abre y el gas refrigerante se introduce en el modelo de hielo. El bloque de hielo se derrite y, después de unos 2 minutos, cae en el depósito de hielo. Al caer, el bloque golpea el panel de retención (el interruptor inductivo, situado a la derecha del panel). En ese momento, se completa un ciclo y comienza el nuevo ciclo de fabricación de hielo.

4. Parada automática

Cuando el gabinete de hielo se llena de bloques, estos, al caer continuamente, se bloquean entre la placa de retención y el evaporador; esta se abre continuamente y no puede volver a su posición original. Tras varios segundos, la máquina de hielo deja de funcionar automáticamente. Una vez retirado el bloque bloqueado entre la placa de retención y el evaporador, esta vuelve a su posición original y la máquina de hielo vuelve a producir hielo.


5. Comprobación en ejecución

A. Cuando la máquina de hielo está funcionando, una interrupción repentina del suministro de agua puede provocar que el fregadero no se llene con el agua necesaria. La máquina de hielo se pondrá en modo de espera y no producirá hielo como de costumbre. Una vez que el suministro de agua se normalice y se reinicie la máquina, podrá funcionar con normalidad.

B、 El motor del ventilador del condensador está controlado por la temperatura, cuando la temperatura de la superficie del condensador es más baja, el motor del ventilador se detendrá, para ahorrar energía; cuando la temperatura de la superficie aumenta, el motor del ventilador funcionará nuevamente, por lo que el motor del ventilador funciona de manera intermitente durante el proceso de fabricación de hielo.

C、 Cuando una máquina de hielo comercial funciona a una temperatura ambiente inferior, el proceso de caída del hielo se retrasará de lo habitual. Si esto ocurre tres veces seguidas, la máquina se detendrá automáticamente y la luz roja del cuadro eléctrico parpadeará alternativamente con las otras cuatro luces. Tras reiniciar la máquina, el funcionamiento volverá a la normalidad . Por lo tanto, se recomienda no utilizar la máquina a baja temperatura ambiente.

LCD FULL PAGE DISPLAY




7. Botones en el panel de visualización

Arranque/apagado: 

Presione 3 segundos para apagar la máquina en el estado encendido

Presione el botón de encendido/apagado para encender la máquina en el estado apagado Presione el botón de encendido/apagado para salir de la configuración del espesor del hielo y del estado de ajuste del llenado de agua.

Botón de modo: 

Cambiar el programa de fabricación de hielo

Botón Limpiar/Configurar: 


Presione para limpiar el estado bajo el estado de apagado de la máquina

Botón +/-reserva: 

Presione para ajustar el espesor del hielo bajo equilibrio de presión, hacer hielo, descargar hielo, estado de hielo lleno

Haga clic para aumentar 1, mantenga presionado el botón para aumentar continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo

Haga clic para pasar al estado de configuración del tiempo de reserva en estado desactivado

-/botón de luz: 

Haga clic para disminuir 1, mantenga presionado el botón para disminuir continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo

Instrucciones: Cuando la máquina está en modo de protección contra la falta de agua, se reinicia automáticamente una vez que el fregadero se llena con el agua necesaria. Si otras fallas provocan la parada de la máquina, presione el botón de inicio o vuelva a encenderla después de cuarenta y cinco minutos, y la máquina volverá a arrancar.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.



3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.


Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe





Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.



Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.









Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters (Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure; 4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

- A、 Los parámetros tecnológicos están en la placa de identificación.
- B、 El diagrama esquemático eléctrico está en el lado interior de la placa.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER IL GHIACCIO

MODELLO: SKF300BLS/SKF-500BLS

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai grandi marchi più prestigiosi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELLO: SKF300BLS/SKF-500BLS





HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | <p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p> |
|  | <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> |

SAFETY PRECAUTION



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

PERICOLO:

- ◆ Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio.
- ◆ Collegare a una presa a tre poli con messa a terra, non rimuovere il polo di messa a terra, non utilizzare un adattatore e non utilizzare una prolunga.
- ◆ Si consiglia di installare un circuito separato, dedicato esclusivamente al vostro elettrodomestico. Utilizzare una presa che non possa essere spenta tramite interruttore.
- ◆ Non pulire mai le parti dell'elettrodomestico con liquidi infiammabili. Questi vapori possono causare un rischio di incendio o esplosione. Inoltre, non

conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di altri elettrodomestici. I vapori possono causare un rischio di incendio o esplosione.

- ◆ Prima di procedere alle operazioni di pulizia e manutenzione, assicurarsi che la linea elettrica dell'unità sia scollegata.
- ◆ Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate.
- ◆ Scollegare l'apparecchio o scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione. In caso contrario, si corre il rischio di scosse elettriche o morte.
- ◆ Non tentare di riparare o sostituire alcun componente dell'apparecchio, a meno che non sia specificamente raccomandato in questo documento. Qualsiasi altra operazione di manutenzione deve essere affidata a un tecnico qualificato.
- ◆ Per evitare che i bambini restino intrappolati, tenere fuori dalla loro portata e non in prossimità della macchina per la produzione del ghiaccio.
- ◆ Prima di buttare via la vecchia macchina per il ghiaccio, togli lo sportello ma lascia i ripiani al loro posto, in modo che i bambini non possano entrarci facilmente.
- ◆ Non permettere mai ai bambini di usare, giocare o strisciare all'interno dell'apparecchio.

 **Avvertimento:**

- ◆ Questa macchina deve essere utilizzata da professionisti o personale

qualificato;

Assicurarsi che la macchina sia collegata in modo affidabile a terra per mantenerla sicura

- ◆ Utilizzare la potenza indicata sulla targhetta e la tensione di polarizzazione sia inferiore a $\pm 10\%$ della tensione nominale. Il cablaggio deve essere eseguito da professionisti ;
- ◆ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
- ◆ Prima di effettuare la manutenzione della macchina, assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica;
- ◆ Non bagnare o spruzzare il liquido sulle spine, sui motori o su altre parti elettriche per evitare scosse elettriche ;
- ◆ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



REFRIGERANTE INFIAMMABILE

Per la vostra sicurezza osservate le seguenti raccomandazioni.

- ◆ Questo apparecchio contiene una piccola quantità di gas R290/R600a per la

produzione di ghiaccio , un gas ecologico ma infiammabile. Non danneggia lo strato di ozono né aumenta l'effetto serra.

- ◆ Durante il trasporto e l'installazione, assicurarsi che la tubazione del circuito refrigerante non venga danneggiata.
- ◆ durante la movimentazione, lo spostamento e l'uso del frigorifero o del congelatore, per evitare di danneggiare i tubi del refrigerante o di aumentare il rischio di perdite.
- ◆ Evitare di utilizzare o manipolare oggetti appuntiti nelle vicinanze degli elettrodomestici.
- ◆ Le perdite di refrigerante possono incendiarsi e danneggiare gli occhi.
- ◆ In caso di danni, evitare l'esposizione a fiamme libere e a qualsiasi dispositivo che possa generare scintille. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- ◆ Aerare abbondantemente la stanza in cui si trova l'apparecchio per alcuni minuti.
- ◆ Informare il Servizio Clienti per le azioni e i consigli necessari.
- ◆ La quantità di ghiaccio contenuta in questo apparecchio è indicata sopra in grammi ed è riportata anche sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio.



◆ **AVVERTENZA: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello sul lato sinistro, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di rischio di incendio. Nei tubi**

del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili.

Tenere lontano da fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.



Nota:

- ◆ Si prega di tenere l'acqua o altri liquidi conduttivi lontani dalla macchina;
- ◆ Non infilare le mazze nella macchina;
- ◆ Durante lo spostamento, la macchina deve essere trasportata con cautela mantenendo un'angolazione inferiore a 45 gradi.

Evitare che i tubi di scarico o di alimentazione dell'acqua vengano piegati, danneggiandoli e provocando perdite d'acqua.

- ◆ La distanza tra le bocchette di uscita dell'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm. Inoltre, mantenere una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Requisiti di installazione:


1. La superficie della macchina è ricoperta da una pellicola protettiva metallica, che deve essere rimossa prima dell'uso
2. Per prolungare la durata della macchina del ghiaccio, è necessario posizionarla in posizione verticale per almeno 6 ore prima di accenderla.
3. L'host di questo prodotto deve essere posizionato direttamente sopra il contenitore del ghiaccio e la parte sinistra, destra e posteriore dell'host della macchina per il ghiaccio devono essere allineate con il contenitore del ghiaccio.
4. Prestare attenzione alla sicurezza personale quando si posiziona l'unità principale del fabbricante di ghiaccio, e l'unità principale non deve inclinarsi di più di 15 ° e trovarsi ad almeno 30 cm di distanza dagli ostacoli

5. Installare i tubi di ingresso e uscita dell'acqua dell'host del fabbricatore di ghiaccio secondo lo schema di installazione sul retro dell'host
6. La temperatura ambiente di questo prodotto non deve superare i 38 °C e la temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i 32 °C
7. In caso di allarme E04, controllare tempestivamente la temperatura ambiente e la temperatura dell'acqua e apportare le opportune modifiche.
8. Prima dell'uso, è necessario rimuovere il nastro protettivo. I passaggi specifici sono i seguenti.

passaggio 1: Allentare le viti.

passaggio 2: Rimuovere il nastro.

Fase 3: Rimuovere il cotone perlato.



Requisiti di pulizia:

1. A causa delle notevoli differenze nella qualità dell'acqua tra le diverse regioni, si consiglia di collegare l'ingresso per evitare che le impurità si depositino e blocchino le condutture e le pompe dell'acqua
2. L'aggiunta di un dispositivo di purificazione dell'acqua al tubo dell'acqua può causare il deposito di impurità e l'ostruzione del percorso dell'acqua, il che non rappresenta un problema di qualità del prodotto. Si prega di pulire regolarmente la macchina.
3. Si consiglia di pulire il sistema idrico principale (lavello, pompa dell'acqua, tubo dell'acqua) ogni 10-14 giorni
4. Prima della modalità di pulizia manuale, aggiungere il detergente preparato (ad esempio un decalcificante a base di acido citrico) al serbatoio dell'acqua. Pulire per circa 40 minuti.

Descrizione della funzione:

1. Funzione di regolazione dello spessore del ghiaccio: premere due volte "prenotazione/aggiunta" in modalità di avvio per accedere alla modalità di regolazione dello spessore del ghiaccio. A questo punto, è possibile regolare lo spessore del ghiaccio in base allo spessore effettivo premendo "prenotazione/aggiunta" e "accensione/riduzione". Si raccomanda che la regolazione dello spessore del ghiaccio non sia inferiore a 0.


2. Funzione di pulizia: premere l'interruttore per visualizzare OFF, quindi premere "clean/set" per accedere alla modalità di pulizia. Il tempo di pulizia in modalità di pulizia è di circa 40 minuti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


BASIC STRUCTURE

Tipo diviso

| NO. | Nome | NO. | Nome |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | Pannello frontale | 11 | quadro elettrico di controllo |
| 2 | Pannello di controllo | 12 | Motore del ventilatore |
| 3 | Copertura dell'evaporatore | 13 | tubo di spruzzatura |
| 4 | Serbatoio di accumulo dell'acqua | 14 | Pannello superiore |
| 5 | Pompa dell'acqua | 15 | valvola di scarico |
| 6 | Evaporatore | 16 | condensatore |
| 7 | Compressore | 17 | tubo di uscita della pompa dell'acqua |
| 8 | Pannello destro | 18 | Pannello sinistro |
| 9 | scarico | 19 | sudario posteriore |
| 10 | valvola di alimentazione dell'acqua | 20 | protezione della ventola |




ICE MACHINE ACCESSORIES



| NO. | Nome |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Tubo di ingresso dell'acqua |
| 2 | Anello di tenuta |
| 3 | Nastro in PTFE |
| 4 | Tubo di scarico dell'acqua |
| 5 | Istruzioni |

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES



| NO. | Nome |
|-----|---|
| 1 | Piedini regolabili |
| 2 | Tubo di collegamento del filtro |
| 3 | piastra di montaggio |
| 4 | Tubo di scarico del secchiello del ghiaccio |
| 5 | Filtro per l'acqua |
| 6 | Pala da ghiaccio |
| 7 | chiave |
| 8 | pacchetto accessori |
| 9 | nastro sigillante per filettature |

※ Per questo lotto di accessori

è necessario acquistare secchielli per il ghiaccio

INSTALLATION

Aprire la cassa e spostare la macchina in un luogo appropriato. Controllare la lista di imballaggio e il contenuto; in caso di differenze, rivolgersi al rivenditore.

2. Ambiente operativo

A. Temperatura ambiente : SN, N , ST : 10°C ~ 38°C


Umidità ambientale: umidità relativa ≤90%


1. Estrarre i piedini del secchiello del ghiaccio e installarli sul fondo del secchiello.
2. Due persone trasportano l'host della macchina per il ghiaccio e lo posizionano sul secchiello del ghiaccio, in modo che sia a filo con quest'ultimo.

3. Mantenere il livello del motore principale regolando i piedini della macchina per il ghiaccio.

Il fabbricatore di ghiaccio deve essere installato in conformità con Norma di sicurezza per i sistemi di refrigerazione, ASHRAE 15. Inoltre, il ghiaccio Il dispositivo non deve essere installato nei corridoi o negli ingressi degli edifici pubblici.

Si prega di utilizzarlo con il secchiello per il ghiaccio fornito dal produttore. Non sostituirlo a piacimento.






La distanza tra le bocchette di uscita dell'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm. Inoltre, garantire una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita. Il produttore di ghiaccio deve essere posizionato lontano da fonti di calore, come forni, fornelli elettrici, ecc.

B. La fonte d'acqua è conforme agli standard sanitari, così come la temperatura e la pressione dell'acqua. Per ottenere la massima efficienza, la temperatura dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,6 e 32 °C e la pressione tra 0,1 e 0,63 MPa .




C. Dovrebbe essere presente una fognatura. Durante i lavori, parte dell'acqua verrà scaricata, quindi la fognatura è necessaria. Inoltre, la fognatura deve essere mantenuta pulita e sgombra.




POWER SUPPLY

a. Selezionare l'alimentatore corretto in base alla tensione e alla potenza indicate sulla targhetta.

b. Collegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore, assicurandosi che i cavi giallo e verde siano collegati saldamente al cavo di terra.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Attenzione:</p> <p>a. Per motivi di sicurezza, assicurarsi che la messa a terra sia in buone condizioni.</p> <p>b. Tutti i cavi esterni e gli altri apparecchi devono essere conformi agli standard nazionali.</p> |
|---|--|

c. Se l'intervallo di fluttuazione della tensione è ampio ($\pm 10\%$ rispetto alla tensione nominale), ciò causerà numerosi guasti, come l'impossibilità di avviare la macchina, danni alla scheda di controllo elettronica o al compressore. Pertanto, è necessario utilizzare un regolatore automatico di tensione adeguato.



Per i modelli SKF-300BLS e SKF-500BLS , è necessario rimuovere il pannello decorativo per accendere l'alimentazione.

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua

Estrarre il tubo di alimentazione dell'acqua dalla borsa degli accessori, collegare le due estremità del tubo alla valvola di alimentazione dell'acqua e al rubinetto dell'acqua. Per prima cosa, infilare il connettore 1 nella presa dell'acqua. Rubinetto, quindi collegare un'estremità del tubo di alimentazione dell'acqua con le sfere d'acciaio al connettore 1 (agganciare questa estremità del tubo di alimentazione dell'acqua, allentarla dopo averla collegata al connettore 1) e collegare l'altra estremità, fissata con una vite, alla valvola di alimentazione dell'acqua; anche la valvola ha una vite all'estremità; avvitare la valvola in senso orario. Una volta completata l'installazione, controllare che il collegamento non presenti perdite. È necessario collegare i tubi dell'acqua secondo lo schema sul pannello posteriore. La portata dell'acqua di condensa è regolabile in base alle esigenze del cliente. (La portata della condensa è correlata alla velocità di produzione del ghiaccio)



Attenzione: l'acqua utilizzata per produrre blocchi di ghiaccio commestibili deve essere acqua potabile; inoltre, la temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 0,6 e 32 °C e la pressione tra 0,1 e 0,63 Mpa .

5. Collegare il tubo di scarico dell'acqua


Il tubo di scarico dell'acqua è situato nella parte posteriore della macchina, con l'estremità del tubo estesa fino alla fognatura.



Attenzione: per far sì che l'acqua venga scaricata senza intoppi, il punto più basso del tubo di scarico deve trovarsi al di sopra del punto più alto della fognatura, in modo da impedire il riflusso dell'acqua di scarico.

6. Mantenere il corpo principale in posizione livellata

Mantenere il corpo principale in piano per garantire il corretto funzionamento della macchina del ghiaccio. Per prima cosa, avvitare i due piedini regolabili ai dadi della macchina. È possibile regolare correttamente i due piedini se il corpo principale non è in piano.



SERVICE INSTRUCTION

1. Processo operativo

Per prima cosa, apri il rubinetto dell'acqua, la corrente elettrica e la valvola di alimentazione dell'acqua, quindi riempi il lavandino con acqua e chiudi il rubinetto quando il lavandino è pieno dell'acqua necessaria.

2. Processo di produzione del ghiaccio

Dopo alcuni minuti, la pompa dell'acqua inizia a funzionare e l'acqua viene pompata e fatta scorrere uniformemente attraverso il modello di ghiaccio. Infine, il ghiaccio si forma nel modello. Quando il sensore di spessore del ghiaccio rileva lo spessore regolato, il ghiaccio inizia a cadere.

3. Processo di caduta del ghiaccio

La pompa dell'acqua smette di funzionare, la valvola di alimentazione dell'acqua si apre e l'acqua scorre nel lavandino. La valvola di riscaldamento si apre e il gas refrigerante viene immesso nel modello di ghiaccio; la radice del ghiaccio si scioglie e, dopo circa 2 minuti, il blocco di ghiaccio cade nella vaschetta del ghiaccio. Il blocco di ghiaccio cadendo colpisce la piastra di supporto (l'interruttore induttivo, fissato sul lato destro della piastra di supporto) fino a quando un cerchio è completato e inizia un nuovo ciclo di produzione del ghiaccio.

4. Arresto automatico

Quando la vetrina del ghiaccio è piena di blocchi di ghiaccio, il blocco di ghiaccio in caduta continua si incastrerà tra la piastra di supporto e l'evaporatore; la piastra di supporto si aprirà continuamente e non tornerà nella posizione originale. Dopo alcuni secondi, la macchina del ghiaccio smetterà di funzionare automaticamente. Una volta rimosso il blocco di ghiaccio incastrato tra la piastra di supporto e l'evaporatore, la piastra di supporto tornerà nella sua posizione originale e la macchina del ghiaccio riprenderà a produrre ghiaccio.

5. Esecuzione del controllo


A. Quando la macchina del ghiaccio è in funzione, un'improvvisa interruzione dell'erogazione idrica può causare il riempimento insufficiente dell'acqua nel lavello. La macchina del ghiaccio entrerà in modalità standby e non produrrà ghiaccio come al solito. Una volta che l'erogazione idrica si sarà normalizzata e la macchina sarà stata riavviata, potrà funzionare normalmente.

B. Il motore della ventola del condensatore è controllato dalla temperatura:

quando la temperatura superficiale del condensatore è più bassa, il motore della ventola si ferma, in modo da risparmiare energia; quando la temperatura superficiale aumenta, il motore della ventola riprende a funzionare, quindi funziona in modo intermittente durante il processo di produzione del ghiaccio.

C. Quando una macchina per il ghiaccio commerciale funziona a una temperatura ambiente inferiore, il processo di formazione del ghiaccio potrebbe essere più lento del solito. Se il problema si verifica tre volte di seguito, la macchina si arresta automaticamente e la spia rossa nella scatola elettrica lampeggia alternativamente con le altre quattro spie. Dopo il riavvio, la macchina tornerà alla normalità . Pertanto, si consiglia all'utente di non utilizzare la macchina a una temperatura ambiente bassa.

LCD FULL PAGE DISPLAY



7. Pulsanti sul pannello di visualizzazione

Avvio/spegnimento: 

premere 3 secondi per spegnere la macchina in stato di accensione
premere il pulsante on/off per accendere la macchina in stato spento premere il
pulsante on/off per uscire dall'impostazione sotto l'impostazione dello spessore del
ghiaccio e dallo stato di regolazione dell'acqua di riempimento

Pulsante Modalità: 


Cambiare il programma di produzione del ghiaccio

Pulsante Pulisci/Imposta: 

Premere per pulire lo stato in stato di spegnimento della macchina

Pulsante +/prenotazione: 

premere per regolare lo spessore del ghiaccio sotto pressione, equilibrio,
produzione di ghiaccio, scarico del ghiaccio, stato di ghiaccio pieno
fare clic per aumentare 1, premere a lungo il pulsante per aumentare
continuamente sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio
fare clic per impostare lo stato dell'orario di prenotazione in stato di disattivazione

-/pulsante luce: 

fare clic per diminuire 1, premere a lungo il pulsante per diminuire continuamente
sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio

Istruzioni: quando la macchina è in modalità "protezione mancanza acqua", può
riavviarsi automaticamente dopo aver riempito il lavandino con l'acqua necessaria.
Se altri guasti causano l'arresto della macchina, premere il pulsante di avvio o
riaccendere dopo quarantacinque minuti, e la macchina si riavvierà.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean

Warning

Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。

It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

Attention

When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

Attention

Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.

Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

Attention

Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。

Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.

Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

Attention

During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.

During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

| order of use | Pharmaceutical species | use |
|--------------|--|----------|
| 1 | Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions) | rinse |
| 2 | Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions) | sterilie |

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the "OFF" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.



2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.




3. In the "off" state, press the "CLEAN" button. When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet → (2) cleaning for 15 minutes → (3) drainage for 1 minute → (4) Water inlet → (5) rinsing for 3 minutes → (6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)



Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe



Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.



Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.



Step 9: Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.



Step 10: Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.



Step 11: Remove the two screws from the water level sensor.



Step 12: Use a small brush to clean the bottom of the pump.



Step 13: Use a small brush to clean under the water level sensor.




Step 14: Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.




install

Step 1: Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).



Step 3: Install water pipe retaining cover, water pump, water level sensor.









Step 4: Close the front pane, Tighten the two side screws.



Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

| LED Panel | LCD Panel | Possible Cause | Solution |
|-----------|---|---|---|
| E01 |  Ice flip | <ol style="list-style-type: none"> 1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point; |
| E03 |  Harvest overtime | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and set the water thickness parameters (Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficient; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E04 |  High Temp. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure; |
| E05 |  Water Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |
| E06 |  High Pressure | <ol style="list-style-type: none"> 1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure; 4. The main control board is abnormal; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure; |
| E11 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ; |

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. I parametri tecnologici sono riportati sulla targhetta.

B. Lo schema elettrico si trova sul lato interno della scheda.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support