



1. Zawartość zestawu

- 3 korpusy
- Stelaż
- 2 przyłącza 3/4", do podłączenia instalacji (trójniki)
- 2 niple mosiężne 3/4"
- 3 o-ringi (uszczelki) znajdujące się wewnątrz głowicy.
- 3 dyski centrujące
- 2 ciśnieniomierze
- 12 x wkręt montażowy płytki
- Klucz do odkręcania korpusów
- Taśma teflonowa
- Wazelina do smarowania uszczelek
- Wkłady filtrujące (różniące się rodzajem i ilością w zależności od zakupionego zestawu)



2. Schemat montażu

- Montaż rozpoczynamy od nawinięcia taśmy teflonowej (10) na otrzymane niple 3/4" (4) w ilości 25 zwoi na każdy gwint. Taśmę nawijamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Następnie w zależności od kierunku przepływu wody skręcamy korpusy (1) we właściwej kolejności (IN → OUT).



- W następnej kolejności łączymy płytkę (2) z zestawu z połączonymi korpusami za pomocą 12 wkrętów (8). Na jeden korpus przypadają 4 wkręty.
- Następnie przechodzimy do nawinięcia taśmy teflonowej na gwint manometrów (7) w ilości 12 zwojów.


- Manometry (7) wkręcamy do trójników. (3) Na tym etapie manometry ustawiamy prostopadle do kierunku wody, pozostawiając możliwość niewielkiego obrotu.

- Nawijamy taśmę teflonową na trójniki 3/4" (3) z wkręconym uprzednio manometrem w ilości 35 zwojów na gwint zewnętrzny, następnie wkręcamy je na wejście/wyjście do jednostki filtrującej.


- Dokręcamy manometr o 1/4 do 3/4 obrotu aby ustawić manometr w kierunku zapewniającym dobrą widoczność tarczy.

- Po skróceniu całego zestawu należy wpiąć go do istniejącej instalacji, zalecamy stosowanie śrubunków. **Przed rozpoczęciem montażu należy zamknąć zawór odcinający dopływ wody.**

Opcja 2 (zaliczana) - instalacja z BY-PASS





Opcja 1 - instalacja bez BY-PASS



- Następnie należy przejść do montażu dysku centrującego (6) oraz wkładu filtrującego (12) we wnętrzu korpusu. **Przed instalacją wkłady węglowy, zmiękczający lub odżelaziający należy moczyć w wodzie przez ok. 30 min.**

- Dysk centrujący to element umożliwiający jednoznaczne ułożenie wkładu filtrującego w klozku filtra. Dzięki temu nie dochodzi do uszkodzenia: wkładu, klozka, głowicy podczas skręcania ze sobą poszczególnych componentów.



- Wkłady filtrujące należy umieścić w korpusach według zasady :

1. Wkład mechaniczny piankowy (biały)
2. Wkład zmiękczający (żółty) odżelaziający (brązowy) lub węglowy (pomarańczowy)
3. Wkład węglowy (czarny) lub węglowy (zielony)

- Następnie należy posmarować uszczelki korpusu wazeliną (11) oraz dokręcić korpusy z wkładami do głowicy używając klucza (9). Sprawdzamy szczelność połączeń.

- Po zamontowaniu urządzenia należy sprawdzić szczelność instalacji.