

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj i zachowaj na przyszłość



Dziękujemy za zakup naszego płotu z lampami solarnymi. Aby zapewnić najlepszą wydajność twoich ogrodowych lamp solarnych, przeczytaj dokładnie tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

1. NA CZYM POLEGA PRACA LAMP SOLARNYCH

Podczas dnia panel solarny konwertuje światło słoneczne w energię elektryczną i ładuje akumulatory. W nocy lampy włączają się automatycznie, zużywając energię zgromadzoną podczas dnia. Ilość godzin świecenia lampy zależy od Twojego położenia geograficznego, warunków pogodowych i bezpośredniej dostępności światła słonecznego. Proszę ustawić lampy solarne w miejscu, w którym przez przynajmniej 8 godzin dziennie jest dostęp bezpośredniego światła słonecznego. Chmury nie są problemem. Natomiast ustawienie lampy w cieniu ogranicza możliwość pełnego naładowania akumulatorów i skraca czas świecenia w nocy. Ustawienie lamp w pobliżu innych źródeł światła np. lamp ulicznych, reflektorów, jakichkolwiek innych lamp, może spowodować wyłączenie się Twojej lampy.

2. PIERWSZE UŻYCIĘ


Jeśli panel solarny jest zabezpieczony folią, usuń ją przed użyciem produktu. Usuń zabezpieczenie akumulatora. W tym celu musisz otworzyć komorę, w której się znajduje. Wybór miejsca ustawienia lamp solarnych, w którym uzyskamy min. 8 godz. dopływu bezpośredniego światła słonecznego, pozwoli na pełne naładowanie akumulatorów.

3. MONTAŻ SŁUPKÓW

- Zmontować słupki poprzez docisnięcie elementów do specjalnych łączników.
- Wcisnąć pierścienie z uchwytami na łańcuch na górze słupka.
- Każdy słupek składa się z 4 części i górnego ornamentu (2 lampy i 2 kule).
- Użyj dołączonych kołców do zamocowania słupka w glebie.
- Dołącz plastikowe łańcuchy do uchwytów przy słupkach.

LISTA CZĘŚCI

- 16 x element słupka
- 12 x łącznik
- 2 x lampy solarne
- 2 x AA Ni-Mh akumulatory
- 2 x zakończenia kulowe
- 4 x pierścienie z uchwytem łańcucha
- 3 x łańcuch
- 4 x okrągłe podstawy
- 4 x kołec



7. UWAGI

- Zabezpiecz lampę przed działaniami niespodziewanymi.
- Nieprawidłowe zamontowanie akumulatora może spowodować skrócenie jego żywotności, zniszczenie lub spowodować nieszczelność.
- Nie miksuj starych i nowych akumulatorów. Wymieniamy je kompletami.
- Nie miksuj akumulatorów różnych rodzajów. Zawsze używaj akumulatorów o tych samych parametrach.
- Chroni akumulatory przed kontaktem z ogniem.
- Zużyte akumulatory oddaj do punktu utylizacji akumulatorów.
- Wyjmij akumulatory jeśli są zużyte lub nie będą używane przez długi czas.
- Akumulatory zawarte w zestawie nie podlegają reklamacji. Utylizacja ich spoczywa na Nabywcy lampy.

4. INSTALACJA - WSKAZÓWKI

Dostosuj sposób montażu słupków w glebie do jej właściwości. Jeśli jest twarda - zmiekkij ją, jeśli sypka - ubij, jeśli zawiera kamienie - postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić słupka, itp.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli lampa nie włącza się w nocy mimo 8 godzinnego ładowania:

- zapewnij lampie ciągły dostęp bezpośredniego światła słonecznego, usuń lampę ze strefy, w której panuje cień.
- upewnij się, że lampa nie jest w zasięgu innego źródła światła podczas nocy
- upewnij się, że zabezpieczenie akumulatora zostało usunięte i czy akumulator się nie wysunął
- upewnij się, czy akumulator zamontowany jest w odpowiedniej pozycji

6. WYMIANA AKUMULATORA

WAŻNE: Wymianę akumulatora należy dokonać rano słonecznego dnia. To zapewni, że pierwsze ładowanie napełni akumulator w 100%, aby zapewnić jego długie działanie w przyszłości.

- Zdejmij górne wieko, przekraczając je delikatnie.
- Zdejmij pokrywę akumulatora.
- Usuń starą baterię i zastąp ją nowym AA akumulatorem 1,2V z tą samą lub większą pojemnością (mAh). UŻYWAJ TYLKO AKUMULATORÓW, NIE BATERIE.

WAŻNE:

Wyczyść styki i inne elementy przed montażem nowego akumulatora.

- Upewnij się, że włożyłeś akumulator w prawidłowym kierunku (+/-).
- Załóż pokrywę akumulatora
- Prawidłowo zamontuj górne wieko.



Importers:

www.solarnelampy.pl