



Instrukcja obsługi wersja 5

Spis Treści

1.	Środki ostrożności.....	3
1.1.	Środki ostrożności dotyczące zasilania	3
1.2.	Środki ostrożności dotyczące konfiguracji	3
1.3	Środki ostrożności dotyczące użytkowania	4
2.	Opis produktu.....	5
2.1	Wygląd	5
2.2	Wyświetlacz i interfejs operacyjny	6
2.3	Specyfikacje Produktu	7
3.	Na Start.....	8
3.1	Wprowadzenie	8
3.2	Podłączenie zaworu zasilającego - Krok 1: montaż zaworu zasilającego	8
	Krok 2: Podłączenie zaworu zasilającego	9
3.3	Jak używać szybkozłączy	10
3.4.	Instalowanie przewodu odpływowego	12
3.5.	Podłączenie rur	13
3.6	Podłączenie zasilania	13
4.	Stosowanie.....	13
4.1	Wstęp	13
4.2	Filtrowanie	13
4.3	Oczyszczanie	13
4.4	Dozowanie wody	14
4.5	Stan uśpienia	14
4.6	Wyłączenie zasilania	14
5.	Konserwacja filtra.....	15
5.1	Wprowadzenie	15
5.2	Wymiana filtra węglowego, odwróconej osmozy i filtra końcowego	15
5.3	Stan awaryjny	19
6.	Typowe problemy z użytkowaniem.....	20
7.	Zapewnienie jakości.....	22
8.	Obsługa posprzedażna.....	24
9.	Schemat elektryczny i schematyczny.....	24

1. Środki ostrożności

1.1. Środki ostrożności dotyczące zasilania

System powinien być podłączony do zwykłej wtyczki z 2 pinami w domu lub miejscu pracy i powinien być zawsze podłączony indywidualnie do pojedynczego gniazdka.

- Należy używać w gnieździe uziemiającym o prądzie znamionowym powyżej IDA.
- Należy używać wyłącznie w obwodzie elektrycznym z RCD.
- Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gdy wtyczka jest luźna.
- Jeśli na wtyczce zasilania znajduje się kurz, woda lub inne ciała obce, należy ją wytrzeć przed użyciem.
- **Nie używać z przedłużaczem lub adapterem**
- **Jeśli używasz urządzenia podłączonego do podwójnego gniazdka, nie używaj drugiego gniazdka do podłączania innych urządzeń zużywających więcej niż 3 ampery, ponieważ spowoduje to uszkodzenie Fusion (szczególnie podczas podgrzewania wody, ponieważ niskie napięcie powoduje przepalenie).**

1.2. Środki ostrożności dotyczące konfiguracji

Systemu nie należy instalować w pobliżu urządzeń grzewczych, elektrycznych produktów grzewczych ani innych miejsc o wysokiej temperaturze.

Systemu nie należy instalować w miejscu potencjalnego wycieku gazów palnych lub w pobliżu substancji łatwopalnych.

Uwaga: wrząca woda jest potencjalnie niebezpieczna.
Obowiązkiem właściciela jest podjęcie rozsądnych środków ostrożności podczas obsługi funkcji gotowania wody w systemie oraz poinstruowanie innych członków rodziny i innych nowych użytkowników w zakresie bezpiecznej obsługi.

TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem systemu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tej maszyny, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta pod numerem +48 789587557.



System powinien być używany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.


1.3 Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Przy pierwszym użyciu lub jeśli urządzenie było nieużywane przez ponad 2 dni, wykonaj pełny cykl i wylej pierwszą wyprodukowaną partię wody. Zainstaluj system, a następnie pozwól urządzeniu pracować, aż napelni zbiornik wewnętrzny. Nalej zarówno wodę o temperaturze pokojowej, jak i gorącą, aby mieć pewność, że zbiornik został przepłukany.
- Nieznane płyny lub ciała obce są zabronione.
- W przypadku wycieku wody z urządzenia należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta. Upewnij się, że rurki z tyłu systemu i filtry zostały prawidłowo i całkowicie włożone do systemu.
- Jeżeli słychać nietypowy dźwięk, zapach, dym itp., należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu bez profesjonalnego doradztwa. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Nie należy przenosić tego produktu, gdy jest używany.
- Do czyszczenia produktu nie używaj żadnych detergentów ani środków czyszczących na bazie alkoholu. Wytrzyj urządzenie miękką, suchą szmatką.
- Nie chwytaj za dyszę wodną ani pokrętko, aby przesunąć urządzenie.
- Ten produkt nie może być używany przez osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo ani przez dzieci, chyba że jest pod nadzorem. Proszę trzymać go poza zasięgiem dzieci.

Filtry w systemie należy wymieniać co 6 miesięcy. Jeśli twardość wody przekracza 250 ppm twardości węglanu wapnia, może być konieczna częstsza wymiana węgla i membrany. System zaprojektowano tak, aby wyłączał się w przypadku zablokowania membrany lub filtrów wstępnych.

2. Opis produktu


2.1 Wygląd



RYSUNEK 1

1. Panel wyświetlacza
2. Przycisk sterowania (obróć i naciśnij)
3. Taca ociekowa
4. Źródło zasilania wodą w zaworze i rurce
5. Siodło i rurka odprowadzająca ścieki
6. Wtyczka zasilająca
7. Filtr osadów liniowy

2.2 Wyświetlacz i interfejs operacyjny



RYSUNEK 2

- A. Normalna woda
- B. Ciepła woda (40°C-50°C)
- C. Gorąca woda (80°C-88°C)
- D. Przegotowana woda (90°C-98°C)
- E. Filtrowanie wody
- F. Odnawiaj wodę
- G. Konserwacja filtra
- H. Obróć (wybierz temperaturę wody)
- I. Naciśnij, aby uzyskać wodę

2.3 Specyfikacje Produktu

Właściwości elektryczne:

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 2200 W-2600 W

System grzewczy:

Znamionowa moc grzewcza: 2180 W-2580 W

Wydajność ciepłej wody: 6 l/h ($\geq 90^{\circ}\text{C}$)

Etapy filtrowania:

1. Siatka Inline ze stali nierdzewnej o grubości 5 mikronów – nadaje się do wielokrotnego użytku i czyszczenia
2. Filtr z węglem aktywnym Quick-Change usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne.
3. Membrana Quick-Change 50GPD: usuwa wszystkie zanieczyszczenia i smaki niemal w 100%
4. Filtry wkładane z szybką wymianą: Higieniczny filtr końcowy antybakteryjny: usuwa 99% bakterii i wirusów oraz poprawia smak.

Pojemność:

Pojemność zbiornika czystej wody 1,2 l. Czas uzupełniania waha się od 5 do 12 minut w zależności od stanu filtra. Jeśli ponowne napełnienie zajmuje ponad 12 minut, oznacza to, że filtr węglowy wymaga wymiany.

Wymiary:

Głębokość 230 mm – (320 mm łącznie z tacą ociekową)

Szerokość 183 mm

Wysokość 388 mm

Waga: 5 kg

Minimalne ciśnienie wejściowe: 3 bary (stojące), 2 bary (przepływające)

Maksymalne ciśnienie wejściowe: 4,5 bara - Należy pamiętać, że należy zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia, aby zapobiec wyciekowi z powodu wysokiego ciśnienia w nocy lub efektu młota z sieci.

OSTRZEŻENIE: Brak kontroli ciśnienia zwykle skutkuje wyciekami!


3. Start

3.1 Wprowadzenie

Umieść system na chłodnej, wentylowanej, solidnej, poziomej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

Akcesoria:

- 1) Trzpień 1/4" do złączek kolankowych wciskanych, ułatwiających dopasowanie rurek do rur wlotowych i wylotowych 1/4".
- 2) Zaciski 1/4" do stosowania na złączkach wciskanych do rurek
- 3) Zawór zasilający
- 4) Zawór siodłowy
- 5) Pianka zaworu siodłowego
- 6) Filtr osadowy na linii, montowany na rurze wlotowej.



3.2 Podłączenie zaworu zasilającego - Krok 1: montaż zaworu zasilającego

Zawór zasilający ma gwint męski 1/2" i żeński 1/2" oraz trójnik. PTFE z 7 owinięciami męskimi koniec zaworu zasilającego i męski koniec zaworu kulowego z niebieską dźwignią.

Napełnij zbiornik zasilający świeżą wodą i umieść go z powrotem na podstawie. Zamknij pokrywę. Jeśli



uznasz, że jest za ciężki by go podnieść, rozważ użycie dzbanka, aby do nalania wody po trochu.



1) PTFE, męski koniec zaworu zasilającego

2) PTFE, męski koniec zaworu kulowego

3) Za pomocą klucza wkręć zawór kulowy w zawór zasilający i dokręć go za pomocą pokrętła.



Krok 2: Podłączenie zaworu zasilającego



Zawór doprowadzający podłącza się do węża z zimną wodą istniejącego kranu na zlewie. Zamknij dopływ wody i odłącz istniejący wąż z zimną wodą. Jeśli Twój kran nie używa węża, możesz użyć innego adaptera. Prosimy o kontakt w celu uzyskania porady. Ponieważ zawór doprowadzający ma z jednej strony gwint zewnętrzny, a z drugiej wewnętrzny, nie ma znaczenia, w którą stronę go zamontujesz. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć zawór

doprowadzający do węża z zimną wodą. Użyj klucza i klucza francuskiego razem, aby dokładnie go dokręcić. Aby podłączyć zawór kulowy do rurki filtra wody, zacznij od odkręcenia nakrętki na niebieskim zaworze kulowym. Następnie umieść nakrętkę na rurce.



Wsuń rurkę na trzpień zaworu



kulowego. Upewnij się, że została ona całkowicie nałożona na małą krawędź. Użyj klucza, aby to dokręcić. Niebieska dźwignia służy jako przełącznik do włączania i wyłączania przepływu wody.


3.3 Jak korzystać z szybkozłączy

Szybkozłączki (złączki wciskane) są stosowane w szerokiej gamie systemów hydraulicznych, grzewczych, elektrycznych i przeciwpożarowych.

Funkcja szybkiego łączenia polega na umieszczeniu rurki w mechanizmie łączącym, który umieszcza ząbki mocujące na powierzchni rury.

Kiedy na złączkę działa przeciwna siła, zęby są wciskane głębiej w rurkę, zapobiegając rozłączeniu złączki. Zalety stosowania szybkozłączy to:

- Oferują znaczną oszczędność czasu w porównaniu z tradycyjnymi złączami.
- Mają tendencję do mniejszej liczby awarii w porównaniu do tradycyjnych złączy.
- Do ich użycia potrzebne są niewielkie umiejętności i siła.
- Do ich użytkowania i konserwacji nie potrzeba żadnych narzędzi.



Schemat rozłożenia szybkozłączy

Jak korzystać z szybkozłączy


- **Krok 1** Bardzo ważne jest, aby zewnętrzna powierzchnia rurki wkładanej do złączki była całkowicie wolna od zadrapań, brudu i innych materiałów. Dokładnie sprawdź zewnętrzną stronę rurki.
- **Krok 2** Bardzo ważne jest również, aby przecięta krawędź rurki była czysto

przycięta. Jeśli rurka wymaga przecięcia, użyj ostrego noża lub nożyczek. Przed włożeniem rurki do złączki należy upewnić się, że usunięto wszystkie zadziory i ostre krawędzie.


- **Krok 3** Złączka chwytą rurkę przed jej uszczelnieniem. Lekko wciśnij rurkę do złączki, aż poczujesz uchwyt.




- **Krok 4** Teraz mocniej wciśnij rurkę do złączki, aż poczujesz jej ogranicznik. Tuleja ma zęby ze stali nierdzewnej, które utrzymują rurkę w odpowiednim położeniu, a pierścień typu O-ring zapewnia trwałe uszczelnienie zapobiegające wyciekom.



- **Krok 5** Pociągnij rurkę w przeciwnym kierunku od złącza i upewnij się, że pozostaje ona mocno na swoim miejscu. Dobrą praktyką jest przetestowanie połączenia pod ciśnieniem wody przed zakończeniem instalacji.



- **Krok 6** Aby odłączyć rurkę od złączki, należy najpierw rozhermetyzować system. Wciśnij tuleję prostopadle do czoła złączki. Trzymając tuleję w tej pozycji, rurkę można wyjąć poprzez pociągnięcie. Złączkę i rurkę można ponownie wykorzystać.




3.4 Instalowanie siodła spustowego

Celem siodła spustowego jest zapobieganie wyskakiwaniu rurki podłączonej do spustu i potencjalnemu wyciekowi w miejscu zainstalowania systemu.


Instrukcje dotyczące wykonania połączenia siodła spustowego znajdują się na poniższym rysunku.

Krok 1 Wybierz odpowiednie miejsce na otwór odpływowy, zwracając uwagę na konstrukcję Twojej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Idealnie, jeśli siodło odpływowe możesz zamontować tuż nad kolankiem, najlepiej na pionowej części rury. Staraj się umiejscowić siodło z dala od maszyny do utylizacji odpadów, by uniknąć potencjalnych zanieczyszczeń i problemów z działaniem systemu. Szczegółowe wytyczne znajdziesz na dołączonym rysunku. Aby zrobić otwór odpływowy w rurze, użyj wiertła o średnicy 7 mm (1/4 cala). Po wierceniu konieczne oczyścić wszystkie pozostałości i upewnij się, że rura jest gotowa na dalsze etapy instalacji.

Miejsce montażu siodła spustowego



Krok 2 Usuń warstwę ochronną z piankowej uszczelki i przyklej połowę siodła spustowego do rury spustowej, tak aby otwory się zrównały (w celu prawidłowego wyrównania można użyć małego wiertła lub innego długiego, wąskiego przedmiotu). Umieść drugą połowę siodła spustowego po przeciwnej stronie rury spustowej. Zacisnąć i luźno dokręcić siodło spustowe za pomocą dołączonych nakrętek i śrub. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego dokręć siodło odpływu. Podłącz rurkę z szybkozłączą siodła spustowego do złącza odpływowego w systemie.




Schemat podłączenia siodła spustowego

3.5 Podłączenie systemu

Wyjmij zaślepki, postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 3.3. i zainstaluj dwie złączki kolankowe na wlocie i wylocie. Odetnij niewielką ilość wlotowej rurki 1/4".

(około 4"/10 cm) i włóż jeden koniec krótkiej rurki do wlotu systemu, a drugi koniec rurki do wylotu wbudowanego filtra osadów, a następnie zabezpiecz zaciskami z tuleją zaciskową 1/4". Włóż wąż doprowadzający wodę zasilającą do wlotu zaworu zasilającego, do wlotu wbudowanego filtra osadu (zgodnie ze strzałką wyświetloną na wbudowanym filtrze osadu) i zabezpiecz zaciskami zaciskowymi. Umieść mały zacisk z powrotem na miejscu, aby uniknąć rozłączenia złączki wciskanej. Włóż jeden koniec rurki do gniazda spustowego (również połączenie wciskowe), a drugi koniec wepchnij do wylotu systemu.



3.6 Podłączenie zasilania

Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka (patrz rysunek 1). System wyda sygnał dźwiękowy i zaświeci się, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia. Uwaga: Ten produkt nadaje się wyłącznie do zasilania prądem zmiennym 220–240 V, 220 V i powinien być używany samodzielnie z uziemionym gniazdem (jeśli jest podłączony do podwójnego gniazdka, nie używaj żadnych innych urządzeń w drugim gnieździe). Nie jest bezpieczny w użyciu z adapterami ani przedłużaczami.

4. Użytkowanie

4.3 Wstęp

Najpierw przefiltruj 5 litrów wody, którą następnie wylej. Spowoduje to wypłukanie wszelkich luźnych mediów filtracyjnych. Czarna woda podczas używania nowych filtrów jest zjawiskiem normalnym.

Jeżeli z urządzenia wycieknie woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta. W przypadku wystąpienia nietypowego lub nieoczekiwanego dźwięku, zapachu, dymu itp. należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi klienta.

4.2 Filtrowanie

Po konfiguracji urządzenie automatycznie przechodzi w stan filtrowania. W stanie filtrowania symbol filtrowania na wyświetlaczu będzie się świecić (patrz rysunek 2). Jeśli niebieska kontrolka filtrowania miga, oznacza to, że w zbiorniku wewnętrznym może nie być wystarczającej ilości wody do dozowania.

4.3 Oczyszczanie

Gdy symbol filtrowania na wyświetlaczu będzie świecić ciągłym niebieskim światłem, oznacza to, że w zbiorniku wewnętrznym jest wystarczająca ilość wody, aby można ją było przefiltrować i nalać.

4.4 Dozowanie wody

Umieść pojemnik na wodę na tacy (patrz rysunek 1). Obróć pokrętkę, aby wybrać żądaną temperaturę wody (rysunek 3), a następnie kliknij (lub naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy) środkową część pokrętki (patrz rysunek 4), aby nalać jedną filiżankę (lub butelkę) wody. Jeśli chcesz przestać pobierać wodę, kliknij ponownie pokrętkę. Uwaga: system automatycznie zatrzyma dopływ wody po 30 sekundach, jeśli nie klikniesz pokrętki i zatrzyma się automatycznie po 60 sekundach, jeśli przytrzymasz przycisk przez 3 sekundy.

4.5 Stan uśpienia

System automatycznie przejdzie w stan uśpienia, jeśli będzie bezczynny przez ponad 1 godzinę. Jeśli zostanie naciśnięte jakiekolwiek pokrętko lub przycisk, natychmiast powróci do pracy, a następnie będzie płukany przez 20 sekund.

4.6 Wyłączenie zasilania

System wyłączy się automatycznie, jeśli urządzenie pozostanie w trybie uśpienia przez 1 godzinę. Jeśli zostanie naciśnięte jakiekolwiek pokrętko lub przycisk, włączy się automatycznie.



Figure 3



Figure 4

5. Konserwacja filtra


5.1 Wprowadzenie

Najpierw przejdź do sekcji 5.2.4, aby przeczytać o odkazaniu i wróć do tej sekcji.


Korzystaj z certyfikowanych filtrów firmy Osmio. Odłącz zasilanie. Nie demontuj ani nie próbuj modyfikować tego produktu.

5.2 Wymiana filtra węglowego, odwróconej osmozy i filtra końcowego

KROK 1 Otwórz tylny panel




KROK 2 Umieść tylny panel na bok




Pomóż swojemu środowisku i wyrzucaj wszystkie zużyte filtry do przetworzonych odpadów plastikowych

5.2.Wymiana filtra węglowego, filtra odwróconej osmozy i filtra końcowego

Krok 3 Zaczynając od podstawy filtra, lekko przechyl filtr do siebie, obróć filtr węglowy i filtr membranowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij je z głowicy.



Krok 4 Powoli wyciągnij zużyty post-filtr i włóż nowy.




Krok5 Włóż nowy filtr końcowy w miejsce starego.


Upewnij się, że filtr jest prawidłowo założony. Powinien dobrze przylegać i nie odstawać.

5.2 Wymiana filtra węglowego, odwróconej osmozy i filtra końcowego


Krok 6 Zaczynij od nowego filtra węglowego tak, aby etykieta znajdowała się po lewej stronie. Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Powtórz to samo z filtrem membranowym.



Krok 7 Umieść panel tylny na swoim miejscu z tyłu systemu.



Krok 8 Naciśnij i przytrzymaj przycisk i jednocześnie podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka. Sygnał dźwiękowy wskazuje, że resetowanie filtra zostało zakończone.



Sanityzacja

Sugerujemy odkażanie systemu co 6 miesięcy przed wymianą filtra.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zamówić zestaw do dezynfekcji Fusion.

- 1) Zamknąć dopływ wody, obracając dźwignię zaworu zasilania. Naciskaj przycisk wielokrotnie, aby wylać całą wodę z wewnętrznego zbiornika RO.
- 2) Usuń wszystkie 3 filtry (blok węglowy, membrana RO i filtr poremineralizacyjny).
- 3) Umieść połowę tabletki Milton w każdym z pustych wkładów odkażających, a następnie włóż wszystkie 3 puste filtry do systemu.
- 4) Otwórz zawór wlotowy, system napełni się wodą.
- 5) Pozostaw system w tej pozycji na 30–60 minut. Nalej całą wodę ze zbiornika wewnętrznego, naciskając i przytrzymując przycisk (długie naciśnięcie).
- 6) Wyjmij wkłady odkażające i wymień je na nowe filtry, zainstaluj nowy zestaw filtrów i wyczyść wbudowany filtr osadowy.
- 7) Po odkażeniu najszybszym sposobem oczyszczenia całego płynu odkażającego ze zbiornika wewnętrznego jest wielokrotne naciśnięcie przycisku w celu dozowania wody, aż do momentu, w którym nie będzie już można dolać więcej płynu z wewnętrznego zbiornika magazynującego RO, a następnie pozostawienie systemu na 10-15 minut do ponownego napełnienia się wewnętrznego zbiornika RO. Powtarzaj ten krok, aż nie będzie już można wykryć roztworu sterylizującego (zwykle 2 lub 3 razy). Polecamy obejrzeć nasz krótki film przedstawiający proces sterylizacji.

Czyszczenie wbudowanego filtra osadu

1. Zamknąć dopływ wody do systemu/zamknąć zawór zasilania.
2. Umieść miskę pod wbudowanym filtrem/rurką osadu, aby zebrać wodę.
3. Wyjmij zaciski, odłącz złączki wciskane i wyjmij filtr z rurki.
4. Odkręć dolną część filtra (obracając dolną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
5. Spłucz czystą wodą.
6. Przykręć ponownie dolną część
7. Podłącz do rurki za pomocą połączeń wciskowych i ponownie włóż zaciski.

8. Otwórz dopływ wody do systemu poprzez otwarcie zaworu zasilającego.

5.3 Stan awaryjny

5.3.1 Wyjątek dotyczący oczyszczania

Jeśli maszyna oczyszcza wodę przez długi czas i nie może się zatrzymać, system wyświetli stan wyjątkowy dotyczący oczyszczania, a wszystkie cztery ikony temperatury na wyświetlaczu będą migać. Maszyna może wydawać głośniejsze dźwięki przed wystąpieniem tego stanu. Dzieje się to, gdy filtr węglowy lub membrana RO jest zablokowana. Najpierw zmień blok węglowy i sprawdź, czy wydajność produkcji wraca do normy, a jeśli nie, zmień również membranę RO. Zmień także filtr osadowy i filtr remineralizujący, jeśli mają one 6 miesięcy.

5.3.2 Alarm przegrzania

System przechodzi w stan suchy, jeśli podgrzewacz pracuje bez wody lub temperatura przekracza bezpieczne ustawienie, ikona gorącej wody (100°C) będzie migać, urządzenie może nalewać tylko wodę o normalnej temperaturze, ale nie może nalewać żadnego rodzaju gorącej wody. Rozwiązanie: skontaktuj się z naszym działem pomocy.

6. Typowe problemy z użytkowaniem

Jeśli masz problemy podczas użytkowania, sprawdź je, postępując zgodnie z poniższym przewodnikiem

Problemy z użytkowaniem	Prawdopodobna przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Nie można nalać wody o temperaturze otoczenia.	Zasilanie jest odłączone. W celu nalania wody wciśnięty został nieprawidłowy przycisk.	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest luźna lub, czy jest na swoim miejscu. Naciśnij przycisk dystrybucji wody ponownie.

Brak wody w zbiorniku wody oczyszczonej, miga ikona „filtrowania”.

Sprawdź połączenia z tyłu filtra.
Sprawdź także rurkę pod kątem załamania.

Nie można nalać gorącej wody

Zasilanie zostało dopiero co podłączone i system potrzebuje czasu na rozgrzanie

Najpierw nalej trochę wody o normalnej temperaturze, następnie odczekaj 15 minut i nalej gorącej wody

Maszyna znajduje się w stanie „alarmu przegrzania”.

Nalej kilka razy wodę o temperaturze otoczenia, a następnie spróbuj ponownie nalać gorącą wodę.

Miga ikona „filtrowania”, brak wody oczyszczonej.

Poczekaj chwilę, aż kontrolka ikony „filtrowanie” zaświeci się na stałe, a następnie nalej gorącą wodę.

Maszyna nie filtruje

Rury prowadzące do systemu filtrującego są zablokowane
Wąż prowadzący do systemu filtrującego jest zagięty
Zbiornik zasilający nie został prawidłowo zainstalowany na swoim miejscu

Sprawdź rurkę pod kątem zanieczyszczeń lub blokad
Wyprostuj rurkę.

Problemy z użytkowaniem	Prawdopodobna przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Nieprawidłowy dźwięk podczas filtrowania.	Zablokowane powietrze w instalacji wodnej.	Włącz i wyłącz system i spróbuj odpowietrzyć system. Czasami oczyszczenie powietrza może zająć kilka dni
	Filtry są zablokowane i wymagają wymiany.	Najpierw wymień filtr membranowy RO, a jeśli to nie rozwiąże problemu, dokonaj całkowitej wymiany filtrów. Jeśli system pracował w tym stanie, może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.
Wyciek wody.	Taca ociekowa jest pełna wody.	Opróżnij tacę.
	Luźne złącze wtykowe z tyłu maszyny	Sprawdź złącza wtykowe i zabezpiecz je prawidłowo za pomocą zacisków
	Wewnętrzny wyciek wody	Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.
Zapach w wodzie	Zupełnie nowy system	Przed użyciem systemu należy 5 litrów wody .
	Nieużywany dłużej niż 5 dni	Przed użyciem systemu należy odlać 5 litrów wody.
	Filtry starsze niż 6 miesięcy	Zmień wszystkie filtry

7. Zapewnienie jakości

Gwarancja obowiązuje w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii oraz krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zakupu lub w dniu dostawy, jeśli nastąpi ona później.

Zgodnie z warunkami gwarancji wymagany jest dowód zakupu.

Gwarancja zapewnia dodatkowe korzyści poza ustawowymi prawami konsumenta. Nasza 3-letnia gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę całości, lub części systemu, jeśli w ciągu 3 lat od zakupu okaże się, że system jest uszkodzony z powodu wadliwych materiałów lub produkcji.

Jeśli jakakolwiek część nie jest już dostępna lub została wycofana z produkcji, Osmio zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej odpowiednią alternatywą.

Nie demontuj systemu samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji, a firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego problemy z jakością lub wypadki.

System nie zawiera BPA, jest wykonany zgodnie z najwyższymi specyfikacjami produkcyjnymi i posiada certyfikat CE.

Firma pobierze pełną opłatę za części i konserwację, jeśli przekroczy on okres gwarancji lub maszyna ulegnie awarii z powodu uszkodzenia. Proszę zachować fakturę sprzedaży jako dowód zakupu.

Osmio nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu, który uległ awarii z któregokolwiek z poniższych powodów:


- Nieprawidłowy montaż, naprawy lub zmiany niezgodne z instrukcją montażu.
- Normalnego zużycia. Sugerujemy wymianę systemu po 5 latach.

- Przypadkowe uszkodzenia lub usterki spowodowane niedbałym użytkowaniem, lub pielęgnacją; nadużywanie; zaniedbanie; nieostrożna obsługa i użytkowanie systemu niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Niekonserwowanie filtrów wody zgodnie z instrukcją.
- Używanie czegokolwiek innego niż oryginalne części zamienne Osmio, w tym wkładów do filtrów wody.
- Używanie systemu filtrów do celów innych niż zwykłe cele domowe.
- Awarie spowodowane przez części niedostarczone jako część oryginalnego systemu Osmio.
- Oferujemy bezpłatną wysyłkę i bezpłatną naprawę (jeśli system został do nas przesłany).

8. Obsługa posprzedażowa

Infolinia obsługi klienta: +48 789 587 557

9. Schemat elektryczny i schematyczny



Deklaracja zgodności



Produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

IEC 60335-2-15 Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do podgrzewania cieczy:

Numer raportu: STL/R 01601-BC164902

Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania Jakością ISO9001:2015 Norma w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni wody.

Parametry i standardy testowe NSF

- 1) Oznaczanie pozostałości poekstrakcyjnych, gęstości i temperatury topnienia homopolimeru propylenu zgodnie z US FDA 21 CFR 177.1520
- 2) Oznaczanie pozostałości ekstrakcyjnych zgodnie z US FDA 21 CFR 177.1850
- 3) Oznaczanie pozostałości poekstrakcyjnych zgodnie z US FDA 21 CFR

177.2600

- 4) Oznaczenie testu identyfikacyjnego, testu na metale ciężkie (w postaci Pb), ołowiu i substancji ekstrahowanych wodą, patrz norma FCC.

System odwróconej osmozy z przepływem bezpośrednim Osmio Fusion © Osmio Solutions Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone