



STATUS®



EN

Trimmer

Original instructions

IT

Elettrorefilatore

Istruzioni originali

BG


Фреза челна

Оригинална инструкция за използване

PL

Frezarka krawędziowa


Oryginalna instrukcja obsługi




RH750CE




A




B




C




D




E



F



G



INTENDED USE GENERAL SAFETY RULES

INTENDED USE

This device is intended to mill grooves, edges, profiles and slots on a wooden, plastic or light surface, as well as copy milling. This device is not intended for outdoor use.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.

WORK AREA

- **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered and dark areas invite accidents.*
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

GENERAL SAFETY RULES

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** *Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- **Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.** *Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.*
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of these devices can reduce dust related hazards.*

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*

- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ROUTERS

- Only hold the power tool by the insulated handle areas as the router may touch the tool's mains cable. Contact with a live wire could cause metal parts of the device to become live and lead to electric shock.
- Fix and secure the work piece to a stable surface using clamps or other means. When only securing the work piece by hand or against your body it will remain unstable, which could lead to loss of control.
- Wear a dust mask.
- The permissible rotational speed of the router tool must be at least as high as the maximum speed indicated on the electrical power tool. Parts used at higher than permissible speeds may be ruined.
- The router or other parts must fit precisely in the collet (shaft diameter 6 / 8 mm) of your electric power tool. Cutting tools which do not fit precisely in the collet of the electric power tool turn unevenly, vibrate strongly and can lead to a loss of control.
- Always switch on the electrical power tool before placing it against the workpiece. There is also the risk of kickback if the electric power tool becomes caught in the work-piece.
- Keep your hands away from the cutting area and the router. Keep your second hand on the additional handle or on the engine housing. If you hold the router with both hands, they cannot be injured by the router.
- Never use on metal objects, nails or screws. The router can become damaged and this may lead to higher vibrations.
- Use suitable detectors in order to look for hidden supply lines, or consult your local power authority. Contact with electric lines can lead to fire and electric shocks. Damage to a gas line can lead to explosions. Breaking a water line can cause damages.

TOOL PARTS OVERVIEW

- Fig. A

 1. Speed adjusting dial
 2. Switch
 3. Carbon brush cap
 4. Height adjustment knob
 5. Height adjustment lock Wrench
 6. Scale indication
 7. Collet chuck
 8. Base
 9. Output shaft
 10. Power cable with power plug
- Fig. C

 1. Bit protrusion
 2. Tool base
 3. Scale
11. Straight trim guide
 12. Wing nut
 13. Flange
 14. Roller
 15. Curved trim guide
 16. Depth adjustment knob
 17. Depth adjustment lock knob
 18. Fixing knob with washer
 19. Template guide
4. Locking lever
 5. Adjusting screw
 6. Hex nut

OPERATION

Adjusting cutting depth (Fig. C)

To adjust the bit protrusion, loosen the locking lever and move the tool base up or down as desired by turning the adjusting screw. After adjusting, tighten the locking lever firmly to secure the tool base.

Switching on/off

- To start the tool, press the "ON (I)" side of the switch.
- To stop the tool, press the "OFF (O)" side of the switch.

Speed adjusting dial

The tool speed can be changed by turning the speed adjusting dial (1) to a given number setting from 1 to 6. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 6. And lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1. This allows the ideal speed to be selected for optimum material processing, i.e. the speed can be correctly adjusted to suit the material and bit diameter. Refer to the table for the relationship between the number settings on the dial and the approximate tool speed.

1	10000 min ⁻¹
2	12000 min ⁻¹
3	17000 min ⁻¹
4	22000 min ⁻¹
5	27000 min ⁻¹
6	30000 min ⁻¹

Installing trimmer bit (Fig. D)

Warning! Do not tighten the collet nut without inserting a bit, or the collet cone will break. Insert the bit all the way into the collet cone and tighten the collet nut securely with the two wrenches or by pressing the shaft lock and using the provided wrench. To remove the bit, follow the installation procedure in reverse.

Operation

Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait until the bit attains full speed. Move the tool forward over the workpiece surface, keeping the tool base flush and advancing smoothly until the cutting is complete. When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the bit in the feed direction (Fig. E). Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions. When using the the straight trimmer guide, be sure to keep it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

Straight guide (Fig. F)

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving. Attach the guide plate to the straight guide with the bolt and the tighten nut.

- Attach the straight guide with the clamp screw (A). Loosen the tighten nut on the straight guide and adjust the distance between the bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the tighten nut securely.
- When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece. If the distance (a) between the side of the workpiece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the workpiece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the trimmer base. Feed the tool in the direction of the arrow.

Using the curved trim guide

The curved trimmer guide is designed to help finely cut on the decorative surface of thin boards for furniture; or to process trimming and bevelling work on the plywood. It also provides a handy work for curve cutting.

- Fix the curved trim guide (15) on the base assembly by using fixing knob(18). (fig B)
- Set the guide height (Adjusting cutting depth).
- Loosen the lock knob(4) to move the curved trim guide(15) until the distance between the bit and roller(14) is approxoximate 19mm to 25mm.
- Tighten the lock knob(4) to fix the position of the curved trim guide(15).
- Loosen the depth adjustment lock knob(17) and rotate the depth adjustment knob(16) to set the curve angle and depth. When done retighten the depth adjustment lock knob(17).
- Slide the trimmer along the edge of a workpiece to start trimming.

Using the template guide (Fig. G)

The template guide is designed to help cut the workpiece as the shape of the template board. With a template, it is handy to process a number of workpiece of identical shape.

- Loosen the screws and remove the base plate(8a).
- Attach the template guide (19) onto the base (8).
- Place the base plate (8a) back and tighten the screws .
- Stably fix the template board (not provided) onto the workpiece.
- Place the trimmer on the template board and keep the template guide(19) moving along the edge of the template board.

MAINTENANCE

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean.
Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/or air jet to remove any accumulated dust.

Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.
Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.

WARNING!

Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts. Water must never come into contact with the tool.

REPLACEMENT PARTS

To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorised service centres always using genuine replacement parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	RH750CE
Voltage	220-240 V~ 50 Hz
Input power	750 W
No load speed	10000-30000/min.
Collet capacity	6 mm, 8 mm
Weight	1,8 kg
A-weighted sound pressure level L_{pA}	90 db(A), uncertainty 3 dB(A)
A-weighted sound power level L_{wA}	101 dB(A), uncertainty 3 dB(A)
Vibration emission value a_h	7.04 m/s ² , uncertainty 1,5 m/s ²
Protection class	II

Includes:

Trimmer guide, straight guide, template guide, wrenches, collet 6 mm , collet 8 mm.

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): Trimmer Model No./ Type: RH750CE.
are of series production and conforms to the following European Directives: **2006/42/EC, 2014/30/EU.**
And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: **EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-17:2010.**
The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L.,
via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS Italia S.r.l.



GŁÓWNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNIE! Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, wskazówkami, ilustracjami i specyfikacjami technicznymi dostarczonymi wraz z tym urządzeniem elektrycznym. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym i/lub ciężkich obrażeń ciała. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do celów referencyjnych. Termin „urządzenie elektryczne” lub „elektronarzędzie” w tych ostrzeżeniach odnosi się do urządzenia elektrycznego zasilanego z sieci lub akumulatorowego (beziprzewodowego).

1) Bezpieczeństwo miejsca pracy:

- a) zachowuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zatłoczone i ciemne miejsca mogą prowadzić do wypadków;
- b) nie używaj urządzenia elektrycznego w miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, tam, gdzie w atmosferze występują pary takich cieczy, wybuchowe gazy lub pyły. Urządzenia te wywołują iskrzenie, które może spowodować zapalenie się pyłu lub par;
- c) nie dopuszczaj dzieci i osób trzecich do miejsc pracy z urządzeniem elektrycznym. Rozproszenie uwagi może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) wtyczka urządzenia elektrycznego powinna pasować do gniazdka. W żadnym wypadku nie wprowadzaj zmian w wtyczce. Nie używaj przejściówek do uziemionych urządzeń elektrycznych. Użycie niezmodyfikowanych wtyczek pasujących do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
- b) nie dotykaj uziemionych powierzchni, takich jak rury, kaloryfery, kuchenki elektryczne i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli twoje ciało jest uziemione;
- c) nie wystawiaj urządzeń elektrycznych na działanie deszczu ani wilgoci. Kontakt z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
- d) unikaj nieostrożnego obchodzenia się z kablem zasilającym. W żadnym wypadku nie używaj kabla zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia ani wyłączania urządzenia elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla z źródłami ciepła, ostrymi krawędziami ani poruszającymi się przedmiotami. Uszkodzenie lub skręcenie kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
- e) podczas pracy z urządzeniem elektrycznym na zewnątrz używaj przedłużacza zewnętrznego. Użycie przedłużacza zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym;

f) jeśli musisz pracować z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym miejscu, użyj źródła zasilania z urządzeniem różnicowo prądowym (RCD). Użycie urządzeń różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osobiste:

- a) a) Bądź ostrożny, zwracaj uwagę na swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy z urządzeniem elektrycznym. Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli jesteś zmęczony lub działasz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet najmniejsze nieuwagi podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała;
- b) b) Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś środki ochrony wzroku. Korzystanie w odpowiednich warunkach z ochrony osobistej, takiej jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała;
- c) c) Podjęcie środków zapobiegawczych w przypadku niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub baterii, podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia wyłącznik powinien być w pozycji wyłączonej. Nie trzymaj palca na wyłączniku podczas przenoszenia urządzenia elektrycznego i nie włączaj urządzenia, gdy wyłącznik jest włączony - może to prowadzić do wypadku;
- d) d) Przed włączeniem urządzenia elektrycznego usuń wszelkie klucze służące do regulacji. Klucz pozostawiony na obracającej się części urządzenia elektrycznego może prowadzić do obrażeń ciała;
- e) e) Unikaj nadmiernych ruchów w trakcie pracy, zachowuj równowagę i stabilną pozycję ciała w każdym momencie - to gwarantuje ciągłą i stabilną kontrolę nad urządzeniem, również w nieprzewidzianych sytuacjach;
- f) f) Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymać włosy i odzież z dala od poruszających się części urządzenia. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać schwyte przez poruszające się części;
- g) g) Jeśli istnieją środki do podłączenia odkurzacza lub worków na pył, prawidłowo podłącz i używaj tych środków. Korzystanie z worków na pył może zmniejszyć ryzyko oddziaływania pyłu;
- h) Nie bądź zbyt pewny siebie, co może wynikać z częstego korzystania z maszyn. Zbytnia pewność siebie prowadzi do lekceważenia zasad bezpieczeństwa i nawet ich ignorowania. Każda nieostrożność podczas pracy z maszyną może prowadzić do poważnych obrażeń ciała w ułamku sekundy.

4) Zastosowanie i konserwacja urządzenia elektrycznego:

- a) Nie nakładaj nadmiernego wysiłku na urządzenie elektryczne. Używaj urządzenia elektrycznego odpowiedniego do danej pracy. Prawidłowo dobrany sprzęt elektryczny wykona pracę bardziej efektywnie i bezpiecznie, nie przekraczając ustalonych parametrów;
- b) Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli przełącznik nie włącza lub wyłącza go. Każde urządzenie elektryczne z uszkodzonym przełącznikiem jest niebezpieczne i wymaga naprawy;
- c) Przed jakimikolwiek regulacjami, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia elektrycznego, koniecznie odłącz wtyczkę od źródła zasilania i (lub) wyjmij baterię akumulatorową, jeśli nie jest to przewidziane przez producenta. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia elektrycznego;
- d) Przechowuj urządzenie elektryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj osobom nieposiadającym doświadczenia w obsłudze tego urządzenia lub niezaznajomionym z niniejszymi instrukcjami używać urządzenia elektrycznego. Elektryczne urządzenia w rękach nieprzeszkolonych użytkowników są niebezpieczne;
- e) Dbaj o urządzenie elektryczne i jego akcesoria. Sprawdzaj urządzenie pod kątem nierówności lub zatkania ruchomych części, uszkodzeń elementów i innych usterek, które mogą wpływać na pracę urządzenia elektrycznego. W przypadku wykrycia usterek i (lub) uszkodzeń nie używaj urządzenia elektrycznego, dopóki nie zostanie naprawione. Wiele wypadków wynika z braku właściwej konserwacji urządzeń elektrycznych;
- f) Zachowaj narzędzie tnące czyste i naostrzone. Prawidłowo konserwowane narzędzie tnące z ostrymi krawędziami jest mniej podatne na zacięcia i łatwiejsze w użyciu.
- g) Używaj urządzenia elektrycznego, akcesoriów, narzędzi roboczych itp. zgodnie z tą instrukcją - uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie urządzenia elektrycznego do celów, do których nie jest przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji;
- h) Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w czystości, nie dopuszczając do obecności na nich oleju lub smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie zapewniają bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem elektrycznym i bezpiecznego sterowania nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Konserwacja:

- a) Zlecaj konserwację i naprawy swojego urządzenia elektrycznego tylko wykwalifikowanemu personelowi naprawczemu, przy czym podczas konserwacji i naprawy powinny być używane wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z FREZARKĄ

- To urządzenie przeznaczone jest do frezowania rowków, krawędzi, profili i otworów na drewnianych, drewnopodobnych i plastikowych powierzchniach.
 - Trzymaj narzędzie elektryczne tylko za izolowane obszary rękojeści, ponieważ frez może dotknąć przewodu zasilającego narzędzie. Kontakt z przewodem pod napięciem może prowadzić do uszkodzenia metalowych części urządzenia i porażenia prądem elektrycznym.
 - Przymocuj materiał roboczy do stabilnej powierzchni za pomocą zacisków lub innych środków. Trzymanie materiału ręką sprawi, że będzie on niestabilny, co może prowadzić do utraty kontroli.
 - Nosić maskę przeciwpyłową.
 - Dopuszczalna prędkość obrotowa narzędzia frezującego nie powinna być niższa niż maksymalna prędkość podana na narzędziu elektrycznym. Detale używane przy prędkościach przekraczających dopuszczalne mogą ulec uszkodzeniu.
 - Freza powinna dokładnie pasować do wrzeciona (średnica trzpienia 6 lub 8 mm) Twojego narzędzia elektrycznego. Narzędzia tnące, które nie pasują dokładnie do wrzeciona narzędzia elektrycznego, obracają się nierównomiernie, silnie wibrują i mogą prowadzić do utraty kontroli.
 - Zawsze włączaj narzędzie elektryczne przed umieszczeniem go na materiale roboczym. Istnieje również ryzyko odrzutu, jeśli elektryczne narzędzie zahaczy o detal.
 - Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i frezarki.
- Nigdy nie używaj produktu do frezowania na metalowych materiałach roboczych, które zawierają gwoździe lub inne obce przedmioty. Freza może ulec uszkodzeniu.
- Używaj odpowiednich detektorów do wyszukiwania ukrytych linii zasilających. Kontakt z liniami elektrycznymi może prowadzić do pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie rurociągu gazowego może prowadzić do eksplozji. Uszkodzenie rurociągu wodnego może prowadzić do zalania.

OPIS**Rys. A, B**

1. . Regulator prędkości
2. Przełącznik
3. KWęgiel szczotki
4. Uchwyt do regulacji wysokości
5. Regulacja wysokości klucza płaskiego
6. Wskaźnik skali
7. Uchwyt wrzeciona
8. Podstawa
9. Wał wyjściowy
10. Kabel zasilający z wtyczką

Rys. C

1. Ąłębokość zanurzenia
2. Podstawa narzędzia
3. Skala

11. Prosta nakładka przewodnicy
12. Nakrętką zaciskowa
13. Plansza
14. Rolka
15. Zakrzywiona nakładka
16. Uchwyt do regulacji głąbokości
17. Blokada uchwytu regulacji głąbokości
18. Uchwyt blokujący z podkładką
19. Tuleja kopiująca

4. Dźwignia blokady
5. Śrubokręt regulacyjny
6. Nakrętką sześciokątna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regulacja głębokości frezowania (Rys. C)

Aby regulować głębokość frezowania, poluzuj dźwignię blokującą i, jeśli chcesz, przesunij podstawę narzędzia w górę lub w dół, obracając śrubę regulacyjną. Po regulacji dokładnie dokręć dźwignię blokującą, aby ustabilizować podstawę narzędzia.

Włączanie / wyłączanie

- Aby włączyć narzędzie, naciśnij stronę przełącznika "ON (I)".
- Aby wyłączyć narzędzie, naciśnij stronę przełącznika "OFF (O)".

Regulator prędkości

Prędkość narzędzia można zmienić, obracając pokrętkę regulacji prędkości (1) na wybraną liczbę od 1 do 6. Wyższą prędkość uzyskuje się obracając pokrętkę w

kierunku liczby 6. Natomiast niższą prędkość uzyskuje się obracając je w kierunku liczby 1. Pozwala to wybrać optymalną prędkość dla optymalnej obróbki materiału, czyli prędkość można prawidłowo dostosować do materiału i średnicy wiertła.

Sprawdź tabelę, aby poznać zależność między ustawieniami na tarczy a przybliżoną prędkością narzędzia.

1	10000 мин. ⁻¹
2	12000 мин. ⁻¹
3	17000 мин. ⁻¹
4	22000 мин. ⁻¹
5	27000 мин. ⁻¹
6	30000 мин. ⁻¹

Montaż trymera (rys. D)

Ostrzeżenie! Nie dokręcaj nakrętki stożkowej bez umieszczenia frezy, w przeciwnym razie stożek stożka ulegnie złamaniu.

Włóż frez do stożka stożka do oporu i dokręć nakrętkę stożka za pomocą dwóch kluczy płaskich lub naciskając na blokadę wału i używając dołączonego klucza płaskiego.

Aby usunąć ostrze, wykonaj procedurę montażu w odwrotnej kolejności.

Praca z frezarką

Umieść podstawę narzędzia na obrabianej części bez kontaktu z frezą. Następnie włącz narzędzie i poczekaj, aż freza osiągnie pełną prędkość. Przesuń narzędzie do przodu wzdłuż powierzchni materiału, trzymając podstawę narzędzia równo i płynnie, aż cięcie zostanie zakończone.

Podczas cięcia krawędzi powierzchni materiału powinna znajdować się po lewej stronie wiertła w kierunku podawania (rys. E).

Zbyt szybkie przemieszczanie narzędzia może spowodować pogorszenie jakości cięcia lub uszkodzenie wiertła lub silnika. Zbyt wolne przesuwanie narzędzia do przodu może spowodować przyklejenie się i zniszczenie cięcia. Prawidłowa prędkość podawania będzie zależała od wielkości wiertła, rodzaju materiału i głębokości cięcia. Przed rozpoczęciem cięcia na rzeczywistym materiale zaleca się wykonanie próbnego cięcia na kawałku drewna. Pozwoli to dokładnie ocenić wygląd cięcia oraz sprawdzić wymiary.

Podczas używania prostego prowadzenia trymera trzymaj je po prawej stronie w kierunku podawania. Pomoże to utrzymać go na tym samym poziomie co bok materiału.

Proste prowadzenie (rys. F)

Proste prowadzenie jest skutecznie używane do prostych cięć podczas usuwania fazowania lub cięcia rowków.

Przymocuj płytkę prowadzącą do prostego prowadzenia za pomocą śruby i nakrętki.

- Przymocuj proste prowadzenie za pomocą śruby zaciskowej (A). Poluzuj nakrętkę na prostym prowadzeniu i dostosuj odległość między frezą a prowadzeniem. Na odpowiedniej odległości dokręć nakrętkę.
- Podczas cięcia przesuwaj narzędzie tak, aby proste prowadzenie znajdowało się na tym samym poziomie co bok materiału. Jeśli odległość (a) między boki materiału a miejscem cięcia jest zbyt duża dla prostego prowadzenia lub jeśli bok materiału nie jest prosty, nie można używać prostego prowadzenia. W takim przypadku dokładnie przyciśnij płaską deskę do materiału i użyj jej jako wprowadzenia do podstawy trymera.

Użycie krzywego prowadzenia

Krzywe prowadzenie trymera jest przeznaczone do precyzyjnego cięcia dekoracyjnych powierzchni cienkich desek do mebli lub do obróbki obrzeży i skosów na sklejce. Zapewnia również wygodne wykonanie krzywego cięcia.

- Zamocuj krzywe prowadzenie (15) na podstawie w komplecie za pomocą uchwytu zaciskowego (18). (rys. B)
- Ustaw wysokość prowadzenia (Regulacja głębokości cięcia).
- Poluzuj uchwyt zaciskowy (4), aby przesunąć krzywe prowadzenie trymera (15), aż odległość między koronką a rolką (14) wynosi około 19–25 mm.
- Dokręć uchwyt zaciskowy (4), aby ustawić pozycję krzywej nakładki (15).
- Poluzuj pokrętło blokady regulacji głębokości (17) i obróć pokrętło regulacji głębokości (16), aby ustawić kąt i głębokość krzywej. Po zakończeniu Dokręć uchwyt blokady regulacji głębokości (17).
- Przesuń trymer wzdłuż krawędzi materiału, aby rozpocząć przycinanie.

Użycie tulei kopiującej (rys. G)

Prowadnica wzorca służy do ułatwienia cięcia materiału w kształcie wzorca. Dzięki szablonowi łatwo jest obrabiać kilka materiałów o identycznym kształcie.

- Poluzuj śruby i zdejmij płytę podporową (8a).
- Przymocuj prowadnicę wzorca (19) do podstawy (8).
- Umieść płytę podporową (8a) z powrotem i dokręć śruby.
- Solidnie przymocuj deskę wzorca (nie dołączoną do zestawu) do materiału.
- Umieść trymer na desce wzorca i trzymaj prowadnicę wzorca (19), przesuwając się wzdłuż krawędzi wykroju wzorca.

OBSŁUGA

OGÓLNA INSPEKCJA

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocowania i upewnij się, że są one dokładnie dokręcone. W przypadku, gdy którykolwiek wkręt jest poluzowany, natychmiast go dokręć, aby uniknąć sytuacji związanych z ryzykiem. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wymiana powinna być wykonana przez producenta lub jego specjalistę serwisowego, aby uniknąć zagrożeń związanych z wymianą.

CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzaj, czy do otworów wentylacyjnych silnika elektrycznego nie dostaje się kurz lub obce ciała. Po każdym użyciu oczyść urządzenie z kurzu, wiórów i trocin. Użyj miękkiej szczotki lub strumienia sprężonego powietrza, aby usunąć nagromadzony kurz. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki z niewielką ilością mydła.

UWAGA!

Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników - mogą one spowodować uszkodzenie plastikowych części urządzenia. Upewnij się, że woda nie dostaje się do wnętrza urządzenia.

OŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI

ZAMIANA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Użycie części zamiennych innych producentów podczas naprawy może spowodować uszkodzenie urządzenia i poważne obrażenia. Tylko oryginalne części zamiennego, zainstalowane w autoryzowanym centrum serwisowym, zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzenia.

OŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że produkt marki STATUS, frezarka **RH750CE**, została wyprodukowana zgodnie z następującymi dyrektywami UE: **2006/42/EC, 2014/30/EU. Ponadto spełnia następujące normy: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-17:2010.** Dokumentacja techniczna jest dostępna u producenta: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY.



Karone Giasinto,
Dyrektor STATUS
Italia S.r.l.

Dokumenty potwierdzające zgodność produktu znajdują się na stronie internetowej: www.status-tools.com. Wyprodukowano w Chinach.
Producent: STATUS ITALIA S.R.L.

«STATUS» DARIA PINTAK

Address:

ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary

NIP

9282107735

REGON

525760316

VAT

PL9282107735

E-mail:

disposers.com.pl@gmail.com

Telefon kontaktowy: +48 786 153 207

Data produkcji: patrz oznaczenie produktu


PARAMETRY TECHNICZNE

Model	RH750CE
Napięcie zasilania	220-240 V~ 50 Hz
Moc	750 W
Częstotliwość obrotów bez obciążenia	10000-30000 obr./min.
Średnica trzpienia frezarki	6 mm, 8 mm
Masa	1,8 kg
Okres gwarancji	5 lat
Poziom ciśnienia akustycznego ważonego A LpA	90dB(A), Błąd 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ważonej A LwA	101 dB(A), Błąd 3 dB(A)
Wartość drgań emitowanych ah	dB(A) 7.04 m/s ²
Klasa ochrony	II

W wyposażeniu:

Prowadnica równoległa, rolkowy podpórka, tuleja kopiująca, klucze, ściągacz 6 mm, ściągacz 8 mm.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu i jego wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



STATUS®

