



Návod k použití Ventilátor MeacoFan 1056P



Ventilátor MeacoFan 1056P

Před použitím ventilátoru si přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si vybrali značku Meaco, velmi si toho vážíme.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento ventilátor se nesmí používat v místnostech, kde jsou následující podmínky:

- Riziko možného výbuchu
- Přítomnost agresivních látek
- Vysoká koncentrace rozpouštědel
- Extrémně vysoký podíl prachu
- Komerční prostředí



Magnety: Ventilátor i dálkový ovladač obsahují magnety. Vezměte na vědomí následující: Magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory a defibrilátory. Pokud se vás to týká, neukládejte dálkový ovladač do kapsy a upozorněte všechny, kteří by mohli používat ventilátor nebo dálkový ovladač, že je vybaven magnetem. Kreditní karty a datové karty mohou být magnety také ovlivněny a nesmějí se umísťovat do blízkosti ventilátoru.

Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte dětem, aby si hrály s touto jednotkou nebo v její blízkosti, protože by mohlo dojít ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Udržujte jednotku uzemněnou: Jednotku vždy provozujte s uzemněnou zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Uzemněná zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Jednotku nikdy neprovozujte s poškozeným napájecím kabelem, protože to může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen kabelem stejného typu a se stejnou hodnotou proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musejí být uzemněné a musejí být schopné dodávat do jednotky odpovídající napětí.

Zacházejte opatrně: Ventilátor neupust'te, neházejte s ním ani jej nerozbíjejte. Hrubé zacházení může poškodit součásti nebo kabeláž a způsobit nebezpečný stav.

Provozujte na stabilním povrchu: Jednotku vždy provozujte na stabilním, rovném povrchu, například na podlaze nebo silném pultu, aby nemohlo dojít k pádu ventilátoru a zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte v kalužích nebo ve stojaté vodě, protože by mohlo hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte ve venkovním prostředí. Pokud dojde k namočení elektrické kabeláže nebo komponentů, před použitím jednotky důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Udržujte vstupy vzduchu volné: Neucpávejte nebo neblokuje přívod vzduchu tím, že umístíte ventilátor příliš blízko záclon, stěn nebo čehokoli, co by omezovalo přívod vzduchu. To může způsobit přehřátí jednotky a nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Udržujte elektrické komponenty v suchu: Nikdy nenechte vniknout vodu do elektrických komponentů ventilátoru. Pokud se tyto prostory z jakéhokoli důvodu namočí, před použitím ventilátoru je důkladně vysušte. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným technikem společnosti Meaco.

Provozovatel musí uživateli zpřístupnit návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.

VŠEOBECNÉ RADY

- Před prvním uvedením do provozu je třeba si pozorně prostudovat návod k použití.
- Po obdržení ventilátoru zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození jednotky. V případě poškození neprodleně informujte odesílatele.
- Obal ventilátoru uchovávejte na bezpečném místě, abyste mohli jednotku bezpečně odeslat, pokud bude vyžadovat servis. Abyste ušetřili místo, můžete lepicí pásku jednoduše přefíznout nožem a kartonovou krabici složit.

IDENTIFIKACE VÝROBKU



- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Magnetický držák dálkového ovladače | 2. Přední kryt | 3. Matice vrtule | 4. Vrtule ventilátoru |
| 5. Rukojeť* | 6. Zadní kryt | 7. Motor ventilátoru | 8. Držák motoru |
| 9. Podpěrný držák | 10. Tlačítko pro uvolnění podstavce | 11. Podstavec | 12. Napájecí kabel |
| 13. Základna | 14. Dálkový ovladač** | | |


* Rukojeť je vyrobena z umělých materiálů a neobsahuje žádné živočišné produkty.

** Dálkový ovladač je dodáván s 3V DC baterií CR2025. Před použitím odstraňte z baterie jazýček.


NASTAVENÍ

MeacoFan 1056P je ventilátor s podstavcem, jehož výšku lze nastavit podle potřeby.

Pro nastavení výšky ventilátoru stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně podstavce. Zatlačte na uvolňovací tlačítko a zvedněte ventilátor za podpěrný držák. Ventilátor se zajistí ve zvolené výšce. Při snižování výšky ventilátoru postupujte opačně. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte na podpěrný držák dolů.



OVLÁDACÍ PANEL



Upozorňujeme, že všechna tlačítka jsou citlivá na dotyk a při stisknutí pípají. Tlačítka je nutné stisknout rychle, nadržte prst na tlačítku déle než jednu sekundu (s výjimkou zapnutí/vypnutí ventilátoru, viz níže). Ovládací prvky na základně ventilátoru neovládejte nohama.

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ



Po připojení ventilátor jednou pípne a na displeji se zobrazí pokojová teplota, což je pohotovostní režim. Ventilátor se zapne tak, že na dvě sekundy položíte prst na tlačítko napájení. Ventilátor pípne a začne pracovat. Pro vypnutí ventilátoru znovu položte prst na tlačítko napájení na dvě sekundy; ozve se delší pípnutí a ventilátor se zpomalí a zastaví.

TLAČÍTKO REŽIMU



Stisknutím tlačítka režimu lze přecházet mezi čtyřmi režimy: normální, přirozený, spánek a ECO.

Normální režim: Toto je výchozí nastavení ventilátoru. Úrovně otáček ventilátoru lze nastavit v rozmezí 1 až 12. Průtok vzduchu je při každé úrovni otáček ventilátoru konstantní.



Přirozený režim: Jedním stisknutím tlačítka režimu přejdete do přirozeného režimu – na displeji se objeví symbol znázorněný vlevo. Úrovně otáček ventilátoru lze nastavit v rozmezí 1 až 12. Průtok vzduchu se střídá mezi slabým a silným, aby napodoboval přirozený vánek.



Režim spánku: Pro přechod do režimu spánku dvakrát stiskněte tlačítko režimu – na displeji se objeví symbol znázorněný vlevo. Otáčky ventilátoru se každých 30 minut sníží o jeden stupeň. Po dosažení úrovně otáček ventilátoru 1 bude ventilátor běžet, dokud jej ručně nevypnete.

Režim ECO: Pro přechod do režimu ECO třikrát stiskněte tlačítko režimu – na displeji se zobrazí pokojová teplota. V režimu ECO se otáčky ventilátoru automaticky mění podle tabulky na následující straně.

Režim ECO

Pokožová teplota	Úroveň otáček ventilátoru
< 23 °C	2
23 až 25 °C	4
25 až 27 °C	6
27 až 29 °C	8
29 až 31 °C	9
31 až 33 °C	10
> 33 °C	12



TLAČÍTKO OTÁČEK

Stiskněte tlačítko otáček ventilátoru pro nastavení rychlosti proudění vzduchu. K dispozici je 12 úrovní otáček ventilátoru. Dokud je ventilátor připojen k síti, pamatuje si poslední použitou úroveň otáček ventilátoru. Otáčky lze nastavit na ovládacím panelu nebo pomocí dálkového ovladače.



TLAČÍTKA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OSCILACE (OSC)

Stisknutím tlačítek oscilace spustíte a zastavíte oscilaci do stran doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Jedním stisknutím tlačítka se oscilace zapne a dalším stisknutím tlačítka se pohyb zastaví, čímž lze zafixovat směr ventilátoru.




TLAČÍTKO ČASOVAČE

Když je ventilátor v pohotovostním režimu, pomocí tlačítka časovače nastavte interval v jednohodinových úsecích v rozmezí 1 až 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor zapne. Po dosažení požadovaného počtu hodin na displeji číslo čtyřikrát blikne a poté se nastaví.

Po zapnutí a spuštění ventilátoru nastavte pomocí tlačítka časovače interval v jednohodinových úsecích v rozmezí 1 až 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor vypne. Po dosažení požadovaného počtu hodin na displeji číslo čtyřikrát blikne a poté se nastaví.

Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko časovače, dokud se nezobrazí 00.

DÁLKOVÝ OVLADAČ



Následující funkce jsou dostupné pouze prostřednictvím dálkového ovladače. Všechna ostatní tlačítka na dálkovém ovladači fungují stejně jako na ovládacím panelu (viz strany 5 a 6). Dálkový ovladač má dosah přibližně tři metry. Před použitím dálkového ovladače odstraňte plastový jazýček.

TLAČÍTKO SVĚTLA

Stisknutím tlačítka světla se zapne/vypne osvětlení displeje.

ZVÝŠENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Stiskněte tlačítko zvýšení otáček ventilátoru pro zvýšení rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 1 až 12.

SNÍŽENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Stiskněte tlačítko snížení otáček ventilátoru pro snížení rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 12 až 1.

ČASOVAČ ZAPNUTÍ

Stisknutím tlačítka časovače zapnutí nastavte interval v jednohodinových úsecích od 1 do 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor zapne. Tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je ventilátor v pohotovostním režimu.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Stisknutím tlačítka časovače vypnutí nastavte interval v jednohodinových úsecích od 1 do 12 hodin, po jehož uplynutí se ventilátor vypne. Tuto funkci lze použít pouze při zapnutém a běžícím ventilátoru.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento ventilátor byl navržen pro provoz v elektrické instalaci 220–240 V / 50 Hz. Ujistěte se, že jsou elektrické zásuvky uzemněné a že jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tento ventilátor lze provozovat v rozsahu okolních teplot od +5 °C do +40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace.

SPECIFIKACE

Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	Bez kondenzace
Typ motoru ventilátoru	DC
Maximální průtok vzduchu	1 653 m ³ /h
*Maximální rychlost proudění vzduchu (c)	4 m/s
*Jmenovité napětí a frekvence	220–240 V / 50 Hz
Spotřeba energie	6 až 24 W
*Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	< 0,5 W
Úhly výkyvu oscilace	60° vertikálně a 80° horizontálně
*Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	20 až 60 dB(A)
*Provozní hodnota (SV)	1,2 (m ³ /min)/W
*Příkon ventilátoru (P)	23 W
*Maximální průtok ventilátoru (F)	27,56 m ³ /min
Rozměry (v × š × h)	820–955 × 320 × 339 mm
Hmotnost netto	4,7 kg


Norma měření provozní hodnoty (všechny položky): 2009/125/ES, (EU) č. 206/2012 + (EU) č. 2016/2282, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Před čištěním ventilátor vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

K čištění vnějších a vnitřních částí ventilátoru používejte měkký suchý hadřík. Nedovolte, aby se ventilátor namočil. Pro zpřístupnění vrtule ventilátoru postupujte podle následujících pokynů:

1. Pomocí šroubováku vyšroubujte dva malé šroubky na horní zadní straně ventilátoru. Jsou umístěny přímo pod každým koncem rukojeti.



2. Stiskněte dva výstupky vlevo a vpravo od šroubů a vytáhněte je. V přední části vrtule ventilátoru se nachází zajišťovací matice vrtule – odšroubujte ji ve směru hodinových ručiček a vrtuli ventilátoru sejměte.



3. Očistěte lopatky ventilátoru a jeho vnitřní část měkkým suchým hadříkem. Při sestavování ventilátoru postupujte opačně. Ujistěte se, že je zajišťovací uzávěr pevně utažený.

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokud dálkový ovladač nefunguje ani v blízkosti ventilátoru, je třeba vyměnit baterii. Baterie je typu CR2025 a lze ji vyměnit podle níže uvedeného schématu.



SKLADOVÁNÍ

Při skladování ventilátoru použijte k uložení síťového kabelu prostor na kabel v zadní části ventilátoru. Kryt prostoru na kabel může být zpočátku ztuhlý odstranit – pomocí malé páčky v horní části jej odtáhněte od ventilátoru.

Ventilátor doporučujeme skladovat v plastovém sáčku nebo v originální krabici, aby byl chráněn před prachem.

Nezapomeňte, že ventilátor lze používat i v zimě, aby pomohl efektivněji rozvádět teplý vzduch v místnosti.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Na displeji se zobrazuje „00“ nebo „99“	V obvodu došlo k problému.	Kontaktujte společnost Meaco.
Ventilátor neosciluje	Ochranný jistič motoru je třeba resetovat.	Odpojte ventilátor od elektrické sítě na 40 minut.
Zvýšená hladina hluku	Lopatky ventilátoru jsou znečištěné.	Očistěte lopatky ventilátoru (viz strana 9).
	Vrtule ventilátoru nebo motor ventilátoru jsou uvolněné.	Utáhněte zajišťovací uzávěr (viz strana 9).
	Nastala závada motoru ventilátoru.	Kontaktujte společnost Meaco.
Při nižších otáčkách ventilátoru je slyšet motor	Protože je ventilátor tak tichý, očekává se, že motor bude při nižších otáčkách ventilátoru slyšet. Se zvyšujícími se otáčkami ventilátoru se hluchnost motoru snižuje.	Nejedná se o závadu a je to normální.
Ventilátor se nespustí	Ventilátor je v pohotovostním režimu.	Znovu stiskněte tlačítko napájení.
Ventilátor vydává cvakavý zvuk	Ventilátor je třeba namazat.	Nechte ventilátor běžet při nejvyšších otáčkách po dobu 4 hodin.
Dálkový ovladač nefunguje	Je třeba vyměnit baterii.	Vyměňte baterii (viz strana 10).
	Dálkový ovladač se používá ve vzdálenosti větší než 3 m od ventilátoru.	Použijte dálkový ovladač blíž k ventilátoru a dbejte na to, aby mířil přímo na základnu ventilátoru.
Otáčky ventilátoru se náhodně zvyšují a snižují	Nejedná se o závadu – ventilátor je v přirozeném režimu.	Změňte režim ventilátoru stisknutím tlačítka režimu (viz strana 5).

ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Na ventilátor se vztahuje záruka výrobce, a to dva roky od data zakoupení. Zaregistrujte svůj nákup na adrese <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrace nám umožňuje informovat vás o důležitém vývoji týkajícím se vašeho výrobku.

V rámci dvouleté záruky výrobce budou všechny výrobní vady opraveny zdarma.

Platí následující:

1. Jakékoli opravy nebo výměny komponentů během záruční doby nevedou k prodloužení záruční doby.
2. Záruka zaniká, pokud byly provedeny jakékoli změny, byly namontovány neoriginální komponenty nebo pokud byl ventilátor opravován třetí stranou.
3. Na komponenty podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje.
4. Záruka je platná pouze po předložení originálního, nezměněného dokladu o koupi s razítkem data.
5. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená činnostmi, která se odchyluje od činností popsanych v návodu k použití, nebo nedbalostí.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěním nebo výrobky třetích stran.
7. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
8. Žádné nároky na náhradu škody, včetně následných škod, nebudou akceptovány.
9. Použití spínacího zařízení třetí strany, které zapíná nebo vypíná ventilátor prostřednictvím elektrické sítě, vede ke ztrátě záruky.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Abyste předešli zbytečným výdajům, doporučujeme vždy nejprve pečlivě přečíst návod k použití. Pokud to nepomůže, zavolejte prosím do společnosti Meaco a my vám rádi pomůžeme.

Tento ventilátor do EU dovezla společnost:

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34,
90403 Norimberk,
Německo*

*Telefon: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*

Pro budoucí použití zde uveďte datum nákupu a místo, kde jste ventilátor zakoupili:

Datum nákupu:

Název dodavatele:

Kdykoliv u vašeho ventilátoru nastane závada, kontaktujte nás a my se vám vždy pokusíme co nejlépe pomoci.

Uchovejte si originální krabici a obal, ve kterém vám jednotka dorazila, pro případ, že bychom od vás v budoucnu potřebovali ventilátor vyzvednout za účelem opravy/servisu.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celém Spojeném království a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek předat k ekologické recyklaci.





Návod na použitie Ventilátor MeacoFan 1056P



Ventilátor MeacoFan 1056P

Pred použitím ventilátora si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre prípad použitia v budúcnosti.

Ďakujeme, že ste si vybrali značku Meaco, veľmi si to vážime.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Tento ventilátor sa nesmie používať v miestnostiach, kde sú nasledujúce podmienky:

- Riziko možného výbuchu
- Prítomnosť agresívnych látok
- Vysoká koncentrácia rozpúšťadiel
- Extrémne vysoký podiel prachu
- Komerčné prostredie



Magnety: Ventilátor aj diaľkový ovládač obsahujú magnety. Vezmite na vedomie nasledujúce: Magnety môžu ovplyvniť kardiostimulátory a defibrilátory. Ak sa vás to týka, neukladajte diaľkový ovládač do vrečka a upozorníte všetkých, ktorí by mohli používať ventilátor alebo diaľkový ovládač, že je vybavený magnetom. Kreditné karty a dátové karty môžu byť magnetmi tiež ovplyvnené a nesmú sa umiestňovať do blízkosti ventilátora.

Uchovávajúte mimo dosahu detí: Nedovoľte deťom, aby sa hrali s touto jednotkou alebo v jej blízkosti, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

Udržujte jednotku uzemnenú: Jednotku vždy prevádzkujte s uzemnenou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemnená zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Jednotku nikdy neprevádzkujte s poškodeným napájacím káblom, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a s rovnakou hodnotou prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné dodávať do jednotky zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte opatrne: Ventilátor nepúšťajte na zem, nehádzte s ním ani ho nerozbíjajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť súčasti alebo kabeláž a spôsobiť nebezpečný stav.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Jednotku vždy prevádzkujte na stabilnom, rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo silnom pulte, aby nemohlo dôjsť k pádu ventilátora a zraneniu.

Uchovávajúte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v kalužiach alebo v stojatej vode, pretože by mohlo hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vo vonkajšom prostredí. Ak dôjde k namočeniu elektrickej kabeláže alebo komponentov, pred použitím jednotky ich dôkladne vysušte. V prípade pochybností ventilátor nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo autorizovaným technikom zo spoločnosti Meaco.

Udržujte vstupy vzduchu voľné: Neupchávajúte alebo neblokuje prívod vzduchu tým, že umiestnite ventilátor príliš blízko záclon, stien alebo čohokoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. To môže spôsobiť prehriatie jednotky a nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.


Udržujte elektrické komponenty v suchu: Nikdy nenechajte vniknúť vodu do elektrických komponentov ventilátora. Ak sa tieto priestory z akéhokoľvek dôvodu namočia, pred použitím ventilátora ich dôkladne vysušte. V prípade pochybností ventilátor nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo autorizovaným technikom zo spoločnosti Meaco.

Prevádzkovateľ musí používateľovi sprístupniť návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.

VŠEOBECNÉ RADY

- Pred prvým uvedením do prevádzky si treba pozorne preštudovať návod na použitie.
- Po prijatí ventilátora skontrolujte, či pri preprave nedošlo k poškodeniu jednotky. V prípade poškodenia okamžite informujte odosielateľa.
- Obal ventilátora uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli jednotku bezpečne odoslať, ak bude vyžadovať servis. Aby ste ušetrili miesto, môžete lepiacu pásku jednoducho prerezať nožom a kartónovú škatuľu zložiť.

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU



- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Magnetický držiak diaľkového ovládača | 2. Predný kryt | 3. Matica vrtule | 4. Vrtuľa ventilátora |
| 5. Rukoväť* | 6. Zadný kryt | 7. Motor ventilátora | 8. Držiak motora |
| 9. Podperný držiak | 10. Tlačidlo na uvoľnenie podstavca | 11. Podstavec | 12. Napájací kábel |
| 13. Základňa | 14. Diaľkový ovládač** | | |


* Rukoväť je vyrobená z umelých materiálov a neobsahuje žiadne živočíšne produkty.

** Diaľkový ovládač je dodávaný s 3 V DC batériou CR2025. Pred použitím odstráňte z batérie jazýček.


NASTAVENIE

MeacoFan 1056P je ventilátor s podstavcom, ktorého výšku je možné nastaviť podľa potreby.

Na nastavenie výšky ventilátora stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane podstavca. Zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo a zdvihnite ventilátor za podperný držiak. Ventilátor sa zaistí vo zvolenej výške. Pri znižovaní výšky ventilátora postupujte opačne. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zatlačte na podperný držiak nadol.



OVLÁDACÍ PANEL



Upozorňujeme, že všetky tlačidlá sú citlivé na dotyk a pri stlačení pípajú. Tlačidlá je nutné stlačiť rýchlo, nedržte prst na tlačidlo dlhšie než jednu sekundu (s výnimkou zapnutia/vypnutia ventilátora, pozri nižšie). Ovládacie prvky na základni ventilátora neovládajte nohami.

TLAČIDLO NAPÁJANIA



Po pripojení ventilátor raz pípne a na displeji sa zobrazí izbová teplota, čo je pohotovostný režim. Ventilátor sa zapne tak, že na dve sekundy položíte prst na tlačidlo napájania. Ventilátor pípne a začne pracovať. Na vypnutie ventilátora znovu položíte prst na tlačidlo napájania na dve sekundy; ozve sa dlhšie pípnutie a ventilátor sa spomalí a zastaví.

TLAČIDLO REŽIMU



Stlačením tlačidla režimu je možné prechádzať medzi štyrmi režimami: normálny, prirodzený, spánok a ECO.

Normálny režim: Toto je predvolené nastavenie ventilátora. Úrovne otáčok ventilátora je možné nastaviť v rozmedzí 1 až 12. Prietok vzduchu je pri každej úrovni otáčok ventilátora konštantný.

Prirodzený režim: Jedným stlačením tlačidla režimu prejdete do prirodzeného režimu – na displeji sa objaví symbol znázornený vľavo. Úrovne otáčok ventilátora je možné nastaviť v rozmedzí 1 až 12. Prietok vzduchu sa strieda medzi slabým a silným, aby napodobňoval prirodzený vánok.



Režim spánku: Na prechod do režimu spánku dvakrát stlačte tlačidlo režimu – na displeji sa objaví symbol znázornený vľavo. Otáčky ventilátora sa každých 30 minút znížia o jeden stupeň. Po dosiahnutí úrovne otáčok ventilátora 1 bude ventilátor bežať, pokiaľ ho ručne nevypnete.



Režim ECO: Na prechod do režimu ECO trikrát stlačte tlačidlo režimu – na displeji sa zobrazí izbová teplota. V režime ECO sa otáčky ventilátora automaticky menia podľa tabuľky na nasledujúcej strane.

Režim ECO

Izbová teplota	Úroveň otáčok ventilátora
< 23 °C	2
23 až 25 °C	4
25 až 27 °C	6
27 až 29 °C	8
29 až 31 °C	9
31 až 33 °C	10
> 33 °C	12



TLAČIDLO OTÁČOK

Stlačte tlačidlo otáčok ventilátora na nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu. K dispozícii je 12 úrovní otáčok ventilátora. Pokým je ventilátor pripojený k sieti, pamätá si poslednú použitú úroveň otáčok ventilátora. Otáčky je možné nastaviť na ovládacom paneli alebo pomocou diaľkového ovládača.



TLAČIDLÁ VERTIKÁLNEJ A HORIZONTÁLNEJ OSCILÁCIE (OSC)

Stlačením tlačidiel oscilácie spustíte a zastavíte osciláciu do strán doľava a doprava alebo nahor a nadol. Jedným stlačením tlačidla sa oscilácia zapne a ďalším stlačením tlačidla sa pohyb zastaví, čím je možné zafixovať smer ventilátora.




TLAČIDLO ČASOVAČA

Keď je ventilátor v pohotovostnom režime, pomocou tlačidla časovača nastavte interval v jednohodinových úsekoch v rozmedzí 1 až 12 hodín, po ktorého uplynutí sa ventilátor zapne. Po dosiahnutí požadovaného počtu hodín na displeji číslo štyrikrát blikne a potom sa nastaví.

Po zapnutí a spustení ventilátora nastavte pomocou tlačidla časovača interval v jednohodinových úsekoch v rozmedzí 1 až 12 hodín, po ktorého uplynutí sa ventilátor vypne. Po dosiahnutí požadovaného počtu hodín na displeji číslo štyrikrát blikne a potom sa nastaví.

Na vypnutie časovača stlačte tlačidlo časovača, pokým sa nezobrazí 00.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ



Nasledujúce funkcie sú dostupné iba prostredníctvom diaľkového ovládača. Všetky ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú rovnako ako na ovládacom paneli (pozri strany 5 a 6). Diaľkový ovládač má dosah približne tri metre. Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte plastový jazyček.

TLAČIDLO SVETLA

Stlačením tlačidla svetla sa zapne/vypne osvetlenie displeja.

ZVÝŠENIE OTÁČOK VENTILÁTORA

Stlačte tlačidlo zvýšenia otáčok ventilátora na zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu v rozmedzí 1 až 12.

ZNÍŽENIE OTÁČOK VENTILÁTORA

Stlačte tlačidlo zníženia otáčok ventilátora na zníženie rýchlosti prúdenia vzduchu v rozmedzí 12 až 1.

ČASOVAČ ZAPNUTIA

Stlačením tlačidla časovača zapnutia nastavte interval v jednohodinových úsekoch od 1 do 12 hodín, po ktorého uplynutí sa ventilátor zapne. Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je ventilátor v pohotovostnom režime.

ČASOVAČ VYPNUTIA

Stlačením tlačidla časovača vypnutia nastavte interval v jednohodinových úsekoch od 1 do 12 hodín, po ktorého uplynutí sa ventilátor vypne. Túto funkciu je možné použiť iba pri zapnutom a bežiacom ventilátore.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Tento ventilátor bol navrhnutý pre prevádzku v elektrickej inštalácii 220 – 240 V/50 Hz. Uistite sa, že sú elektrické zásuvky uzemnené a že sú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. Tento ventilátor je možné prevádzkovať v rozsahu okolitých teplôt od +5 °C do +40 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu bez kondenzácie.

ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C
Prevádzkový rozsah vlhkosti	Bez kondenzácie
Typ motora ventilátora	DC
Maximálny prietok vzduchu	1 653 m ³ /h
*Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (c)	4 m/s
*Menovité napätie a frekvencia	220 – 240 V/50 Hz
Spotreba energie	6 až 24 W
*Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	< 0,5 W
Uhly výkyvu oscilácie	60° vertikálne a 80° horizontálne
*Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	20 až 60 dB(A)
*Prevádzková hodnota (SV)	1,2 (m ³ /min)/W
*Príkon ventilátora (P)	23 W
*Maximálny prietok ventilátora (F)	27,56 m ³ /min
Rozmery (v × š × h)	820 – 955 × 320 × 339 mm
Hmotnosť netto	4,7 kg


**Norma merania prevádzkovej hodnoty (všetky položky*): 2009/125/ES, (EÚ) č. 206/2012 + (EÚ) č. 2016/2282, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.*

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pred čistením ventilátor vždy vypnite a odpojte od zásuvky.

Na čistenie vonkajších a vnútorných častí ventilátora používajte mäkkú suchú handričku. Nedovoľte, aby sa ventilátor namočil. Pri sprístupnení vrtule ventilátora postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pomocou skrutkovača vyskrutkujte dve malé skrutky na hornej zadnej strane ventilátora. Sú umiestnené priamo pod každým koncom rukoväti.




2. Stlačte dva výstupky vľavo a vpravo od skrutiek a vytiahnite ich. V prednej časti vrtule ventilátora sa nachádza zaisťovacia matica vrtule – odskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek a vrtuľu ventilátora odstráňte.



3. Očistite lopatky ventilátora a jeho vnútornú časť mäkkou suchou handričkou. Pri zostavovaní ventilátora postupujte opačne. Uistite sa, že je zaisťovací uzáver pevne dotiahnutý.

VÝMENA BATÉRIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Ak diaľkový ovládač nefunguje ani v blízkosti ventilátora, treba vymeniť batériu. Batéria je typu CR2025 a je možné ju vymeniť podľa nižšie uvedenej schémy.



SKLADOVANIE

Pri skladovaní ventilátora použite na uloženie sieťového kábla priestor na kábel v zadnej časti ventilátora. Kryt priestoru na kábel môže ísť spočiatku sťažka odstrániť – pomocou malej páčky v hornej časti ho odtiahnite od ventilátora.

Ventilátor odporúčame skladovať v plastovom vrecku alebo v originálnej škatuli, aby bol chránený pred prachom.

Nezabudnite, že ventilátor je možné používať aj v zime, aby pomohol efektívnejšie rozvádzať teplý vzduch v miestnosti.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Na displeji sa zobrazuje „00“ alebo „99“	V obvode došlo k problému.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Ventilátor neosciluje	Ochranný istič motora treba resetovať.	Odpojte ventilátor od elektrickej siete na 40 minút.
Zvýšená hladina hluku	Lopatky ventilátora sú znečistené.	Očistite lopatky ventilátora (pozri stranu 9).
	Vrtuľa ventilátora alebo motor ventilátora sú uvoľnené.	Dotiahnite zaistovacie uzávery (pozri stranu 9).
	Nastala porucha motora ventilátora.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Pri nižších otáčkach ventilátora je počuť motor	Pretože je ventilátor taký tichý, očakáva sa, že motor bude pri nižších otáčkach ventilátora počuť. So zvyšujúcimi sa otáčkami ventilátora sa hlučnosť motora znižuje.	Nejde o poruchu a je to normálne.
Ventilátor sa nespustí	Ventilátor je v pohotovostnom režime.	Znovu stlačte tlačidlo napájania.
Ventilátor vydáva cvakavý zvuk	Ventilátor treba namazať.	Nechajte ventilátor bežať 4 hodiny pri najvyšších otáčkach.
Diaľkový ovládač nefunguje	Treba vymeniť batériu.	Vymeňte batériu (pozri stranu 10).
	Diaľkový ovládač sa používa vo vzdialenosti väčšej než 3 m od ventilátora.	Použite diaľkový ovládač bližšie k ventilátoru a dbajte na to, aby mieril priamo na základňu ventilátora.
Otáčky ventilátora sa náhodne zvyšujú a znižujú	Nejde o poruchu – ventilátor je v prirodzenom režime.	Zmeňte režim ventilátora stlačením tlačidla režimu (pozri stranu 5).

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na ventilátor sa vzťahuje záruka výrobcu, a to dva roky od dátumu kúpy. Zaregistrujte svoj nákup na adrese <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje informovať vás o dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho výrobku.

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby opravené zdarma.

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny komponentov počas záručnej lehoty nevedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Záruka zaniká, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, boli namontované neoriginálne komponenty alebo ak ventilátor opravovala tretia strana.
3. Na komponenty podliehajúce bežnému opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka je platná iba po predložení originálneho, nezmeneného dokladu o kúpe s pečiatkou dátumu.
5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené činnosťou, ktorá sa odchyľuje od činností opísaných v návode na použitie, alebo nedbalosťou.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené znečistením alebo výrobkami tretích strán.
7. Záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie.
8. Žiadne nároky na náhradu škody vrátane následných škôd nebudú akceptované.
9. Použitie spínacieho zariadenia tretej strany, ktoré zapína alebo vypína ventilátor prostredníctvom elektrickej siete, vedie k strate záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame vždy najprv pozorne si prečítať návod na použitie. Ak to nepomôže, zavolajte, prosím, do spoločnosti Meaco a my vám radi pomôžeme.

Tento ventilátor do EÚ doviezla spoločnosť:

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34,
90403 Norimberg,
Nemecko

Telefón: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com

Pre prípad použitia v budúcnosti tu uveďte dátum nákupu a miesto, kde ste ventilátor kúpili:

Dátum nákupu:

Názov dodávateľa:

Kedykoľvek na vašom ventilátore nastane porucha, kontaktujte nás a my sa vám vždy pokúsime čo najlepšie pomôcť.

Uschovajte si originálnu škatuľu a obal, v ktorom vám jednotka dorazila, pre prípad, že by sme od vás v budúcnosti potrebovali ventilátor vyzdvihnúť kvôli oprave/servisu.



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s ostatnými odpadmi z domácností v celom Spojenom kráľovstve a EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, a podporte tak udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu.





MeacoFan 1056P levegő keringető Használati útmutató



MeacoFan 1056P levegő keringető

Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót a levegő keringető használata előtt, és őrizze meg későbbi használat céljából.

Köszönjük, hogy a Meacót választotta, nagyra értékeljük.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A levegő keringetőt nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol a következő feltételek uralkodnak:

- Robbanásveszélyes légkör
- Agresszív légkör
- Magas oldószer-koncentráció
- Rendkívül nagy mennyiségű por
- Kereskedelmi környezet



Mágnesek: A levegő keringető és a távirányító egyaránt tartalmaz mágnest. Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A mágnesek befolyásolhatják a pacemaker és defibrillátorok működését. Ha ez érinti Önt, akkor kérjük, ne tegye a távirányítót a zsebébe, és figyelmeztessen mindenkit, aki valószínűleg használni fogja a levegő keringetőt vagy a távirányítót, hogy mágnest tartalmaz. A hitelkártyákra és adatkártyákra is hatással lehetnek a mágnesek, ezért ezeket nem helyezze a levegő keringető vagy a ventilátor közelébe.

Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől: Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel vagy annak közelében, mert ez sérülést eredményezhet. Ügyeljen arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott készülék ne legyen elérhető gyermekek számára. A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatja, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást nyújt számára.

Tartsa a készüléket földelve: A készüléket mindig földelt dugóval és földelt elektromos csatlakozóval működtesse. A földelt dugó alapvető biztonsági elem, amely segít csökkenteni az áramütés vagy tűzveszély kockázatát.

Védje a tápkábelt a sérüléstől: Soha ne működtesse a készüléket sérült tápkábelrel, mert ez elektromos veszélyeket vagy tűzveszélyt okozhat. Ha a tápkábel megsérül, akkor ki kell cserélni egy azonos típusú és áramerősségű kábelre.

Hosszabbító kábelek: A hosszabbító kábeleknek földeltnek kell lenniük, és megfelelő feszültséget kell biztosítaniuk a készülék számára.

Óvatosan kezelje: A levegő keringetőt ne ejtse le, ne dobálja és ne törje össze. A durva kezelés károsíthatja az alkatrészeket vagy a vezetékeket, és veszélyes állapotot eredményezhet.

Üzemeltetés stabil felületen: A készüléket mindig stabil, sík felületen, például padlón vagy erős pulton működtesse, hogy a levegő keringető ne tudjon leesni és sérülést okozni.

Tartsa víztől távol: Soha ne működtesse a készüléket vízben, mivel ez áramütés okozta sérülésveszélyét jelentheti. Ne tárolja és ne működtesse a szabadban. Ha az elektromos vezetékek vagy alkatrészek nedvesek, a készülék használata előtt gondosan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a levegő keringetőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Tartsa szabadon a légbeszívó nyílásokat: Ne tömítse el vagy ne zárja el a légbeszívó nyílásokat azáltal, hogy a levegő keringetőt túl közel helyezi függönyökhöz, falakhoz vagy bármihez, ami korlátozza a levegő beáramlását. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja, ami tüzet vagy elektromos veszélyt eredményezhet.


Tartsa szárazon az elektromos alkatrészeket: Soha ne engedjen vizet a levegő keringető elektromos alkatrészeinek belsejébe. Ha ezek a területek bármilyen okból nedvesek lesznek, a levegő keringető használata előtt alaposan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a levegő keringetőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Az üzemeltetőnek a kezelési útmutatót a felhasználó rendelkezésére kell bocsátania, és meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó megértette a kézikönyvet.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

- A levegő keringető első üzembe helyezése előtt gondosan tanulmányozza át a használati útmutatót.
- A levegő keringető átvétele után ellenőrizze a készüléket, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Sérülés esetén azonnal értesítse a feladót.
- Őrizze meg a levegő keringető csomagolását biztonságos helyen, hogy a levegő keringetőt biztonságosan el tudja szállítani, amikor szervizelésre van szükség. Egyszerűen vágja át a ragasztószalagot egy késsel, és hajtsa össze a kartondobozt, ezzel helyet takaríthat meg.

TERMÉKAZONOSÍTÁS



- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Mágneses távvezérlő tartó | 2. Elülső védőburkolat | 3. Légcsavarkúp | 4. Ventilátorlapátok |
| 5. Fogantyú* | 6. Hátsó védőburkolat | 7. Ventilátor motor | 8. Motortartó konzol |
| 9. Tartókonzol | 10. Talapzatkioldó gomb | 11. Talapzat | 12. Tápkábel |
| 13. Alapzat | 14. Távirányító** | | |


* A fogantyú mesterséges anyagokból készült, és semmilyen állati eredetű terméket nem tartalmaz.

** A távirányítóhoz egy darab CR2025 DC3v elemet mellékelünk. Kérjük, használat előtt távolítsa el a biztonsági fűlet az elemről.


BEÁLLÍTÁS

A MeacoFan 1056P egy talpzasatos levegő keringető, amely különböző magasságokban állítható.

A levegő keringető magasságának beállításához nyomja meg a talpzasat hátulján lévő kioldógombot. Nyomja meg a kioldógombot, és emelje fel a levegő keringetőt a tartókonzolon keresztül. A levegő keringető a kiválasztott magasságban a helyére kattan. A levegő keringető magasságának csökkentéséhez fordítsa meg a műveletet. Nyomja meg a kioldógombot, és nyomja lefelé a tartókonzolt.



VEZÉRLŐPANEL



Felhívjuk figyelmét, hogy minden gomb érintésérzékeny, és megnyomásakor sípoló hangjelzést ad. A gombokat gyorsan kell megnyomni, ne tartsa az ujját a gombon egy másodpercnél tovább (kivéve a levegő keringető be-/kikapcsolásakor, lásd alább). Ne kezelje a levegő keringető alján lévő kezelőszerveket a lábával.

FŐKAPCSOLÓ GOMB



A levegő keringető csatlakoztatáskor egyszeri sípoló hangot ad, és a kijelzőn megjelenik a szobahőmérséklet – ez a készenléti üzemmód. A levegő keringető bekapcsolásához két másodpercre tegye az ujját a főkapcsoló gombra. A levegő keringető sípol, majd megkezdí a működést. A levegő keringető kikapcsolásához tegye az ujját ismét a főkapcsoló gombra két másodpercre; ekkor egy hosszabb hangjelzés hallható, majd a levegő keringető lelassul és leáll.

ÜZEMMÓD GOMB



Az üzemmód gomb megnyomásával válthat a négy üzemmód között: normál, természetes, alvó és ECO.

Normál üzemmód: Ez a levegő keringető alapértelmezett beállítása. A ventilátor sebessége 1–12 fokozat között állítható. A légáramlás minden ventilátorsebesség mellett állandó.



Természetes üzemmód: A természetes üzemmód beállításához nyomja meg egyszer az üzemmód gombot – a kijelzőn megjelenik a bal oldali szimbólum. A ventilátor sebessége 1–12 fokozat között állítható. A légáramlás a gyenge és az erős között váltakozik a természetes szellőt utánózva.



Alvó üzemmód: A készülék alvó üzemmódra állításához nyomja meg kétszer az üzemmód gombot – a kijelzőn megjelenik a bal oldali szimbólum. A ventilátor sebessége 30 percenként egy fokozattal csökken. Ha a ventilátor sebessége elérte az 1-es fokozatot, a ventilátor tovább működik, amíg manuálisan ki nem kapcsolják.

ECO üzemmód: Az ECO üzemmód beállításához nyomja meg háromszor az üzemmód gombot – a kijelzőn megjelenik a szobahőmérséklet. ECO üzemmódban a ventilátor sebessége automatikusan a következő oldalon található táblázat szerint változik.

ECO üzemmód

Szobahőmérséklet	Ventilátorsebesség
< 23 °C	2
23 – 25 °C	4
25 – 27 °C	6
27 – 29 °C	8
29 – 31 °C	9
31 – 33 °C	10
> 33 °C	12



SEBESSÉG GOMB

Nyomja meg a sebesség gombot a légáramlás sebességének beállításához. A ventilátor sebessége 12 fokozatban állítható. Amíg a levegő keringető be van dugva, a levegő keringető megjegyzi az utoljára használt ventilátorsebességet. A sebesség a vezérlőpanelen vagy a távirányítóval állítható.



FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES OSZCILLÁLÁS GOMBOK (OSC)

Nyomja meg az oszcillálás gombokat az oldalirányú balra és jobbra, illetve felfelé és lefelé irányuló oszcillálás elindításához és leállításához. Az oszcillálás bekapcsolásához nyomja meg egyszer a gombot, majd nyomja meg újra a gombot a mozgás leállításához, ezzel rögzítheti a levegő keringető irányát.




IDŐZÍTŐ GOMB

A levegő keringető készenléti üzemmódjában az időzítő gombbal beállíthat egy 1 és 12 óra közötti intervallumot egyórás szakaszokban, amely után a levegő keringető bekapcsol. Ha elérte a kívánt óraszámot, a kijelzőn a szám négyszer villog, majd rögzül.

Amikor a levegő keringető be van kapcsolva és működik, az időzítő gombbal beállíthat egy 1 és 12 óra közötti intervallumot egyórás szakaszokban, amely után a levegő keringető kikapcsol. Ha elérte a kívánt óraszámot, a kijelzőn a szám négyszer villog, majd rögzül.

Az időzítő kikapcsolásához addig nyomja meg az időzítő gombot, amíg a 00 meg nem jelenik a kijelzőn.

TÁVIRÁNYÍTÓ



A következő funkciók csak a távirányítóval érhetők el. A távirányító összes többi gombja ugyanúgy működik, mint a vezérlőpanelen található gombok (lásd az 5. és 6. oldalt). A távirányító hatótávolsága körülbelül három méter. A távirányító használata előtt távolítsa el a műanyag biztonsági fólia.

VILÁGÍTÁS GOMB

A kijelzőn lévő fényjelzések be-/kikapcsolásához nyomja meg a világítás gombot.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK NÖVELÉSE

A ventilátor sebességének növelése gomb megnyomásával 1–12 fokozat között növelheti a légáramlás sebességét.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE

A ventilátor sebességének növelése gomb megnyomásával 1–12 fokozat között csökkentheti a légáramlás sebességét.

BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

A bekapcsolás időzítő gomb megnyomásával egyórás szakaszokban 1–12 óra közötti intervallumot állíthat be, amely után a ventilátor bekapcsol. Ez csak akkor használható, ha a levegő keringető készenléti üzemmódban van.

KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

A kikapcsolás időzítő gomb megnyomásával egyórás szakaszokban 1–12 óra közötti intervallumot állíthat be, amely után a ventilátor kikapcsol. Ez csak akkor használható, ha a levegő keringető be van kapcsolva és működik.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A levegő keringető készüléket 220-240 V / 50 Hz-es elektromos hálózatra tervezték. Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzatok földeltek, és hogy minden biztonsági óvintézkedést megtettek. A levegő keringető készülék +5 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérséklet-tartományban és nem kondenzáló relatív páratartalom mellett működtethető.

SPECIFIKÁCIÓK

Működési feltételek	+5 °C / +40 °C
Üzemi páratartalom tartomány	Nem kondenzáló
Ventilátormotor típusa	DC
Maximális légáramlás	1653 köbméter óránként
*Maximális légsebesség (c)	4 m/sec
*Névleges feszültség és frekvencia	220 – 240 V / 50 Hz
Energiafogyasztás	6 – 24 watt
*Készenléti energiafogyasztás (PSB)	< 0,5 watt
Oscillálási lengésszögek	60° függőlegesen és 80° vízszintesen
*Ventilátor hangteljesítményszintje (LWA)	20-60 dB(A)
*Üzemérték (SV)	1,2 (m ³ /perc)/Watt
*Ventilátor bemeneti teljesítménye (P)	23 watt
*A ventilátor maximális áramlási sebessége (F)	27,56 m ³ /min
Méretetek (MaSzéMé)	820-955 x 320 x 339 mm
Nettó súly	4,7 kg


Az üzemérték mérési szabványa (minden tétel): 2009/125/EK, 206/2012/EU + (EU) 2016/2282, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a levegő keringető készüléket, és húzza ki a konnektorból.

A levegő keringető külső és belső részeit puha, száraz ruhával tisztítsa meg. A levegő keringetőt nem érheti nedvesség. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy hozzáférjen a ventilátorlapátokhoz:

1. Csavarhúzóval csavarja ki a levegő keringető felső hátsó részén lévő két kis csavart. Ezek közvetlenül a fogantyú két vége alatt találhatók.



2. Nyomja meg a csavaroktól balra és jobbra lévő két fület, és húzza el. A ventilátorlapátok elején van egy zárósapka – a ventilátorlapátok eltávolításához az óramutató járásával megegyező irányba csavarja le a sapkát.



3. A ventilátor lapátjait és a ventilátor belső részét puha, száraz ruhával tisztítsa meg. A levegő keringető ismételt összeszereléséhez végezze el a fenti műveletet fordított sorrendben. Győződjön meg arról, hogy a zárókupakot szorosan meghúzta.

ELEMCSERE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

Ha a távirányító nem működik a ventilátor közelében, az elemet ki kell cserélni. Az elem CR2025 típusú, és az alábbi ábrán látható lépések szerint cserélhető.



TÁROLÁS

A levegő keringető tárolásakor használja a levegő keringető hátulján található kábelrekeszt a hálózati kábel tárolására. A kábelrekesz fedelét előre nehézkes lehet eltávolítani – a tetején lévő kis karral húzza el a levegő keringetőtől.

Javasoljuk, hogy a levegő keringetőt műanyag zsákban vagy eredeti dobozában tárolja, hogy megvédje a levegő keringetőt a portól.

Ne feledje, hogy a levegő keringető télen is használható a meleg levegő hatékonyabb elosztására a helyiségben.

HIBAEELHÁRÍTÁS

HIBA	OKA	MEGOLDÁS
A kijelzőn a „00” vagy „99” jelenik meg	Áramköri probléma áll fenn	Lépjön kapcsolatba a Meacóval
A levegő keringető nem oszcillál	Alaphelyzetben kell állítani az MPCB-t	Húzza ki a levegő keringetőt a hálózatról 40 percre
Megnövekedett zajszint	A ventilátor lapátok piszkosak	Tisztítsa meg a ventilátor lapátjait (lásd a 9. oldalt)
	A ventilátorlapátok vagy a ventilátor motorja meglazult	Húzza meg a zárókupakot (lásd a 9. oldalt)
	A ventilátormotor meghibásodott	Lépjön kapcsolatba a Meacóval
Ha a ventilátor kisebb sebességgel működik, hallani lehet a motort	Mivel a levegő keringető rendkívül csendes, kisebb sebességfokozatoknál várhatóan hallani fogja a motort. A ventilátor sebességének növekedésével a motor zaja csökken	Ez nem hiba és normális
A levegő keringető nem indul el	A levegő keringető készenléti üzemmódban van	Nyomja meg újra a főkapcsoló gombot
A levegő keringető kattogó hangot ad ki	A levegő keringetőnek kenésre van szüksége	Működtesse a levegő keringetőt 4 órán keresztül a legmagasabb fokozaton
A távirányító nem működik	Ki kell cserélni az elemet	Cserélje ki az elemet (lásd a 10. oldalt)
	A távirányítót a ventilátortól több mint 3 m távolságban használják	Használja a távirányítót a ventilátorhoz közelebb, és győződjön meg arról, hogy közvetlenül a ventilátor alapzatára irányítja
A ventilátor sebessége véletlenszerűen nő és csökken	Ez nem hiba – a levegő keringető természetes üzemmódban van	Az üzemmód gomb megnyomásával váltson levegő keringető üzemmódot (lásd az 5. oldalt)

GARANCIA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A levegő keringetőre a vásárlástól számított két év gyártói garancia vonatkozik. Kérjük, regisztrálja vásárlását a <https://meaco.com/warranty-register> – köszönetképpen részt vesz a havi ingyenes nyereményjátékunkban, amellyel a David Shepard Wildlife Alapítványt támogatjuk. A regisztráció lehetővé teszi számunkra azt is, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a termékével kapcsolatos fontos fejleményekről.

A kétéves gyártói garancia keretében minden gyártási hibát díjmentesen javítunk.

A következők érvényesek:

1. A jótállási időszak alatt végzett javítások vagy az alkatrészek cseréje nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását.
2. A garancia megszűnik, ha bármilyen változtatást végeztek, nem eredeti alkatrészeket szereltek be, vagy ha a levegő keringetőt harmadik fél javította.
3. A normál elhasználódásnak kitett alkatrészekre nem vonatkozik a garancia.
4. A garancia csak az eredeti, nem módosított és dátummal ellátott vásárlási bizonylat bemutatásával érvényes.
5. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő műveletek vagy gondatlanság okoz.
6. A garancia nem terjed ki szennyeződés vagy harmadik fél termékei által okozott hibákra.
7. A garancia nem terjed ki a balesetekből eredő károsodásokra.
8. A kártérítési igényeket, beleértve a következményes károkat is, nem fogadjuk el.
9. Ha olyan harmadik féltől származó kapcsolószerkezetet használ, amely a levegő keringetőt a hálózaton keresztül kapcsolja be vagy ki, a garancia érvényét veszti.

A garanciális feltételek teljes listáját a következő weboldalon találja: www.meaco.com/warranty-terms.

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, hívja a Meacót, és mi szívesen segítünk.

*Ezt a levegő keringető készüléket
az Egyesült Királyságba
és az EU-ba importálta:*

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Telefon: 01483 234900
E-mail: service@meaco.com
Weboldal: www.meaco.com

Kérjük, hogy jövőbeni hivatkozás céljából jegyezze fel a vásárlás dátumát és azt, hogy hol vásárolta a levegő keringetőt:

Vásárlás dátuma:

A www.meaco.com oldalon vásároltam (ha nem, akkor kérjük, alább adja meg a szállító nevét).

Szállító neve:

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, vegye fel a kapcsolatot a Meaco céggel, vagy a CM-trade Via s. r. o. eladóval a +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz.

Ha a levegő keringetője bármikor meghibásodik, lépjen kapcsolatba velünk, és mi mindig megpróbálunk a lehető legjobban segíteni Önnek.

Kérjük, őrizze meg az eredeti dobozt és csomagolást, amelyben a készülék érkezett, arra az esetre, ha a jövőben a levegő keringetőt javítás/szervizelés céljából el kellene szállítanunk Öntől.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék nem helyezhető az egyéb háztartási hulladékok közé az Egyesült Királyság és az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből eredő esetleges környezetkárosodás vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. Használt készülékének visszaküldéséhez használja a visszaküldési és visszavételi rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan újra lehet hasznosítani.

